

Dokumenttyp Instruktion	Versionsnummer 0.1	Giltigt fr.o.m. 2017-11-30
Dokumentägare Elsäkerhetssamordnare	Beslutad av Chef fastighet AODG	



# Handhavandeinstruktion för tågvärmepost typ STVP 1

Dokumenttyp Instruktion	Versionsnummer 0.1	Giltigt fr.o.m. 2017-11-30
Dokumentägare Elsäkerhetssamordnare	Beslutad av Chef fastighet AODG	

## Handhavandeinstruktion för tågvärmepost STVP 1

### Allmänt

För att manövrera tågvärmepost av typ STVP 1 används en fyrkantnyckel och knapp för tillslag alternativt knapp för frånslag. Nyckeln och knapparna är placerade under skyddslucka på ovansidan av tågvärmeposten.

Tågvärmepostens status indikeras med signallampor på postens ovansida.

Kopplingshandsken på tågvärmekabel är försedd med ett pilotstift. Pilotstiftet har ett skyddssyfte. Pilotstiftet indikerar genom signallampa att skyddshandsken är korrekt ansluten. För att förhindra elolycka då skyddshandsken felaktigt avlägsnas från fordonet ger pilotstiftet signal och tågvärmepostens skydd löser ut.

### Tillkoppling

1. Kontrollera att den vita indikeringslampan på tågvärmeposten är tänd. Den vita lampan indikerar att tågvärmekabeln är spänningslös och klar för tillkoppling.
2. Anbringa kopplingshandsken på tågvärmekabel till fordonets tågvärmedosa. Se till att den blir ordentligt intryckt så att pilotstiftet i kopplingshandsken påverkas.
3. Vrid frigivningsvredet medurs med fyrkantnyckel och tryck på tillknappen.
4. Tågvärmepostens brytare ska då slå till. Vit lampa ska slockna och blå lampa ska tändas på tågvärmeposten. Blå lampa indikerar tillkoppling är korrekt utförd och att tågvärmekabeln är spänningssatt.

### Frånkoppling

1. Kontrollera att den blå indikeringslampan på tågvärmeposten är tänd. Blå lampa indikerar att tågvärmekabel är spänningssatt.
2. Tryck på frånknappen. Brytaren ska då slå från. Den blå lampan ska slockna och den vita lampan ska tändas på tågvärmeposten. Tågvärmekabeln är nu spänningslös.
3. Avlägsna kopplingshandsken från fordonets tågvärmedosa.
4. Linda upp kabeln så att den ligger på en säker plats och inte är i vägen. Häng upp kopplingshandsken på upphängningsanordningen på tågvärmeposten så att den blir väl skyddad.

### OBS!

Gör aldrig en tillkoppling på tågvärmeposten om inte tågvärmekabeln är korrekt anbringad till fordonets tågvärmedosa.

Avlägsna aldrig kopplingshandsken då blå lampa på tågvärmeposten är tänd.

### Åtgärder vid fel

Om den röda lampan "Utlöst", vid manöverknapparna är tänd har tågvärmepostens skydd löst ut. Tryck på knappen "Från" för att återställa. Om den röda lampan slocknar är posten klar att använda.

För följande fel ska en felanmälan göras

- Om ingen indikeringslampan (vit eller blå) på tågvärmeposten är tänd.
- Om frigivningsvredet inte fungerar
- Om det är synliga skador på tågvärmeposten, tågvärmekabeln eller kopplingshandsken
- Om normal funktion på tågvärmeposten inte erhålls

Felanmälan görs alltid till

**Jernhusens Kundservice**

**Telefon: 0771-11 10 11**

**E-post: h24@jernhusen.se**