



	Features	Vorteile
EINGABEN	Punktwolken	Importieren Sie Punktwolken, die mit Photogrammetrie, Laserscannern, LiDAR oder anderen Werkzeugen von Drittanbietern im .las oder .laz Format erstellt wurden.
	Pix4Dmapper-Projekt	Nahtloser Import von vearbeiteten PIX4Dmapper-Projekten (.p4d). Starten Sie die Vektorisierung mit Originalbildern und Punktwolken. Es ist möglich, die .las-Erstellung zu überspringen, um die Verarbeitung zu beschleunigen.
	Pix4Dmatic-Projekt	Nahtloser Import von vearbeiteten Pix4Dmatic-Projekten (.p4m). Starten Sie die Vektorisierung mit den Originalbildern und der generierten .las/.laz Punktwolke. Import von Tiefen- und fusionierten Punktwolken im Falle eines in PIX4Dmatic verarbeiteten PIX4Dcatch-Projekts.
	Pix4Dcloud-Projekt	Nahtloser Import von verarbeiteten und heruntergeladenen Pix4Dcloud-Projekten (.p4d). Starten Sie die Vektorisierung mit den Originalbildern und den generierten Punktwolken.
	DXF-Datei	Importieren Sie 2D- oder 3D-CAD-Layer oder GIS-Layer, um Ihrem Projekt weitere Informationen hinzuzufügen.
	Unterstützung beliebiger Koordinatensysteme	Importieren Sie Projekte aus PIX4Dmapper oder PIX4Dmatic in beliebige Koordinatensysteme.
	GIS-Dateien importieren	Importieren Sie 2D- oder 3D-GeoJSON- oder Shapefile-Layer aus CAD oder GIS, um Ihrem Projekt weitere Informationen hinzuzufügen.
	Konvertieren beim Importieren	Konvertieren Sie das Koordinatensystem beliebiger Eingangsdaten in das Koordinatenreferenzsystem des Projekts.
	Textdateien als Marker importieren	Importieren Sie Textdateien mit oder ohne Kopfzeilen, konvertieren Sie das Koordinatensystem beim Import und definieren Sie korrekte Spalteninhalte.

**WERKZEUGE UND
FUNKTIONEN**

Einfach zu bedienende Programmoberfläche		Eine intuitive Programmoberfläche mit steiler Lernkurve ermöglicht die schnelle Einbindung in Ihre bestehende Arbeitsabläufe.
Ebenen		Verwalten Sie die vektorisierten Daten in Ebenen. Einfaches Verschieben von Objekten zwischen den einzelnen Ebenen. Die Ebenen können nach Erstellungsdatum, alphabetisch oder nach der Anzahl der Objekte sortiert werden.
Eigenschaften		Eigenschaften und Messungen jedes Objekts anzeigen.
Tastaturkürzel		Integrierte Shortcuts für eine schnellere Navigation und Vektorisierung.
Projekt-Visualisierung		Anzeige der vektorisierter Geometrie und Punktwolken in einer Ansicht.
Geteilte Ansicht		Betrachten Sie Ihr Projekt aus mehreren Blickwinkeln auf einmal, vektorisieren Sie nahtlos zwischen den Ansichten.
Orthografische Ansicht		Darstellung Ihrer Projekte ohne Verzerrung - Fassaden sind vertikal, Leitungen sind gerade, sowie eine ähnliche Ansicht wie beim Betrachten eines Orthomosaiks.
Punktwolken-Anzeige		Schnelle und übersichtliche Ansicht der Punktwolken, optimiert für große Projekte.
Kamera-Anzeige		Anzeige der kalibrierten Position der Originalbilder in der 3D-Ansicht.
Vektorobjekte haben einstellbare Transparenz		Passen Sie die Sichtbarkeit von Objekten so ein, dass sie den Anforderungen Ihres Teams entspricht.
Anzeige von Vektorobjekten in Originalbildern		Vektorisierte Objekte erscheinen sowohl in 3D als auch in den 2D Originalbildern.
Abschnitt und Profil		Zeichnen Sie eine Schnittlinie und sehen Sie sie in einem separaten Fenster im Profil. Arbeiten Sie nahtlos zwischen den beiden Ansichten.
Senkrechtes Profil		Eine auf einer Polylinie basierende senkrechtes Profilsansicht. Gehen Sie entlang dieses Profils, um Ihre Projekte zu vektorisieren oder zu bereinigen.
Klare Unterscheidung des Geländes		Eine Reihe von Werkzeugen zur Trennung von Gelände- und Nicht-Gelände-Punktwolkenpunkten und zur Anzeige des Ergebnisses.
Höhenraster		Berechnung und Exportieren eines gleichmäßigen Höhenraster.
Intelligentes Höhenraster		Eine Reihe von Punkten, die die Höhenveränderung des Geländes repräsentieren, ähnlich denen, die Vorort gesammelt würden. Einschließlich einer Tiefpass-Option, um Punkte auf dem Boden, in Gebieten mit dichter, niedriger Vegetation optimal zu erfassen.
Tiefpass		Eine Gruppe von Punkten in einem Gitternetz, für die der Benutzer die relative Höhe definieren kann.
TIN-Oberfläche		Erstellen Sie ein TIN Vermaschung mit Geländeebenen und einem Punktraster und beschränken Sie die Kanten der TIN Vermaschung auf die Kanten der Punktwolke.
TIN mit intelligenten Kanten		Erstellen Sie ein TIN mit Geländeebenen und einem Punktraster, Tiefpass, Regular oder Smart Grid, und beschränken Sie die Kanten des TIN auf die Kanten der Punktwolke.
Konturen		Erstellen Sie Höhenlinien aus dem TIN. Haupt- und Nebenlinien werden standardmäßig erstellt und angezeigt.
Entfernung von Ausreißern		Entfernte, isolierte Punkte aus dem Projekt entfernen.
Sicherung und Wiederherstellung von Projekten		Wenn Ihr Projekt oder Ihr Computer abstürzt, speichert Pix4Dsurvey eine Sicherungskopie und ermöglicht Ihnen die Wiederherstellung, wenn Sie das Programm erneut öffnen.
Änderung des Projektkoordinatensystems		Neuzuweisung des Koordinatensystems eines Projekts, ohne die Werte zu ändern. Damit können Sie einem Projekt ein Koordinatensystem zuweisen, das möglicherweise in PIX4Dmapper einem beliebigen Koordinatensystem zugewiesen wurde, als das richtige Geoid noch nicht verfügbar war.
ASPRS-Klassen		PIX4Dsurvey liest Ihre Klassen aus PIX4Dmapper oder Scan-Projekten ein. Von dort aus können Sie die Klassenzugehörigkeit bearbeiten, per Klasse exportieren, löschen oder jede Klasse ein-/ausblenden.
Farbe auswählen		Wählen Sie einen Punkt aus und suchen Sie in einem definierten Umkreis nach Punkten mit ähnlicher Farbe.
Vektorisieren basierend auf Bildern		Platzieren Sie einen Punkt in zwei oder mehr Bildern, und Sie erstellen einen Marker, der dank der rayCloud in 3D projiziert wird. Perfekt für kleine Objekte, die in der Punktwolke nicht gut zu erkennen sind.
Benutzerdefinierte Klassen		Erstellen Sie benutzerdefinierte Punktklassen, um Ihr Projekt so genau wie nötig zu beschreiben.
Kombinieren Sie Photogrammetrieprojekte		Führen Sie mehrere PIX4Dmatic- und/oder PIX4Dmapper-Projekte in PIX4Dsurvey zusammen, auch wenn diese in unterschiedlichen Koordinatensystemen vorliegen. Arbeiten Sie nahtlos mit allen Punktwolken und Bildsätzen in den Projekten.
Anzeige nach Höhenlage		Verwenden Sie ein Histogramm und eine Auswahl von Spektren, um Ihre Punktwolken interaktiv nach Höhenwerten anzuzeigen.
Lesezeichen		Kehren Sie zu wichtigen Teilen Ihres Projekts zurück, um zu verifizieren oder weiterzuarbeiten.
Automatische Registrierung		Wählen Sie eine Referenz und eine Datei aus, die Sie einfügen möchten, und schweißen Sie beide automatisch zusammen. Es können Photogrammetrieprojekte oder unabhängige Punktwolken sein.
Klassifizierung von Straßenpunkten		Schnelle Klassifizierung von Straßenwolkenpunkten in einem Projekt, Anpassung mit Farbschwellenwert.
Randsteine halbautomatisch aus Bildern extrahieren		Kehren Sie zu wichtigen Teilen Ihres Projekts zurück, um zu verifizieren oder weiterzuarbeiten.
Polylinie zur Punktwolke ziehen		Passen Sie eine Linie an die Punktwolke an und vereinfachen Sie dann automatisch, um den richtigen Detailgrad zu erhalten.
Ebenenvorlagen		Importieren Sie vordefinierte Ebenen schnell und sparen Sie sich die Mühe, sie jedes Mal neu zu erstellen.

	Markierungen erstellen	 Vektorisieren Sie schnell einzelne Objekte, zum Beispiel Schächte, Masten oder Bäume, um sie zu markieren und zu inspizieren.
	Polylinien erstellen	 Ideal für die Vektorisierung linearer Objekte, z. B. Straßen, Bordsteine, Zäune und Bruchkanten.
	Polygone erstellen	 Ideal für die Vektorisierung von Polygonen, z.B. Gebäudegrundrisse und Dächer.
	Oberleitungen vektorisieren	 Für die optimale Vektorisierung von frei hängenden Oberleitungen.
	Kreise erstellen	 Schnelles Vektorisieren kreisförmiger Objekte auf einer horizontalen Ebene.
	Layer als Gelände-Layer markieren	 Layerinhalte können als Bruchkanten für die TIN-Erstellung verwendet werden. Linien und Polygone = Bruchkanten, Marker = Schnittpunkte im TIN.
	Straßenmarkierungen folgen	 Automatisches Verfolgen von Straßenmarkierungen in einem Projekt; definieren Sie einfach den Startpunkt und die Richtung, um einer durchgezogenen oder gestrichelten Fahrbahnmarkierung automatisch zu folgen.
	Vorhandene Linien verbinden oder fortsetzen	 Verwenden Sie vorhandene Linien, um den Inhalt Ihres Projekts genauer darzustellen.
	fangen	 Beim Vektorisieren oder Bearbeiten in der Nähe von anderen Objekten können Sie einen bereits platzierten und verfeinerten Scheitelpunkt wiederverwenden.
VEKTORISIERUNG	Ein Volumen erstellen	 Erstellen und messen Sie das Volumen eines beliebigen Objekts, auch an einer Wand oder in einer Ecke.
	Volumenbericht	 Exportieren Sie für jedes Projekt einen Bericht im HTML- oder PDF-Format, aufgeschlüsselt nach Ebenen und gemessenen Volumen, mit Bildschirmfotos und Beschriftungen.
	Erkennung von Lagerbeständen	 Klicken Sie auf  , um automatisch die Basis Ihrer Halde auszuwählen und den Radius und die Neigung nach Bedarf anzupassen.
	Erkennung von Objekten	 Finden Sie Schächte, Abflüsse und Masten anhand von Bildern in Ihrem Projekt.
	Einen gemeinsamen Höhenwert festlegen	 Für Linien, Polygone oder Volumen: setzen Sie die Höhe des gesamten Objekts auf die Maximal-, Minimal- oder Durchschnittshöhe oder auf einen beliebigen Höhenwert.
	Neigungswert in den Polylinieneigenschaften anzeigen	 Polylinieneigenschaften zeigen die Neigung in Grad oder Prozenten in den Eigenschaften an.
	Verschiebung	 Horizontale und/oder vertikale Verschiebung einer Polylinie oder eines Polygons, vor allem für linear Projekte geeignet.
	Dacherkennung	 Assistenz zur Erkennung aller Dachflächen, mit Neigungs- und Azimut-Attributen für jede Fläche.
	Wanddetektion	 Geführtes Werkzeug zur Erkennung von Wänden aus beliebigen Punktwolken.
	Bearbeiten in 3D	 Bearbeiten Sie die Position des Punkts, indem Sie ihn einfach an die gewünschte Stelle in 3D ziehen.
	Bearbeiten in 2D	 Nutzen Sie die Vorteile von Originalbildern, um Punkte präzise zu platzieren.
	Vertex-Editor	 Geben Sie die gewünschten Koordinaten der Punkte manuell ein oder fügen Sie eine bekannte Position per Kopieren-Einfügen ein.
	Bearbeiten des Höhenraster	 Wählen Sie Teile eines Höhenrasters aus und löschen Sie diese. Ermöglicht eine schnelle Verfeinerung des TINs.
BEARBEITEN	Mehrfachauswahl	 Wählen Sie über Polygon-, Rechteck- oder Einzelselektionen im Projekt genau das aus, was Sie benötigen, und agieren Sie damit.
	Verfeinerung der Auswahl	 Bearbeiten Sie Ihren Auswahlsatz intakt mit Tastaturkürzeln oder am Bildschirm durch Hinzufügen und Entfernen, um genau den richtigen Inhalt zu erhalten.
	Konfigurierbare Eingaben	 Wählen Sie genau die richtigen Eingaben für den Geländefilter, das Höhenraster oder das intelligente Raster, um immer die richtigen Ergebnisse zu erhalten.
	Projekte leiten	 Da Sie nun Projekte kombinieren können, zeigen Sie nur die Punktwolken und Bilder an, die Sie benötigen.
	Anzeigeinheiten	 Messen und Anzeigen von Koordinaten in üblichen Einheiten, auch wenn das Koordinatensystem ein anderes Einheitensystem verwendet.

3D-AUSGABE	Vektorebenen und Höhenraster	 Exportieren Sie alle oder eine einzelne Ebene in eine .dxf-, .shp-, GeoJSON- oder eine gezippte .shp-Datei. Exportieren Sie Markierungen oder Raster in eine .csv-Datei.
	TIN	 Export im LandXML-Format, das von CAD-Software als Oberfläche erkannt wird, oder Export in GeoTIF für GIS oder Visualisierung.
	LAS/LAZ	 Export von Punktwolken, Geländeklassen, ASPRS-Klassen oder Höhenraster nach LAS oder LAZ Version 1.4. Ermöglicht auch das Zusammenführen aller Punktwolken im Projekt beim Export.
	Volumen	 Exportieren Sie das Volumen selbst als LandXML, exportieren Sie die Basis in denselben Formaten wie Vektordateien.
	Dateinamen	 Dateinamen können zur besseren Dateiverwaltung mit einem Suffix oder Zeitstempel versehen werden.
	Auf der Cloud teilen	 Hochladen von Ergebnissen aus PIX4Dsurvey in PIX4Dcloud zur gemeinsamen Nutzung und Zusammenarbeit.
<hr/>		
SPRACHE	Sprachoption	 Englisch, Japanisch, Spanisch, Französisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Koreanisch, Deutsch, Portugiesisch - Portuguese, Türkisch
<hr/>		
OPTIONEN FÜR DIE LIZENZIERUNG	Organisatorische Lizenzunterstützung	 Wenn Sie zu einer Pix4D-Organisation gehören, können Sie auf diese Organisationslizenzen zugreifen und sehen, wie viele davon verfügbar sind.
	SSO-Unterstützung	 SSO-enrolled companies can use their defined SSO provider to log in.
	Offline-Lizenz	 Vollständige Offline-Lizenzierung verfügbar.

4 | 4

HARDWARE ANFORDERUNGEN**CPU:** Quad-core oder hexa-core Intel i7/i9/ Xeon, AMD Threadripper**HD:** SSD empfohlen**Empfohlener Mindest-RAM:** 16GB**GPU:** GeForce GTX GPU kompatibel mit mindestens OpenGL 4.1**OS unterstützt:** Windows 10 oder 11, macOS Ventura oder Monterey**OS nicht unterstützt:** macOS catalina