

Borraccia

Adatta anche per bevande frizzanti o calde

Informazioni e indicazioni per il trattamento

Tutte le borracce ergobag possono essere inserite in lavastoviglie, non contengono sostanze nocive, né plastificanti, né bisfenolo A (BPA), sono neutri al gusto e all'olfatto e adatte anche per liquidi caldi.

Materiali utilizzati:

- La bottiglia è realizzata in polipropilene
- La stampa è prodotta in un colorante commestibile
- Il coperchio è in elastomero

La tua borraccia ergobag potrà durare particolarmente a lungo se...

1 Prima dell'utilizzo

- la laverai in acqua ad almeno 65° a mano o in lavastoviglie
- pulirai il coperchio solo con acqua calda non oltre i 70°

2 Dopo ogni utilizzo

- la pulirai e la asciugherai
- conserverai bottiglia e coperchio separatamente e in posizione aperta
- in caso di riempimento con bevande diverse dall'acqua, pulirai con detergente per piatti la bottiglia e il coperchio il giorno dell'utilizzo
- in caso di pulizia in lavastoviglie ti assicurerai che la tua borraccia non sia direttamente a contatto con la serpentina riscaldante

Ecco qualche altro consiglio

- La borraccia non è adatta a bambini di età inferiore ai 3 anni
- Verifica che il coperchio sia applicato saldamente ed ermeticamente capovolgendo la bottiglia
- Apri il coperchio con un movimento rotatorio (fai attenzione al contrassegno sull'ugello)
- Non aprire la borraccia con i denti
- Non riempirla oltre ad un massimo di 2,5 cm sotto il bordo
- Se la riempi con una bevanda gassata, evita il più possibile di scuotere la bottiglia
- Ruotando il coperchio con attenzione potrai evitare la pressione iniziale, causata da bevande in fermentazione, gassate o ricche di sostanze nutrienti

Ecco come sostituire l'ugello

- 1 L'ugello delle borracce ergobag può essere rimosso spostandolo verso l'interno e verso l'esterno più volte e tirando il coperchio allo stesso tempo.
- 2 Dopo la pulizia puoi applicare nuovamente l'ugello alla bottiglia premendolo in posizione. Per evitare la perdita di tenuta, inumidiscilo con un po' d'acqua prima di applicarlo. Al termine, verifica il coperchio dall'interno: l'ugello occupa la posizione corretta tra i limiti? Solo in questo caso potrai chiudere la borraccia ermeticamente.
- 3 Per sicurezza, ruota il coperchio in posizione "OPEN" e aprilo tirandolo. Potrai chiuderlo nuovamente premendolo e ruotandolo in posizione "CLOSE". All'interno del coperchio potrai notare che le alette dell'ugello sono bloccate tra i limiti.



Maggiori informazioni sulla borraccia ISybe® e sul suo utilizzo sono disponibili anche su www.isybe.de