



ergobag

ERGOBAG PRIME

Come fissare la sacca sportiva:



1

Allacciare la fibbia di chiusura superiore alla maniglia di ergobag.



2

Fissare le parti inferiori delle bretelle ai lati dello zaino.