

Pour garantir la précision, nous vous recommandons d'éviter les situations suivantes :

- Laisser la montre au contact direct du soleil
- Les températures extrêmement élevées ou basses
- Les puissants champs magnétiques
- Des variations importantes d'altitude
- Les chocs physiques et thermiques infligés à votre montre qui peuvent potentiellement l'endommager

CARACTÉRISTIQUES	
Diamètre du boîtier :	39 mm
Épaisseur du boîtier :	7,85 mm
Mouvement	Sellita SW300-1
Matière du boîtier de la montre :	Titane
Matière du verre :	Verre saphir
Étanchéité	5 ATM
Bracelet	Minimaliste, unisexe et facilement retirable, le bracelet Desserto® est conçu avec des matériaux durables, qui n'ont pas été testés sur des animaux. <ul style="list-style-type: none"><li>• Largeur du bracelet : 20 mm</li><li>• Matière de la boucle : Titane</li><li>• Barres télescopiques à ressort</li></ul>
Documentation	<ul style="list-style-type: none"><li>• Manuel d'utilisation et garantie</li><li>• Certificat d'origine</li></ul>

- Ne pas remonter régulièrement votre montre pendant une période prolongée peut provoquer des inexactitudes. Nous vous recommandons de remonter régulièrement votre montre.

## PRÉCAUTIONS ET LIMITES D'USAGE

### **⚠ CAUTION** Pour éviter les blessures

- Afin de ne pas infliger de blessures aux autres personnes ainsi qu'à vous-même, soyez particulièrement vigilant lorsque vous prenez part à un travail ou à des exercices.
- Afin d'éviter les risques de blessures, soyez particulièrement vigilant lorsque vous portez votre montre en tenant un enfant en bas âge dans vos bras.
- Afin d'éviter les risques de brûlures, ne portez pas votre montre dans des endroits susceptibles de devenir excessivement chauds.
- Afin d'éviter les risques d'endommagement de vos ongles, soyez particulièrement vigilant lorsque vous mettez ou retirez votre montre.
- Enlevez votre montre avant d'aller au lit.

## GARANTIE

Votre montre Mudita Element est couverte par une garantie valable pendant une durée de 24 mois à compter de la date de son achat. Tout défaut de fabrication constaté au cours de cette période sera réparé gratuitement. Le client est responsable de la couverture des frais de livraison de la montre à l'adresse renseignée. Pour garantir une livraison sécurisée de la montre Mudita Element à l'adresse de l'entreprise, la montre doit être emballée d'une manière qui empêche tout endommagement lors du transport. Dans l'éventualité où le défaut ne peut être supprimé ou réparé, le client dispose d'un droit d'échange. Il peut choisir de recevoir une nouvelle montre ou bénéficier d'un remboursement total de la valeur de la montre. Les montres défectueuses doivent être renvoyées à l'adresse indiquée après une prise de contact initiale par email. Pour transmettre une requête de réparation et recevoir de l'aide, veuillez nous contacter

par email à l'adresse suivante : support@mudita.com (site en anglais). Lorsque cela est possible, veuillez ajouter des photos ou vidéos en pièce jointe pour illustrer le problème rencontré.

La garantie n'est valable qu'avec une preuve d'achat mentionnant la date d'achat.

La garantie ne couvre pas :

Le bracelet de la montre (y compris les boucles), les barres télescopiques, le verre de la montre, le fermoir et le revêtement du boîtier. De plus, la garantie ne couvre pas : les dommages liés à des aléas se produisant après la conclusion de la vente, les dommages résultant d'une perte, d'un vol, d'un accident, d'une combustion, d'une utilisation incorrecte, de tentatives de réparation effectuées par du personnel non qualifié, de négligence ou d'une usure normale. La garantie ne couvre pas non plus les dommages provenant de causes qui diffèrent des défauts de fabrication et/ou de matériaux, et des réclamations relatives à des dommages liés à tout type d'utilisation de la montre.

Restons en contact !

Partagez vos retours concernant le produit sur notre forum en ajoutant votre avis dans la section du produit.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour être le premier à connaître les nouveaux produits et bénéficier des avantages de notre programme de newsletter.

N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux !

Nous espérons que vous apprécierez l'expérience avec votre Mudita Element !

L'Équipe Mudita  
www.mudita.com (site en anglais)

Mudita sp. z o.o.,  
Ul. Jana czeczota 6 02-607 Varsovie,  
Pologne



<http://mudita.com/element-1/quick-start>




## MUDITA ELEMENT

Merci pour votre achat chez Mudita. Nous vous remercions pour votre confiance accordée à notre produit, la Mudita Element, notre montre automatique mêlant singularité et minimalisme et produite en édition limitée. Elle est conçue par Mudita et fabriquée par un fabricant suisse avec plus de 60 ans de tradition dans le domaine de la fabrication de montres.

Profitez au quotidien d'un mode de vie plus riche de sens grâce à la montre Mudita Element, qui sera votre outil et votre rappel afin de vous permettre de ralentir, de vous reconnecter et d'utiliser le temps d'une manière plus consciencieuse. Nous espérons que vous apprécierez votre expérience avec notre montre !

Les montres automatiques Mudita tirent leur énergie du mouvement du balancier, animé par les mouvements naturels du poignet. Les montres automatiques ne nécessitent pas de piles.

## COMMENT L'UTILISER



### Mouvement automatique


La montre est munie d'un mécanisme automatique sans appel Sellita SW300-1, qui est remonté par le mouvement d'un rotor lors de l'utilisation de la montre. Le mouvement à remontage automatique de la montre dispose d'une réserve de marche allant jusqu'à 56 heures. Il suffit de porter la montre pendant seulement quelques minutes pour actionner le mécanisme.

### Réglage de l'heure

Pour régler l'heure, tirez sur la couronne pour la mettre dans la position **1** et tournez-la dans n'importe quelle direction jusqu'à l'affichage de l'heure souhaitée. Après le réglage de l'heure souhaitée, enfoncez la couronne en position **0** pour actionner le mécanisme.

### Remontage manuel du ressort de barillet

Nous vous recommandons de remonter régulièrement votre montre. Ne pas remonter régulièrement la montre pendant une période prolongée peut entraîner des inexactitudes. Lorsqu'elle est portée, la Mudita Element se remonte automatiquement. Lorsqu'elle n'est pas portée, vous pouvez remonter la montre manuellement. Pour faire cela, placez la montre dans la position affichée dans l'image ci-dessous, placez la couronne de la montre en position **0** et tournez-la entre 30 et 60 tours par minute.



## ÉTANCHÉITÉ

La montre Mudita Element est conçue pour supporter une pression allant jusqu'à 5 ATM. (pression de 5 Bar ou une colonne d'eau de 50 mètres/165 pieds). Cela signifie qu'elle est résistante au contact de l'eau lors des activités quotidiennes telles que des éclaboussures d'eau occasionnelles ou des pluies. Cependant, nous ne recommandons pas le port de la montre en prenant une douche, un bain ou en nageant. Si la montre est mouillée, séchez-la à l'aide d'un chiffon doux, puis laissez-la sécher à l'air libre. Ne réglez pas l'heure de la montre si vos mains sont mouillées ou si le séchage de la montre n'a pas été correctement effectué. L'étanchéité de la montre ne peut être garantie en permanence. Ne portez quotidiennement de la montre, l'usure des joints ou les chocs accidentels affectent négativement l'étanchéité de la montre. Nous vous recommandons de faire vérifier l'étanchéité de votre montre au moins une fois par an par un fabricant de montres qualifié.

## SOIN ET ENTRETIEN

**Température.** N'exposez pas la montre à des variations rapides de température ou à des températures extrêmes (supérieures à 60°C ou inférieures à 0°C).

**Champs magnétiques.** N'exposez pas la montre à de forts champs magnétiques pouvant être générés par des haut-parleurs, téléphones portables, ordinateurs, réfrigérateurs ou autres appareils électriques.

**Chocs.** Évitez les chocs thermiques ou mécaniques, cela pourrait endommager la montre.

**Produits nocifs.** N'exposez pas la montre à des produits chimiques réactifs ou corrosifs et des gaz qui peuvent entraîner une décoloration du cadran ou du bracelet de la montre. La montre peut également se corroder, ce qui peut affecter son étanchéité.

**Nettoyage.** Nettoyez régulièrement la montre (à l'exception du bracelet en cuir) en utilisant un chiffon doux et de l'eau tiède savonneuse. Si votre montre entre en contact avec de l'eau salée, rincez-la délicatement à l'eau tiède, puis posez-la jusqu'à ce

qu'elle sèche entièrement.

Pour maintenir la précision et prolonger la durée de vie de votre montre, nous vous recommandons un entretien régulier chez un fabricant de montres qualifié tous les 2-3 ans. Nous vous recommandons de confier l'entretien de votre montre à des fabricants de montres locaux et qualifiés.

## BRACELET DE MONTRE

**Bracelet de montre Desserto®** Ce bracelet est conçu à base de plantes et est certifié 100 % végan. Les ressources et l'énergie utilisées pour faire pousser les cactus sont réduites au maximum. De plus, les racines de la plante sont laissées intactes et des feuilles y repoussent régulièrement pour la production. Tout cela se fait en parallèle de ce que les plantes font de mieux, à savoir la production d'oxygène et l'absorption de dioxyde de carbone. La réduction de votre empreinte carbone est un avantage supplémentaire apporté par les bracelets Desserto®.

Le bracelet de la montre est équipé d'une boucle en titane et le mouvement de la barrette à ressort rapide vous permet de d'interchanger les bracelets d'un simple clic. Aucun outil n'est nécessaire ! Cela vous permet de changer vos bracelets quand vous le désirez, afin qu'ils matchent avec vos humeurs et tenues.

Ce bracelet est 100 % végan et n'a pas été testé sur des animaux.

Nous vous remercions pour votre choix responsable.

### Comment prendre soin de votre bracelet de montre Desserto®

Nos bracelets Desserto® sont étanches aux éclaboussures qui peuvent survenir lors du port quotidien de la montre. Cependant, nous ne recommandons pas le port de la montre en prenant une douche, un bain ou en nageant. Nettoyez le bracelet à l'aide d'un tissu propre et légèrement humidifié, sans détergent et à l'eau froide. Les bracelets ne sont pas lavables en machine. Lorsque l'heure est venue de remplacer vos bracelets, recyclez les composants métalliques et jetez vos bracelets dans une poubelle de déchets mixtes. Pour des raisons d'hygiène, nous vous recommandons de remplacer votre

bracelet tous les six mois.

### Comment remplacer votre bracelet.

Tous les bracelets officiels de Mudita sont munis d'une goupille à dégagement rapide sur une barre télescopique fixant le bracelet à la montre. Assurez-vous d'utiliser un bracelet compatible avec les montres Mudita Element, car elles sont conçues avec un accès à la goupille.

- Placez votre montre tournée vers le bas sur une surface lisse telle qu'un chiffon ou tapis en microfibre.
- Utilisez votre doigt pour tirer et maintenir la goupille à dégagement rapide, cela permet de libérer le côté de la barre télescopique situé le plus à proximité de la goupille.
- Glissez délicatement le bracelet hors de la montre en commençant par le côté le plus proche de la goupille.
- Pour placer un nouveau bracelet, utilisez votre doigt pour tirer et maintenir la goupille à dégagement rapide sur le nouveau bracelet.
- Glissez dans un premier temps le côté de la barre télescopique le plus éloigné de la goupille dans la montre, en vous assurant qu'il s'insère correctement dans l'encoche.
- Alignez le côté situé le plus à proximité de la goupille dans l'encoche restante et relâchez la goupille.
- Assurez-vous que le bracelet soit correctement mis en place avant de porter la montre.

Si vous ne parvenez pas à faire glisser le bracelet à l'intérieur ou à l'extérieur, relâchez la goupille et essayez de la retirer à nouveau. Ne jamais forcer sur le bracelet.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Réserve de marche

Le mécanisme de la montre comprend un rotor oscillant qui remonte le ressort de barillet grâce au mouvement de votre poignet. La montre peut être remontée manuellement si nécessaire. Le mouvement à remontage automatique de la montre dispose d'une réserve de marche allant jusqu'à 56 heures.

### Précision

Toutes les montres automatiques perdent des secondes en raison de l'environnement.