

Para ajudar a manter a precisão, recomendamos que evite:

- Expor o relógio à luz solar direta
- Temperaturas demasiado altas ou baixas
- Campos magnéticos fortes
- Grandes mudanças de altitude
- Impactos físicos ou térmicos que possam danificar o relógio
- Deixar o relógio sem se mexer durante um período longo, o que pode provocar falta de precisão. Recomendamos que dê corda ao relógio regularmente.

ESPECIFICAÇÕES	
Diâmetro da caixa	39 mm
Espessura da caixa	7,85 mm
Movimento	Sellita SW300-1
Material da caixa do relógio	Titânio
Material do vidro	Safira
Resistência à água	5 ATM
Pulseira	Minimalista, unissexo e fácil de remover, a pulseira é feita de um material sustentável e livre de crueldade. <ul style="list-style-type: none">• Largura da pulseira: 20 mm• Material da fivela: Titânio• Barras telescópicas de mola
Documentação	<ul style="list-style-type: none">• Manual do utilizador e garantia• Certificado de origem

PRECAUÇÕES E LIMITAÇÕES DE USO

CAUTION Para evitar ferimentos

- Tenha especial cuidado quando realizar determinados trabalhos ou exercícios, para evitar lesões em si ou noutras pessoas.
- Tenha especial cuidado quando usar o relógio enquanto pega em bebés, para evitar ferimentos.
- Não use o relógio em locais onde este possa sobreaquecer, devido ao risco de queimaduras.
- Tenha cuidado quando coloca e retira o relógio, já que existe o risco de danificar as unhas.
- Tire o relógio antes de ir dormir.

GARANTIA

O seu Mudita Element é coberto por uma garantia válida durante um período de 24 meses a partir da data de compra. Quaisquer defeitos de fabrico detetados durante este período serão reparados sem qualquer custo. O cliente é responsável por cobrir os custos de envio do relógio para o endereço especificado. Para garantir a entrega segura do relógio Mudita Element no endereço da empresa, o relógio deve ser embalado de maneira a evitar danos durante o transporte. Caso não seja possível eliminar ou reparar o defeito, o cliente tem o direito a trocar o relógio por um novo ou receber um reembolso integral do valor do relógio. Os relógios defeituosos devem ser enviados para o endereço especificado após um contacto prévio por e-mail. Para solicitar reparações e receber apoio técnico, envie um e-mail para o endereço seguinte: support@mudita.com. Se possível, anexe fotografias ou vídeos que demonstrem o problema com que se deparou. A garantia é válida apenas com um comprovativo de compra que inclua a data de compra.

A garantia não cobre:

a pulseira do relógio (incluindo as fivelas), as barras telescópicas, o vidro do relógio, o fecho e o revestimento da caixa do relógio. Além disso, a garantia não cobre: danos resultantes de eventos aleatórios que ocorram após a conclusão da venda, danos provenientes de perdas, roubos, acidentes, incêndios, uso indevido, tentativas de reparação por pessoas não autorizadas, negligência ou desgaste normal, danos resultantes de causas não relacionadas com defeitos em materiais e/ou de fabrico e reclamações relacionadas com danos resultantes de qualquer tipo de utilização deste relógio.

Vamos manter-nos em contacto! Partilhe a sua opinião sobre o produto no nosso Fórum ao adicionar a sua avaliação na secção de produtos.

Subscreva a nossa newsletter para receber novidades sobre produtos e ter direito aos benefícios do nosso programa da newsletter.

Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Esperamos que desfrute do seu Mudita Element.

Mudita Team
www.mudita.com
Mudita sp. z o.o.,
6 Czeczota street,
02-607 Varsóvia, Polónia



<http://mudita.com/element-1/quick-start>



MUDITA ELEMENT

AGRADECEMOS A SUA COMPRA COM A MUDITA.

Agradecemos a sua confiança no nosso produto, Mudita Element, o nosso relógio automático minimalista de edição limitada, desenhado pela Mudita e produzido por um fabricante suíço com mais de 60 anos de tradição relojoeira de topo.

Celebre um estilo de vida mais relevante quotidianamente com o relógio Mudita Element, que será a sua ferramenta e lembrete para abrandar, reaproximar-se e aproveitar o tempo de maneira mais consciente. Esperamos que aprecie verdadeiramente a experiência.

Os relógios automáticos da Mudita obtêm a energia do movimento do pêndulo, acionado pelos movimentos naturais do pulso. Os relógios automáticos não precisam de pilha.

COMO UTILIZAR



Movimento automático


O relógio está equipado com um mecanismo automático Sellita SW300-1 suíço, que é bobinado pelo movimento de um rotor durante a utilização do relógio. O movimento de corda completo do relógio tem uma reserva de energia de até 56 horas. Apenas alguns minutos a usar o relógio são suficientes para alimentar o mecanismo.

Acertar a hora

Para acertar a hora, puxe a coroa até à posição **1** e rode-a em qualquer direção até chegar à hora pretendida. Depois de definir a hora desejada, pressione a coroa para a posição **0** para iniciar o mecanismo.

Dar corda manualmente

Recomendamos que dê corda ao relógio regularmente. Deixar o relógio sem se mexer durante um período longo pode provocar falta de precisão. O Mudita Element é bobinado automaticamente quando está no pulso. Quando não está no pulso, pode dar-lhe corda manualmente. Para tal, posicione o relógio conforme ilustrado na imagem abaixo, coloque a coroa na posição **0** e dê-lhe entre 30 e 60 voltas por minuto.



RESISTÊNCIA À ÁGUA

O relógio Mudita Element foi concebido para aguentar uma pressão de até 5 ATM (pressão de 5 bar ou uma coluna de água de 50 metros/165 pés). Isto significa que é resistente ao contacto com a água durante atividades do quotidiano, como salpicos de água ocasionais ou chuva. Contudo, não é recomendável que tome duche, banho ou que nade com o relógio. Se o relógio se molhar, seque-o com um pano macio e deixe-o secar. Não acerte a hora se tiver as mãos molhadas ou se o relógio não tiver secado adequadamente.

A resistência à água não se pode garantir permanentemente. O uso diário, o envelhecimento das vedações ou os impactos acidentais afetam adversamente a resistência à água do relógio. Recomendamos que verifique anualmente a resistência à água do relógio por um relojoeiro qualificado.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

Temperatura. Não exponha o relógio a mudanças de temperatura repentinas ou a temperaturas extremas (superiores a 60 °C ou inferiores a 0 °C).

Campos magnéticos. Não exponha o relógio a campos magnéticos fortes gerados, por exemplo, por altifalantes, telemóveis, computadores, frigoríficos ou outros aparelhos elétricos.

Impactos. Evite choques térmicos ou mecânicos, uma vez que podem provocar danos ao relógio.

Produtos prejudiciais. Não exponha o relógio a produtos químicos ou gases reativos ou corrosivos, já que tal pode provocar a descoloração da caixa, da coroa ou da pulseira do relógio. Além disso, o relógio pode sofrer corrosão, afetando a resistência à água.

Limpeza. Limpe o relógio regularmente (exceto a pulseira de couro) com um pano macio e água morna com sabão. Se o relógio entrar em contacto com água salgada, enxague cuidadosamente com água doce e deixe-o secar completamente.

Para manter a precisão e aumentar a vida útil do relógio, recomendamos uma manutenção regular por parte de um relojoeiro qualificado a cada 2/3 anos. Recomendamos que envie o relógio para manutenção apenas por parte de relojoeiros qualificados.

PULSEIRA DO RELÓGIO

Pulseira de relógio.

A pulseira está equipada com uma fivela de titânio e o movimento rápido da barra de mola permite-lhe mudar de pulseira com uma troca fácil de um clique. Não precisa de ferramentas! Este sistema permite-lhe trocar de pulseiras sempre que precisar, para que possa ter a mais adequada ao seu estado de espírito e vestuário.

Esta pulseira é 100% vegana e livre de crueldade.

Agradecemos a sua escolha consciente.

Como cuidar da sua Pulseira de relógio.

As nossas pulseiras são resistentes a salpicos de água que ocorram num contexto de uso quotidiano. No entanto, não recomendamos que use o relógio enquanto toma um duche, banho ou enquanto nada. Limpe a pulseira com um pano limpo e humedecido em água fria, sem detergentes. As pulseiras não são laváveis à máquina. Quando tiver de substituir as pulseiras, reutilize as peças metálicas e elimine as pulseiras como resíduos mistos. Recomendamos que substitua as pulseiras a cada seis meses por motivos de higiene.

Como mudar a pulseira.

Todas as pulseiras oficiais da Mudita incluem um pino de desengate rápido numa barra telescópica que une as pulseiras ao relógio. Certifique-se de que usa uma pulseira compatível com os relógios Mudita Element, dado que são concebidos com um encaixe para o pino.

- Vire o mostrador do relógio para baixo sobre uma superfície suave, como um pano ou tapete de microfibra
- Com um dedo, puxe e segure o pino de desengate rápido, para soltar o pino da barra telescópica mais próximo do pino
- Afaste a pulseira do relógio ao fazê-la deslizar cuidadosamente, começando pelo lado mais próximo do pino
- Para colocar a nova pulseira, use um dedo para puxar e segurar o pino de desengate rápido na nova pulseira
- Primeiro, faça deslizar o lado da barra telescópica mais afastado do pino para entrar no relógio, garantindo que encaixa bem no entalhe
- Alinhe o lado mais próximo do pino com o resto do entalhe e liberte o pino
- Certifique-se de que a pulseira encaixa corretamente antes de usar o relógio

Se não conseguir fazer com que a pulseira deslize para a colocar ou retirar, solte o pino e tente voltar a puxá-lo. Nunca tente colocar a pulseira à força.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Reserva de energia

O mecanismo do relógio inclui um rotor oscilante que dá corda através do movimento do pulso. Se necessário, pode dar corda ao relógio manualmente. O movimento de corda completo do relógio tem uma reserva de energia de até 56 horas.

Precisão

Todos os relógios automáticos perdem segundos devido a fatores ambientais.