

## Genauigkeit

Alle Automatikuhren können durch Auswirkungen der Umgebung einige Sekunden nachgehen. Um ihre Genauigkeit beizubehalten, sollten Sie Folgendes vermeiden:

- Direkte Sonneneinstrahlung bei der Lagerung
- Sehr hohe oder niedrige Temperaturen
- Starke Magnetfelder
- Extreme Änderungen im Höhenniveau

- Erschütterungen oder thermische Einwirkungen, die Ihre Uhr beschädigen können
- Abnehmen der Uhr für längere Zeit, da sie so an Genauigkeit verlieren kann. Es wird empfohlen, die Uhr regelmäßig aufzuziehen.

## SICHERHEITSMASSNAHMEN UND GEBRAUCHSBSCHRÄNKUNGEN

### **⚠ CAUTION** Wie Sie Verletzungen vermeiden

- Seien Sie besonders vorsichtig beim Arbeiten oder Sporttreiben, um weder sich noch andere zu verletzen.
- Achten Sie besonders auf die Uhr, wenn Sie ein kleines Kind tragen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Tragen Sie die Uhr nicht, wenn die Umgebungstemperatur sehr hoch ist, da sonst Verbrennungsgefahr besteht.
- Seien Sie vorsichtig beim An- und Ablegen der Uhr, da Ihre Fingernägel beschädigt werden können.
- Nehmen Sie die Uhr vor dem Schlafen gehen ab.

## GARANTIE

Ihre Mudita Element hat eine Garantie, die 24 Monate ab dem Kaufdatum gültig ist. Alle während dieser Frist entdeckten Produktionsmängel werden kostenlos repariert. Der Käufer trägt die Kosten für den Versand der Uhr an die angegebene Adresse. Um eine sichere Lieferung der Mudita Element an die Unternehmensadresse zu gewährleisten, sollte die Uhr so verpackt werden, dass sie beim Transport nicht beschädigt wird. Kann der Mangel nicht behoben oder repariert werden, kann der Kunde die Uhr gegen eine neue austauschen oder erhält den Wert der Uhr erstattet. Fehlerhafte Uhren sollten nach vorhergehendem E-Mail-Kontakt an die angegebene Adresse geschickt werden. Wenn Sie Reparaturen beauftragen möchten oder Hilfe benötigen, senden Sie bitte eine E-Mail an: [support@mudita.com](mailto:support@mudita.com). Fügen Sie nach Möglichkeit Fotos oder Videos bei, um das Problem

zu veranschaulichen. Die Garantie gilt nur bei Vorlage eines Kaufbelegs mit Kaufdatum.

Die Garantie umfasst nicht: Armband (einschließlich Schnallen), Federstege, Uhrglas, Schließe und Beschichtung des Uhrgehäuses. Darüber hinaus deckt die Garantie Folgendes nicht ab: Schäden, die durch etwaige Ereignisse nach Abschluss des Kaufs entstanden sind, Schäden durch Verlust, Diebstahl, Unfälle, Feuer, unsachgemäßen Gebrauch, Reparaturversuche von nicht qualifizierten Personen, Fahrlässigkeit oder üblichen Verschleiß, Schäden, die nicht aufgrund von Defekten des Materials und/oder Herstellung auftreten, und Ansprüche zu Schäden, die durch jeglichen Gebrauch dieser Uhr entstanden sind.

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören! Teilen Sie Ihre Meinung zum Produkt in unserem Forum mit und fügen Sie Ihre Bewertung im Produktbereich hinzu. Melden Sie sich für unseren Newsletter an, um sofort über neue Produkte informiert zu werden und die Vorteile unseres Newsletter-Programms nutzen zu können.

Und vergessen Sie nicht, uns auf Social Media zu folgen. Wir hoffen, Sie haben Spaß mit Ihrer Mudita Element.

Das Mudita-Team  
[www.mudita.com](http://www.mudita.com)  
Mudita Sp. z o.o.  
Jana Czczota 6  
02-607 Warschau, Polen



<http://mudita.com/element-1/quick-start>



## MUDITA ELEMENT

### DANKE FÜR IHREN KAUF BEI MUDITA.

Danke für Ihr Vertrauen in unser Produkt, die Mudita Element. Diese einzigartige, limitierte und minimalistische Automatikuhr wurde von Mudita entworfen und von einem Schweizer Hersteller mit mehr als 60 Jahren Erfahrung im Bereich Uhrenbau gefertigt.

Mit der Mudita Element können Sie jeden Tag Ihrem Leben Besinnlichkeit verleihen. Sie wird Ihr Werkzeug und Erinnerung daran sein, innezuhalten, sich zu sammeln und die Zeit bewusster zu nutzen. Wir hoffen, dass Sie Freude daran haben werden.

Die Automatikuhren von Mudita werden angetrieben vom Schwung ihres Pendels, der durch die natürliche Bewegung des Handgelenks entsteht. Automatikuhren brauchen keine Batterien.

## GEBRAUCH



### Automatisches Uhrwerk


Die Uhr ist mit dem Automatikuhrwerk SW300-1 des Schweizer Herstellers Sellita ausgestattet, das von der Bewegung eines Rotors angetrieben wird, solange die Uhr angelegt ist. Vollständig aufgezogen verfügt die Uhr über eine Gangreserve von bis zu 56 Stunden. Eine Tragezeit von wenigen Minuten reicht schon, um das Uhrwerk mit Energie zu versorgen.

### Einstellen der Uhrzeit

Um die Zeit einzustellen, bringen Sie durch Ziehen die Krone auf Position **1** und drehen Sie diese in die entsprechende Richtung, bis die gewünschte Zeit angezeigt wird. Wenn Sie die gewünschte Zeit eingestellt haben, bringen Sie durch Drücken die Krone auf Position **0** zurück, um die Uhr wieder in Gang zu setzen.

### Manuelles Aufziehen der Hauptfeder

Es wird empfohlen, die Uhr regelmäßig aufzuziehen. Sie kann an Genauigkeit verlieren, wenn die Uhr lange Zeit nicht bewegt wird. Die Mudita Element zieht sich beim Tragen automatisch auf. Wenn sie nicht getragen wird, können Sie das Uhrwerk auch manuell aufziehen. Dafür platzieren Sie die Uhr wie in der unteren Abbildung dargestellt, bringen die Krone auf Position **0** und drehen sie zwischen 30- bis 60-mal pro Minute.



## WASSERFESTIGKEIT

Die Mudita Element ist darauf angelegt, einem Druck von bis zu 5 atm standzuhalten (bzw. 5 bar oder einer Wassersäule von 50 Metern). Das bedeutet, sie ist im Alltag gegen Wasserschäden, wie zum Beispiel durch Wasserspritzer oder Regen, geschützt. Es wird jedoch nicht empfohlen, mit der Uhr zu duschen, zu baden oder zu schwimmen. Wenn die Uhr nass wird, sollte sie mit einem weichen Tuch abgewischt und zum Trocknen abgelegt werden. Stellen Sie nicht die Uhrzeit ein, solange Sie nasse Hände haben oder die Uhr nicht vollständig abgetrocknet wurde.

Die Wasserfestigkeit kann nicht dauerhaft garantiert werden. Regulärer Verschleiß, Altern der Dichtung oder ungewollte Stöße verringern die Wasserfestigkeit der Uhr. Wir empfehlen, die Wasserfestigkeit einmal jährlich von qualifizierten Uhrfachpersonal überprüfen zu lassen.

## PFLEGE UND WARTUNG

**Temperatur.** Setzen Sie die Uhr keinen starken Temperaturänderungen oder extremen Temperaturen (über 60 °C oder unter 0 °C) aus.

**Magnfelder.** Setzen Sie die Uhr keinen starken Magnetfeldern aus, die beispielsweise von Lautsprechern, Mobiltelefonen, Computern, Kühlschränken oder anderen elektrischen Geräten ausgehen.

**Stöße und extreme Temperaturänderungen.** Vermeiden Sie Erschütterungen oder thermische Einwirkungen – sie können die Uhr beschädigen.

**Schädigende Substanzen.** Halten Sie die Uhr von reaktiven oder ätzenden Chemikalien und Gasen fern, da der Kontakt zu Verfarbungen des Uhrgehäuses, der Krone oder des Armbands führen kann. Die Uhr kann auch Rost ansetzen, was ihre Wasserfestigkeit beeinträchtigt.

**Reinigung.** Säubern Sie die Uhr (mit Ausnahme des Armbands) regelmäßig mit einem weichen Tuch und lauwarmem Seifenwasser. Wenn die Uhr mit Salzwasser in Kontakt kommt, sollte sie vorsichtig mit

Süßwasser abgespült und zum Trocknen abgelegt werden.

Um die Genauigkeit beizubehalten und die Produktlebensdauer zu erhöhen, empfehlen wir alle 2–3 Jahre die Uhr von einem ausgebildeten Uhrmacher überprüfen zu lassen. Wir empfehlen, die Uhr nur von qualifiziertem Uhrfachpersonal in Ihrer Nähe warten zu lassen.

## ARMBAND

**Uhrenarmband von Desserto®.** Dieses Armband ist zu 100 % vegan und besteht aus pflanzlichem Material. Die verarbeiteten Kakteen wurden möglichst ressourcenschonend und energiesparend angebaut. Außerdem bleiben die Wurzeln der Pflanzen erhalten und die für die Produktion nötigen Blätter wachsen regelmäßig nach. Dabei tun sie, was Pflanzen am besten können: Sie stellen Sauerstoff her und nehmen Kohlenstoffdioxid auf. Der verringerte CO<sub>2</sub>-Fußabdruck ist ein weiterer Vorteil der Armbänder von Desserto®.

Das Armband verfügt über eine Titanschnalle und die Schnellwechselfederstege ermöglicht es, das Armband einfach und mit einem Klick auszutauschen. Es sind also keine Werkzeuge nötig! Damit lässt sich das Armband jederzeit und je nach Laune passend zum Outfit austauschen. Dieses Armband ist zu 100 % vegan und tierfreundlich.

Danke, dass Sie sich für die bewusste Option entschieden haben.

### Zur Pflege der Uhrarmbänder von Desserto®

Die Armbänder von Desserto® sind dicht gegen Wasserspritzer, die beim Tragen im Alltag auftreten können. Wir raten jedoch davon ab, mit der Uhr zu duschen, zu baden oder zu schwimmen. Säubern Sie das Armband mit einem sauberen Tuch ohne Reinigungsmittel und mit kaltem Wasser. Die Armbänder sind nicht für die Maschinenwäsche geeignet. Sobald das Armband ersetzt werden muss, recyceln Sie die Metallteile und entsorgen Sie das Armband im Restmüll. Wir empfehlen, das Armband aus hygienischen Gründen alle sechs Monate zu ersetzen.

## Das Wechseln des Armbands

Alle offiziellen Mudita-Armbänder besitzen einen Schnellwechselfriegel an den Federstege, die das Gehäuse mit dem Band verbinden. Stellen Sie sicher, dass das Armband zu Ihrer Mudita Element passt, da diese eine spezielle Öffnung für den Steg besitzt.

- Legen Sie Ihre Mudita Moment mit der Vorderseite nach unten auf eine saubere ebene Oberfläche, zum Beispiel ein Mikrofasertuch oder eine Matte.
- Ziehen und halten Sie mit Ihrem Finger den Schnellwechselfriegel, wodurch die Seite des Federstege direkt am Riegel gelöst wird.
- Nehmen Sie vorsichtig vom Ende, das dem Riegel am nächsten ist, das Armband vom Gehäuse ab.
- Um das neue Armband anzubringen, ziehen und halten Sie mit Ihrem Finger den Schnellwechselfriegel des neuen Armbands.
- Schieben Sie die Seite des Federstege, die weiter vom Riegel entfernt ist, zuerst ins Gehäuse. Achten Sie dabei darauf, dass er genau in die Öffnung passt.
- Richten Sie die Seite direkt am Riegel so aus, dass sie auf die restliche Öffnung passt, und lassen Sie den Riegel los.
- Vergewissern Sie sich, dass das Armband richtig eingestellt ist, bevor Sie die Uhr tragen.

Wenn Sie das Armband nicht bewegen können, lassen Sie den Riegel los und versuchen Sie, ihn wieder nach hinten zu ziehen. Wenden Sie bei der Befestigung des Armbands keine Gewalt an.

## TECHNISCHE DATEN

### Gangreserve

Im Mechanismus der Uhr befindet sich ein pendelnder Rotor, der die Hauptfeder mithilfe der Bewegung des Handgelenks aufzieht. Falls nötig kann die Uhr manuell aufgezogen werden. Vollständig aufgezogen verfügt die Uhr über eine Gangreserve von bis zu 56 Stunden.