



**Pasos básicos para configurar  
el control remoto F-02-0097(KAON)**



## Control remoto modelo F-02-0097(KAON)

1. PWR: Encendido/Apagado del Decodificador
2. TV PWR: Encendido/Apagado del Televisor
3. GUIDE: Muestra la guía de programación de los canales de televisión
4. OPT: Muestra opciones adicionales
5. INFO: Muestra información del canal actual y programa a seguir, fecha y hora actuales, al presionar nuevamente muestra información detallada del programa y al presionar nuevamente muestra la sinopsis del programa.
6. Teclas de Navegación ◀ / ▶ / ▲ / ▼
7. OK: Confirma la opción seleccionada, en modo TV muestra una mini lista de canales.
8. BACK: retroceder a la sección anterior

9. MENU: Muestra las diferentes opciones del Menú.
10. VOL + /VOL -: Aumentar Volumen / Reducir Volumen
11. CH / CH Subir canal / Bajar canal
12. FAV: lista de favoritos
13. MUTE: silenciar canal
14. Teclas de colores Roja, Verde, Amarilla, Azul: funciones especiales
15. Teclas numéricas (0 - 9)
16. LAST: volver al canal anterior
17. AUDIO: Manejo de audio
18. SUB-T: Manejo de subtítulos

### Proceso de Programación del Control Remoto:

1. Presione simultáneamente y mantenga pulsados los botones (TV PWR) + (OK), durante 3 seg. (el LED se enciende)
2. Consulte la lista de códigos de TV. A continuación ingrese el código con el teclado del control remoto. Ej. LG = 11423
3. Si el código ingresado es Correcto o Incorrecto:
  - **Código Incorrecto:** el LED parpadea rápidamente , permanece en el modo de ajuste de TV ( vuelva a ingresar otro código)
  - **Código Correcto:** el LED parpadea una vez, y permanece en el modo de ajuste de TV. Presione el botón Vol. + o Vol. - para chequear si el código de TV ingresado es correcto.
4. Finalice presionando el botón (OK). (Automáticamente saldrá del modo ajuste luego de 30 seg.) El LED se apaga.

Para llevar el Control Remoto a valores de fábrica (presione botón Power del STB + OK por 5 segundos). El LED parpadea una vez.

## Lista de Códigos

A-Mark	10003	Akito	10037
A.R. Systems	10037, 10556, 11696	Akura	10171, 10009, 10037, 10264, 10412, 11363, 11498, 11687, 11709
Abex	10032	Alaron	10179
Accent	10009, 10037	Alba	10009, 10036, 10037, 10163, 10247, 10587, 12104
Acec	10012	Alfide	10672
Acoustic Solutions	11523	All-Tel	10865
Admiral	10093, 10463, 10087, 10163, 10179, 10264	Allorgan	10217
Advent	10783, 10876	Allstar	10037
Adyson	10032, 10068, 10217	Ambassador	10177
Agashi	10217, 10264	America	
Agef	10087	Action	10180
Aiko	10092, 10009, 10037, 10217, 10264, 11579	Amplivision	10217
Aim	10706, 10037, 10068	Amstrad	10171, 10009, 10037, 10163, 10177, 10264, 10412
Aiwa	10032, 10701	Anam	10250, 10180, 10003, 10009, 10037, 10068
Akai	10702, 11675, 10030, 10009, 10037, 10163, 10208, 10217, 10264, 10329, 10552, 10556, 10672, 11385	Anam National	10250, 10650, 10037
Akashi	10009	Anglo	10009, 10264
Akiba	10037	Anitech	10009, 10037, 10068, 10264
		Ansonic	10009, 10012, 10037, 10163
		AOC	11589, 10030, 10003, 10019, 10052 1062511365, 11588, 12087

Apex Digital	10748, 12397
Arcam	10217
Archer	10003
Ardem	10037
Arena	10037
Aristona	10012, 10013, 10037, 10556
Arthur Martin	10163
ASA	10070, 10087, 10179,
Asberg	10037
Asora	10009
Astra	10037
Asuka	10217, 10264
Atlantic	10001, 10037
Atori	10009
Auchan	10163
Audinac	10180, 10391
Audiosonic	11675, 10009, 10037, 10217, 10264, 10865, 12104
Audioton	10217, 10264
Audiovo	10451, 10180, 10092, 10003, 10623, 11769, 12121
Aumark	10060
Autovox	10087, 10217, 10247
Aventura	10171
Avious	11634

Awa	10451, 10009, 10011, 10036, 10157, 10217
Axxent	10009
Baier	10876
Baird	10005, 10208, 10217
Bang & Olufsen	10087, 10620
Barco	10163, 10479, 10552, 10556
Basic Line	10009, 10037, 10163, 10217, 10339, 10556
Bastide	10217
Baur	10010, 10037, 10195, 10505, 10512, 10535
Baysonic	10236, 10463, 10180
Bazin	10217
BBK	11523
Beaumark	10178
Beko	10037, 11652
Belcor	10019
Bell & Howell	10154, 10017, 10016
Belson	10698
BenQ	11756, 11523
Beon	10032, 10037
Berthen	10556
Bestar	10037

BGH 10876, 10898  
 Binatone 10217  
 Black Star 10247  
 Blaupunkt 10036, 10170, 10195, 10535  
 Blue Sky 10037, 10556, 10625, 11254,  
 11314, 11363, 11388, 11652,  
 11709, 11739, 11771, 12153  
 Boca 11652  
 Boigle 11696  
 Bondstec 10247  
 Boots 10009, 10217  
 Bork 11363  
 BPL 10037, 10208  
 Bradford 10180  
 Brandt 10625  
 Brimax 11709  
 Brinkmann 10037  
 Brionvega 10037, 10087  
 Britannia 10217  
 Brockwood 10019  
 Broksonic 10236, 10463, 10003, 10642,  
 11911  
 Brother 10264  
 Bruns 10087  
 BSR 10163, 10552

Bush 10009, 10036, 10037, 10208,  
 10217, 10264, 10552, 10556,  
 10587, 10661, 10698, 11634,  
 11652, 11687, 12104  
 Cameron 11523  
 Camper 10037  
 Candle 10030, 10056, 10186  
 Capehart 10052  
 Capetronic 10030, 10003  
 Capsonic 10264  
 Carena 10037  
 Carnivale 10030  
 Carrefour 10036, 10037, 10070  
 Carver 10054, 10170  
 Cascade 10009, 10037  
 Casio 10037  
 Cathay 10037  
 CCE 10037, 10217, 10329, 10623  
 Centurion 10037  
 Century 10087, 10247  
 CGE 10074, 10163, 10247, 10552  
 Changhong 13322, 13323, 13324,  
 Cimline 10009  
 Cinal 10451, 10092  
 Citizen 10060, 10451, 10180, 10030,

10092, 10039, 10056, 10186,  
 10535, 10561  
 City 10009  
 Clarion 10180  
 Clarivox 10037, 10070  
 Clatronic 10009, 10037, 10217, 10247, 10264  
 CMS Hightec 10217  
 Coby 11538, 11634, 12306, 12314,  
 12315, 12326, 12338, 12340,  
 12343, 12344, 12345, 12347,  
 12348, 12350, 12351, 12560  
 Commercial  
 Solutions 11447, 10047  
 Compacts 11792  
 Concerto 10056  
 Concorde 10009  
 Condor 10009, 10037, 10247, 10264  
 Conia 11498, 11687  
 Conic 10032  
 Contec 10180, 10009, 10036, 10037,  
 10157  
 Continental 12357  
 Coradir 12844  
 Cosmel 10009, 10037  
 CPTEC 10625, 11363

Craig 10180  
 Crosley 10054, 10074, 10087, 10163,  
 10247, 10552  
 Crown 10180, 10053, 10009, 10037,  
 10039, 10068, 10208, 10339,  
 10412, 10672, 11446, 11652  
 Crown  
 Mustang 10068, 10672  
 CS Electronics 10247  
 CTC 10247  
 CTX 11756  
 Curtis 12352, 12397  
 Curtis Mathes 10702, 10054, 10093, 10060,  
 10047, 10154, 10051, 10451,  
 10030, 10145, 11661, 10016,  
 10039, 10056, 10068, 11147  
 CXC 10180  
 D-Vision 10037, 10556  
 Daenyx 10180, 10179, 10672  
 Daewoo 10154, 10451, 10092, 11661,  
 12098, 11816, 10880, 10876,  
 10865, 10672, 10661, 10623,  
 10556, 10391, 10217, 10039  
 10037, 1001910009  
 Dansai 10009, 10032, 10036, 10037,

	10208, 10217	DirecTV	11501
Dansette	10412	Disney	11892
Dantax	11652	Dixi	10009, 10037, 10087, 10217, 10247
Datsura	10208	Dream Vision	11704
Dawa	10009, 10037	Drean	10037
Daytek	10672	DSE	11565
Dayton	10009	DTS	10009
Daytron	10180, 10009, 10019, 10037	Dual	10037, 10217, 10552
De Graaf	10163, 10208	Dual Tec	10217
Decca	10037, 10217	Dumont	10017, 10019, 10070, 10087, 10217
Denko	10264	Durabrand	10178, 10171, 10463, 10180, 10003, 11652
Denon	10145	Dux	10012, 10037
Denstar	10628	Dynatech	10217
Denver	10037, 10587, 11189, 11634, 11709	Dynatron	10012, 10037
Desmet	10009, 10037, 10087	Dynex	12049
Dewo	10628	e-motion	11709
Diamant	10037	Easy Living	11709, 12104
Diamond	10706, 10009, 10672	ECE	10037
Digatron	10037	Ectec	10391
Digiline	10037	Elbe	10037, 10217, 10556
Digistar	11565	Elcit	10087, 10163, 10247, 10552
Digitek	11709, 11771	Electrograph	11755
Digix Media	10880	Electrohome	10463, 10381
Dikom	11696, 11703	Elekta	10009, 10264, 10017, 11661



Element	11687, 11886, 12183	Evolution	11756
Elfunk	11208	Expert	10163
ELG	10037	Exquisit	10037, 10247
Elin	10009, 10037	Fenner	10009
Elite	10037	Ferguson	10053, 10005, 10037, 10094, 10195, 10625
Elta	10009, 10068, 10264	Fidelity	10171, 10037, 10082, 10163, 10264, 10412, 10512
Emco	10247	Filsai	10217
Emerson	11864, 11394, 10178, 10171, 10154, 10451, 10236, 10463, 10180, 11661, 11911, 11886, 10623, 10247, 10182, 10179, 10177, 10087, 10070, 10039, 10037, 10019, 10002	Finlandia	10163, 10208
Encross	10876	Finlux	10037, 10070, 10087, 10163, 10179, 10217, 10552, 10556
Envision	10030, 11365, 11589, 12087	Firstline	10009, 10037, 10068, 10208, 10217, 10247, 10552, 10556, 11363, 11388
Enzer	10068	Fisher	10047, 10154, 10036, 10087, 10157, 10208, 10217, 10552
Epson	11735	Flint	10037, 10264
Erres	10012, 10037	Formenti	10037, 10087, 10163, 10552
ESA	10171	Formenti-	
ESC	10037, 10217	Phoenix	10552
Etron	10001, 10009, 10163	Fortress	10093, 10087
Eurofeel	10217, 10264	Fraba	10037
Euroman	10037, 10217, 10264,	Friac	10009, 10037
Europa	10037	Frontech	10009, 10163, 10217, 10247, 10264
Europhon	10037, 10217, 10552		

Fujimaro	10865, 11498, 11687	Genexxa	10009, 10037, 10163, 10412
Fujitsu	10809, 10009, 10179, 10186, 10217, 10683, 10853	Gericom	10865, 10880
Fujitsu		GFM	11864, 10171, 11886
General	10009, 10217, 10683	Giant	10009, 10217
Fujitsu		Gibraltar	10017, 10030, 10019
Siemens	10809	Global Home	11356, 11565
Funai	11394, 10171, 10180, 10179, 10264	Go Video	10060
Futronic	10264	Gold Vision	10661
Futuretech	10180	GoldStar	10178, 10030, 10001, 10002, 10019, 10032, 10037, 10039, 10056, 10163, 10217, 10247, 11920
G-Hanz	11363	GPX	10179
Galaxi	10037	Gradiente	10053, 10037, 10056, 10170, 11804
Galaxis	10037	Graetz	10163, 10339
Gateway	11756, 11755	Granada	10012, 10036, 10037, 10163, 10208, 10217, 10226, 10339
GBC	10009, 10163, 10552	Grandin	10009, 10037, 10163, 10556, 10865, 10880, 11388, 11652
GE	11447, 10093, 10178, 10047, 10051, 10451, 10021, 10027, 10135, 11147, 11547	Gronic	10217
GEC	10037, 10163, 10217	Grundig	10706, 10009, 10036, 10037, 10070, 10195, 10535, 10556, 10587, 10672, 10683
Geloso	10009, 10163, 10247, 10552	Grunpy	10180, 10179
General	10186	Haier	10698, 10768, 11748, 11749
General			
Electric	10047, 10021, 10027, 10628		
General			
Technic	10009		

Halifax	10217, 10264
Hallmark	10178
Hampton	10217
Hannsree	11348, 11351, 11352
Hanseatic	10009, 10037, 10087, 10217, 10556, 10625, 10661
Hantarex	10009, 10037, 10865
Hantor	10037
Harley Davidson	10179
Harman/ Kardon	10054
Harsper	10865
Harvard	10180, 10068
Harwood	10009, 10032, 10037, 10412
Hauppauge	10037
Havermy	10093
HCM	10009, 10037, 10217, 10264, 10412
Helios	10865
Hello Kitty	10451
Hema	10009, 10217
Hewlett Packard	11494
Highline	10037, 10264
Hikato	10628

Himitsu	10180, 10628, 10779
Hinari	10009, 10036, 10037, 10179, 10208, 10264
Hisense	10748, 10009, 10208, 10556, 11314, 11363, 11739, 12098
Hit	10087
Hitachi	11643, 10178, 10150, 10145, 12433, 12431, 12215, 11576, 11500, 11045, 10583, 10577, 10552, 10217, 10163, 10056, 10039, 10037, 10036, 10032, 10016
Hitachi Fujian	10150
Hitech	11814
Hitsu	10009
HMV	10087
Hoeher	10865
Hornyphon	10012, 10037
HP	11494
HPC	11792
Humax	11501
Hygashi	10217
Hyper	10009, 10217, 10247
Hypson	10037, 10217, 10264, 10556

Hyundai	10865, 10876, 11814, 11899	ITC	10217, 10552
Iberia	10037	ITS	10037, 10264
ICE	10037, 10217, 10264	ITT	11523, 10163, 10179, 10208, 10339
iLo	11394	ITT Nokia	10180, 10163, 10179, 10208, 10339
Imperial	10037, 10074, 10247, 10552	ITV	10037, 10247, 10264
Indiana	10037	JBL	10054
Infinity	10054	Jean	10036
Ingelen	10163	JGC	11709
Ingersol	10009	JMB	10556
Inno Hit	10009, 10217, 10247	Jubilee	10556
Innova	10037	JVC	11601, 12271, 10650, 11774, 10093, 10463, 10053, 10005, 10036, 10094, 10182, 10683, 11253, 11352
Innovation	10068		
Innowert	10865	Kaisui	10009, 10037, 10217
Insignia	12049, 11423, 10171, 10463, 11385, 11892, 12002	Kapsch	10163
Inteq	10017	Karcher	10264
Interbuy	10009, 10037, 10068, 10247, 10264	Kathrein	10556, 10880
Interfunk	10012, 10037, 10087, 10163, 10247, 10512	Kaypani	10052
Internal	10556	KB Aristocrat	10163
Intervision	10009, 10037, 10068, 10217, 10247 10264	KDS	11498, 11687
Irradio	10009, 10037, 10247	KEC	10180
IRT	10451, 11661, 10628, 10698	Ken Brown	10236, 10463, 11321
Isukai	10037	Kendo	10037, 10247
		Kenia	10030, 10019, 10082

Kennedy	10163, 10552	KTV	10180, 10030, 10039, 10217
Kenwood	10030, 10019	Kyoshu	10032, 10412
Keymat	11771	Kyoto	10032, 10163, 10217
Khind	10661	L&S Electronic	10865
KIC	10217, 10329	Lark	10386
Kiota	10001	Leader	10009
Kioto	10054, 10706, 10556, 10628, 10785	Lecson	10037
Kiton	10037	Legend	10009
Kloss	10024	Lenco	10037, 10587, 11634
Kneissel	10037, 10556	Lenoir	10009, 11189
Koenig	10012, 10037	Lentec	11696
Kolin	11240	Lesa	10247
Kolster	10037, 10247	Lexsor	11507
Konichi	10009	Leyco	10037, 10264
Konka	10037, 10628, 10632, 10638, 10703, 10707, 11385, 11939, 11940	LG	11423, 11447, 12358, 12731, 12424, 10178, 10017, 10030, 10037, 10039, 10056, 10032 10556, 10698, 10019, 12182, 10002, 10001
Korpel	10037	Liesenkoetter	10012, 10037
Korting	10039, 10087	Lifetec	10009, 10037, 10683
Kosmos	10037	Lloyd's	10001, 10009
Kotron	10412	Lloytron	10032
Koyoda	10009	Loewe	10037, 10087, 10512
Kreisen	10876	Logik	10060, 10001, 10005, 10009,
Kriesler	10012		

10011, 10016, 10698, 10880,  
 11687  
 Luma 10009, 10163  
 Lumatron 10037, 10163, 10217, 10264  
 Lumenio 10037  
 Lux May 10009, 10037  
 Luxman 10056  
 Luxor 10163, 10179, 10208, 10217  
 LXI 10156, 10054, 10178, 10047,  
 10154  
 Lynx 11565  
 M Electronic 10009, 10037, 10068, 10163,  
 10195, 10217, 10247, 10512,  
 10661, 11652  
 M&S 10054, 10236  
 Madison 10037  
 MAG 11498, 11687  
 Magnadyne 10087, 10163, 10247, 10552  
 Magnavox 11454, 12597, 11866, 11755,  
 10054, 10171, 1005110030,  
 10706, 11365, 11254, 10386,  
 10230, 10187, 10186, 10179  
 10036, 10028, 10024, 10020,  
 10011  
 Magnum 10037

Majestic 10016  
 Mandor 10264  
 Manesth 10037, 10217, 10264  
 Manhattan 10037, 10876  
 Marantz 11454, 10054, 10030, 10037,  
 10412, 10556, 11398  
 Marelli 10087  
 Mark 10009, 10037, 10217  
 Maruman 10391  
 Matsui 10009, 10011, 10036, 10037,  
 10177, 10195, 10208, 10217,  
 10556, 10880  
 Matsushita 10250, 10650, 10051  
 Maxent 11755  
 MCE 10009  
 Mediator 10012, 10037, 10556  
 Medion 10037, 10512, 10556, 10698, 10880  
 Megatron 10178, 10145, 10003  
 Memorex 10250, 10178, 10060, 10154,  
 10463, 10150, 10009, 10016,  
 10056, 10179, 11892, 11911,  
 11920  
 Memphis 10009  
 Mercury 10060, 10001, 10009, 10037, 10329  
 Metronic 10625

Metz	10037, 10087, 10195, 10535, 10587	Murphy	10039, 10163
MGA	10178, 10150, 10030, 10019	Musikland	10247
Micromaxx	10037	Mx Onda	11498, 11687
Midland	10047, 10017, 10051, 10032, 10039, 10135	Myryad	10556
Minato	10037	NAD	10156, 10178, 10037, 10056, 10865
Minerva	10070, 10195, 10535	Naiko	10037
Minoka	10037, 10412	Nakimura	10037
Minutz	10021	NAT	10214, 10226
Miray	13309, 13321	National	10214, 10226
Mitsubishi	11250, 10093, 10178, 10150, 10019, 10036, 10037, 10087, 10512, 10535, 10556, 11151, 11797	Naxa	12104
Mivar	10217	NEC	10053, 10030, 10009, 10011, 10019, 10036, 10056, 10170, 10217, 10876, 11398, 11704, 11797
Monaco	10009	Neckermann	10010, 10037, 10087, 10247, 10505, 10556
Moree	10037	NEI	10037
Morgan's	10037	Neovia	10865, 10876
Motorola	10093	Nesco	10179, 10247
MTC	10060, 10030, 10019, 10056, 10512	Netsat	10037
MTEC	10032	NetTV	11755
MTlogic	12104	Network	10032
Multitec	10037	Neufunk	10009, 10037, 10556,
Multitech	10180, 10009, 10037, 10217, 10247, 10264, 10552,	New Tech	10009, 10037, 10217, 10556
		NEX	11814

Nexus	
Electronics	12183
Nikkai	10009, 10032, 10036, 10037, 10217, 10264
Nikko	10178, 10030, 10092
Nimbro	12104
Nisato	10391
Noblex	10154, 10018, 10052, 10264, 10430, 10482
Nobliko	10070
Nokia	10180, 10163, 10179, 10208, 10339, 10861
Norcent	10748, 11365, 11588, 11589
Nordic	10217
Nordmende	10037, 10195
Normerel	10037
Noshi	10018
Novak	10012
Novatronic	10037
Novex	11523
NTC	10092
Oceanic	10163, 10208
oCosmo	13325
Odeon	10264
Okano	10009, 10037, 10264

Olevia	11610, 11240
Omega	10264
Onida	10053, 11253
Onn	11709
Onwa	10180
Onyx	11709
Opera	10037
Optimus	10250, 10650, 10154
Optoma	11348
Optonica	10093
Orbit	10037
Orion	10236, 10463, 10011, 10037, 10177, 10179, 10264, 10412, 10556, 10880, 11911
Orline	10037
Osaki	10032, 10037, 10217, 10264, 10412, 10556
Osio	10037
Osume	10032, 10036, 10037, 10157
Otic	11498, 11687
Otto Versand	10093, 10010, 10036, 10037, 10195, 10217, 10226, 10247, 10505, 10512, 10535, 10552, 10556
Pacific	10556



Packard Bell	10092, 11314		10463, 10030, 10145, 10092,
Palladium	10010, 10037, 10087, 10163, 10217, 10247, 10505, 10552, 10556		11661, 10247, 10302, 10381, 10391, 10479, 10552, 10786, 11029, 11911, 10187, 10186,
Palsonic	10001, 10037, 10217, 10264, 10698, 10779, 11507		10179, 10163, 10087, 10082, 10074, 10068, 10037, 10028,
Panama	10009, 10037, 10217, 10247, 10264		10024, 10020, 10019
Panashiba	10001	Philharmonic	10217
Panasonic	11480, 10250, 11291, 10650, 10051, 10037, 10163, 10214, 10226, 10853, 11310	Philips	10810, 11756, 11454, 12374, 11744, 12597, 11866, 11394, 10054, 10171, 10017, 11887, 11815, 10690, 10638, 10605, 10556, 10512, 10230, 10087, 10037, 10027, 10013, 10012, 10009
Panavision	10037	Phocus	11652
Panavox	10861	Phoenix	10037, 10087, 10163, 10552
PARK	12104	Phonola	10012, 10013, 10037, 10087, 10556
Pathe Cinema	10163, 10552	Pilot	10030, 10706, 10019, 10039
Pausa	10009	Pioneer	11457, 10037, 10163, 10512, 11260, 11398
Penney	10156, 10178, 10060, 10047, 10051, 10030, 10002, 10003, 10018, 10019, 10021, 10027, 10032, 10039, 10056, 10135	Planar	11589
Perdio	10037, 10163	Plantron	10009, 10037, 10264,
Perfekt	10037	Playsonic	10037, 10217, 10339, 11652,
Petters	10037		
Phase	10032		
Philco	11394, 10054, 10171, 10451,		

Polaroid 11523, 10865, 11314, 11385,  
 11498, 11538, 11565, 11687,  
 11767, 11769, 12002, 12120,  
 12121,  
 Poppy 10009  
 Portland 10451, 10092, 11661, 10019, 10039  
 Powerpoint 10037, 10698  
 Prandoni-  
 Prince 10247  
 Precision 10217, 11792  
 Premier 10264  
 Prima 10009, 10032, 10068, 10264,  
 10412, 10783, 11507, 11749  
 Prism 10051  
 Profex 10009, 10163,  
 Profi 10009  
 Profitronic 10037  
 Proline 10012, 10037, 10625  
 Proscan 11447, 10047, 10030, 12183  
 Proscop 10156  
 Prosonic 11523, 10037, 10214, 10217,  
 10880, 11314, 11507, 11709,  
 11739  
 Protech 10009, 10037, 10217, 10247,  
 10264, 10552,

Proton 10178, 10003, 10052  
 Proview 11498, 11687  
 ProVision 10037, 10556  
 Pulsar 10017, 10019  
 Punktal 12687  
 Pvision 10876  
 Pye 10012, 10013, 10037, 10087,  
 10412, 10556  
 Pymi 10009  
 QONIX 11634  
 Quasar 10250, 11291, 10650, 10051,  
 10009, 10247, 10865  
 Quelle 10010, 10011, 10032, 10037,  
 10070, 10074, 10195, 10247,  
 10505, 10512, 10535, 10552  
 Questa 10032, 10036  
 R-Line 10037  
 Radialva 10163  
 Radiola 10012, 10037, 10217, 10556  
 Radiomarelli 10037, 10087, 10247  
 RadioShack 10178, 10047, 10154, 10180,  
 10030, 10019, 10032, 10037,  
 10039, 10056, 11920  
 Radiotone 10009, 10037, 10264, 10412  
 Rank 10070

Rank Arena 10036  
 Ranser 10001  
 RBM 10070  
 RCA 11447, 10093, 10060, 10047,  
 10051, 11661, 12429, 12403,  
 12247, 12002, 11781, 11547,  
 11247, 11147, 11047, 10625,  
 10135, 10019, 10018  
 Realistic 10178, 10154, 10180, 10030,  
 10019, 10032, 10039, 10056  
 Recco 10706  
 Recor 10037  
 Record 10230  
 Rectiligne 10037  
 Rediffusion 10036  
 Redstar 10037  
 Reflex 10037  
 Relisys 10865, 10876, 11739  
 Remotec 10250, 10093, 10171, 10145,  
 10037, 10391  
 Revox 10037  
 Rex 10163, 10247, 10264  
 RFT 10037, 10087, 10264  
 Roadstar 10009, 10037, 10264, 11189  
 Robotron 10087

Rolson 12098  
 Rowa 10009, 10264  
 Royal Lux 10412  
 Runco 10017, 10030, 11398  
 Saba 10087, 10163, 10625, 11588  
 Saisho 10009, 10011, 10163, 10177,  
 10217, 10264  
 Saivod 10037  
 Sakai 10163,  
 Salora 10163, 10208, 10552  
 Sampo 11755, 10030, 10032, 10039,  
 10052, 10898  
 Samsung 12051, 11312, 10702, 11249,  
 10650, 10178, 10060, 10030,  
 10587, 10556, 10482, 10329,  
 10264, 10217, 10163, 10056,  
 10039, 10037, 10032, 10019,  
 10009  
 Samsux 10039  
 Sandra 10217  
 Sansei 10451, 10092  
 Sansui 10171, 10463, 10706, 10037,  
 10861, 10898, 11892, 11911  
 Santon 10009  
 Sanyo 11142, 10054, 10154, 10009,

	10011, 10036, 10157, 10163, 10170, 10208, 10217, 10339, 11208	Serie Dorada	10156, 10178, 10180, 10030, 10002, 10019, 10056
SBR	10012, 10013, 10037, 10556	Serino	10093
Sceptre	13326, 13327, 13328, 13329, 13330	Sharp	10818, 10093, 10053, 10036, 10039, 10094, 10157, 10386, 11393
Schaub Lorenz	10876, 11363	Sheng Chia	10093
Schneider	10012, 10013, 10037, 10070, 10163, 10217, 10247, 10556	Shinelco	12104
Scimitsu	10019	Shintoshi	10037
Scotch	10178	Shivaki	10178, 10037
Scotland	10163	Shogun	10019
Scott	10178, 10236, 10180, 10019, 10179, 11189	Shorai	10179
Sears	10156, 10054, 10178, 10047, 10171, 10154, 10056, 10179, 11523, 10009, 10036, 10037, 10217, 10247, 10264, 10552	Show	10009
SEG	10010, 10037, 10087, 10163, 10177, 10552	Siam	10037
SEI	10010, 10037, 10087, 10552	Siarem	10087, 10163, 10552
Sei-Sinudyne	10010, 10037, 10087, 10552	Siemens	10032, 10037, 10157, 10195, 10535
Seleco	10163, 11351	Siera	10012, 10037, 10556
Semivox	10236, 10463, 10180,	Signature	10054, 10016
Semp	10156, 11356, 11743	Silva	10037
Sencora	10009	Silva Schneider	10037
		Silvano	10587
		Silver	10036, 10179
		Simpson	10186, 10187
		Singer	10009, 10087, 10247
		Sinudyne	10010, 10037, 10087, 10163,

10177, 10552  
 SKY 10037, 10880  
 SKY Brazil 10880  
 Sliding 10865, 10880, 11388,  
 Soemtron, 10865  
 Solavox 10032, 10037, 10163  
 Soniko 10037  
 Sonitron 10208, 10217, 10339  
 Sonneclair 10037  
 Sonoko 10009, 10037, 10217, 10264  
 Sonolor 10010, 10163, 10208, 10505  
 Sontec 10009, 10037  
 Sony 10810, 10010, 10011, 10036,  
 10074, 10157, 10505, 11385,  
 11625, 11825  
 Soundesign 10178, 10180, 10179, 10186  
 Soundwave 10032, 10037  
 Space TeK 11696  
 Spectra 10009  
 Spectricon 10003  
 Spectroniq 11498, 11687  
 Squareview 10171  
 Ssangyong 10009, 10032  
 SSS 10180, 10019  
 Stag 10032

Staksonic 10009  
 Standard 10009, 10037, 10217, 11709  
 Starlite 10180, 10009, 10037, 10163,  
 10264, 10552  
 Stern 10163, 10264,  
 Strato 10009, 10037, 10264  
 Stylandia 10217  
 SunBriteTV 11610  
 Sunkai10865  
 Sunstar10009, 10037, 10264  
 Sunwood 10037  
 Super 11189  
 Superla 10217  
 Superscan 10093  
 Supersonic 10009, 10208, 11189, 12104  
 SuperTech 10009, 10037, 10556  
 Supra 10178, 10009, 10039, 10056  
 Sutron 10009  
 SVA 10748, 10587, 10768, 10865,  
 10870, 10871, 10872  
 Svasa 10208  
 Swisstec 10865, 10880, 12104  
 Sydney 10217  
 Sylvania 11864, 11394, 10054, 10171,  
 10030, 10020, 10024, 10028,

10186, 10187, 10381, 10587,  
 11314, 11886  
 Symphonic 11394, 10171, 10180, 10068  
 Syntax 11610, 11240  
 Sysline 10037  
 Tahoci 10561  
 Talent 10178  
 Tamashi 10642  
 Tandy 10093, 10039, 10163, 10217, 10247  
 Tashiko 10032, 10036, 10163, 10170, 10217  
 Tatum 11756, 10003, 10011, 10037, 10217  
 TCL 10706, 10898, 12403, 12414, 12429  
 Teac 10178, 10171, 10009, 10037,  
 10170, 10264, 10512, 10698,  
 10898  
 Tec 10009, 10037, 10217, 10247, 10552  
 Tech Line 10037  
 Tech Lux 11189  
 Technics 10250, 10650, 10051, 10556  
 TechniSat 10556  
 Technisson 11652  
 Technol Ace 10179  
 Technosonic 10556, 10625, 10880  
 Techvision 11709, 11771  
 Techwood 10051, 10003, 10056

Tecnimagen 10556  
 Teco 11523  
 Tedalex 10009, 10208, 10217, 11709  
 Teiron 10009  
 Teknika 10054, 10060, 10180, 10150,  
 10092, 10016, 10019, 10039,  
 10056, 10179, 10186  
 TELE System 10876  
 Telecor 10037, 10163, 10217  
 Telefunken 10702, 10005, 10037, 10056,  
 10074, 10625, 10698, 11588,  
 11703, 12102  
 Telefusion 10037  
 Telegazi 10037, 10163, 10264  
 Telemeister 10037  
 Telesonic 10037  
 Telestar 10009, 10037, 10556  
 Teletech 10009, 10037, 10247  
 Teleton 10036, 10186, 10217  
 Televideon 10163, 10552  
 Teleview 10037  
 Tempes t 10009  
 Tennessee 10037  
 Tensai 10009, 10037, 10217, 10247  
 Tenson 10009

Tesla	10037, 10556, 11652	continents	10037, 10217, 10556, 10865
Tevion	10037, 10556, 11498, 11687, 11771	Transonic	10009, 10037, 10587
Texet	10009, 10217	Triad	10556
Thomson	11447, 10037, 10625, 11588	Trical	10157
Thorn	10005, 10036, 10037, 10074, 10505, 10512, 10535	Trident	10217
Thorn-EMI	10005	Trio	11498, 11687
Thorn- Ferguson	10005	Tristar	10264
Time	11792	Triumph	10037, 10177, 10556
TMK	10178, 10056, 10177	TVS	10463
TNCi	10017	TVTEXT 95	10556
Tokai	10009, 10037, 10163, 10217	Uher	10037
Tokyo	10329	Ultra	10391
Tonomac	10068	Ultravox	10037, 10087, 10163, 10247, 10552
Tophouse	10180, 10672, 11385	Unic Line	10037
Toshiba	11524, 10156, 10650, 10093, 10060, 10154, 10003, 10036, 10070, 10195, 10845, 11356, 11652, 11704, 11743	United	11523, 10037, 10556, 10587, 11652
Totevision	10039	Unitek	11709
Towada	10217, 10552	Universal	10021, 10027, 10037
Toyoda	10009	Universum	10552, 10535, 10512, 10505, 10264, 10247, 10217, 10195, 10177, 10170, 10157, 10074, 10070, 10037, 10036, 10032, 10011, 10010, 10009
Trakton	10264	Univox	10037, 10087, 10163
TRANS-		V2max	10865
		V7 Videoseven	11755, 10880

Vector Research	10030	10047, 10154, 10017, 10051,
Vestel	10037, 10217, 10552	10180, 10030, 11147, 10187,
Vexa	10009, 10037	10186, 10179, 10135, 10056,
Victor	10250, 10053, 10036	10028, 10027, 10024, 10021,
Videocon	10329	10020, 10019, 10018, 10016
Videologique	10217	Watson
Videomac	10009	10009, 10037, 10163
Videosat	10247	Watt Radio
VideoSystem	10037	10163, 10552
Videotechnic	10217	Waycon
Videoton	10163	10156
Vidikron	10054, 11398	Wega
Vidtech	10178, 10019, 10036	10036, 10037, 10087
Viewpia	10876	Wegavox
Viewsonic	12049, 11755, 11365, 11588,	10009
	11627, 12087	Welltech
Viore	12104, 12352	11652
Vision	10037, 10217	Weltblick
Vistron	11363	10217
Vivax	11709	Westinghouse
Vizio	11758, 11756, 10054, 12512, 12757	11712, 10451
Vortec	10037	Wharfedale
Voxson	10037, 10087, 10163	10037, 10556
Waltham	10037, 10217	White Westinghouse
Wards	10156, 10054, 10178, 10060,	10463, 11661, 10037, 10623
		Wilson
		10556
		Winco
		10412
		Windy Sam
		10556
		World-of-Vision
		10865, 10880
		Wyse
		11365
		Xenius
		10661
		Xion
		11792
		Xoro
		11507
		Xrypton
		10037
		Yalos
		11771



Yamaha	10030, 10019, 11576
Yamishi	10037, 10217
Yapshe	10250
Yokan	10037
Yoko	10009, 10037, 10217, 10247, 10264, 10339
Zaapa	11189
Zanussi	10217
Zenith	11423, 12358, 12731, 10178, 10047, 10017, 10463, 10030, 10145, 10092, 11661, 10016, 10037, 11365, 11911

tigô