




- 4 Una vez que la caja termine de actualizar, te pedirá que configures el control, sigue las instrucciones que se te muestran en la pantalla de tu TV, en este paso lleva el control lo más cerca de la caja Android.




- 5 Una vez configurado el control, selecciona el idioma de tu preferencia.




- 6 Conecta la caja a la red WiFi de tu casa. Esta caja solo funciona con la red 5GHz de tu cable modem.




- 7 Para disfrutar al máximo tu caja, ingresa tu cuenta correo de GMAIL, para que puedas descargar tus apps favoritas de la Play Store.



- 8 Una vez ingresada tu cuenta de correo, acepta las condiciones de servicio para terminar de configurar la caja Android.



- 9 Ahora que ya está configurada tu caja, puedes disfrutar de la mejor programación, con los mejores canales que solo en TIGO puedes encontrar.



¡Toma el control de tu entretenimiento!



BIENVENIDO
A UNA NUEVA EXPERIENCIA

Instalación y configuración Caja Android TV



1. Puerto ethernet
2. Infrarrojo
3. Puerto HDMI
4. Puerto Óptico (Salida)
5. Puerto USB
6. Puerto de alimentacion 12DC

Pasos iniciales

- 1 Conecta la fuente de poder al puerto de alimentacion 12DC
- 2 Conecta el cable HDMI a tu caja y al puerto HDMI de tu TV
- 3 Una vez conectada, enciende la caja y en tu TV veras la siguiente imagen:

