

IT

Mappamondo luminoso modello GLOBUS LED Ø 20-25-30 cm. Per uso didattico, in interni.  
Contenuto della scatola: mappamondo luminoso (lampadina inclusa) con meridiano e base, istruzioni.

### Avvertenze sulla sicurezza

Il mappamondo non è un giocattolo. I bambini dovrebbero utilizzarlo sotto la sorveglianza di un adulto.  
• Il mappamondo luminoso è un apparecchio elettrico adatto per essere appoggiato su superfici rialzate. In tal caso assicurarsi che sia posizionato in maniera stabile, per evitare rischi di scivolamento o caduta.  
• Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio viene danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal costruttore, dal suo servizio di assistenza, o da personale qualificato equivalente, al fine di evitare pericoli.

- Se il mappamondo non si illumina, o si illumina irregolarmente, verificare, secondo il procedimento per cambiare la lampadina, se questa è ben avvitata.
- Non togliere mai la spina elettrica dalla presa tirandola per il cavo.
- Non appendere nulla al mappamondo.
- Conservare queste istruzioni per futuri riferimenti.

### Istruzioni per il montaggio del mappamondo

- Avvitare la parte inferiore del meridiano nella base (fig. A), ruotare la base (fig. B).

### Istruzioni per la sostituzione della lampadina

#### ATTENZIONE!

Il mappamondo viene fornito con una lampadina LED 220-240V ~ 50/60 Hz, attacco E14.  
In caso di sostituzione possono essere utilizzate anche lampadine di diverso tipo purché aventi le seguenti caratteristiche: attacco E14, potenza max 18W, tensione 220-240V ~ 50/60 Hz.

- Attendere qualche minuto affinché il mappamondo si raffreddi.
- Togliere l'alimentazione elettrica all'apparecchio durante la sostituzione della lampadina. Sollevare l'arco graduato con cautela fino al punto in cui il perno superiore, su cui ruota il globo, venga a trovarsi all'esterno della sfera (fig. 1).
- Senza far strisciare il perno sulla superficie del mappamondo, sfilare il globo secondo i due movimenti indicati dalle frecce (2-3) in fig. 2.
- Servirsi di un panno per cambiare la lampadina.
- Una volta tolto il mappamondo si potrà sostituire la lampadina avvitandola nell'apposita sede (fig. 3). Per la sostituzione utilizzare solamente lampadine con attacco E14.
- Per rimettere nella posizione iniziale il globo ripetere in senso inverso le operazioni n. 1 e 2.


Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.

### Cura e manutenzione

- Togliere la spina dalla presa di corrente.
- Pulire le superfici usando un panno morbido inumidito con acqua.
- Non utilizzare alcool o altri solventi che potrebbero danneggiare il mappamondo.

### Informazioni sulla direttiva per lo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE)

Questo simbolo indica che i prodotti elettrici ed elettronici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Si prega di portare questi prodotti al punto di raccolta designato, dove verranno accettati a titolo gratuito. In alternativa, in alcune nazioni potrebbe essere possibile restituire i prodotti al proprio rivenditore locale, al momento dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare le autorità locali o il punto di raccolta designato più vicino.



Apparecchio di illuminazione progettato per l'utilizzo di lampade auto protette



Non dimmerabile



Non utilizzare la lampadina se l'involucro esterno è rotto



Conformità del prodotto alle direttive europee sulla sicurezza



Doppio isolamento



## CERTIFICATO DI GARANZIA CONVENZIONALE

### MAPPAMONDO LUMINOSO Ø 30 cm.

IT

Per attivare la garanzia è necessario recarsi nel punto vendita **ALDI** in cui il prodotto è stato acquistato.



12/2021

MODELLO: Mappamondo luminoso

ALDI S.r.l.  
Via Sommacampagna 63/H  
37137 Verona, ITALY

#### CODICE ARTICOLO

**715518**

#### PRODUTTORE/IMPORTATORE

Tecnodidattica S.p.A.  
Via G. Garibaldi, 67  
16040 San Colombano Certenoli, ITALY

Descrizione del difetto/malfunzionamento:

I Suoi dati:

Nome e Cognome: \_\_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_



## Condizioni di garanzia convenzionale

Gentile cliente,

La **garanzia convenzionale ALDI S.r.l.** (di seguito: garanzia) si aggiunge alla garanzia legale di due anni del venditore prevista dal Codice del Consumo, consentendole di richiedere, alle condizioni che seguono, le seguenti prestazioni:

**Durata della garanzia:** 3 anni dalla data di acquisto o di consegna della merce

**Prestazioni:** sostituzione dell'articolo oppure rimborso

**ALDI** si riserva di valutare caso per caso quale delle sopra indicate modalità di prestazione della garanzia applicare.

**Per attivare la garanzia la preghiamo di:**

- **Recarsi** nel punto vendita in cui prodotto è stato acquistato e tenere a portata di mano la scheda di garanzia compilata e la ricevuta o lo scontrino originale

**La garanzia non si estende a danni causati da:**

- **eventi naturali** (p.es. fulmini, acqua, fuoco, gelo ecc.), **incidenti, trasporto, batterie che perdono liquido** oppure **utilizzo improprio**
- **danni o modifiche da parte dell'acquirente/di terzi**
- **inadempienza delle misure di sicurezza e di manutenzione, errori d'uso**
- **calcificazione, perdita di dati, programmi dannosi, bruciature dello schermo**
- **Sono esclusi dalla presente garanzia i componenti prevedibilmente soggetti ad usura** (ad es. lampade, batterie, pneumatici ecc.)

La presente garanzia si aggiunge alla garanzia legale ed i conseguenti diritti previsti dalla legge a favore dei consumatori, che acquistano i prodotti nei punti vendita di **ALDI S.r.l.**, non sono in alcun modo pregiudicati e/o limitati dalla presente garanzia ai sensi degli articoli da 128 a 135 del Codice del Consumo ove tali prodotti presentino un difetto di conformità nei 24 mesi successivi alla data di acquisto o consegna. Il difetto deve essere denunciato entro 2 mesi dalla scoperta.

Per maggiori dettagli rinviando al seguente link **[www.aldi-service.it](http://www.aldi-service.it)** sul nostro sito web.

Per quanto riguarda l'informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) si rinvia al sito:

**<https://www.aldi.it/informativa-sulla-privacy/>**.



# Tecnodidattica

## Mappamondo Luminoso Ø 30cm

### Istruzioni

ITALIANO



#### ASSISTENZA POST- VENDITA

715518

La preghiamo di recarsi nel suo punto vendita **ALDI**

MODELLO:

Mappamondo luminoso

12/2021

Tipo: GLOBUS LED