



SI

Osvetljen globus modela GLOBUS LED Ø 20-25-30 cm. Za izobraževalno uporabo, v notranjosti. Vsebina škatle: osvetljen globus (priložena žarnica) s poldnevnikom in podstavkom, list z navodili.

Varnostna opozorila

Globus ni igrača. Otroci ga lahko uporabljajo pod nadzorom odrasle osebe.

- Osvetljen globus je električna naprava, namenjena za postavitve na dvignjeno površino. V tem primeru se prepričajte, da je stabilno postavljen, da se izognete tveganju zdrsa ali padca.
- Če je zunanji spremenljiv kabel ali kabel svetilke poškodovan, ga lahko zamenja samo proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali podobna usposobljena oseba, da se prepreči kakršna koli nevarnost.
- Če se globus ne osvetli ali nepravilno sveti, preverite v skladu s postopkom za zamenjavo sijalke, če je slednja dobro privita.

• Nikoli ne izvlecite vtiča iz vtičnice, tako da povlečete za kabel.

• Ne globus ničesar ne obešajte.

• Navodila shranite za nadaljnjo uporabo.

Navodila za sestavo globusa

• Pritrdite spodnji del mediana v podstavek (slika A), obračajte podstavek (slika B).

Navodila za zamenjavo sijalke

POZORI!

Globus je opremljen s sijalko LED 220-240V ~ 50/60 Hz, priključek E14.

V primeru zamenjave se lahko uporabi tudi druga vrsta sijalk, vendar morajo biti naslednjih lastnosti:

priključek E14, moč največ 18W, napetost 220-240V ~ 50/60 Hz.

- Počakajte nekaj minut, da se globus ohladi.
- Ko menjate sijalko, izklopite električno napajanje aparata. Previdno dvignite merilni lok do točke, ko zgornji tečaj, na katerem se globus vrti, izstopi izven krogle (slika 1).
- Ne pustite, da bi zatič drsel po površini globusa, odstranite globus v dveh potezih, ki sta označeni s puščicama (2-3) na sliki 2.
- Za zamenjavo sijalke uporabite krpo.
- Ko je globus odstranjen, lahko sijalko zamenjate tako, da jo privijete v nastavek (slika 3). Za zamenjavo uporabite samo sijale z grlom E14.
- Za vrnitev globusa v prvotni položaj ponovite postopka 1 in 2 v obratnem vrstnem redu.

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti F.

Nega in vzdrževanje

- Izvlecite vtič iz električne vtičnice.
- Površine očistite z mehko krpo, navlaženo z vodo.
- Ne uporabljajte alkohola ali drugih topil, ki bi globus lahko poškodovali.



Informacije o direktivi za odstranjevanje električnih in elektronskih odpadkov (OEEO)

Ta simbol označuje, da električnih in elektronskih izdelkov ne smete zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. Te izdelke pripeljite na določeno zbirno mesto, kjer jih bodo sprejeli brezplačno. Druga možnost je, da v nekaterih državah izdelke lahko vrnete lokalnemu prodajalcu pri nakupu novega enakovrednega izdelka. Za več informacij se obrnite na lokalne oblasti ali na najbližje določeno zbirno mesto.



Svetilo, namenjeno za uporabo samozaščitene sijalke





Tecnodidattica

Osvetljen globus Ø 30cm

Navodila

SLOVENCINA



POPRODAJNA PODPORA

715518

Prosimo, oglasite se v vam najbližji
HOFERjevi poslovalnici.

IZDELEK:
Osvetljen globus

12/2021

Tip: GLOBUS LED