



# **PST EcoShield**

## **Itsesäätyvä eriste**

**Asennusohje ja huolto-opas**

# PST EcoShield

## Kuvaus

Itsesäätyvä lämmitetty eriste on suunniteltu putkien, venttiilien ja vesimittareiden sulanapitoon. Tuote on erittäin helppo asentaa kohteisiin, joissa halutaan suojata putkia tai muita järjestelmän osia jäätymiseltä. Voidaan käyttää ulkotiloissa sekä lämmitämättömissä sisätiloissa.

PST Shield asennetaan esimerkiksi 32-50 mm putken ympärille tarranauhalla ja se on heti valmis käyttöön. Oikein asennettu itsesäätyvä eriste suojaa putkia ulkotiloissa jopa -20°C lämpötilassa ja sisätiloissa -25°C lämpötilassa.





# PST EcoShield

## Asennusohje ja huolto

Itsesäätyvän eristeen lämmitystoiminta alkaa, kun sen pistotulppa on kytketty vikavirtasuojattuun pistorasiaan.

Eristeen sisällä oleva itsesäätyvä lämmityskaapeli säättää lämmitystehoa ympäristön lämpötilan mukaan. Mitä alhaisempi ympäristön lämpötila on, sitä suurempi on lämmityskaapelin sähkönkulutus sekä sen lämpöteho. Vaikka kaapelilla on itsesäätyvä ominaisuus, se ei lakkaa toimimasta edes yli 0 °C lämpötilassa, vaan kuluttaa edelleen hieman sähköä.



## Hoitaminen ja huolto

- Irrota virtajohto pistorasiasta ennen puhdistuksen aloittamista.
- Pese pinta kostealla sienellä tai liinalla ja lisää mietoa pesuainetta (esim. astianpesuainetta).
- Älä koskaan käytä syövyttäviä tai hankaavia puhdistusaineita tai teräviä esineitä – ne voivat vahingoittaa itsesäätyvää eristeen pintaa.
- Älä koskaan maalaa tai lakkaa itsesäätyvän eristeen ulkopintoja.



**PISTESARJAT**

Kylänportti 2  
02940 Espoo  
FINLAND

myynti@pistesarjat.fi  
tel. 010 423 8770  
www.pistesarjat.fi

# Pistesarjat-takuu

## Ehdot ja tarkennukset

Pistesarjat Oy myöntää kaikille tuotteillensa 2 vuoden täyden takuun. Takuu koskee **materiaali- ja valmistusvirheitä** ja astuu voimaan ostopäivästä alkaen seuraavin ehdoin:

- Sähkökytkennän on suorittanut pätevä sähköasentaja voimassa olevien määräysten ja Pistesarjojen toimittaman asennusohjeen mukaisesti.
- Mikäli teknisessä dokumentaatiossa on Takuutodistus-sivu, pitää sen olla huolellisesti täytetty asennuksen yhteydessä.
- Mahdollisesta viasta on ilmoitettu ostopaikkaan.
- Pistesarjoille on annettu tilaisuus vianetsintään vian syyn vahvistamiseksi.
- Vianetsintää tai korjaustyötä ei suoriteta ilman Pistesarjojen suostumusta.
- Ostotapahtumasta tulee pystyä esittää tosite.

Tämä asennusohje on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Copyright (C) 2020 Pistesarjat Oy.



### Hävitysohjeet

Elektronisia komponentteja tai niitä sisältäviä laitteita EI saa hävittää kotitalousjätteen kanssa. Ne täytyy hävittää muiden sähkö- ja elektroniikkajätteen tavoin paikallista lainsäädäntöä noudattaen.