

FOR INSTANT USE IN: American Samoa, Antigua and Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, British Virgin Islands, Canada, Cayman Islands, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guana, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Jordan, Lao People's Democratic Republic, Lebanon, Liberia, Mexico, Micronesia (Federated States of), Montserrat, Netherlands Antilles, Nicaragua, Niger, Palau, Panama, Peru, Philippines (Rep. of), Puerto Rico, Saint Kitts and Nevis, Taiwan, Thailand, Trinidad and Tobago, Turkmenistan, Turks and Caicos Islands, United States of America, United States Virgin Islands, Venezuela.

G B R

Important:

1. This adaptor does **not** convert voltage.
2. On first use the shutter mechanism may be stiff and additional pressure could be required to insert a plug into this adaptor. This is part of the safety mechanism to prevent misuse.
3. Always plug your electrical product into this adaptor before inserting into the socket outlet.
4. After use, remove this adaptor from the socket and then disconnect your electrical product.
5. This adaptor is for temporary use only, shall **not** be used permanently.

Warning: Do **not** insert any adaptor into another adaptor.

- Check local voltage is compatible with your electrical product before use (e.g. 220V hairdryer cannot be used in a 110V electrical system).
- Alternative localised electrical systems may occasionally be found in some countries.
- Please keep these instructions for future reference.

D E U

Wichtig:

1. Dieser Adapter kann **keine** Stromspannungen umwandeln.
2. Der Verschluss des Berührungsschutzes kann steif sein und möglicherweise ist etwas mehr Druck erforderlich, um den Stecker in den Adapter zu stecken. Dies ist Teil der Sicherheitsvorrichtung, um Missbrauch zu verhindern
3. Das Elektrogerät immer zuerst mit dem Adapter verbinden, bevor Sie diesen in die Steckdose stecken.
4. Nach der Verwendung zuerst den Adapter aus der Steckdose ziehen, bevor Sie diesen von Ihrem Elektrogerät trennen.
5. Dieser Adapter ist nur für den vorübergehenden Gebrauch bestimmt und darf **nicht** dauerhaft verwendet werden.

Warnung: Stecken Sie **keinen** Adapter in einen anderen Adapter.

- Vor der Verwendung sicherstellen, dass die Stromspannung vor Ort mit Ihrem elektrischen Gerät kompatibel ist (z. B. kann ein 220V-Föhn nicht in einem elektrischen System mit 110V verwendet werden).
- In manchen Ländern können gegebenenfalls ortsabhängig alternative elektrische Systeme zur Verfügung stehen.
- Bitte bewahren Sie diese Anweisungen zwecks künftiger Bezugnahme auf.

E S P

Importante:

1. Este adaptador **no** es un transformador de corriente.
2. Puede que el mecanismo de obturación sea rígido y se requiera aplicar una fuerza adicional para introducir el enchufe en el adaptador. Esto forma parte del mecanismo de seguridad para evitar su uso indebido.
3. Enchufe siempre el aparato eléctrico a este adaptador antes de introducirlo en la toma de corriente.

4. Después de utilizarlo, saque este adaptador del enchufe y, a continuación, desconecte el aparato eléctrico.
5. Este adaptador es únicamente para el uso temporal, **no** debe utilizarse permanentemente.

Advertencia: no inserte ningún adaptador en otro adaptador.

- Compruebe que la tensión local sea compatible con su aparato eléctrico antes de utilizarlo (por ejemplo, un secador de pelo de 220V no se puede utilizar en un sistema eléctrico de 110V).
- En ocasiones, se pueden encontrar sistemas eléctricos localizados alternativos en algunos países.
- Conserve estas instrucciones para futuras consultas.

F R A

Important :

1. Cet adaptateur ne convertit **pas** la tension.
2. Cet adaptateur étant équipé d'un clapet, il sera peut-être nécessaire d'exercer une pression supplémentaire pour enficher la fiche. Ce mécanisme fait partie du dispositif de protection contre les risques de mauvaise utilisation.
3. Toujours brancher votre appareil électrique dans cet adaptateur avant de l'insérer dans la prise de courant.
4. Après utilisation, retirez cet adaptateur de la prise, puis débranchez votre produit électrique.
5. Cet adaptateur de voyage est conçu uniquement pour un usage temporaire et ne devrait **pas** être utilisé de façon permanente.

Avertissement: n'insérez aucun adaptateur dans un autre adaptateur.

- Vérifiez que la tension locale est compatible avec votre appareil électrique avant utilisation (par exemple, un sèche-cheveux 220V ne peut pas être utilisé dans un système électrique 110V).
- Les systèmes électriques localisés alternatifs peuvent occasionnellement être trouvés dans certains pays.
- Veuillez garder ces instructions pour une référence ultérieure.

I T A

Importante:

1. Questo adattatore **non** converte il voltaggio della presa.
2. Il meccanismo dell'otturatore potrebbe essere rigido e potrebbe essere necessaria ulteriore pressione per inserire una spina in questo adattatore. Questo fa parte del meccanismo di sicurezza per prevenire un utilizzo improprio.
3. Collegare sempre prima la spina del proprio dispositivo elettrico all'adattatore, quindi inserire nella presa di corrente.
4. Dopo l'uso, estrarre l'adattatore dalla presa e successivamente scollegare il dispositivo elettrico.
5. Questo adattatore è solo per uso temporaneo e **non** potrà essere utilizzato per un collegamento permanente.

542 EU-USA ADAPTOR | 12.2018

1 Mill Hill Industrial Estate, Flower Lane, London NW7 2HU
sales@go.travel | +44 (0)20 8906 8505 | www.go.travel



Registered trade marks of DG International Holdings Ltd and its affiliated companies

Avvertenza: non inserire alcun adattatore in un altro adattatore.

- Controllare che la tensione locale sia compatibile con il proprio dispositivo elettrico prima dell'utilizzo dello stesso (non sarà ad esempio possibile usare un asciugacapelli da 220V con un impianto elettrico da 110V).
- In alcuni paesi è possibile trovare un sistema elettrico locale alternativo.
- Conservare le istruzioni per un riferimento futuro.

N L D

Belangrijk:

1. Deze adapter zet **geen** netspanning om.
2. Het sluitmechanisme kan stram zijn en mogelijk is er extra druk nodig om een plug in de adaptator aan te brengen. Dit maakt deel uit van het veiligheidsmechanisme om verkeerd gebruik te voorkomen.
3. Zorg dat u altijd uw elektrisch apparaat aansluit op deze adapter voordat u het in het stopcontact steekt.
4. Haal de adapter na gebruik uit het stopcontact en ontkoppel daarna uw elektrisch apparaat.
5. Deze adapter is uitsluitend voor tijdelijk gebruik. **Niet** permanent te gebruiken.

Waarschuwing: steek **geen** adapter in een andere adapter.

- Controleer voor gebruik dat de lokale netspanning geschikt is voor uw elektrisch apparaat (b.v. een fohn van 220V kan niet gebruikt worden op een elektrisch systeem van 110V).
- In sommige landen vindt men soms ook alternatieve gelokaliseerde elektrische systemen.
- Deze instructies bewaren voor toekomstig gebruik.

G R C

Σημαντικό:

1. Ο προσαρμογέας αυτός **δε** μετατρέπει τάση.
2. Ο μηχανισμός κλείστρου ενδέχεται να είναι ασφαλτικός και μπορεί να απαιτηθεί πρόσθιτη πίεση για να εισαγάγετε τη φίλη σε αυτόν τον προσαρμογέα. Αυτό αποτελεί τημή του μηχανισμού ασφαλείας για την ασφυγή της κακής χρήσης.
3. Συνέδετε πάντα το ηλεκτρικό προϊόν σας σε αυτόν τον προσαρμογέα πριν τον εισάγετε στον ρευματολήπτη.
4. Υπέρτατα από τη χρήση, αφαιρείτε αυτόν τον προσαρμογέα από την πρίζα και στη συνέχεια αποσύνετε το ηλεκτρικό προϊόν σας.
5. Αυτός ο προσαρμογέας προορίζεται για πρωσαρνή χρήση μόνο, **δεν** πρέπει να χρησιμοποιείται μόνιμα.

Προειδοποίηση: Μην τοποθετείτε κανένα προσαρμογέα σε άλλο προσαρμογέα.

- Ελέγχετε πριν από τη χρήση εάν η τοπική τάση είναι συμβατή με το ηλεκτρικό προϊόν σας, (π.χ. ένα πιστολάκι μαλλιών 220V δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα ηλεκτρικό σύστημα 110V).
- Ορισμένες χώρες ενδέχεται να διαθέτουν εναλλακτικά τοπικά ηλεκτρικά συστήματα.
- Παρακαλείστε να φυλάσσετε τις εν λόγω οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

P R T

Importante:

1. Este adaptador **não** converte tensão.
2. O mecanismo de obturação pode ser rígido e pode ser necessário exercer pressão adicional para inserir uma ficha no adaptador. Trata-se de parte do mecanismo de segurança para evitar uma utilização indevida.

3. Ligue sempre o seu produto elétrico a este adaptador antes de o inserir na tomada.

4. Após a utilização, remova o adaptador da tomada e depois desligue o seu produto elétrico.

5. Este adaptador destina-se a uma utilização temporária, **não** sendo utilizado permanentemente.

Aviso: não insira nenhum adaptador em outro adaptador.

- Verifique se a tensão local é compatível com o seu produto elétrico antes da utilização (por exemplo, secador de 220V não pode ser utilizado num sistema elétrico de 110V).
- Sistemas elétricos localizados alternativos poderão, ocasionalmente, ser encontrados em alguns países.
- Guarde estas instruções para referência futura..

R U S

Важная информация!

1. Данный переходник **не** преобразует напряжение.
2. Механизм затвора может быть жестким, поэтому может понадобиться усилие, чтобы вставить штекер в этот адаптер. Это сделано намерено для обеспечения безопасности и предотвращения неправильного использования.
3. Всегда подсоединяйте электроприбор к данному переходнику, прежде чем вставлять переходник в розетку электросети.
4. После использования извлеките переходник из розетки, а затем отсоедините электроприбор.
5. Этот адаптер предназначен только для временного подключения и **не** должен использоваться на постоянной основе.

Предупреждение. Не вставляйте адаптер в другой адаптер.

- Перед использованием убедитесь, что напряжение в сети соответствует номинальному напряжению электроприбора. (например, фен номинальным напряжением 220 В не может использоваться в электросистеме с напряжением 110 В).
- В некоторых странах иногда могут эксплуатироваться электросистемы с альтернативными характеристиками.
- Сохраните данную инструкцию для последующего применения.

S W E

Viktigt:

1. Denna adapter omvandlar **inte** spänningen.
2. Stängningsmekanismen kan vara stel och man kan behöva applicera extra tryck för att sätta i kontakten i denna adapter. Detta är en del av säkerhetsmekanismen för att förhindra felaktig användning.
3. Anslut alltid din elektriska produkt till denna adapter innan du ansluter den till vägguttaget.
4. Efter användning, ta bort denna adapter ur uttaget och koppla sedan ur din elektriska produkt.
5. Den här adaptern är endast för tillfälligt bruk, den skall **inte** användas permanent.

Varning: Sätt **inte** in någon adapter i en annan adapter.

- Kontrollera att den lokala spänningen är kompatibel med din produkt (e.g. en härtork för 220V kan inte användas i ett elnät med 110V).
- Alternativa lokala elektriska system kan påträffas där och där i vissa länder.
- Spara dessa instruktioner så att du har dem till hands senare.