


Prepaid manuals



Guide 2

Indsæt et beløb fra en voucher

1. Tryk på menuknappen
2. Vælg nummer 3 – Kortfunktioner
3. Vælg nummer 4 – Indbetaling
4. Indlæs købmandskort
5. Indtast beløb (tryk OK)
6. Tryk på højre menuknap
7. Indtast kortnummer
8. Indtast udløbsdato
9. Indtast CVC