



Cheers for choosing BRITA® over bottled water!

Félicitations d'avoir choisi BRITA® au lieu de l'eau embouteillée!

¡Gracias por elegir BRITA® antes que el agua embotellada!

USER'S GUIDE  
514018.002

GUIDE DE L'UTILISATEUR  
GUÍA DEL USUARIO

You're just minutes away from better water without the waste.\*

Savourez en quelques minutes une eau meilleure, sans produire de déchets\*.

Usted se encuentra muy cerca de tener un agua mejor sin residuos.\*



Visit [brita.com/performance-data](http://brita.com/performance-data) to find the full list of contaminants reduced, sign up for filter reminders, earn points, claim rewards and more!†

\* Vs. tap water. No single-use plastic bottle waste.  
† Points and rewards available to U.S. residents only.  
Canada: Visit [brita.ca](http://brita.ca) to sign up for filter reminders.

\* Comparativement à l'eau du robinet. Aucune bouteille en plastique à usage unique à jeter.

\* Vs. agua del grifo. Sin el desperdicio de botellas de plástico de un solo uso.

1


Hand-wash\* pitcher, lid and reservoir. Rinse well.



\*Do not wash in dishwasher.  
Do not use abrasive cleaners.

2

Remove lid and insert filter below line to seal.




3

Press firmly to ensure the filter is secure.



4

To set the filter life status indicator, press the RESET button and hold it down for 6 seconds, until a green light on the bottom half circle blinks three times.




5

Once set, the light on the indicator will pulse every time you pour:

- **Green** – Filter life sufficient
- **Yellow** – You've filtered 115 gallons (435 L), replace filter soon
- **Red** – You've filtered 120 gallons (454 L), time to change filter


Visit [brita.com](http://brita.com) for more details.  
Canada: Visit [brita.ca](http://brita.ca).



6

Pour out first 3 full pitchers of water (6 reservoir fills) or use to water plants.\*

\*Hot water shouldn't be used with the Brita® Elite™ filter (Max. 85°F/29°C – Min. 32°F/0°C).



**PERFORMANCE**

- For more information, including certified contaminant reduction claims, Performance Data Sheet and warranty information, please visit [brita.com/performance-data](http://brita.com/performance-data) or call 1-800-24-BRITA. Canada: Visit [brita.com/performance-data](http://brita.com/performance-data) or call 1-800-387-6940.
- You may need to change your filter more or less often than 6 months/120 gallons (454 L), depending on the amount and quality of the water you consume. For water with high levels of sediment, sand and/or rust, the Brita® Elite™ filter may need to be changed more frequently to maintain the flow rate.
- We recommend that you keep your Brita® system out of direct sunlight and replace any filtered water that's been left sitting for several days or more.
- For best results when filling pitcher reservoir, pour tap water on the side of the reservoir rather than directly on top of the filter.
- The filter change indicator measures water usage by counting the number of reservoir fills. The indicator measures water usage when the lid is opened for 8–10 seconds. Always fill to max fill line to ensure accuracy and close the lid after each reservoir fill.
- Pitcher works with all Brita® system filters except Stream.

**FUNCIONAMIENTO**

- Para obtener más información, incluyendo las declaraciones certificadas de la reducción de los contaminantes, la Hoja de Datos de Rendimiento y la información de garantía, por favor visite [brita.com/performance-data](http://brita.com/performance-data) o llame al 1-800-24-BRITA. Canadá: Visite [brita.com/performance-data](http://brita.com/performance-data) o llame al 1-800-387-6940.
- Es posible que deba cambiar su filtro con más o menos frecuencia de 6 meses/120 galones (454 L), según la cantidad y la calidad del agua que consume. Para agua con altos niveles de sedimento, arena y/u óxido, el filtro Brita® Elite™ puede necesitar cambiarse con más frecuencia para mantener la velocidad de flujo.
- Le recomendamos que mantenga su sistema Brita® alejado de la luz solar directa y que reemplace el agua filtrada que no se haya usado por varios días o más.
- Para obtener mejores resultados al llenar el depósito de la jarra / dispensador, vierta agua del grifo en el costado del depósito en lugar de directamente sobre el filtro.
- El indicador de cambio de filtro mide el uso de agua contando el número de llenados del depósito. El indicador mide el uso de agua cuando la tapa se abre durante 8–10 segundos. Llene siempre hasta la línea de llenado máxima para garantizar la precisión y cierre la tapa después de cada llenado del depósito.
- La jarra funciona con todos los filtros del sistema Brita® excepto Stream.



**RENDEMENT**

- Pour de plus amples renseignements, y compris les allégations certifiées concernant la réduction des contaminants, la fiche de données de rendement et les renseignements de garantie, visitez [brita.com/performance-data](http://brita.com/performance-data) ou téléphonez au 1-800-24-BRITA aux États-Unis. Canada : Visitez [brita.com/performance-data](http://brita.com/performance-data) ou téléphonez au 1-800-387-6940.
- Vous pourriez devoir remplacer votre filtre avant ou après la filtration de 454 L/120 gallons d'eau (soit une période de plus ou moins 6 mois) selon la quantité et la qualité de l'eau que vous consommez. Si l'eau contient une grande quantité de sédiments, de sable et/ou de rouille, vous pourriez devoir changer le filtre Elite™ de Brita® plus souvent pour maintenir le débit de filtration.
- Nous vous recommandons de garder votre système Brita® à l'abri des rayons directs du soleil et de changer l'eau qui a été filtrée depuis plusieurs jours.
- Pour obtenir des résultats optimaux, ne faites pas couler l'eau du robinet directement sur le dessus du filtre quand vous remplissez le réservoir du pichet.
- L'indicateur de changement de filtre mesure le volume d'eau utilisé en comptant le nombre de fois où vous remplissez le réservoir. L'indicateur commence à mesurer le volume d'eau utilisé lorsque le couvercle reste ouvert pendant 8 à 10 secondes. Pour assurer l'exactitude de la mesure, remplissez toujours le réservoir jusqu'à la ligne de remplissage maximal et refermez le couvercle après chaque remplissage.
- Le pichet est compatible avec tous les filtres pour système Brita®, sauf avec le filtre Stream.

Visitez [brita.com/performance-data](http://brita.com/performance-data) pour connaître la liste complète des contaminants que le système permet de réduire, pour vous inscrire à nos rappels de changement de filtre, gagner des points, réclamer des récompenses et plus encore\* !

Visite [brita.com/performance-data](http://brita.com/performance-data) para encontrar la lista completa de contaminantes reducidos, regístrese para recibir recordatorios de filtros, ¡ganar puntos, solicitar premios y más!†

\*Points et récompenses réservés aux résidents des États-Unis. Canada : Visitez [brita.ca](http://brita.ca) pour vous inscrire aux rappels de changement de filtre.

†Los puntos y premios están disponibles solo para residentes de los EE. UU. Para Canadá: visite [brita.ca](http://brita.ca) para suscribirse a los recordatorios de filtros.

**1**


Lavez à la main\* le pichet, le couvercle et le réservoir. Rincez à fond. Lave a mano† la jarra, tapa y el depósito. Enjuague bien.



\*Ne mettez pas ces articles dans le lave-vaisselle. N'utilisez pas de détergent abrasif. †No las lave en el lavaplatos automático. No use limpiadores abrasivos.

**2**

Retirez le couvercle et enfoncez le filtre jusqu'en dessous de la ligne pour assurer l'étanchéité. Retire la tapa e inserte el filtro debajo de la línea para sellar.



**3**


Appuyez fermement pour vous assurer que le filtre tient solidement en place. Presione firmemente para asegurarse de que el filtro esté seguro.



**4**

Pour initialiser l'indicateur de changement de filtre, appuyez sur le bouton RESET et maintenez-le enfoncé pendant 6 secondes, ou jusqu'à ce que le voyant vert sur le demi-cercle du bas clignote trois fois.


Para programar el indicador del estado de vida útil del filtro, oprima el botón de REAJUSTE "RESET" y manténgalo oprimido durante 6 segundos, hasta que una luz verde en el semicírculo inferior parpadee tres veces.



**5**

Une fois le réglage terminé, le voyant de l'indicateur clignotera à chaque versage d'eau :  
**Vert** – La durée de vie du filtre est suffisante.  
**Jaune** – Le système a filtré 435 L (115 gallons). Le filtre devra bientôt être remplacé.  
**Rouge** – Le système a filtré 454 L (120 gallons). Le filtre doit maintenant être remplacé.  
 Visitez [brita.ca](http://brita.ca) pour de plus amples détails.

Una vez ajustado, la luz en la parte superior de la tapa parpadeará cada vez que vierta:  
**Verde** – Suficiente vida útil del filtro  
**Amarillo** – Ha filtrado 115 galones (435 L), reemplace el filtro pronto  
**Rojo** – Ha filtrado 120 galones (454 L), es hora de cambiar el filtro  
 Visite [brita.com](http://brita.com) para obtener más detalles. Canadá: visite [brita.ca](http://brita.ca).



**6**

Jetez l'eau filtrée des trois premiers pichets remplis au complet (6 remplissages de réservoir ou utilisez-la pour arroser les plantes\*.  
 Tire los 3 primeros llenados de agua (6 depósitos llenos) o úselos para regar las plantas.†  
 \*Ne pas utiliser d'eau chaude avec le filtre Elite™ de Brita® (temp. max. : 29 °C/85 °F ; temp. min. : 0 °C/32 °F).  
 †No se debe usar agua caliente con el filtro de Brita® Elite™ (Máx. 85 °F / 29 °C – Min. 32 °F / 0 °C).

