





PT Guia de início rápido



PT O que está incluído

- Par de altifalantes
- Adaptador de corrente
- Kit de fixação na parede




PT Parte traseira dos altifalantes

A Botão de reset: Está localizado ao centro na parte superior. Pressione duas vezes para desligar o altifalante da ligação.


B Suporte: Montado na parte inferior. Pode ser removido caso o altifalante vá ser fixado na parede.

C Conector de energia: A entrada de alimentação encontra-se na parte inferior do altifalante. É visível e acessível através de uma abertura no suporte. Ligue aqui a ficha do adaptador de corrente fornecido.




PT Colocação na sala

Coloque um altifalante à esquerda, atrás ou ao lado do seu local de assento preferido, e o outro à direita. Se for necessária uma instalação na parede, siga as instruções de montagem na parede.



PT Ligar à Vodafone TV Play

1. Ligue os altifalantes à fonte de alimentação utilizando o adaptador de corrente.
2. Aceda à opção “Som e colunas” nas definições do sistema.
3. Prima o botão do altifalante para iniciar a configuração.



PT Estados do LED e seus significados

- ⦿ A pulsar: pronto para conectar, a atualizar
- Luz constante: dispositivo ligado e conectado
- ⦿ Intermittência rápida: dispositivo a conectar



254 134888

PT Precisa de ajuda?

-  Pode obter ajuda e informações úteis em ajuda.vodafone.pt
-  Se preferir pode ligar 911 691 200 (taxação para rede móvel Vodafone, conforme o seu tarifário)

