

Uživatelská příručka

Tab speed



VF-1397


Obsah


1	Vaše zařízení.....	1
1.1	Tlačítka a konektory	1
1.2	Začínáme	4
1.3	Úvodní obrazovka.....	7
2	Zadávání textu	17
2.1	Používání klávesnice na obrazovce	17
2.2	Klávesnice Android.....	17
2.3	Úprava textu	18
3	Kontakty	19
3.1	Správa kontaktů	19
3.2	Správa skupin kontaktů	20
3.3	Přidání kontaktu.....	21
3.4	Úprava kontaktů	22
3.5	Import, export a sdílení kontaktů	22
3.6	Účty.....	23
4	Zprávy a e-mailý.....	24
4.1	Zprávy	24
4.2	Gmail/E-mail.....	28
4.3	Hangouts	34
5	Kalendář a čas.....	37
5.1	Kalendář	37
5.2	Hodiny	40
6	Připojení.....	42
6.1	Připojení k internetu	42
6.2	Připojení k zařízením Bluetooth	45
6.3	Připojení k počítači	47
6.4	Sdílení mobilního datového připojení tabletu ..	48
6.5	Připojení k virtuálním privátním sítím.....	49

7	Play Store	51
7.1	Vyhledání položky, kterou chcete stáhnout a nainstalovat.....	52
7.2	Stažení a instalace	53
7.3	Správa stažených aplikací.....	55
8	Multimediální aplikace	57
8.1	Fotoaparát	57
8.2	Galerie	60
8.3	YouTube	62
9	Mapy	64
9.1	Zjištění vaší polohy.....	64
9.2	Vyhledání místa	65
9.3	Označení místa hvězdičkou.....	66
9.4	Pokyny pro řízení, veřejnou dopravu nebo chůzi..	67
9.5	Uspořádání vrstev.....	68
10	Ostatní.....	69
10.1	Kalkulačka	69
10.2	Správce souborů	69
10.3	Záznam zvuku	70
10.4	Správce zařízení	70
10.5	Další aplikace	70
11	Nastavení	71
11.1	Bezdrátová připojení a síť	71
11.2	Zařízení	74
11.3	Osobní.....	76
11.4	Systém.....	83

1 Vaše zařízení

1.1 Tlačítka a konektory







Tlačítko spuštěné aplikace

- Stisknutím otevřete seznam miniatur aplikací, s nimiž jste pracovali naposledy.



Tlačítko Domů

- Stisknutím tohoto tlačítka v libovolné aplikaci nebo na libovolné obrazovce se vrátíte na úvodní obrazovku.



Tlačítko Zpět

- Stisknutím přejdete na předchozí obrazovku nebo zavřete dialogové okno, nabídku možností, panel oznámení apod.

Tato tlačítka se zobrazí při rozsvícení obrazovky.



Tlačítko Zapnutí/Vypnutí

- Stisknutí: Uzamknutí obrazovky/rozsvícení obrazovky
- Stisknutí a podržení: Slouží k zapnutí zařízení nebo zobrazení nabídky s dalšími možnostmi (**Vypnout**, **Režim Letadlo** atd.).
- Stisknutím a podržením tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** a tlačítka **Snížit hlasitost** pořídíte snímek obrazovky.




Tlačítka hlasitosti

- Při přehrávání hudby či videa nebo streamování slouží k nastavení hlasitosti médií.

1.2 Začínáme


1.2.1 Nastavení

Vložení karty micro SIM a microSD




Tento tablet podporuje pouze karty micro-SIM. Nepokoušejte se vložit jiné typy karet SIM, například kartu typu mini nebo nano. V opačném případě by mohlo dojít k poškození tabletu.

Nabíjení baterie



Nabíjení baterie bude zahájeno po připojení nabíječky k tabletu a k elektrické síti.

- Při prvním použití tabletu nabijte baterii do plné kapacity (nabíjení bude trvat přibližně 5 hodin).

Doporučujeme vám vždy nabíjet baterii na plnou kapacitu (). Stav nabíjení je u vypnutého tabletu znázorněn procentem zobrazeným na obrazovce. V průběhu nabíjení se procento zvyšuje.



Z úsporných důvodů a k prodloužení provozní doby tabletu doporučujeme nabíječku po nabití baterie odpojit ze zásuvky, vypínat nepoužívané připojení Wi-Fi, GPS či Bluetooth a aplikace spuštěné na pozadí, snížit délku podsvícení displeje atd.

Adaptér by měl být umístěn poblíž zařízení a měl by být snadno přístupný.



1.2.2 Zapnutí tabletu

Podržte tlačítko **Zapnutí/vypnutí**, dokud se tablet nezapne. V případě potřeby tablet odemkněte (posunutí, kód PIN, heslo, gesto) a potvrďte akci. Zobrazí se úvodní obrazovka.

Pokud neznáte kód PIN nebo pokud jste jej zapomněli, kontaktujte síťového operátora. Poznačený kód PIN nenechávejte u tabletu. Uložte jej na bezpečném místě, pokud jej nepoužíváte.

První nastavení tabletu

Po prvním zapnutí tabletu byste měli nastavit následující možnosti:


- Vyberte jazyk tabletu a stiskněte možnost 
- Vložte kartu SIM nebo stiskněte možnost **PŘESKOČIT** a přejděte na další krok.
- Vyberte síť Wi-Fi pro připojení nebo stiskněte možnost **PŘESKOČIT** a přejděte na další krok.
- Nastavte **Datum** a **Čas**. Poté stiskněte tlačítko **DALŠÍ**.
- Zadejte jméno pro pozdější přizpůsobení některých aplikací a poté stiskněte tlačítko **DALŠÍ**.
- Nastavte funkce ochrany tabletu nebo stisknutím tlačítka **PŘESKOČIT** přejděte na další krok.
- Stisknutím možnosti **VÍCE > DALŠÍ** přejděte na **Služby Google**.
- Stisknutím ikony  zapněte/vypněte funkci **Užitečné tipy** a poté stiskněte tlačítko **DALŠÍ**.
- Stiskněte tlačítko **DOKONČIT**.

1.2.3 Vypnutí tabletu

Podržte tlačítko **Zapnutí/vypnutí**, dokud se nezobrazí místní nabídka. Poté zvolte možnost **Vypnout** a volbu potvrďte.

1.3 Úvodní obrazovka

Na úvodní obrazovku můžete umístit veškeré oblíbené ikony (aplikace, zástupce, složky a widgety), a získat k nim rychlý přístup. Stisknutím tlačítka **Domů** přejdete na úvodní obrazovku.



Stavový řádek

Stavové/oznamovací indikátory.

Aplikace na panelu oblíbených položek

- Stisknutím spustíte aplikaci.
- Dlouhým stisknutím lze přesouvat aplikace.

Karta Aplikace

Stisknutím zobrazíte všechny aplikace.

Úvodní obrazovka se rozpíná na pravé straně a nabízí tak dostatek prostoru k přidávání aplikací, zástupců apod. Ostatní části úvodní obrazovky zobrazíte posunutím úvodní obrazovky doleva nebo doprava. Bílá tečka ve spodní části obrazovky znázorňuje, kterou obrazovku si prohlížíte.

1.3.1 Používání dotykové obrazovky

Stisknutí



Chcete-li spustit některou aplikaci, dotkněte se jí prstem.

Pokud je tablet v pohotovostním režimu, probudíte ho dvojitým dotykem obrazovky. Podrobné pokyny k této funkci najdete v části **Odemknutí dvojdotykem** v kapitole „1.3.4 Uzamknutí/odemknutí obrazovky“.

Dlouhé stisknutí



Dlouhým stisknutím úvodní obrazovky otevřete obrazovky **Widgety**, **Tapety** a **Nastavení**. Dlouhým stisknutím můžete odebrat aplikaci z domovské obrazovky. Dlouhým stisknutím aplikace ve spouštěči aplikací můžete získat příslušné informace nebo danou aplikaci odinstalovat.

Přetažení



Chcete-li přesunout libovolnou položku, dotkněte se jí prstem a přetáhněte ji na jiné místo.

Posunutí / přejetí



Posunováním obrazovky směrem nahoru a dolů můžete pohodlně procházet aplikacemi, obrázky, webovými stránkami atd.

Rychlé posunutí



Podobá se posunutí, je ale rychlejší.

Přiblížení/oddálení



Položte prsty jedné ruky na povrch obrazovky a odtáhněte je od sebe nebo přitáhněte k sobě pro změnu velikosti prvku na obrazovce.

Otočení
























Pokud otočíte tablet na stranu, orientace displeje na výšku se z důvodu lepšího zobrazení automaticky změní na orientaci na šířku.

1.3.2 Stavový řádek













Po pravé straně stavového řádku můžete zjistit stav tabletu a po levé straně lze zobrazit oznámení.

Stavové ikony

	Připojeno k síti GPRS (2G)		Žádný signál
	Připojeno k síti EDGE (2G)		Roaming
	Připojeno k síti HSPA (3G)		Karta SIM není vložena
	Síla signálu		Připojeno k síti 4G
	Připojeno k síti 3G		Ztlumené vyzvánění
	Připojeno k síti Wi-Fi		Ztlumený mikrofون tabletu

	Rozhraní Bluetooth je zapnuté		Baterie je částečně vybitá
	Baterie je plně nabitá		Baterie se nabíjí
	Je připojena náhlavní souprava		Nízký stav nabití baterie
	Režim Letadlo		Baterie je téměř vybitá
	Je nastaven budík		


Oznamovací ikony

	Nová textová nebo multimediální zpráva		Sdílené datové připojení USB je zapnuto
	Potíže s doručením zprávy SMS nebo MMS		Přenosný přístupový bod Wi-Fi je zapnutý
	Tablet je připojen pomocí kabelu USB		Probíhá stahování dat
	Byl pořízen snímek obrazovky		Probíhá odesílání dat
	Nadcházející událost		Výběr způsobu zadávání textu
	Probíhá synchronizace dat		Je k dispozici nezabezpečená síť Wi-Fi

Panel oznámení a panel rychlých nastavení

Pokud jsou k dispozici nová oznámení, stisknutím a přetažením stavového řádku shora otevřete panel oznámení, kde najdete podrobné informace.

Přejedte dvakrát dolů od stavového řádku, abyste otevřeli panel rychlých nastavení, kde můžete stisknutím ikon povolit či zakázat funkce nebo změnit režimy. Panely můžete zavřít stisknutím a přetažením nahoru.




Stisknutím otevřete nabídku **Nastavení**, kde naleznete více položek.


Stisknutím můžete smazat všechna upozornění na události (ostatní zobrazená upozornění smazána nebudou).

1.3.3 Panel vyhledávání


Tablet nabízí funkci vyhledávání, kterou můžete použít k vyhledání informací v aplikacích, zařízení nebo na internetu.



Textové vyhledávání

- Na domovské obrazovce stiskněte panel vyhledávání.
- Zadejte text/frázi, kterou chcete hledat.
- Chcete-li spustit vyhledávání na webu, stiskněte na klávesnici ikonu .


Hlasové vyhledávání


- Stisknutím tlačítka  na panelu vyhledávání zobrazíte dialogové okno.
- Vyslovte slovo nebo frázi, kterou chcete hledat. Zobrazí se seznam výsledků, z něhož si můžete vybrat.

1.3.4 Uzamknutí/odemknutí obrazovky

Ochranu tabletu a soukromí můžete zajistit uzamčením obrazovky tabletu pomocí přejetí prstem, různých vlastních gest, kódu PIN nebo hesla atd.

Vytvoření gesta pro odemknutí obrazovky (Podrobné informace naleznete v části „Zámek obrazovky“.)

- Přetáhněte dolů panel rychlých nastavení a stisknutím ikony nastavení  přejděte do nabídky **Nastavení**. Poté stiskněte možnosti **Zabezpečení > Zámek obrazovky > Gesto**.
- Nakreslete vlastní gesto.



Nakreslete gesto, kterým budete odemykat obrazovku.

Volbu potvrďte stisknutím tlačítka a opětovným nakreslením gesta.

Vytvoření kódu PIN/hesla pro odemknutí obrazovky


- Stiskněte položky **Nastavení > Zabezpečení > Zámek obrazovky > PIN** nebo **Heslo**.
- Nastavte kód PIN nebo heslo.


Zamknutí obrazovky tabletu

Obrazovku zamknete jedním stisknutím tlačítka **Zapnutí/vypnutí**.


Odemknutí obrazovky tabletu


Stiskněte jednou tlačítko Zapnutí/Vypnutí pro rozsvícení obrazovky, nakreslete vámi vytvořené gesto pro odemknutí nebo zadejte kód PIN nebo heslo pro odemknutí obrazovky.

Pokud jste jako zámek obrazovky vybrali akci **Přejetí prstem**, odemkněte obrazovku stisknutím a přetažením ikony  nahoru.



Odemknutí dvojdotykem

Přetáhněte dolů panel rychlých nastavení a stisknutím ikony nastavení  otevřete nabídku **Nastavení**. Poté stiskněte volbu **Displej**.

- Stisknutím ikony  u možnosti **Odemknutí dvojdotykem** funkci povolte nebo zakažte

. Pokud je funkce povolena, dvojitým klepnutím zapnete vypnutou obrazovku.

1.3.5 Přizpůsobení úvodní obrazovky

Přidání

Dlouhým stisknutím složky, aplikace nebo widgetu aktivujte režim přesunu. Potom přetáhněte položku na požadovanou úvodní obrazovku.

Přemístění položek

Dlouhým stisknutím položky, kterou chcete přemístit, aktivujte režim přesunu. Potom přetáhněte položku na požadované místo a pusťte ji. Položky lze přesunovat na úvodní obrazovku nebo na panel oblíbených položek. Podržením ikony v oblasti levého nebo pravého okraje obrazovky můžete položku přemístit na jinou úvodní obrazovku.

Odebrání

Dlouhým stisknutím položky, kterou chcete odebrat, aktivujte režim přesunu. Přetáhněte položku nahoru nad ikonu **Odebrat** a pusťte ji poté, co zčervená.

Vytváření složek

Chcete-li optimalizovat uspořádání položek (zástupců nebo aplikací) na úvodní obrazovce, můžete dané položky přidat do složky tak, že je poskládáte jednu na druhou.

Nastavení tapety


Dlouze stiskněte prázdnou oblast na úvodní obrazovce a poté stisknutím možnosti **TAPETY** nastavte požadovanou tapetu.

1.3.6 Nastavení hlasitosti

Pomocí tlačítek hlasitosti

Hlasitost upravíte stisknutím tlačítek **Hlasitost**. Chcete-li aktivovat tichý režim, stiskněte tlačítko **Hlasitost**, stiskněte možnost **Žádná** a vyberte trvalé ztišení nebo ztišení na určitou dobu, případně dlouze stiskněte tlačítko **Zapnutí/vypnutí** a v zobrazené nabídce vyberte možnost **Tichý režim**.


Pomocí nabídky Nastavení

Přetáhněte panel rychlých nastavení dolů a poté stisknutím ikony nastavení  přejděte do nabídky **Nastavení**, poté stiskněte možnost **Zvuk a oznámení**. Můžete nastavit hlasitost médií, oznámení, systému atd. dle vašich preferencí.


2 Zadávání textu

2.1 Používání klávesnice na obrazovce

Nastavení klávesnice na obrazovce


Přetáhněte panel rychlých nastavení a stisknutím ikony nastavení  přejděte do nabídky **Nastavení**, vyberte možnost **Jazyk a zadávání**, stiskněte možnost Klávesnice Android. Zobrazí se řada nastavení dostupných pro vaši volbu.

2.2 Klávesnice Android



2.3 Úprava textu

Tablet nabízí funkce pro úpravu textu, které umožňují výběr, kopírování, vyjmutí a vložení textu v aplikacích, jako jsou Zprávy, Kalendář, E-mail atd.



Vámi zadaný text můžete upravit.

- Dlouze stiskněte text, který chcete upravit, případně na něj dvakrát klepněte.
- Přetažením posuvníků změníte zvýrazněný výběr.
- Zobrazí se následující možnosti: **VYBRAT VŠE**, **VYJMOUT**, **KOPÍROVAT** a **VLOŽIT**.

Můžete rovněž zadat nový text.

- Stiskněte místo, kde chcete psát, nebo dlouze stiskněte prázdné místo – kurzor začne blikat a zobrazí se posuvník. Kurzor posunete přetažením posuvníku.
- Pokud jste vybrali text, stisknutím posuvníku zobrazíte ikonu **VLOŽIT**, která umožňuje vložit jakýkoli dříve zkopírovaný nebo vyjmutý text.

3 Kontakty




Díky seznamu **Kontakty** máte možnost ukládání kontaktních údajů

Kontakty můžete v tabletu prohlížet, vytvářet nebo synchronizovat s kontakty účtu Gmail či jinými aplikacemi.

3.1 Správa kontaktů




Stisknutím ikony  zobrazíte nabídku možností seznamu kontaktů.

K dispozici jsou následující akce:


- **Zobrazované kontakty** Slouží k výběru kontaktů pro zobrazení.
- **Importovat/exportovat** Import nebo export kontaktů mezi tabletem a kartou SIM nebo jejich sdílení
- **Účty** Správa nastavení synchronizace pro různé účty.
- **Nastavení** Slouží k nastavení režimu zobrazení kontaktů.
- **Odstranit** Slouží k výběru a odstraňování nepotřebných kontaktů.
- **Stav paměti** Zobrazuje počet kontaktů uložených v tabletu.

3.2 Správa skupin kontaktů

Pomocí skupin můžete své kontakty lépe uspořádat. Skupiny můžete přidávat, odebírat a prohlížet na obrazovce **SKUPINY**.


Stisknutím možnosti **SKUPINY** zobrazíte místní skupiny. Chcete-li vytvořit novou skupinu, stiskněte ikonu , vyberte možnost **Přidat skupinu**, zadejte nový název a potvrďte jej stisknutím možnosti **Hotovo**. Při vytváření můžete do skupiny přidat požadované kontakty.

3.3 Přidání kontaktu

Stisknutím ikony  v seznamu kontaktů vytvoříte nový kontakt.

Je třeba zadat jméno kontaktu a další kontaktní informace. Posunováním obrazovky nahoru a dolů se můžete snadno pohybovat mezi jednotlivými poli.

Stisknutím  uložíte změny.




Slouží k nastavení avataru kontaktu.


Slouží k rozbalení ostatních přednastavených štítků této kategorie.

Pokud chcete přidat další informace, stisknutím položky **PŘIDAT DALŠÍ POLE** přidáte novou kategorii.


Po dokončení úprav stiskněte ikonu  a uložte údaje.

Chcete-li ukončit akci bez uložení, můžete po stisknutí ikony  vybrat možnost **Zahodit změny**.



Přidání/odebrání z oblíbených

Chcete-li kontakt přidat do oblíbených, můžete jej stisknout, abyste zobrazili jeho podrobnosti a poté jej stisknutím ikony  přidat mezi oblíbené (hvězdička se rozsvítí bíle).

Chcete-li kontakt odebrat z oblíbených, stiskněte plnou


hvězdičku  na obrazovce s podrobnostmi kontaktu.




3.4 Úprava kontaktů




Chcete-li upravit informace o kontaktu, stiskněte kontakt, poté stiskněte ikonu  v horní části obrazovky a po dokončení stiskněte možnost .

3.5 Import, export a sdílení kontaktů


Tento tablet umožňuje import nebo export kontaktů mezi kartou SIM a úložištěm tabletu.

Na obrazovce Kontakty stisknutím ikony  otevřete nabídku možností, stiskněte možnost **Importovat/exportovat** a poté zvolte příslušnou možnost pro import/export kontaktů v rámci karet SIM a úložiště tabletu.

Chcete-li importovat kontakty z karty SIM, stiskněte možnosti  > **Importovat/exportovat** > **Importovat ze SIM karty**, vyberte možnost **Tablet** a vyberte požadované kontakty, případně stisknutím ikony  > **Vše** vyberte vše a potvrďte výběr stisknutím ikony .


Chcete-li exportovat kontakty na kartu SIM, stiskněte možnosti  > **Importovat/exportovat** > **Exportovat na kartu SIM**, vyberte požadované kontakty, případně stisknutím možností  > **Vše** vyberte vše a potvrďte výběr stisknutím ikony .

S ostatními uživateli můžete sdílet jeden či více kontaktů tak, že jej odešlete ve formátu navštívenky vCard prostřednictvím rozhraní Bluetooth, služby Gmail atd.

Stiskněte kontakt, který chcete sdílet, stiskněte ikonu  a možnost **Sdílet** na obrazovce podrobností kontaktu a poté vyberte aplikaci pro provedení této akce.


3.6 Účty

V závislosti na aplikacích nainstalovaných v tabletu můžete synchronizovat kontakty, data nebo jiné informace v rámci několika účtů.

Chcete-li přidat účet, přetáhněte panel rychlých nastavení dolů a stisknutím ikony  přejděte do nabídky **Nastavení**. Poté stiskněte možnost **Účty > Přidat účet**.

Budete vyzváni k výběru účtu, který chcete přidat (například Google, e-mail apod.).


Stejně jako při nastavování jiných účtů je třeba zadat podrobné informace, jako je například uživatelské jméno, heslo apod.

Účet můžete odebrat, a tím také odebrat z tabletu veškeré související informace. Otevřete obrazovku **Nastavení**, stiskněte účet, který chcete odstranit, stiskněte ikonu  a poté vyberte položku **Odebrat účet**. Poté volbu potvrďte.

Zapnutí/vypnutí synchronizace

Stisknutím účtu otevřete příslušnou obrazovku a zapněte nebo vypněte synchronizaci pomocí přepínače. Je-li synchronizace aktivována, budou všechny změny informací v tabletu nebo online účtu automaticky navzájem synchronizovány.

Ruční synchronizace



Účet lze synchronizovat také ručně na obrazovce **Účty**. Stiskněte účet v seznamu, poté stiskněte ikonu  a položku **Synchronizovat nyní**.

4 Zprávy a e-mailly

4.1 Zprávy



Pomocí tohoto tabletu můžete vytvářet, upravovat a přijímat zprávy SMS a MMS.

Pokud chcete použít tuto funkci, stiskněte na úvodní obrazovce ikonu  a vyberte možnost .

4.1.1 Psaní zprávy

Chcete-li napsat textovou nebo multimediální zprávu, na obrazovce se seznamem zpráv stiskněte ikonu nové zprávy



Stisknutím můžete vyhledávat ve všech zprávách.


Dotkněte se pro zobrazení celé konverzace.

Stisknutím přejdete k vytvoření nové zprávy.



U uložených kontaktů stisknutím avataru otevřete panel **Rychlý kontakt**, čímž můžete zahájit komunikaci s kontaktem. Stisknutím avataru u neuložených kontaktů přidáte číslo do seznamu **Kontakty**.

Odeslání textové zprávy

Zadejte telefonní číslo příjemce do řádku **Komu**, dotkněte se řádku **Napište zprávu** a zadejte text zprávy. Po dokončení textovou zprávu odešlete stisknutím ikony .

Zpráva SMS delší než 160 znaků bude rozdělena do několika zpráv SMS. Jakmile se celkový počet zadaných znaků blíží limitu 160 znaků, zobrazí se nad možností Odeslat u textového okna počítadlo, které informuje, kolik znaků je povoleno napsat do jedné zprávy.





Některé znaky (s diakritikou) mohou mít za následek nárůst velikosti zprávy SMS. Výsledkem může být odeslání zprávy skládající se z více zpráv.

Odeslání multimediální zprávy

Zprávy MMS umožňují odesílat videoklipy, obrázky, fotografie, animace, prezentace a zvukové soubory do kompatibilních telefonů a na e-mailové adresy.

Po připojení multimediálních souborů (obrázků, video, zvuk, prezentace atd.) nebo přidání předmětu či e-mailové adresy bude zpráva SMS automaticky převedena na zprávu MMS.


Chcete-li odeslat multimediální zprávu, zadejte telefonní číslo příjemce v řádku **Komu**, stisknutím řádku **Napište zprávu** zadejte text zprávy, stisknutím ikony  otevřete nabídku možností, výběrem možnosti **Přidat předmět** zadejte předmět a stisknutím ikony  můžete přiložit obrázek, video, zvuk atd.

Po dokončení multimediální zprávu odešlete stisknutím ikony


MMS




Možnosti připojení:

- **Obrázky** Otevřete aplikaci Galerie nebo Správce souborů a vyberte obrázek jako přílohu.
- **Pořídít fotografii** Umožňuje spustit fotoaparát a pořídít fotografii, kterou chcete připojit.
- **Video** Otevřete aplikaci Galerie nebo Správce souborů a vyberte video jako přílohu.
- **Zaznamenat video** Umožňuje spustit videokameru a nahrát video, které chcete připojit.
- **Zvuk** Vyberte jako přílohu zvukový soubor.
- **Zaznamenat zvuk** Umožňuje spustit aplikaci pro záznam zvuku a nahrát hlasovou zprávu, kterou chcete připojit.
- **Prezentace** Otevřete obrazovku úprav prezentace. Stisknutím ikony **Přidat snímek** vytvoříte nový snímek a stisknutím existujícího snímku zobrazíte snímek v režimu úprav (viz další obrázek). Stisknutím ikony  zobrazíte další možnosti, jako například nastavení délky zobrazení snímku, vložení hudby atd.
- **Zadat kontaktní údaje** Stisknutím můžete do zprávy přidat údaje, jako je jméno, telefonní číslo nebo e-mailová adresa kontaktu.
- **Soubor vCard kontaktu** Umožňuje vybrat kontakt, jehož soubor vCard chcete připojit.

4.1.2 Správa zpráv

Po přijetí zprávy se na stavovém panelu zobrazí oznámení v podobě ikony . Přesunutím stavového řádku směrem dolů otevřete panel oznámení. Klepnutím novou zprávu otevřete. Můžete rovněž spustit aplikaci Zprávy a stisknutím otevřít zprávu.

Zprávy se zobrazují v chronologickém pořadí.

Chcete-li odpovědět na zprávu, stisknutím dané zprávy přejděte na obrazovku pro vytvoření zprávy, zadejte text a stiskněte ikonu .

Dlouhým stisknutím zprávy SMS zobrazíte příslušné podrobnosti. K dispozici jsou následující možnosti zprávy.


Možnosti nahoře

- **Přeposlat** Stisknutím můžete zprávu předat jinému příjemci.
- **Odstranit** Stisknutím smažete aktuální zprávu.

Možnosti zobrazené po stisknutí ikony

- **Uzamknout** Umožňuje předejít nechtěnému odstranění zprávy.
- **Znovu odesl.** Umožňuje zprávu odeslat znovu.
- **Zkopírovat zprávu na SIM kartu** Umožňuje zkopírovat vybranou zprávu na kartu SIM.
- **Podrobnosti o zprávě** Umožňuje zobrazit podrobnosti o zprávě.
- **Sdílet** Umožňuje sdílet zprávu například pomocí rozhraní Bluetooth nebo aplikace Hangouts.
- **Vybrat vše** Umožňuje vybrat všechny dostupné zprávy a poté s nimi provést další operaci.

4.1.3 Úprava nastavení zpráv

Nastavení zpráv můžete upravit. Na obrazovce aplikace SMS a MMS stiskněte ikonu  a možnost **Nastavení**.







4.2 Gmail/E-mail


Při prvním nastavení tabletu si můžete vybrat, zda chcete používat stávající účet služby Gmail nebo vytvořit nový e-mailový účet.


4.2.1 Gmail

Při prvním nastavení tabletu je nakonfigurován účet služby Gmail, což je webová e-mailová služba společnosti Google. Účet Gmail ve vašem tabletu můžete automaticky synchronizovat s vaším účtem Gmail na webu. Na rozdíl od jiných druhů e-mailových účtů se v případě schránky Gmail každá zpráva a odpovědi na ni seskupuje v doručené poště do jedné konverzace. Všechny e-maily jsou uspořádány pomocí štítků namísto složek.


Vytvoření a odeslání e-mailů

- Na obrazovce s přichodí poštou stiskněte ikonu .
- Do pole **Komu** zadejte e-mailovou adresu příjemce a v případě potřeby stisknutím ikony  a výběrem možnosti **Kopie / skrytá kopie** přidejte ke zprávě kopii nebo skrytou kopii.
- Zadejte předmět a obsah zprávy.
- Stisknutím ikony  přidejte přílohu.
- Odešlete zprávu stisknutím ikony .
- Jestliže nebudete chtít e-mail odeslat ihned, můžete jej stisknutím ikony možností  > **Uložit koncept**. Chcete-li zobrazit koncept, stiskněte možnost  > **Koncepty**.

Pokud e-mail nechcete ani odeslat ani uložit, stiskněte možnosti  > **Odstranit**.


Chcete-li do e-mailů přidat podpis, stiskněte možnosti  > **Nastavení** na obrazovce doručené pošty, vyberte účet a stiskněte možnost **Podpis**.

Příjem a čtení e-mailů




Po přijetí nového e-mailu zazní zvukové upozornění. Na stavovém panelu se zobrazí ikona .

Stiskněte stavový řádek a přetáhněte jej dolů, čímž zobrazíte panel oznámení, a stisknutím zobrazte nový e-mail. Případně můžete rovněž otevřít štítek Doručená pošta v aplikaci Gmail a stisknutím otevřít nový e-mail.

E-maily můžete vyhledávat podle odesílatele, příjemce, předmětu apod.


- Na obrazovce s přichozí poštou stiskněte ikonu .
- Do vyhledávacího pole zadejte klíčové slovo, které chcete hledat, a potvrďte zadání na klávesnici.


Odpověď na e-mail a předání e-mailu

- **Odpovědět** Při prohlížení e-mailu stiskněte ikonu , chcete-li odpovědět odesílateli zprávy.
- **Odpovědět všem** Stisknutím ikony  a výběrem možnosti **Odpovědět všem** odešlete zprávu všem kontaktům, které byly zahrnuty v předchozí komunikaci.
- **Přeposlat** Stisknutím ikony  přepošlete přijatou zprávu jiným lidem.
- **Přidat hvězdičku** Slouží k přidání hvězdičky ke konverzaci nebo odebrání hvězdičky od konverzace.
- **Tisk** Umožňuje tisknout e-maily pomocí funkce Cloudový tisk.




Správa zpráv Gmail pomocí štítků

Štítky umožňují pohodlnou správu a uspořádání konverzací a zpráv.


Chcete-li ke konverzaci, kterou právě čtete, přidat štítek, stiskněte ikonu  a vyberte štítek, který chcete ke konverzaci přidat.

Chcete-li při prohlížení přchozí pošty nebo jiného seznamu konverzací zobrazit konverzace podle štítků, stiskněte ikonu  a poté stisknutím požadovaného štítku zobrazte seznam konverzací opatřených daným štítkem.

Po otevření e-mailu se zobrazí následující možnosti.

-  Stisknutím můžete e-mailovou zprávu odstranit.
-  Stisknutím můžete označit e-mailové zprávy jako nepřečtené.
-  Stisknutím přesunete zprávu do jiné složky.

Nastavení služby Gmail

Chcete-li spravovat nastavení služby Gmail, stiskněte ikonu  a vyberte možnost **Nastavení** na obrazovce Doručená pošta.

Obecná nastavení

- **Výchozí akce Gmail** Jako výchozí akci můžete nastavit možnost **Archivovat** nebo **Odstranit**.
- **Zobrazení konverzace** Označením pole můžete seskupit e-maily ve stejné konverzaci pro účty IMAP a POP3.
- **Akce přjetí prstem** Označením pole povolíte funkci odstranění zprávy pomocí přjetí prstem v zobrazení konverzace.
- **Obrázek odesilatele** Označte toto pole, chcete-li v seznamu konverzací zobrazit vedlejší jméno.
- **Odpovědět všem** Označte toto pole, chcete-li použít možnost Odpovědět všem jako výchozí nastavení pro odpovědi z oznámení zpráv.
- **Automaticky přizpůsobit zobrazení zpráv** Označením pole můžete zprávy zmenšit tak, aby se vešly na obrazovku.
- **Automaticky pokračovat** Klepnutím vyberte obrazovku, která se má zobrazit po odstranění konverzace.
- **Potvrdit před smazáním** Označte toto zaškrtačkové pole, chcete-li vyžadovat potvrzení před smazáním e-mailů.
- **Potvrdit před archivací** Označte toto zaškrtačkové pole, chcete-li vyžadovat potvrzení před archivací e-mailů.
- **Potvrdit před odesláním** Označte toto zaškrtačkové pole, chcete-li vyžadovat potvrzení před odesláním e-mailů.

Stisknutím účtu můžete zobrazit následujících nastavení:

- **Typ doručené zprávy** Slouží k nastavení dané schránky doručené pošty jako prioritní.
- **Kategorie doručené pošty** Stisknutím lze označit pole, která se mají na obrazovce doručené pošty zobrazit/skrýt.
- **Oznámení** Slouží k aktivaci oznámení při přijetí nového e-mailu.
- **Zvuk doručené pošty** Stisknutím nastavte možnosti Zvuk a Oznámit jednou.
- **Podpis** Slouží k přidání textu podpisu na konec každého odesílaného e-mailu.
- **Automatická odpověď po dobu nepřítomnosti** Po stisknutí můžete nastavit automatickou odpověď.
- **Synchronizovat Gmail** Stisknutím můžete zapnout/vypnout synchronizaci se službou Gmail.
- **Počet dnů pro synchronizaci e-mailů** Klepnutím nastavte dobu trvání synchronizace e-mailů ve dnech.
- **Správa štítků** Klepnutím otevřete obrazovku Štítek, kde můžete spravovat synchronizaci a oznámení.
- **Stáhnout přílohy** Označte toto zaškrtačkové pole, mají-li se přílohy k nedávným zprávám automaticky stahovat prostřednictvím sítě Wi-Fi.
- **Obrázky** Označte toto pole, chcete-li v seznamu konverzací zobrazit vedlejší jméno.

4.2.2 E-mail



Kromě účtu Gmail můžete ve vašem tabletu rovněž nastavit externí e-mailové účty POP3, IMAP nebo EXCHANGE.

Chcete-li tuto funkci otevřít, stiskněte na úvodní obrazovce položku **E-mail**.

Průvodce e-mailem vás provede jednotlivými kroky pro nastavení e-mailového účtu.

- Zadejte e-mailovou adresu a heslo k účtu, který chcete nastavit.
- Stiskněte tlačítko **DALŠÍ**. Pokud zadaný účet není poskytovatelem služeb v zařízení nabízen, budete vyzváni k přechodu na obrazovku s nastavením e-mailového účtu, kde je třeba zadat nastavení ručně. Nebo můžete stisknutím možnosti **RUČNÍ NASTAVENÍ** přímo zobrazit nastavení přichozích a odchozích e-mailů pro daný účet.
- Zadejte název účtu a jméno, které bude zobrazováno u odchozích e-mailů.

Vytvoření a odeslání e-mailů


- Na obrazovce s přichozí poštou stiskněte ikonu
- Zadejte e-mailové adresy příjemců do pole **Komu**.
- V případě potřeby stiskněte možnost a výběrem položky **Kopie / Skrytá kopie** přidejte do zprávy kopii nebo skrytou kopii.
- Zadejte předmět a obsah zprávy.
- Stisknutím ikony přidejte přílohu.
- Nakonec zprávu odešlete stisknutím ikony
- Pokud nechcete odeslat e-mail ihned, stiskněte ikonu a možnost **Uložit koncept** nebo stisknutím tlačítka **Zpět** uložte kopii.

Příjem a čtení e-mailů

Pokud vám bude doručen nový e-mail, obdržíte oznámení.

Pokud si chcete přečíst novou zprávu, stiskněte na úvodní obrazovce ikonu **E-mail** a poté stiskněte požadovanou zprávu.

E-maily můžete vyhledávat podle odesílatele, příjemce, předmětu apod.

- Na obrazovce s přichozí poštou stiskněte ikonu .
- Do vyhledávacího pole zadejte klíčové slovo, které chcete hledat, a potvrďte zadání na klávesnici.

4.3 Hangouts




Hangouts (služba zasílání rychlých zpráv společnosti Google) umožňuje komunikovat s přáteli, kdykoli jsou k této službě připojeni.


K této službě se můžete přihlásit stisknutím karty Aplikace na úvodní obrazovce a poté stisknutím možnosti **Hangouts**. V seznamu kontaktů se zobrazí všechny kontakty přidané pomocí služby Hangouts na webu nebo v tabletu.

Stiskněte svůj účet a nastavte svůj stav.

Chcete-li se odhlásit, přejeďte prstem doprava od levého okraje obrazovky aplikace Hangouts, stiskněte možnost **Nastavení**, vyberte účet a poté vyberte možnost **Odhlásit**.

4.3.1 Chat s přáteli

Konverzaci zahájíte stisknutím jména přítele v seznamu kontaktů, napsáním zprávy a stisknutím ikony .

Do skupinové konverzace můžete pozvat další přátele stisknutím ikony , stisknutím možnosti **Nová skupinová konverzace** a následným přidáním požadovaného přítele.

4.3.2 Přidání nového přítele

V seznamu kontaktů stiskněte přítele, kterého chcete přidat a poté mu stisknutím možnosti **POZVAT** pošlete zvací zprávu.

Daný uživatel obdrží pozvánku. Pokud přítel pozvánku stiskne, zobrazí se mu následující možnosti reakce: **BLOKOVAT**, **ODMÍTNOUT** nebo **PŘIJMOUT**.

4.3.3 Nastavení

K dispozici je několik nastavení, která si můžete vybrat. Chcete-li k nim přejít, přejeďte prstem doprava od levého okraje obrazovky aplikace Hangouts, stiskněte možnost **Nastavení** a vyberte účet.

- **Profilová fotografie** Klepnutím lze přidat profilovou fotografii ve službě Google+.
- **Sdílení stavu** Stisknutím zviditelníte stav osobám, se kterými používáte službu Hangouts.
- **Zprávy a pozvánky ve službě Hangouts** Stisknutím nastavte zvuk nebo vibrace oznámení o zprávách nebo pozvánkách v aplikaci Hangouts.
- **Videohovory** Stisknutím nastavte zvuk nebo vibrace oznámení o videohovorech.
- **Přizpůsobit pozvánky** Po stisknutí můžete určit, kdo vás může kontaktovat přímo a kdo potřebuje pozvánku.
- **Profil Google+** Po stisknutí lze nastavit profil ve službě Google+.
- **Skryté kontakty** Stisknutím zobrazíte skryté kontakty.
- **Odhlásit** Slouží k odhlášení od tohoto účtu.
- **Vylepšení služby Hangouts** Stisknutím povolíte odesílání dodatečných diagnostických informací a pomůžete zlepšovat službu Hangouts.

5 Kalendář a čas

5.1 Kalendář



Kalendář můžete používat pro udržování přehledu důležitých schůzek, jednání apod.

5.1.1 Režimy zobrazení

Kalendář můžete zobrazit v denním, týdenním a měsíčním zobrazení nebo jako agendu.

- Stiskněte na obrazovce kalendáře ikonu a poté změňte zobrazení stisknutím položky **Agenda**, **Den**, **Týden** nebo **Měsíc**. Stisknutím ikony data v pravém horním rohu se vrátíte na zobrazení aktuálního dne.




V režimu zobrazení Agenda, Den či Týden můžete stisknutím události zobrazit podrobnosti o dané události.

Stisknutím libovolného dne v zobrazení Měsíc zobrazíte události, které se konají v příslušný den.


5.1.2 Vytvoření nových událostí

Nové události můžete přidat v jakémkoli zobrazení kalendáře.


- Stisknutím ikony  **přejděte na** obrazovku pro úpravu události.
- Vyplňte všechny požadované informace o události. Pokud se jedná o celodenní událost, můžete zapnout přepínač **Celodenní**.
- Pozvěte hosty na událost. Zadejte e-mailové adresy hostů, které chcete pozvat. Hosti obdrží pozvání z kalendáře a e-mailu.
- Po dokončení úprav stiskněte ikonu **ULOŽIT** v horní části obrazovky.

Chcete-li rychle vytvořit událost v režimu zobrazení Den nebo Týden, dvojitém klepnutím otevřete obrazovku možností, zadejte podrobnosti o události a stiskněte možnost **ULOŽIT**.

5.1.3 Smazání nebo úprava události


Chcete-li událost odstranit nebo upravit, stiskněte ji, abyste otevřeli její podrobnosti. Stisknutím ikony  událost upravíte a stisknutím ikony **ODSTRANIT** událost odstraníte.

5.1.4 Připomenutí události

Pokud k události nastavíte upozornění, zobrazí se ve stavovém řádku oznámení o nadcházející události ve formě ikony .

Stiskněte stavový řádek a stáhněte jej. Otevře se oznamovací panel. Stiskněte název události. Zobrazí se seznam oznámení kalendáře.

Stisknutím možnosti **Zpět** ponecháte připomenutí ve stavovém řádku a na panelu oznámení.



Důležité možnosti aktivované stisknutím ikony  na obrazovce kalendáře:

- **Hledat** Slouží k vyhledávání v kalendáři.
- **Události** Slouží k zobrazení nebo skrytí všech událostí.
- **Narozeniny** Slouží k zobrazení nebo skrytí všech narozenin.
- **Svátky** Slouží k zobrazení nebo skrytí všech svátků.
- **Nastavení** Slouží ke změně řady nastavení kalendářů.
- **Nápověda a zpětná vazba** Umožňuje vyhledat požadovanou nápovědu a odeslat zpětnou vazbu.


5.2 Hodiny

Aplikace **Hodiny** zahrnuje čtyři pomocné aplikace: **Světový čas**, **Budík**, **Časovač** a **Odpočet**.


5.2.1 Nastavení budíku

Na obrazovce **Hodiny** přejděte stisknutím ikony  na obrazovku **Budík** a stisknutím ikony  přidejte nový budík. Nastavte hodiny a minuty v aplikaci Hodiny a potvrďte zadání stisknutím možnosti **OK**. Zobrazí se následující možnosti:

- **Opakovat** Slouží k výběru dní, kdy se má budík aktivovat.
- **Vyzváněcí tón** Slouží k výběru vyzváněcího tónu pro budík.
- **Štítek** Slouží k nastavení názvu budíku.

Stisknutím ikony  odstraníte vybraný budík.

5.2.2 Úprava nastavení budíku

Stiskněte ikonu  na obrazovce **Budík** a poté stiskněte možnost **Nastavení**. Upravit lze následující možnosti:

- **Provedení** Stisknutím zvolte styl hodin. Analogové nebo Digitální.
- **Automatické domácí hodiny** Slouží k aktivaci funkce Automatické domácí hodiny.
- **Domovské časové pásmo** Slouží k nastavení domovského časového pásma.
- **Ztlumit za** Dotkněte se pro nastavení doby trvání budíků
- **Délka odložení** Slouží k nastavení času dočasného vypnutí budíku.
- **Hlasitost budíku** Umožňuje nastavit hlasitost budíku.
- **Tlačítka hlasitosti** Po stisknutí můžete nastavit funkce tlačítka **Zvýšit/snížit hlasitost** při aktivaci budíku: **Bez funkce, Odložit** nebo **Zrušit**.
- **Akce při zatřesení** Stisknutím lze nastavit akci, která se má provést, pokud zařízením zatřesete při spuštění budíku: **Bez funkce, Odložit** nebo **Zrušit**.
- **Zobrazit ikonu** Umožňuje nastavit zobrazení ikony ve stavovém řádku, když je nastaven budík.

6 Připojení




Chcete-li tablet připojit k internetu, můžete použít síť 2G/3G/4G nebo Wi-Fi.

6.1 Připojení k internetu

6.1.1 2G/3G/4G


Vytvoření nového přístupového bodu

Nové připojení k síti 2G/3G/4G lze v tabletu přidat pomocí následujícího postupu:

- Přetáhněte dolů panel rychlých nastavení a stisknutím ikony  otevřete nabídku **Nastavení**.
- Stiskněte možnosti **Více > Mobilní sítě > Názvy přístupových bodů**.
- Stisknutím možnosti  **Nový přístupový bod** přidejte nový přístupový bod.
- Zadejte požadované informace o názvu přístupového bodu (APN).
- Po skončení stiskněte ikonu  a nastavení potvrďte výběrem možnosti **Uložit**.

Aktivace/deaktivace datového roamingu



Při roamingu se můžete rozhodnout, zda aktivujete nebo deaktivujete datové přenosy.

- Přetáhněte panel oznámení dolů a stisknutím ikony  přejděte do nabídky **Nastavení**.
- Stiskněte možnost **Více > Mobilní sítě** a aktivujte/deaktivujte datový roaming.
- I když je datový roaming deaktivován, můžete data přenášet prostřednictvím připojení k síti Wi-Fi.

6.1.2 Wi-Fi




Prostřednictvím funkce Wi-Fi se můžete připojit k internetu v případě, že je tablet v dosahu bezdrátové sítě. Funkci Wi-Fi můžete v tabletu používat i bez vložené karty SIM.

Zapnutí funkce Wi-Fi a připojení k bezdrátové síti

- Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení otevřete nabídku **Nastavení**.
- Stiskněte možnost **Wi-Fi**.
- Stisknutím přepínače  zapnete nebo vypnete připojení Wi-Fi. Když je připojení **Wi-Fi** aktivní, zobrazíte podrobný seznam všech nalezených sítí Wi-Fi v části Síť Wi-Fi.
- Stiskněte název sítě Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud je vámi vybraná síť zabezpečená, budete požádáni o zadání hesla nebo jiného údaje (detaily vám poskytne váš síťový operátor). Po skončení stiskněte tlačítko **PŘIPOJIT**.



Aktivace oznamování při detekci nové sítě

Když je funkce Wi-Fi zapnuta a síťové oznamování aktivováno, zobrazí se na stavovém řádku ikona Wi-Fi vždy, když tablet zjistí ve svém dosahu dostupnou bezdrátovou síť. Následující kroky aktivují oznamovací funkci, když je funkce Wi-Fi zapnuta:

- Přetáhněte dolů panel rychlých nastavení a stisknutím ikony  otevřete nabídku **Nastavení**.
- Stiskněte možnost **Wi-Fi**. Poté stiskněte ikonu  a zvolte možnost **Rozšířené nastavení** na obrazovce Wi-Fi.
- Tuto funkci aktivujte/deaktivujte zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí přepínače  **Oznamování sítě**.

Přidání sítě Wi-Fi

Když je rozhraní Wi-Fi zapnuto, můžete přidat požadované nové síť Wi-Fi.

- Přetáhněte dolů panel rychlých nastavení a stisknutím ikony  otevřete nabídku **Nastavení**.
- Stiskněte možnost **Wi-Fi** a poté ikonu .

- Stiskněte možnost **Přidat síť**, zadejte název sítě a všechny požadované informace o síti.
- Stiskněte možnost **PŘIPOJIT**.

V případě úspěšného připojení se váš tablet příště automaticky připojí, jakmile se dostanete do dosahu dané sítě.



Odstranění sítě Wi-Fi

Následující kroky zamezí automatickému připojování k sítím, které již nechcete používat.

- Zapněte síť Wi-Fi, pokud ještě není zapnuta.
- Na obrazovce Wi-Fi dlouze stiskněte název uložené sítě.
- V zobrazeném dialogovém okně stiskněte možnost **Odstranit síť**.

Připojení tabletu k jiným zařízením s technologií Wi-Fi

Pokud je síť Wi-Fi zapnuta, můžete aktivovat technologii **Wi-Fi Direct** a připojit tablet k jiným zařízením s technologií Wi-Fi Direct za účelem výměny dat.

- Přetáhněte dolů panel rychlých nastavení a stisknutím ikony  otevřete nabídku **Nastavení**. Stiskněte možnost **Wi-Fi**. Poté stiskněte ikonu  a vyberte na obrazovce Wi-Fi možnosti

Rozšířené nastavení > Wi-Fi Direct.


- Chcete-li usnadnit rozpoznání tabletu, stiskněte možnost **PŘEJMENOVAT ZAŘÍZENÍ**, zadejte název a potvrďte volbu stisknutím tlačítka **OK**.
- Stisknutím možnosti **HLEDÁNÍ ZAŘÍZENÍ** zobrazíte dostupná zařízení a poté vyberte požadované zařízení ke spárování.
- Spárujte zařízení podle instrukcí zobrazených na obou zařízeních. Jakmile bude připojení obou zařízení dokončeno, budete moci vzájemně přesouvat soubory.

Odpojení / zrušení párování se zařízením s technologií Wi-Fi Direct



- Stiskněte zobrazení spárovaného zařízení, jehož spárování chcete zrušit.
- Stiskněte tlačítko **OK** v dialogovém okně a odpojte tak spárované zařízení.

6.2 Připojení k zařízením Bluetooth


Bluetooth je bezdrátová komunikační technologie krátkého dosahu, kterou můžete používat pro výměnu dat nebo připojení k jiným Bluetooth zařízením pro různé použití.

Chcete-li tuto funkci použít, přetáhněte panel rychlého nastavení dolů a stisknutím ikony  přejděte do nabídky **Nastavení**. Poté stiskněte možnost **Bluetooth**. Na obrazovce se zobrazí vaše i další dostupná zařízení.

Zapnutí rozhraní Bluetooth


- Přetáhněte dolů panel rychlých nastavení a stisknutím ikony  otevřete nabídku **Nastavení**.
- Stisknutím možnosti  můžete aktivovat nebo deaktivovat funkci Bluetooth.

Chcete-li usnadnit rozpoznání tabletu, můžete změnit název zařízení, který je viditelný pro ostatní zařízení.


- Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Přejmenovat toto zařízení**.
- Zadejte název a stisknutím možnosti **PŘEJMENOVAT** potvrďte zadání.

Spárování/spojení tabletu se zařízením Bluetooth

Chcete-li provádět výměnu dat s jiným zařízením, je nutné zapnout funkci Bluetooth a spárovat tablet se zařízením Bluetooth, se kterým chcete vyměňovat data.

- Přetáhněte dolů panel rychlých nastavení a stisknutím ikony  otevřete nabídku **Nastavení**.
- Zapněte funkci **Bluetooth**. Dostupná zařízení se zobrazí na obrazovce.
- Stiskněte v seznamu zařízení Bluetooth, se kterým se chcete spárovat.
- Zobrazí se dialogové okno. Stisknutím možnosti **PÁROVAT** potvrďte volbu.
- Po úspěšném spárování se tablet automaticky připojí k zařízení.

Odpojení/zrušení párování se zařízením Bluetooth

- Stiskněte ikonu Nastavení  vedle zařízení, jehož spárování chcete zrušit.
- Potvrďte volbu stisknutím možnosti **ODSTRANIT**.

6.3 Připojení k počítači

Pomocí kabelu USB můžete přenášet multimediální soubory a další soubory mezi vaší kartou microSD/interním úložištěm a počítačem.

Připojení tabletu k počítači / odpojení od počítače:


- Pomocí kabelu USB dodávaného s tabletem připojte tablet k portu USB počítače. Po připojení prostřednictvím rozhraní USB obdržíte oznámení.
- Pokud používáte protokol MTP nebo PTP, bude tablet připojen automaticky.

Postup odpojení (velkokapacitní úložiště):

- Odeberte kartu microSD na vašem počítači.

Chcete-li vyhledat data, která jste přenesli nebo stáhli do interního úložiště, stiskněte položku **Správce souborů**. Všechna data, která jste stáhli, jsou uložena ve **Správci souborů**, kde je možné prohlížet multimediální soubory (video, fotografie, hudbu a jiné), přejmenovat soubory, instalovat aplikace do tabletu atd.

Formátování karty microSD

- Přetáhněte dolů panel rychlých nastavení a stisknutím ikony  otevřete nabídku **Nastavení**.
- Stiskněte možnost **Úložiště**.
- Stiskněte možnost **Smazat kartu SD**. Na obrazovce s varováním upozorňujícím na odstranění všech dat z karty microSD během formátování stiskněte položku **Vymazat kartu SD**.

6.4 Sdílení mobilního datového připojení tabletu



Mobilní datové připojení tabletu lze pomocí rozhraní USB sdílet s jedním počítačem (tzv. tethering USB) nebo nastavením tabletu jako přenosného přístupového bodu sítě Wi-Fi, a to až s osmi zařízeními.





Níže uvedené funkce mohou mít za následek účtování zvláštních poplatků od poskytovatele připojení. Další poplatky mohou být rovněž účtovány při připojení k roamingové síti.

Sdílení datového připojení tabletu pomocí rozhraní USB

Pomocí kabelu USB dodávaného s tabletem připojte tablet k portu USB počítače.


- Přetáhněte dolů panel rychlých nastavení a stisknutím ikony  otevřete nabídku **Nastavení**.
- Stiskněte možnosti **Další – Sdílené připojení a přenosný hotspot**.
- Stisknutím přepínače **Tethering pomocí USB**  tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.

Sdílení datového připojení tabletu prostřednictvím přenosného přístupového bodu Wi-Fi

- Přetáhněte dolů panel rychlých nastavení a stisknutím ikony  otevřete nabídku **Nastavení**.
- Stiskněte možnosti **Další – Sdílené připojení a přenosný hotspot**.
- Funkci aktivujte nebo deaktivujte stisknutím spínače  vedle možnosti **Přenosný hotspot Wi-Fi**.

Přejmenování nebo zabezpečení přístupového bodu



Když je přenosný přístupový bod Wi-Fi aktivován, můžete změnit název sítě Wi-Fi (SSID) tabletu a zabezpečit tuto síť Wi-Fi.

- Přetáhněte dolů panel rychlých nastavení a stisknutím ikony  otevřete nabídku **Nastavení**.
- Stiskněte možnosti **Další > Sdílené připojení a přenosný hotspot > Konfigurovat přístupový bod Wi-Fi**.
- Změňte identifikátor SSID nebo nastavte zabezpečení sítě.
- Stiskněte možnost **ULOŽIT**.

6.5 Připojení k virtuálním privátním sítím

Virtuální privátní sítě (VPN) umožňují připojení ke zdrojům uvnitř zabezpečené lokální sítě z vnějšku této sítě. Sítě VPN jsou obvykle používány společnostmi, školami a jinými institucemi, aby mohli jejich uživatelé přistupovat k místním síťovým zdrojům v době, kdy nejsou uvnitř dané sítě, nebo když jsou připojeni k bezdrátové síti.

Přidání sítě VPN

- Přetáhněte dolů panel rychlých nastavení a stisknutím ikony  otevřete nabídku **Nastavení**.
- Stiskněte možnosti **Více > Síť VPN** a poté stiskněte ikonu .
- Na zobrazené obrazovce nastavte podle pokynů správce sítě konfiguraci jednotlivých komponent nastavení sítě VPN.
- Stiskněte možnost **ULOŽIT**.


Síť VPN se přidá do seznamu na obrazovce nastavení sítí VPN.



Před přidáním sítě VPN nejprve nastavte gesto pro uzamknutí obrazovky, kód PIN nebo heslo pro tablet.

Připojení k síti VPN / odpojení od sítě VPN

Připojení k síti VPN:


- Přetáhněte dolů panel rychlých nastavení a stisknutím ikony  otevřete nabídku **Nastavení**.
- Stiskněte možnosti **Více > Síť VPN**.
- Vámi přidané sítě VPN jsou uvedeny v seznamu. Stiskněte síť VPN, ke které se chcete připojit.
- Zobrazí se dialogové okno. Zadejte do něj požadované přihlašovací údaje a stiskněte možnost **PŘIPOJIT**.

Odpojení:

- Otevřete panel oznámení a klepnutím na výsledné oznámení proveďte odpojení od sítě VPN.

Úprava/smazání sítě VPN

Úprava sítě VPN:

- Přetáhněte dolů panel rychlých nastavení a stisknutím ikony  otevřete nabídku **Nastavení**.
- Stiskněte možnosti **Více > Síť VPN**.
- Zobrazí se vámi přidané sítě VPN. Dlouze stiskněte síť, kterou chcete upravit.
- Stiskněte možnost **Upravit profil**.
- Po dokončení úprav stiskněte možnost **ULOŽIT**.

Odstranění:

- Dlouze stiskněte název sítě VPN, kterou chcete odstranit, a v zobrazeném dialogovém okně stiskněte možnost **Smazat profil**.


7 Play Store ⁽¹⁾



Služba Play Store je internetový softwarový obchod, prostřednictvím něhož lze stahovat a instalovat aplikace a hry do tabletu se systémem Android.

Přístup do obchodu Play Store:


- Stiskněte ikonu **Play Store** na úvodní obrazovce.
- Při prvním vstupu do obchodu Play Store se zobrazí obrazovka s podmínkami využití služby. Pokračujte stisknutím možnosti **Přijmout**.

Stiskněte ikonu  a výběrem možnosti **Nápověda a zpětná vazba** přejděte na stránku nápovědy služby Play Store, kde si můžete přečíst další informace o této službě.


⁽¹⁾ V závislosti na vaší zemi a operátorovi.

7.1 Vyhledání položky, kterou chcete stáhnout a nainstalovat

Domovská stránka obchodu Play Store umožňuje několik způsobů vyhledávání aplikací. Zobrazuje aplikace a hry v seznamech rozdělených do kategorií.

Stisknutím ikony  a výběrem možnosti **Nákup aplikací** zobrazíte různé druhy aplikací dostupné v obchodě Play Store.

Dotkněte se pro vyhledávání ve službě **Play Store**.




Posunutím nahoru a dolů zobrazíte všechny kategorie.

Po výběru kategorie na obrazovce obchodu Play Store můžete procházet příslušný obsah. Můžete rovněž vybrat podkategorii, pokud je definovaná. V každé kategorii můžete zobrazení položek seřadit pomocí možností NEJOBLÍBENĚJŠÍ ZDARMA, NEJOBLÍBENĚJŠÍ NOVÉ ZDARMA, POPULÁRNÍ atd.

Stisknutím tlačítka **Zpět** se vrátíte do předchozího zobrazení.

7.2 Stažení a instalace


Postup stažení a instalace:

- Vyhledejte položku, kterou chcete stáhnout, a vyberte otevření obrazovky s podrobnostmi, na které si můžete přečíst její popis, celkové hodnocení nebo komentáře, zobrazit informace vývojářů apod.
- Stisknutím tlačítka **INSTALOVAT** zobrazíte náhled funkcí a dat v tabletu, ke kterým může aplikace přistupovat v případě, že ji nainstalujete.
- Stiskněte tlačítko **PŘIJMOUT**.
- Na obrazovce s podrobnostmi se zobrazí informace o průběhu stahování. Stisknutím křížku zastavíte stahování položky. K této obrazovce můžete rovněž přistupovat prostřednictvím panelu oznámení.
- Po dokončení stažení a instalace se ve stanovém řádku zobrazí ikona oznámení .



Obzvláště opatrní buďte, pokud aplikace vyžaduje přístup k mnoha funkcím a velkému objemu dat. Po přijetí přebíráte odpovědnost za používání softwaru v tabletu.

Otevření stažené aplikace:

- Na obrazovce obchodu Play Store stiskněte ikonu  a vyberte možnost **Moje aplikace**.
- Vyberte ze seznamu požadovanou aplikaci a poté stiskněte možnost **OTEVŘÍT**.

Zakoupení aplikace⁽¹⁾

Ve službě **Play Store** jsou některé aplikace označeny jako bezplatné. Některé aplikace je však nutné před stažením a instalací zaplatit.

- Stiskněte aplikaci, kterou chcete koupit.
- Stisknutím ceny zobrazíte náhled funkcí a dat, ke kterým

⁽¹⁾ Placená aplikace Google nemusí být uživatelům v některých zemích k dispozici.


může aplikace ve vašem tabletu přistupovat, pokud ji nainstalujete.

- Potvrďte volbu stisknutím možnosti **PŘIJMOUT**.
- Pokud je to váš první nákup, musíte zadat informace o platební kartě a přihlásit se ke službě Google pro placení a fakturaci.
- Pokud má váš účet několik platebních karet, vyberte jednu z nich a pokračujte.
- Stiskněte odkaz Podmínky využití služby a přečtěte si zobrazený dokument. Po přečtení stiskněte tlačítko **Zpět**.
- Pokud souhlasíte s podmínkami služby, označte zaškrtačací pole.
- Stiskněte možnost **Koupit nyní** nacházející se v dolní části obrazovky.

Po dokončení systém Android danou aplikaci stáhne.

Žádost o vrácení peněz


Pokud nejste s aplikací spokojeni, můžete požádat o vrácení peněz během 15 minut od zakoupení. Z vaší platební karty nebude stržena žádná částka a aplikace bude odstraněna. Pokud si to rozmyslíte, můžete aplikaci znovu nainstalovat, nebudete však moci požádat o vrácení peněz.

- Stiskněte ikonu  a vyberte na obrazovce obchodu Play Store možnost **Moje aplikace**.
- Stiskněte aplikaci, kterou chcete odinstalovat a za kterou chcete vrátit peníze.
- Stisknutím možnosti **Vrácení peněz** aplikaci odinstalujete a zaplacená částka vám bude vrácena. Pokud se tlačítko změní na tlačítko **Odinstalovat**, zkušební doba vypršela.
- Do formuláře průzkumu uveďte důvod odinstalování a stiskněte ikonu **OK**.


7.3 Správa stažených aplikací

Po stažení a instalaci aplikace máte možnost výběru z dalších operací.


Zobrazení

Na obrazovce obchodu Play Store stiskněte ikonu  a vyberte možnost **Moje aplikace**.


Odinstalace

Na obrazovce obchodu Play Store stiskněte ikonu  a vyberte možnost **Moje aplikace**. Stiskněte název aplikace, kterou si přejete odinstalovat, a přejděte na obrazovku s podrobnostmi. Poté stiskněte možnost **ODINSTALOVAT** a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.


Vrácení peněz


Na obrazovce obchodu Play Store stiskněte ikonu  a vyberte možnost **Moje aplikace**. Stiskněte název aplikace, kterou si přejete odinstalovat a za niž chcete požádat o vrácení peněz. Poté stiskněte možnost **VRÁCENÍ PENĚŽ** a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

Oznámení o aktualizacích

Chcete-li povolit zobrazování oznámení o aktualizacích, stiskněte na obrazovce aplikací obchodu Play Store ikonu  a vyberte položky **Nastavení > Oznámení**.

Automaticky aktualizovat

Chcete-li automaticky aktualizovat všechny nainstalované aplikace, stiskněte ikonu  a výběrem možností **Nastavení** > **Automaticky aktualizovat aplikace** povolte tuto funkci.

Chcete-li automaticky aktualizovat jednu konkrétní aplikaci, stiskněte na obrazovce podrobností o aplikaci  a zaškrtněte pole **Automaticky aktualizovat**.

Hodnocení a recenze

Otevřete obrazovku s podrobnostmi o aplikaci a stisknutím hvězdiček  pod možností **Ohodnotit tuto aplikaci** ji ohodnoťte, napište k ní svůj komentář a potvrďte zadání stisknutím tlačítka **ODESLAT**.

Nahlášení

Označením nevhodné aplikace můžete danou aplikaci nahlásit obchodu Play Store. Otevřete obrazovku s podrobnostmi o aplikaci, přesuňte se na dolní část obrazovky, stiskněte možnost **Nahlásit jako nevhodné**, vyberte důvod ohlášení a potvrďte stisknutím možnosti **ODESLAT**.

8 Multimediální aplikace

8.1 Fotoaparát



Tablet je vybaven fotoaparátem, pomocí kterého můžete pořizovat fotografie a natáčet videa.

Před použitím fotoaparátu nezapomeňte sejmut ochranný kryt objektivu.

Stisknutím zobrazíte nastavení.

Stisknutím lze přepínat mezi režimy fotoaparátu a kamery.

Stisknutím můžete přepínat mezi předním/zadním fotoaparátem.




Spojte nebo roztáhněte dva a více prstů, chcete-li zobrazení přiblížit nebo oddálit.




Stisknutím vytvoříte snímek.

Posunutím zobrazíte pořízené obrázky a videa.

Pořízení snímku

Obrazovka funguje jako hledáček. Fotoaparát nasměrujte pomocí hledáčku tak, aby zachycoval záběr, který si přejete vyfotit, a stisknutím ikony  pořídíte snímek. Fotografie se automaticky uloží.

Záznam videa

Kameru nastavte pomocí hledáčku tak, aby zachycovala záběr, který si přejete zaznamenat, a stisknutím ikony  spusťte nahrávání. Stisknutím ikony  nahrávání pozastavíte, stisknutím ikony  video uložíte.

Další operace při prohlížení pořízeného obrázku/video

- Stisknutím příslušných ikon můžete sdílet, upravit či odstranit pořízenou fotografii či video.
- Stisknutím šipky doleva přejdete do aplikace **Galerie**.

8.1.1 Nastavení v hledáčku

Před pořízením fotografie či videa lze upravit různá nastavení v hledáčku stisknutím ikony .

Režim snímání pomocí zadního fotoaparátu

Stisknutím ikony  přejděte do nabídky Nastavení fotoaparátu. Zobrazí se níže uvedené možnosti:

Nastavení fotoaparátu

Automaticky Stisknutím zapnete automatický režim.

Ručně Stisknutím lze ručně změnit nastavení citlivosti ISO, expozice a vyvážení bílé.

Sport Stisknutím zapnete režim Sport.


Noc Stisknutím zapnete režim Noc.

Velikost fotografie	Slouží k nastavení velikosti fotografie.
Časovač	Slouží k nastavení časové prodlevy před pořízením fotografie.
Pokročilá nastavení	Nabízí pokročilé možnosti pořizování fotografií.

Nastavení videa

Záznam zvuku	Umožňuje nastavit, zda se má při záznamu videa nahrávat zvuk.
---------------------	---

Režim snímání pomocí předního fotoaparátu

Aktivujte přední fotoaparát a stisknutím ikony  otevřete nastavení fotoaparátu. Zobrazí se níže uvedené možnosti:

Nastavení fotoaparátu

Koláž	V tomto režimu lze pořídit čtyři fotografie, které budou zkombinovány do jedné.
Poměr stran	Stisknutím můžete nastavit poměr stran na 16:9 nebo 4:3.

Nastavení videa


Záznam zvuku	Umožňuje nastavit, zda se má při záznamu videa nahrávat zvuk.
---------------------	---

8.2 Galerie



Galerie funguje jako multimediální přehrávač fotografií a videí. Kromě tohoto je k dispozici řada dalších operací pro obrázky a video.

Stisknutím
vyberte kategorie:
Alba, Místa, Časy,
Lidé a Značky.



Stisknutím
otevřete
album.


Zobrazení obrázku / přehrávání videa


Obrázky a videa jsou v aplikaci **Galerie** rozříděny do alb.

- Dotkněte se alba pro zobrazení všech obrázků nebo videí na obrazovce.
- Přímým stisknutím obrázku/video jej zobrazíte či spustíte přehrávání.
- Posunutím doleva či doprava zobrazíte předchozí nebo další obrázky/video.

Práce s obrázky

Obrázky můžete upravovat, sdílet s přáteli, nastavovat jako fotografie kontaktů nebo tapetu apod.




Stiskněte ikonu  a výběrem možnosti **Upravit** zobrazte další volitelné možnosti.



- 1 Stisknutím můžete uložit upravený obrázek.
- 2 Stisknutím můžete zrušit předchozí úpravy.
- 3 Stisknutím můžete zopakovat předchozí úpravy.

Hromadné operace

Galerie disponuje funkcí vícenásobného výběru umožňující hromadnou práci s obrázky/videem.

Otevřete hlavní okno aplikace Galerie nebo album, stisknutím ikony  a položky **Vybrat album** nebo **Vybrat položku** aktivujte režim dávkových operací (nebo dlouze stiskněte jedno album či jeden obrázek) a poté stiskněte alba nebo obrázky, se kterými chcete pracovat. Stisknutím ikony  můžete vybrané položky odstranit. Stisknutím ikony  můžete vybrané položky sdílet.

8.3 YouTube




YouTube je online služba pro sdílení videa, jejímž prostřednictvím může uživatel stahovat, sdílet a prohlížet videa. Podporuje funkci streamování, která umožňuje spustit prohlížení videa téměř okamžitě po zahájení stahování z internetu.




Jelikož se jedná o službu online, vyžaduje tablet pro přístup ke službě YouTube připojení k Internetu.

Všechna videa na YouTube jsou seskupena do několika kategorií, jako například Oblíbená na Youtube, Hudba, Sport apod.




Stisknutím přejdete k vyhledávání videa.

Stisknutím lze přehrávat videa a zobrazovat další informace.

Stisknutím možností  > **Nastavení** na obrazovce YouTube můžete nastavit obecná nastavení ve službě YouTube. Podrobnosti o těchto funkcích najdete na webové stránce služby YouTube: www.YouTube.com

8.3.1 Přehrávání videa

Stisknutím videa zahájíte přehrávání. Na obrazovce přehrávání můžete zobrazit informace o videu a komentáře k videu a rovněž prohlížet odkazy na související videa. Na této obrazovce můžete rovněž hodnotit, sdílet, označovat jako oblíbené, vytvářet nové seznamy stop apod.


Chcete-li ukončit obrazovku přehrávání videa, stisknutím možnosti  zmenšíte obrazovku. Poté ji přetáhněte vlevo, aby zmizela.

9 Mapy



9.1 Zjištění vaší polohy

9.1.1 Vyberte zdroj dat pro zjištění polohy

Přetáhněte panel rychlého nastavení dolů a stisknutím ikony  přejděte do nabídky **Nastavení** a stiskněte položku **Poloha**.


Zapněte možnost **Poloha** a výběrem možnosti **Vysoká přesnost** nebo **Pouze zařízení** nastavte zdroj dat pro určování polohy.

9.1.2 Otevření aplikace Mapy Google a zobrazení vaší polohy

Stisknutím ikony  otevřete aplikaci **Mapy**.

Stisknutím ikony  na mapě použijte funkci **Moje poloha**.

Mapa se pak vystředí kolem modré tečky s modrým kroužkem okolo. Vaše aktuální poloha je v tomto modrém kroužku.



Mapu můžete posunout pomocí prstu.

Chcete-li mapu přiblížit nebo oddálit, použijte gesto sevření či rozevření prstů. Přiblížení je také možné dvojitým klepnutím na místo na obrazovce.

Chcete-li historii mapy vymazat, klepněte na možnosti **≡ > Nastavení > Historie map > ✕**.


9.2 Vyhledání místa

Stisknutím vyhledávacího pole při prohlížení mapy aktivujete funkci vyhledávání.

Do vyhledávacího pole zadejte adresu, město nebo místní firmu.

Stisknutím ikony hledání spustíte vyhledávání. Výsledky hledání se na mapě zobrazí jako červené tečky. Stisknete-li jednu z nich, zobrazí se štítek.

Stisknutím zobrazíte
další informace.



9.3 Označení místa hvězdičkou

Stejně jako můžete označovat webové adresy na internetu záložkami, můžete označit hvězdičkou jakoukoli polohu na mapě pro pozdější použití.

9.3.1 Postup označení a odznačení místa hvězdičkou

Stiskněte místo na mapě.

Zobrazí se obdélník s adresou. Tento obdélník stiskněte.


Stisknutím modré hvězdičky v uprostřed obrazovky místo označte hvězdičkou. Po označení místa se hvězdička vybarví zlatě. Stisknutím zlaté hvězdičky označení tohoto místa zrušíte.





9.4 Pokyny pro řízení, veřejnou dopravu nebo chůzi

9.4.1 Zobrazení navrhovaných tras pro vaši cestu

Dotkněte se ikony  na obrazovce Mapy.



- Po stisknutí zadávacího pole nebo ikony trojúhelníku můžete upravit počáteční bod, a to jedním z těchto způsobů: zadáním adresy, použitím funkce Moje poloha, výběrem počátečního bodu na mapě, výběrem místa označeného hvězdičkou, výběrem adresy ze seznamu kontaktů nebo s využitím historie vyhledávání.
- Stejně postupujte i se zadáním cílového bodu.
- Chcete-li obrátit směr, klepněte na ikonu .
- V seznamu se zobrazí několik navrhovaných tras. Stisknutím libovolné trasy zobrazíte příslušné podrobné pokyny.

Máte-li zájem o pokyny pro cestu opačným směrem, jednoduše otevřete okno s pokyny dané trasy a stiskněte ikonu . Počáteční ani cílový bod není nutné znovu zadávat.

9.4.2 Zobrazení náhledů na navrhované trasy a zvolení preferované nebo snazší trasy

Pomocí zobrazení Doprava, Satelit a dalších si můžete předem prohlédnout každou zatáčku na vaší trase.


- Klepnutím na levou nebo pravou šipku zobrazíte náhled na další nebo předchozí úsek vaší trasy.

Při výběru preferované nebo snazší trasy budou vzdálenost a čas dva nejdůležitější faktory pro vaše rozhodnutí. Vzdálenost a odhadovaná doba se zobrazí na obrazovce pokynů.



9.5 Uspořádání vrstev

Vrstvy umožňují zobrazit místa a další informace překryté na mapě. Můžete přidat několik vrstev nebo odstranit pouze některé vrstvy, abyste mohli přesně určit, jaké informace se na mapě současně zobrazí.

9.5.1 Zobrazení několika vrstev

Na obrazovce aplikace Mapy stiskněte ikonu . Zobrazí se všechny dostupné vrstvy (jako například Doprava, Satelitní, Terénní apod.), ze kterých vyberte vrstvu pro zobrazení.

9.5.2 Smazání mapy



Po zobrazení pokynů nebo výsledků vyhledávání můžete jednotlivé vykreslené značky/vrstvy smazat: Klepněte na možnosti  > **Nastavení** > **Historie map** > .

10 Ostatní

10.1 Kalkulačka





Díky kalkulačce si můžete usnadnit spoustu matematických výpočtů.

Kalkulačku spustíte stisknutím ikony  na úvodní obrazovce a stisknutím ikony .

Zadejte číslo, výpočetní operaci a druhé číslo. Stisknutím tlačítka „=" zobrazíte výsledek. Stisknutím tlačítka **DEL** smažete číslice jednu po druhé, stisknutím tlačítka **CLR** smažete všechny najednou.

10.2 Správce souborů



Správce souborů spustíte stisknutím ikony  na úvodní obrazovce a stisknutím ikony .

Správce souborů pracuje s externími kartami SD i s interním úložištěm.

Správce souborů zobrazuje všechna data uložená na kartě microSD a v interním úložišti, včetně aplikací, mediálních souborů, videa, obrázků nebo záznamů zvuku, a další data přenesená prostřednictvím rozhraní Bluetooth, kabelu USB atd.

Když stáhnete nějakou aplikaci z počítače na kartu microSD, můžete ji vyhledat v aplikaci Správce souborů a klepnutím ji nainstalovat do tabletu.

Pomocí Správce souborů můžete efektivně provádět běžné operace, například vytvářet složky a podsložky, otevírat soubory či složky, zobrazovat jejich obsah, přejmenovávat, přesunovat, kopírovat, odstraňovat, přehrávat, sdílet atd.



10.3 Záznam zvuku



Záznam zvuku spustíte stisknutím ikony  na úvodní obrazovce a stisknutím ikony .

S aplikací **Záznam zvuku** můžete nahrát jakýkoliv zvuk trvající sekundy i hodiny.

10.4 Správce zařízení

Správce zařízení spustíte stisknutím ikony  na úvodní obrazovce a stisknutím ikony .

Správce zařízení umožňuje službám aplikace Google Play vymazat všechna data v tabletu, změnit heslo pro odemknutí obrazovky tabletu, uzamknout obrazovku a používat funkci vyzvánění tabletu.




10.5 Další aplikace⁽¹⁾

Dříve uvedené aplikace v této části představují aplikace předem nainstalované do tabletu. Pomocí služby Google Play Store můžete do tabletu rovněž stáhnout libovolné množství dalších aplikací třetích stran.

⁽¹⁾ Dostupnost aplikací závisí na konkrétní zemi a operátorovi.

11 Nastavení



Na úvodní obrazovce stiskněte ikony  >  a otevřete tak nabídku **Nastavení**, případně přetáhněte dolů panel oznámení a stisknutím ikony  otevřete nabídku **Nastavení**.

11.1 Bezdrátová připojení a sítě

11.1.1 Wi-Fi

Prostřednictvím rozhraní Wi-Fi se můžete připojit k internetu, kdykoliv se nacházíte v dosahu bezdrátové sítě, aniž by bylo nutné vkládat kartu SIM. Stačí, když otevřete obrazovku **Wi-Fi** a nastavíte přístupový bod, jehož prostřednictvím se má tablet připojit k bezdrátové síti.

Podrobné pokyny k používání rozhraní Wi-Fi naleznete v části „**6.1.2 Wi-Fi**“.

11.1.2 Bluetooth

Rozhraní Bluetooth umožňuje tabletu vyměňovat v malém dosahu data (videa, obrázky, hudbu apod.) s jiným zařízením s podporou Bluetooth (tablet, počítač, tiskárna, náhlavní souprava, sada do auta apod.).

Více informací o rozhraní Bluetooth naleznete v části „**6.2 Připojení k zařízením Bluetooth**“.

11.1.3 Přenos dat

Varovnou čáru můžete přetáhnout v závislosti na vašem limitu. Můžete vybrat cyklus použití dat, kde si můžete prohlédnout statistiky použití datových přenosů tabletem a související aplikace.



Objem datových přenosů naměřený tabletem se může lišit od objemu datových přenosů naměřeného síťovým operátorem. Nastavte prosím konzervativní limit.

11.1.4 Režim Letadlo

Stiskněte možnost **Více** a zapnutím možnosti **Režim Letadlo** můžete současně zakázat všechna bezdrátová připojení (např. Wi-Fi a Bluetooth).

11.1.5 Nastavení sítě VPN

Mobilní virtuální privátní síť (mobilní síť VPN nebo mVPN) umožňuje mobilním zařízením přístup k síťovým zdrojům a softwarovým aplikacím v jejich domácí síti, když se připojí prostřednictvím jiných bezdrátových nebo kabelových sítí. Mobilní síť VPN se používají v prostředích, kde pracovníci potřebují udržovat neustále otevřené aplikační relace po celý pracovní den, když se uživatel připojuje prostřednictvím různých bezdrátových sítí, naráží na mezery v pokrytí sítě nebo uspává a probouzí zařízení, aby prodloužil výdrž baterie. Běžná síť VPN nemůže takové události ustát, protože se síťový tunel přeruší, což způsobí odpojení aplikací, vypršení časového limitu, selhání nebo dokonce poruchu samotného výpočetního zařízení.

Další informace o síti VPN naleznete v části „**6.5 Připojení k virtuálním privátním sítím**“.

11.1.6 Sdílené připojení a přenosný přístupový bod

Tato funkce umožňuje sdílet mobilní datové připojení tabletu prostřednictvím USB nebo jako přenosný přístupový bod sítě Wi-Fi (viz část „**6.4 Sdílení mobilního datového připojení tabletu**“).

11.1.7 Mobilní síť

- **Datové služby při roamingu**

Připojení k datovým službám při roamingu

- **Preferovaný typ sítě**

Stisknutím zobrazit nebo upravit předvolby.

- **Zobrazit připomenutí režimu roaming**

Umožňuje vybrat možnosti zobrazování připomenutí režimu roaming.

- **Názvy přístupových bodů**

V této nabídce můžete vybrat upřednostňovanou síť.

- **Síťoví operátoři**

Slouží k výběru síťového operátora.

11.2 Zařízení

11.2.1 Displej

- **Úvodní obrazovka** Umožňuje spouštět oblíbenou aplikaci přejetím prstem doprava po úvodní obrazovce.
- **Oblíbené aplikace** Umožňuje vybrat aplikaci, která se má spustit po přejetí prstem doprava po úvodní obrazovce.
- **Úroveň jasu** Klepnutím nastavíte jas obrazovky.
- **Tapeta** Klepnutím lze nastavit tapetu.
- **Režim spánku** Umožňuje nastavit časový limit vypnutí obrazovky.
- **Probudit dvoj. klepnutím** Umožňuje odemknout obrazovku dvojitým klepnutím.
- **Spořič obrazovky** Chcete-li nastavit činnost při dokování nebo spánku tabletu, zapněte spořič obrazovky.
- **Velikost písma** Stisknutím lze nastavit velikost písma.
- **Při otočení zařízení** Slouží k nastavení orientace při otočení tabletu.

11.2.2 Zvuk a oznámení

Nastavení **Zvuk a oznámení** používejte pro konfiguraci hlasitosti a vyzváněcích tónů pro různé události a prostředí.

Zvuk

Zvuk umožňuje uživatelům upravit možnosti Hlasitost médií, Hlasitost budíku, Hlasitost oznámení apod.

- **Vyrušení** Umožňuje nastavit režim vyrušení, prioritní vyrušení a dobu nečinnosti.
- **Výchozí oznámení** Slouží k výběru vyzváněcího tónu pro výchozí oznámení.
- **Jiné zvuky** Slouží k nastavení možností **Zvuk uzamčení obrazovky** a **Zvuky při dotyku**.

Oznámení

Pomocí Nastavení oznámení mohou uživatelé nastavit oznámení aplikací, povolit nebo zakázat zobrazování všech oznámení, když je zařízení uzamčeno, apod.

11.2.3 Úložiště


Pomocí těchto nastavení lze monitorovat celkové a dostupné místo v tabletu a na kartě microSD a spravovat kartu microSD.



Pokud se zobrazí varovná zpráva, že je místo v paměti tabletu omezené, je třeba je uvolnit odstraněním některých nepotřebných aplikací, stažených souborů atd.

11.2.4 Baterie

Na obrazovce správy baterie se zobrazuje využití baterie od posledního připojení tabletu ke zdroji energie. Tato obrazovka rovněž ukazuje stav baterie a dobu, po kterou je používána od posledního nabíjení. Klepnutím na jednu kategorii lze zobrazit její konkrétní spotřebu energie.

Na obrazovce správy baterie stiskněte možnosti  > **Spořič baterie** a zapněte tak příslušný přepínač. Tato funkce prodlužuje výdrž baterie snižováním výkonu zařízení a omezováním většiny datových přenosů na pozadí. Spořič baterie se automaticky vypne, když se zařízení nabíjí.

11.2.5 Aplikace

Nastavení aplikací vám umožňuje zobrazit podrobnosti o aplikacích nainstalovaných v tabletu, spravovat jejich data a vynutit jejich zastavení.

11.3 Osobní

11.3.1 Místo

Satelity GPS

Toto pole zaškrtněte, pokud chcete používat satelitní přijímač globálního polohového systému (GPS) tabletu k přesnému zjištění vaší polohy s přesností na několik metrů („úroveň ulic“). Proces navázání komunikace se satelitem GPS a nastavení přesné polohy tabletu trvá při prvním použití až 5 minut. Je třeba stát na místě s nekrytým výhledem na nebe a nehýbat se. Systém GPS bude následně k určení přesné polohy vyžadovat pouze 20 až 40 sekund.

11.3.2 Zabezpečení

Nastavit zámek obrazovky

- **Žádné** Umožňuje zakázat zabezpečení obrazovky zámkem.
- **Přejetí prstem** Umožňuje nastavit odemykání obrazovky pomocí přejetí prstem.
- **Gesto** Umožňuje nastavit odemykání obrazovky pomocí gesta.
- **PIN** Umožňuje nastavit odemykání obrazovky pomocí číselného kódu PIN.
- **Heslo** Umožňuje nastavit odemykání obrazovky pomocí hesla.

Informace o vlastníkovi

Po stisknutí této možnosti můžete vložit informace o vlastníkovi, které se zobrazí na uzamknuté obrazovce.

Inteligentní zamknutí

Tablet lze odemknout při splnění nejméně jedné z následujících podmínek:

- Tablet je připojen k důvěryhodnému zařízení přes rozhraní Bluetooth.
- Tablet se nachází na důvěryhodném místě.
- Je zjištěn důvěryhodný obličej.
- Je zjištěn důvěryhodný hlas.
- Je povolena detekce nošení při těle.

Před použitím této funkce je třeba v tabletu nastavit odemykací gesto, heslo nebo kód PIN.

Šifrovat tablet

Stisknutím možnosti Šifrovat tablet můžete šifrovat své účty, nastavení, stažené aplikace i jejich data a multimediální nebo jiné soubory.

Zobrazit hesla

Umožňuje zobrazovat hesla při psaní.

Správci zařízení

Slouží k zobrazení a deaktivaci správců zařízení.

Neznámé zdroje

Umožňuje povolit instalaci aplikací získaných z webových stránek, e-mailů nebo umístění jiných, než je obchod Play Store.

Ochranu tabletu a osobních údajů zajistíte stahováním aplikací pouze z důvěryhodných zdrojů, jako je například služba Google Play Store.

Operace aplikací

Stisknutím zobrazíte nebo změníte oprávnění aplikací.

Typ úložiště

Stisknutím vyberete typ úložiště.

Důvěryhodná pověření

Klepnutím můžete zobrazit důvěryhodné certifikáty CA.

Instalovat z karty SD

Umožňuje nainstalovat zašifrované certifikáty z karty microSD nebo interního úložiště.

Vymazat pověření

Stisknutím odstraníte všechna pověření.

Agenti důvěry

Slouží k zobrazení a deaktivaci agentů důvěry.

Připnutí obrazovky

Zapněte přepínač u možnosti Připnutí obrazovky, otevřete obrazovku, kterou chcete připnout, stiskněte v její dolní části ikonu **Přehled** a poté přejeďte prstem nahoru a stiskněte ikonu připnutí. Obrazovka se připne.

Chcete-li obrazovku odepnout, dlouze současně stiskněte ikony **Zpět** a **Přehled**.

Přístup k datům o používání

Umožňuje stanoveným aplikacím přístup k obecným informacím o aplikacích v tabletu.

11.3.3 Účty

Nabídku nastavení můžete použít k přidávání, odebírání a správě e-mailových a jiných podporovaných účtů. Máte rovněž možnost nastavit, zda mají všechny aplikace odesílat, přijímat a synchronizovat data podle vlastních plánů, nebo zda mohou tyto aplikace provádět synchronizaci uživatelských dat automaticky.

11.3.4 Jazyk a klávesnice

Nastavení Jazyk a klávesnice používejte k výběru jazyka pro text v tabletu a ke konfiguraci klávesnice na obrazovce. Můžete rovněž zkonfigurovat nastavení hlasového vstupu a rychlost ukazatele.

Jazyk

Klepnutím vyberte požadovaný jazyk a region.

Kontrola pravopisu

Umožňuje povolit, aby systém zobrazoval navrhovaná slova.

Osobní slovník

Stisknutím otevřete seznam slov, která jste přidali do slovníku. Stisknutím slova je můžete upravit nebo odstranit. Chcete-li přidat slovo, stiskněte tlačítko pro přidání (+).

Výchozí

Slouží k nastavení výchozí klávesnice pro zadávání textu.

Klávesnice Android

Nastavení klávesnice Android se týká klávesnice na obrazovce, která je nainstalována v tabletu. Funkce oprav a velkých písmen je k dispozici pouze pro anglickou verzi klávesnice. K dispozici jsou následující možnosti:

- **Jazyk**

Umožňuje nastavit jazyk zadávaného textu.

- **Předvolby**

Tato nabídka umožňuje zvolit předvolby zadávání, jako jsou **Automatická velká písmena**, **Tečka dvojitém mezeríkem** nebo **Zvuk při stisku klávesy**.

- **Vzhled a rozvržení**

Slouží k nastavení motivu a vlastních stylů zadávání.

- **Oprava textu**

Slouží k nastavení osobních nebo dodatečných slovníků, blokování urážlivých slovo, povolení automatických oprav a nastavení návrhů oprav.

- **Pokročilé**

Umožňuje zobrazit pokročilá nastavení klávesnice systému Android.

Hlasové zadávání Google

- **Jazyk**

Slouží k výběru jazyka.

- **Detekce „OK Google“**

Zapnutím této možnosti povolíte spuštění hlasového vyhledávání v aplikaci Google pomocí příkazu „OK Google“.

- **Hands-free**

Umožňuje povolit požadavky, když je zařízení připojeno k zařízením Bluetooth nebo k jiným zařízením pomocí kabelu.

- **Výstup řeči**

Umožňuje zapnout výstup řeči nebo jej omezit na připojení zařízení hands-free.

- **Rozpoznávání řeči offline**

Umožňuje stáhnout nebo aktualizovat jazyky a usnadnit tak rozpoznávání řeči offline.

- **Blokovat urážlivá slova**

Zapnutím této funkce aktivujete skrývání rozpoznaných urážlivých slov.

- **Náhlavní souprava Bluetooth**

Umožňuje spustit záznam zvuku prostřednictvím náhlavní soupravy Bluetooth, pokud je k dispozici.

Hlasový vstup

Stisknutím lze nastavit služby hlasového zadávání, jako jsou **Vylepšené služby Google** a **Základní rozpoznávání Google**.

Výstup převodu textu na řeč

- **Preferovaný modul**

Po stisknutí můžete vybrat preferovaný modul pro převod textu na řeč. Stisknutím ikony Nastavení zobrazíte další volby pro jednotlivé moduly.

- **Rychlost řeči**

Otevře dialogové okno, ve kterém můžete vybrat, jak rychle má syntetizér mluvit.

- **Poslechnout příklad**

Umožňuje přehrát krátký vzorek syntetizéru řeči pomocí aktuálních nastavení.

- **Stav výchozího jazyka**

Umožňuje zobrazit stav výchozího jazyka.

Rychlost ukazatele

Stisknutím lze nastavit rychlost pohybu ukazatele.

11.3.5 Záloha a obnova dat

Zálohovat data

Zapněte tuto funkci, chcete-li vytvořit zálohu nastavení tabletu a dalších aplikačních dat na servery Google pomocí účtu Google. Pokud telefon vyměníte, zálohovaná nastavení a data se při prvním přihlášení k účtu Google obnoví do nového zařízení. Pokud tento přepínač zapnete, bude se zálohovat velké množství nastavení a dat, včetně hesel pro síť Wi-Fi, záložek, seznamu nainstalovaných aplikací, slov přidáných do slovníku používaného klávesnicí na obrazovce a většiny nastavení, která lze konfigurovat pomocí nabídky Nastavení. Pokud tento přepínač vypnete, nebude zálohování vašeho nastavení prováděno a jakékoliv existující zálohy budou ze serverů Google odstraněny.

Záložní účet

Slouží k nastavení účtu pro zálohování.

Automatická obnova

Pokud je aktivní záložní účet a přeinstalovali jste aplikaci, stisknutím přepínače aktivujete tuto funkci a obnovíte svá zálohovaná nastavení či jiná data.

Obnovení továrních dat

V případě obnovení továrních dat budou vymazána z interního úložiště tabletu všechna vaše osobní data, včetně informací o účtu Google a jiných účtech, nastavení systému a aplikací a stažených aplikací. Tato funkce nevymaže žádné vámi stažené systémové aktualizace softwaru ani žádné soubory na kartě microSD, například hudbu nebo fotografie. Pokud před stisknutím položky **RESETOVAT TABLET** zaškrtněte políčko Zachovat obsah interního úložiště, žádné soubory uložené v úložišti tabletu nebudou vymazány. Pokud tímto způsobem tablet resetujete, budete vyzváni k opětovnému zadání stejných informací jako při prvním spuštění systému Android.

Pokud nelze tablet zapnout, můžete obnovení továrních dat provést pomocí hardwarových tlačítek. Stiskněte zároveň tlačítko **Zvýšit hlasitost** a tlačítko **Zapnutí/vypnutí** a podržte je, dokud se obrazovka nerozsvítí.

11.4 Systém

11.4.1 Datum a čas

Pomocí možnosti Datum a čas lze nastavit zobrazení data a času.

Automatické datum a čas

Po zapnutí se použije čas získaný ze sítě a po vypnutí budete moci nastavit všechny hodnoty ručně.

Automatické čas. pásmo

Po zapnutí se použije časové pásmo získané ze sítě.a po vypnutí budete moci nastavit všechny hodnoty ručně.

Nastavit datum

Otevře dialogové okno, ve kterém lze ručně nastavit datum tabletu.

Nastavit čas

Otevře dialogové okno, ve kterém lze ručně nastavit čas tabletu.

Vybrat časové pásmo

Otevře dialogové okno, ve kterém lze nastavit časové pásmo tabletu.

Použít 24hodinový formát

Tuto funkci zapněte, chcete-li zobrazit čas ve 24hodinovém formátu.

Vybrat formát data

Otevře dialogové okno, ve kterém lze nastavit formát zobrazení data.

11.4.2 Usnadnění

Pomocí nabídky Usnadnění lze nastavit libovolné zásuvné moduly pro usnadnění, které jste nainstalovali v tabletu.

TalkBack

Stisknutí volby zapnout/vypnout aktivujete nebo deaktivujete funkci Talkback.

Přepnout přístup

Tento přepínač zapněte, chcete-li zařízení ovládat pomocí konfigurovatelných klávesových kombinací.

Titulky

Umožňuje nastavit typ titulků.

Velký text

Po zapnutí se zvětší zobrazený text.

Autom. otočení obrazovky

Po zapnutí povolíte funkci automatického otáčení obrazovky.

Výstup převodu textu na řeč

Stisknutím nastavte funkci výstupu převodu textu na řeč.

Zvětšení pomocí gest

Umožňuje zapnutím či vypnutím aktivovat či deaktivovat funkci přiblížení nebo oddálení trojím poklepáním na obrazovku.

Vyslovovat hesla

Po zapnutí se budou vyslovovat hesla při psaní.

Zástupce Usnadnění

Umožňuje zapnutím či vypnutím povolit či zakázat funkce usnadnění.

Prodleva dotyku a podržení

Po stisknutí můžete nastavit dobu prodlevy stisknutí a podržení. Tato funkce umožňuje tabletu rozlišovat stisknutí a podržení a předcházet tak nesprávnému ovládání.

11.4.3 Možnosti pro vývojáře

Chcete-li aktivovat tuto funkci, stiskněte možnosti **Nastavení > Informace o tabletu** a poté 7krát stiskněte možnost **Číslo sestavení**. Nyní je k dispozici volba **Možnosti pro vývojáře**.

Obrazovka Možnosti pro vývojáře obsahuje nastavení užitečná pro vývoj aplikací Android. Úplné informace včetně dokumentace k aplikacím pro systém Android a vývojovým nástrojům naleznete na webových stránkách vývojářů systému Android (<http://developer.android.com>).

Vytvořit chybové hlášení

Stisknutím lze shromáždit informace o aktuálním stavu zařízení a odeslat je jako e-mailovou zprávu.

Heslo pro zálohy prac. plochy

Stisknutím lze nastavit/změnit/odstranit heslo pro kompletní zálohu pracovní plochy.

Nevypínat obrazovku

Tuto funkci zapněte, chcete-li zabránit zhasnutí a uzamknutí obrazovky, když je tablet připojen k nabíječce nebo USB zařízení dodávajícímu energii. Toto nastavení nepoužívejte, pokud se na tabletu po delší dobu zobrazuje stejný statický obrázek. Obrazovka telefonu by tím mohla utrpět.

Ladění USB

Tuto funkci zapněte, pokud chcete povolit, aby ladící nástroje v počítači komunikovaly prostřednictvím připojení USB s vaším tabletem.

Povolit simulované polohy

Pokud tuto funkci zapnete, povolíte nástrojům pro vývojáře nainstalovaným v počítači ovládat nastavení polohy, kde se tablet nachází (namísto interních nástrojů nainstalovaných v tabletu za účelem zjišťování aktuální polohy).

Vybrat aplikaci pro ladění

Stisknutím vyberte aplikaci pro ladění.

Ověřit aplikace přes USB

Umožňuje ověřovat aplikace přes rozhraní USB.

Zobrazit dotyky

Umožňuje zobrazit vizuální zpětnou vazbu pro dotyky.

Umístění ukazatele

Umožňuje zobrazit data o aktuálním dotyku.

Zobrazit ohraničení

Umožňuje zobrazit různé druhy ohraničení.

Zobrazit aktual. GPU zobr.

Umožňuje zobrazit aktualizace zobrazení GPU.

Zobrazit aktualizace HW vrstev

Umožňuje zobrazit aktualizace hardwarových vrstev.

Ladit překreslování GPU

Umožňuje povolit ladění překreslování procesoru GPU.

Zobrazit obnovení obsahu

Umožňuje zobrazit aktualizace obrazovky.

Rychlost animace okna

Stisknutím můžete nastavit rychlost animace pro vaše okno.

Rychlost animace přechodu

Stisknutím můžete nastavit rozsah animace při provádění přechodů.

Měřitko doby animace

Stisknutím nastavíte měřitko doby animace.

Zakázat HW vrstvy

Zapněte tuto možnost, chcete-li při skládání obrazovky vždy použít procesor GPU.

Vykreslování pomocí GPU

Zapněte tuto možnost, chcete-li vynutit použití 2D hardwarové akcelerace v aplikacích.

Vynutit 4x MSAA

Zapnutím povolíte 4x MSAA.

Povolit striktní režim

Zapnutím povolíte striktní režim. Po povolení bude obrazovka blikat, když aplikace provádějí dlouhé operace v hlavním vlákně.

Zobrazit využití CPU

Zapnutím zobrazíte aktuální využití procesoru.

Profil vykreslování GPU

Zapněte tuto možnost, chcete-li použít 2D hardwarovou akceleraci v aplikacích.

Povolit sledování OpenGL

Stisknutím upravíte sledování OpenGL.

Neukládat aktivity

Zapněte tuto možnost, chcete-li zrušit všechny aktivity, jakmile odejdete.

Omezení procesů na pozadí

Stisknutím můžete změnit limit pro procesy na pozadí.

Zobrazit všechny ANR

Umožňuje zobrazit dialogové okno **Aplikace neodpovídá** pro aplikace běžící na pozadí.

11.4.4 Informace o tabletu

Pod touto položkou se ukrývá mnoho údajů od čísla modelu, verze systému Android, verze základního pásma, verze jádra a verze sestavení až po položky uvedené níže:

Aktualizace softwaru

Stisknutím provedete kontrolu dostupnosti aktualizací systému.

Stav

Obsahuje informace o stavu a úrovni nabití baterie, telefonní číslo používané tabletem, informace o síti a síle signálu atd.

Právní informace

Umožňuje zobrazit právní informace.

Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích.

Podrobnosti vám poskytne místní prodejce.

Android je ochranná známka společnosti Google Inc. Robot Android je převzat nebo upraven z díla vytvořeného a sdíleného společnostmi Google, které je používáno v souladu s podmínkami popsanými v licenci Creative Commons 3.0 Attribution License.

© Vodafone Group 2015. Vodafone a loga Vodafone jsou ochranné známky skupiny Vodafone Group. Uvedené názvy všech produktů a společností jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků.