


# Vodafone TV 3

Guia de Instalação Rápida  
Informações de Segurança




|    |                                  |
|----|----------------------------------|
| 3  | <b>Conteúdo da Caixa</b>         |
| 4  | <b>Guia de Instalação Rápida</b> |
| 12 | <b>Informações de segurança</b>  |


## Conteúdo da Caixa



Vodafone TV 3



Guia de Instalação Rápida e  
Informações de segurança



Comando com 2 pilhas  
AAA



Cabo de rede  
(Ethernet)



Cabo HDMI




Adaptador de corrente

Consulte o manual de utilização em:  
<https://manuaisonline.vodafone.pt/>



# Sobre a sua Tv Box



**1** Indicador luminoso

**2** Botão de Stand By

**3** Botão de emparelhamento do telecomando

**4** Entrada para o adaptador de corrente

**5** Porta de rede (Ethernet)

**6** Porta HDMI®

**7** Porta USB

**8** Botão de reiniciar

## Painel Frontal (1)

Na parte frontal da Vodafone TV Box encontra-se o LED frontal.

## Botões Laterais (2–3)

Botão de Standby:

O botão de standby, localizado no lado esquerdo, serve para ligar e desligar a Vodafone TV Box ou colocá-la em modo de espera (standby).

Botão WPS:

Permite ligar rapidamente a Vodafone TV Box à sua rede Wi-Fi. Normalmente, é necessário premir e manter o botão pressionado durante alguns segundos.

## Ligações do Painel Traseiro (4–8)

Porta do Adaptador de Corrente:

Ligue o adaptador de corrente fornecido a esta porta para fornecer energia à Vodafone TV Box.

Porta Ethernet:

Ligue um cabo Ethernet a esta porta para estabelecer uma ligação de rede com fios ao seu router.

Porta HDMI®:

Ligue um cabo HDMI a esta porta para transmitir vídeo e áudio em alta definição para a sua televisão.

Porta USB:


Esta porta pode ser utilizada para ligar dispositivos USB compatíveis, como unidades de armazenamento, à Vodafone TV Box.

Botão de Reinício (Reset):

Prima este botão para repor a Vodafone TV Box para as definições de fábrica. Normalmente, é necessário mantê-lo pressionado durante alguns segundos.

# Ligação da Tv Box

Esta página descreve como ligar a sua Vodafone TV Box ao router e à televisão utilizando os cabos fornecidos.




## 1 Passo 1: Ligar o cabo Ethernet (ligação ao router)

Ligue uma das extremidades do cabo de rede Ethernet à porta de rede da Tv Box e a outra extremidade a uma das portas de rede do Router Vodafone.

## 2 Passo 2: Ligar o cabo HDMI (ligação à televisão)


Utilize o cabo HDMI fornecido pela Vodafone para ligar a porta HDMI da Tv Box a uma porta HDMI da televisão. Para ter acesso à melhor experiência 4K UHD, recomendamos que ligue a uma porta HDMI com a marcação ARC.

The HDMI port is flat and rectangular.



### 3 Passo 3: Ligar o Adaptador de Corrente

Ligue o adaptador de corrente à entrada de alimentação da Vodafone TV Box e, em seguida, a uma tomada elétrica.




### 4 Passo 4: Abrir o Compartimento das Pilhas

Abra o compartimento das pilhas na parte de trás do seu comando, pressionando a tampa para baixo.

### 5 Passo 5: Introduzir as Pilhas

Introduza as pilhas fornecidas no comando, respeitando a polaridade correta (+/-).



### 6 Passo 6: Utilizar o Botão de Alimentação (POWER)

Utilize o botão POWER do comando para ligar a Vodafone TV Box ou para a colocar em modo de espera (Standby).

# Comportamento do indicador luminoso



## 7 Passo 7: Selecionar a Fonte HDMI Correta na Televisão


Confirme que a entrada HDMI à qual ligou anteriormente o cabo HDMI da Vodafone TV Box está ativa na sua televisão.  
Por exemplo, se ligou o cabo HDMI à entrada HDMI 1 da televisão, esta deve estar configurada para apresentar a fonte HDMI 1.

## 8 Passo 8: Concluir a Instalação Inicial

Conclua a instalação seguindo os passos apresentados no ecrã da sua televisão.

### Desativar o Wi-Fi

Para desativar o Wi-Fi, basta desligar essa funcionalidade nas definições da Vodafone TV Box.



A luz na parte frontal da sua Vodafone TV Box (o LED) muda para indicar diferentes estados de funcionamento. Eis o que cada padrão de luz significa:

 **Luz branca acesa**  
Equipamento ligado

 **Luz branca pisca**  
Comando remoto

 **Luz vermelha acesa**  
Equipamento em modo Stand By

 **Luz vermelha pulsando lentamente**  
Equipamento em manutenção, reposição de fábrica ou atualização/reset.

 **Luz vermelha intermitente**  
Erro

# Precisa de ajuda?



Pode obter ajuda e informação sobre o serviço Tv em  
**<https://www.vodafone.pt/ajuda>**.



Para contactar o Serviço de Apoio ao Cliente da Vodafone ligue **911 691 200** (taxação à tarifa rede móvel Vodafone, conforme o seu tarifário), disponível todos os dias, 24h por dia. Para suporte técnico, ligue **911 691 300** (taxação à tarifa rede móvel Vodafone, conforme o seu tarifário), disponível todos os dias, das 7h00 às 2h00.



Together we can

© 2023 Vodafone Limited. Todos os direitos reservados à Vodafone ou parceiros licenciados. Estes materiais não podem ser usados ou copiados, na totalidade ou em parte, sem o consentimento prévio por escrito da Vodafone Limited. Vodafone e o Vodafone logo são marcas registadas do Vodafone Group Plc ou das suas empresas associadas.



0254060773