

Vodafone TV PLAY

Guia de Instalação Rápida
Informações de Segurança




Índice

- 3 **Conteúdo da Caixa**
- 4 **Guia de Instalação Rápida**
- 12 **Informações de segurança**

AUDIO BY
BANG & OLUFSEN

Desenhada e afinada por especialistas da Bang & Olufsen, a experiência auditiva desta solução personalizada é exatamente como o seu artista pretendia que fosse.

Conteúdo da Caixa



Vodafone TV PLAY



Guia de Instalação Rápida e
Informações de segurança



Comando com
2 pilhas AAA



Cabo de rede
(Ethernet)



Cabo HDMI




Adaptador de corrente

Consulte o manual de utilização em:
<https://manuaisonline.vodafone.pt/>



Sobre a sua Vodafone TV PLAY



- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1 Botão de emparelhamento Bluetooth | 6 Porta HDMI® |
| 2 Botão para desligar microfone | 7 Porta USB |
| 3 Microfone | 8 Entrada para o adaptador de corrente |
| 4 Ligação para antena (sem função) | 9 Botão de Reiniciar |
| 5 Porta de rede (Ethernet) | |

Painel superior (1-3)

Indicador LED de emparelhamento Bluetooth (1)

Esta luz indica o estado do emparelhamento Bluetooth com outros dispositivos.

Botão de ativação/desativação do microfone (2)

Prima este botão para ativar ou desativar o microfone.

Microfone (3)

Este microfone incorporado permite-lhe interagir com a sua Vodafone TV Box através de comandos de voz.

Conexões do painel traseiro (4-9)

Conetor da antena (4)

Ligue o cabo da antena a este conetor para receber sinais de televisão terrestre na sua Vodafone TV Box.

Porta Ethernet (5)

Ligue um cabo Ethernet a esta porta para estabelecer uma ligação com fios ao seu router.

Porta de entrada HDMI® (6)

Ligue um cabo HDMI a esta porta para transmissão de vídeo e áudio em alta definição para a sua televisão.

Porta de entrada USB (7)

Esta porta pode ser utilizada para ligar dispositivos USB compatíveis, como unidades de armazenamento, à Vodafone TV Box.

Porta do adaptador de alimentação (8)


Ligue o adaptador de alimentação fornecido a esta porta para fornecer energia à Vodafone TV Box.

Botão de reposição (9)

Prima este botão para repor a Vodafone TV Box para as definições de fábrica. Normalmente, é necessário mantê-lo pressionado durante alguns segundos.

Ligação da Vodafone TV PLAY

Esta página descreve como ligar a sua Vodafone TV Play ao router e à televisão, utilizando os cabos fornecidos.



Nota: Para garantir a melhor experiência de áudio, a Vodafone TV PLAY não deve ser escondida nem colocada num espaço fechado. Posicione-a à frente de uma parede ou da sua televisão.


1 Passo 1: Ligar o cabo Ethernet (ligação ao router)

Ligue o cabo Ethernet fornecido ao conector assinalado como “Ethernet” (5) no painel traseiro da Vodafone TV Play, e a outra extremidade a um conector Ethernet livre no seu router.

A porta Ethernet é retangular. Certifique-se de que a patilha flexível do cabo está corretamente orientada.


2 Passo 2: Ligar o cabo HDMI (ligação à televisão)

Utilize o cabo HDMI fornecido pela Vodafone para ligar a porta HDMI da Vodafone TV PLAY a uma porta HDMI da televisão. Para ter acesso à melhor experiência 4K UHD, recomendamos que ligue a uma porta HDMI com a marcação ARC. A porta HDMI é plana e retangular.



3 Passo 3: Ligar o adaptador de alimentação

Ligue o adaptador de corrente à entrada de alimentação da Vodafone TV PLAY.




4 Passo 4: Abrir o compartimento das pilhas

Abra o compartimento das pilhas na traseira do seu comando pressionando a tampa no sentido descendente.

5 Passo 5: Inserir as pilhas


Introduza as pilhas fornecidas com o comando.



6 Passo 6: Utilizar o botão Power

Utilize o botão POWER do comando para ligar a Vodafone TV PLAY, ou para colocar e modo Stand By.

Significado dos LED




7 Passo 7: Selecionar a fonte HDMI correta na sua televisão

Confirme que a entrada HDMI a que ligou anteriormente o cabo HDMI da Vodafone TV PLAY está ativa na sua televisão. Por exemplo, se ligou o cabo HDMI à entrada HDMI 1 da televisão, a mesma deve estar configurada para apresentar a entrada HDMI 1.

8 Passo 8: Concluir a instalação inicial

Complete a instalação seguindo os passos apresentados no ecrã da televisão.



ESTADOS DA VODAFONE TVPLAY

- Luz branca acesa**
Equipamento ligado
- Luz vermelha acesa**
Equipamento em repouso
- Luz vermelha pulsando lentamente**
Equipamento em manutenção,
reposição de fábrica ou atualização
- Luz vermelha intermitente**
Erro

ESTADOS DO MICROFONE

- Luz laranja acesa**
Microfone desligado
- Sem Luz**
Microfone ligado
- Luz branca pisca a cada comando enviado**
Comando remoto

Precisa de ajuda?



Encontrar informações online: Pode encontrar muitas informações úteis no site de apoio da Vodafone para o seu TV Hub. O endereço do site é:

<https://www.vodafone.pt/ajuda>



Para contactar o Serviço de Apoio ao Cliente da Vodafone ligue **911 691 200** (taxação à tarifa rede móvel Vodafone, conforme o seu tarifário), disponível todos os dias, 24h por dia. Para suporte técnico, ligue **911 691 300** (taxação à tarifa rede móvel Vodafone, conforme o seu tarifário), disponível todos os dias, das 7h00 às 2h00.



Together we can

© 2023 Vodafone Limited. Todos os direitos reservados à Vodafone ou parceiros licenciados. Estes materiais não podem ser usados ou copiados, na totalidade ou em parte, sem o consentimento prévio por escrito da Vodafone Limited. Vodafone e o Vodafone logo são marcas registadas do Vodafone Group Plc ou das suas empresas associadas



0254060786