


Vodafone Wireless Home Cube 5G

Οδηγός ρύθμισης




1. Προετοιμασία

- Έγκυρη κάρτα nano-SIM.




- Ανατρέξτε στην ετικέτα της συσκευής σας για να δείτε τις προεπιλεγμένες πληροφορίες. Η παρακάτω εικόνα χρησιμοποιείται μόνο για λόγους αναφοράς.




2. Τοποθέτηση της κάρτας nano-SIM

Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής στο κάτω μέρος της συσκευής και τοποθετήστε την κάρτα nano-SIM.




3. Ενεργοποίηση της συσκευής σας




4. Πρόσβαση στο διαδίκτυο

Wi-Fi: Ανατρέξτε στο προεπιλεγμένο Wi-Fi name (όνομα δικτύου) και στο Wi-Fi password (κωδικό πρόσβασης) που αναγράφονται στην ετικέτα και συνδεθείτε στο δίκτυο Wi-Fi με την κινητή συσκευή σας και κατόπιν αποκτήστε πρόσβαση στο διαδίκτυο.



5. Αλλαγή των ρυθμίσεων της συσκευής σας

Καλώδιο δικτύου (RJ45): Συνδεθείτε με τον υπολογιστή μέσω θύρας WAN/LAN1 ή LAN2 και αποκτήστε πρόσβαση στο Διαδίκτυο.



Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της συσκευής, πραγματοποιώντας σύνδεση στην ιστοσελίδα.

- 1 Ανατρέξτε στην ετικέτα της συσκευής σας για να δείτε την προεπιλεγμένη διεύθυνση IP του Ιστότοπου διαχείρισης συσκευής και τον Κωδικό πρόσβασης ιστότοπου.
- 2 Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του Ιστότοπου διαχείρισης συσκευής, στη γραμμή διευθύνσεων.
- 3 Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ιστότοπου και έπειτα κάντε κλικ στο **"Σύνδεση"**.
- 4 Αφού ανοίξετε την ιστοσελίδα, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα δικτύου, τον κωδικό πρόσβασης ή άλλες ρυθμίσεις.

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

1 ΛΥΧΝΙΑ LED ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



- (σταθερά λευκή) Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και η εξωτερική τροφοδοσία λειτουργεί κανονικά.
- (σβηστή) Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

2 ΛΥΧΝΙΑ LED Wi-Fi

- (σταθερά λευκή) Το Wi-Fi λειτουργεί κανονικά.
- ⦿ (αναβοσβήνει με λευκό χρώμα): Ενεργοποιείται η λειτουργία WPS.
- (σβηστή) Το Wi-Fi είναι απενεργοποιημένο.

3 ΛΥΧΝΙΑ LED ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

- (σταθερά κόκκινη) Η συσκευή είναι σε κατάσταση σφάλματος.
 - Η συσκευή δεν έχει καταχωρηθεί στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
 - Δεν έχει εισαχθεί κάρτα nano-SIM.
 - Δεν υπάρχει διαθέσιμη υπηρεσία δικτύου.
- (σταθερά μπλε): Η συσκευή έχει καταχωρηθεί στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 4G/3G.
- (σταθερά λευκή): Η συσκευή έχει καταχωρηθεί στο δίκτυο 5G κινητής τηλεφωνίας.



4 ΚΟΥΜΠΙ WPS

πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία WPS.

5 Θύρα τηλεφώνου

Σύνδεση με τηλεφωνική συσκευή.

6 Θύρες LAN


Θύρα WAN/LAN1 (2,5G): Σύνδεση με Η/Υ.
Θύρα LAN2 (1G): Σύνδεση με Η/Υ.

7 Θύρα ισχύος

Σύνδεση με το τροφοδοτικό ρεύματος.

8 Υποδοχή κάρτας nano-SIM και οπή επαναφοράς

Τοποθετήστε την κάρτα nano-SIM.
Οπή επαναφοράς: Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα περίπου ώστε να επαναφέρετε τη συσκευή σας στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.



Λειτουργία τηλεφώνου


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η υπηρεσία μπορεί να είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένες αγορές.

Συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών σας.

Η συσκευή σας υποστηρίζει τη λειτουργία τηλεφώνου. Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου, απαιτείται να τοποθετήσετε την κάρτα nano-SIM και να συνδέσετε το τηλέφωνο.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση:

- 1 Σηκώστε το τηλέφωνο.
- 2 Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου.
- 3 Περιμένετε έως ότου συνδεθεί η κλήση.



Αντιμετώπιση προβλημάτων

Δεν έχω καθόλου πρόσβαση στο διαδίκτυο.

- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης των παραμέτρων σας.
- Περιμένετε 1~2 λεπτά για να γίνει η ενεργοποίηση της συσκευής.
- Ελέγξτε την ένδειξη του διαδικτύου.

Η ταχύτητα λήψης ή αποστολής είναι πολύ αργή.

Η ταχύτητα εξαρτάται από την ισχύ του σήματος. Ελέγξτε την ισχύ του σήματος και τον τύπο του δικτύου.

Δεν μπορώ να επισκεφθώ την ιστοσελίδα.

- Πληκτρολογήστε τη σωστή διεύθυνση IP. Ανατρέξτε στην ετικέτα της συσκευής σας για να δείτε την προεπιλεγμένη διεύθυνση IP.
- Χρησιμοποιείτε μόνο έναν προσαρμογέα δικτύου στον Η/Υ σας.
- Μη χρησιμοποιείτε διακομιστή μεσολάβησης (proxy).

Δεν μπορώ να συνδεθώ στο Wi-Fi με την συσκευή μου.

- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Wi-Fi είναι ενεργή.
- Ανανεώστε τη λίστα δικτύων και επιλέξτε το σωστό όνομα δικτύου.

- Στις ιδιότητες του πρωτοκόλλου διαδικτύου (TCP/IP), ελέγξτε τη διεύθυνση IP για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας μπορεί να λάβει αυτόματα μια διεύθυνση IP.
- Πληκτρολογήστε το σωστό Wi-Fi password (κωδικός πρόσβασης) όταν συνδέεστε με τη συσκευή.

Δεν ακούγεται ήχος κλήσης.

- Περιμένετε 1~2 λεπτά μετά την ενεργοποίηση της συσκευής.
- Ελέγξτε τη φωτεινή ένδειξη NETWORK (Δίκτυο).
Εάν δεν έχετε ικανοποιητική λήψη σήματος, αλλάξτε τη θέση της συσκευής.

Μόλις σηκώνω το ακουστικό του τηλεφώνου, ακούγεται προτροπή / ειδοποίηση τηλεφώνου / αναγγελία.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά την κάρτα nano-SIM και ότι έχετε πληκτρολογήσει τον αριθμό PIN. Εάν έχετε πληκτρολογήσει εσφαλμένο αριθμό PIN, χρειάζεται να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK όταν σας ζητηθεί.

Μόλις σηκώνω το ακουστικό του τηλεφώνου, ακούγεται θόρυβος στη γραμμή/ο ήχος είναι παραμορφωμένος.

- Απομακρύνετε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές που βρίσκονται πολύ κοντά στο τηλέφωνο ή στη συσκευή σας.

- Το καλώδιο ή η συσκευή τηλεφώνου ενδέχεται να είναι ελαττωματικά.

Μόλις σηκώνω το ακουστικό του τηλεφώνου, ακούω ένα γρήγορο σήμα κατειλημμένου.

- Τοποθετήστε το ακουστικό στη θέση του και δοκιμάστε ξανά.
- Απευθυνθείτε στον πάροχο υπηρεσιών σας.

Αφού πληκτρολογήσω το τελευταίο ψηφίο, δεν ακούω τίποτα/υπάρχει σιγή.

- Αφού πληκτρολογήσετε τον αριθμό, μπορείτε να πατήσετε το

πλήκτρο # ή να περιμένετε 4~8 δευτερόλεπτα για να συνδεθεί γραμμή.

Προβλήματα σχετικά με τους κωδικούς πρόσβασης.

- Για τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης σύνδεσης Wi-Fi και τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης της ιστοσελίδας, ανατρέξτε στην ετικέτα της συσκευής.
- Εάν έχετε αλλάξει τους κωδικούς πρόσβασης και τους ξεχάσατε, απαιτείται επαναφορά της συσκευής στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Πληροφορίες ασφάλειας προϊόντος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. Η ΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΣΑΣ Η ΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ, ΟΠΟΤΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

Εικονογράμματα και γραφικά σύμβολα



Διαβάστε την ενότητα «Πληροφορίες για την ασφάλεια» του παρόντος οδηγού χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή. Η μη συμμόρφωση με τις προειδοποιήσεις για την ασφάλεια μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.



Αυτή η συσκευή ενδέχεται να παράγει έντονο φως ή φως που αναβοσβήνει



Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά. Εάν επιτρέψετε σε ένα παιδί να τη χρησιμοποιήσει, βεβαιωθείτε ότι το παιδί τελεί υπό αυστηρή επίτηρηση. Αυτή η συσκευή περιέχει μικρά μέρη, τα οποία αποτελούν κίνδυνο πνιγμού



Αυτή η συσκευή ενδέχεται να παράγει δυνατό ήχο.



Μη την χρησιμοποιείτε κατά τον ανεφοδιασμό με καύσιμα ή κοντά σε αέριο ή εύφλεκτα υγρά.



Μην απορρίπτετε αυτή τη συσκευή ή την μπαταρία της σε φωτιά.



Αποφύγετε την επαφή με μαγνητικά μέσα



Αποφύγετε τις ακραίες θερμοκρασίες



Κρατήστε τη συσκευή μακριά από βηματοδότες και άλλες προσωπικές ιατρικές συσκευές



Απενεργοποιήστε τη συσκευή σε νοσοκομεία και ιατρικές εγκαταστάσεις, αν σας δοθεί σχετική εντολή



Απενεργοποιήστε τη συσκευή σε αεροσκάφη και αεροδρόμια, αν σας δοθεί σχετική εντολή



Απενεργοποιήστε τη συσκευή όταν βρίσκεστε σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης



Αποφύγετε την επαφή με υγρά, διατηρήστε τη συσκευή στεγνή



Μην επιχειρήσετε να την αποσυναρμολογήσετε



Μη βασίζεστε σε αυτή τη συσκευή για επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης



Να χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα

Έκθεση σε πεδία ραδιοσυχνότητας

Η συσκευή σας περιλαμβάνει έναν ραδιοφωνικό πομποδέκτη. Όταν είναι ενεργοποιημένος, λαμβάνει και μεταδίδει ενέργεια ραδιοσυχνότητας. Η κινητή συσκευή σας είναι ραδιοπομπός και δέκτης. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα συνιστώμενα όρια έκθεσης σε ραδιοκύματα, με βάση τις διεθνείς οδηγίες.

Αυτές οι οδηγίες έχουν συνταχθεί από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν τα όρια ασφαλείας που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Για να διασφαλίσετε τη συμμόρφωση με τις οδηγίες έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες, η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται σε απόσταση τουλάχιστον 20 εκ. από το σώμα.

Εάν δεν ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες, ενδέχεται να εκτεθείτε σε RF, η οποία θα υπερβαίνει τα σχετικά όρια που παρέχονται από τις οδηγίες χρήσης και ενδέχεται να

χρησιμοποιεί περισσότερη ενέργεια από το απαραίτητο.

Περιορισμός έκθεσης σε πεδία ραδιοσυχνότητας (RF)

Για άτομα που ανησυχούν σχετικά με την έκθεσή τους σε πεδία ραδιοσυχνότητας, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) συνιστά τα εξής στο Φύλλο δεδομένων 193 Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία: κινητά τηλέφωνα (Οκτώβριος 2014):

Μέτρα προφύλαξης: Οι παρούσες επιστημονικές πληροφορίες δεν υποδεικνύουν την ανάγκη για οποιοσδήποτε ειδικές προφυλάξεις για τη χρήση κινητών συσκευών. Εάν ανησυχούν τα άτομα, μπορεί να επιλέξουν να περιορίσουν την έκθεσή τους σε ραδιοσυχνότητες ή των παιδιών τους περιορίζοντας τη διάρκεια των κλήσεων ή χρησιμοποιώντας συσκευές «hands-free» για να κρατήσουν τις κινητές συσκευές μακριά από το κεφάλι και το σώμα. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση σε ραδιοκύματα στη διεύθυνση του ΠΟΥ <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/>

Νομικές πληροφορίες



Οι παρακάτω εγκρίσεις και ειδοποιήσεις ασφαλείας ισχύουν σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως επισημαίνεται. Με το παρόν, η Vodafone δηλώνει ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ και τους Κανονισμούς ραδιοεξοπλισμού 2017 (S.I. 2017/1206) και τις αντίστοιχες τροποποιήσεις. Το πλήρες κείμενο των Δηλώσεων συμμόρφωσης (DoC) της ΕΕ και του UKCA είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

vodafone.com/MC888Ultra/conformity-declaration

Οικολογικός σχεδιασμός και ενεργειακή απόδοση

Τα προϊόντα της Vodafone είναι ενεργειακά αποδοτικές συσκευές, σχεδιασμένες και κατασκευασμένες σύμφωνα με τους κανονισμούς. Η Vodafone δηλώνει δια του παρόντος ότι τα προϊόντα της, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών τροφοδοτικών, συμμορφώνονται με την Οδηγία 2009/125/ΕΕ για τα σχετικά με την ενέργεια προϊόντα (ErP) και τις σχετικές ειδικές απαιτήσεις που περιγράφονται στα μέτρα εφαρμογής, καθώς και με τους Κανονισμούς οικολογικού σχεδιασμού για τα σχετικά με την ενέργεια προϊόντα (ErP) (S.I.2010/2617) με τις αντίστοιχες τροποποιήσεις. Η κατανάλωση ενέργειας του προϊόντος στη λειτουργία αναμονής δικτύου 5 GHz με ενεργοποίηση μόνο είναι κάτω από 8 W.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι παρακάτω εγκρίσεις και οι ειδοποιήσεις σχετίζονται με συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, όπως περιγράφεται.

Έγκριση ΑΗΗΕ

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΕ περί αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Οδηγία ΑΗΗΕ).

Το παρόν σύμβολο σε αυτήν τη συσκευή σημαίνει ότι αυτά τα συγκεκριμένα προϊόντα πρέπει να μεταφέρονται σε σημεία περισυλλογής στο τέλος της ζωής τους:

- Δημοτικά κέντρα διάθεσης αποβλήτων με συγκεκριμένους κάδους για αυτούς τους τύπους εξοπλισμού.
- Κάδοι συλλογής στα σημεία πώλησης. Στη συνέχεια, θα ανακυκλωθούν έτσι ώστε τα εξαρτήματά τους να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και να αποτραπεί η απόρριψη ουσιών στο περιβάλλον.

Μείωση των επικίνδυνων ουσιών

Αυτή η συσκευή και τα ηλεκτρικά αξεσουάρ συμμορφώνονται με τους τοπικούς κανονισμούς για τον περιορισμό και τη χρήση επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (όπως οι κανονισμοί RoHS και για τις μπαταρίες, κατά περίπτωση). Για τις δηλώσεις συμμόρφωσης RoHS, ανατρέξτε στην ισχύουσα Δήλωση συμμόρφωσης.



Άδειες χρήσης

Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να λειτουργεί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Η ζώνη 5150-5350 MHz περιορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

Περσπασμός

Η χρήση μιας κινητής συσκευής για επικοινωνία, ακρόαση μουσικής ή παρακολούθηση άλλων μέσων μπορεί δυνητικά να σας αποσπάσει από την εκτέλεση οποιασδήποτε δραστηριότητας, η οποία απαιτεί την πλήρη προσοχή σας. Μπορεί, επίσης, να μειώσει την αντίληψη του περιβάλλοντος γύρω σας.

Χειρισμός μηχανημάτων

Κατά τον χειρισμό μηχανημάτων, δεν πρέπει να αποσπάται καθόλου η προσοχή σας προκειμένου να περιορίσετε τον κίνδυνο ατυχήματος.

Χειρισμός προϊόντων

Η ευθύνη του τρόπου χρήσης της συσκευής σας και οι ενδεχόμενες συνέπειες από τη χρήση της βαρύνουν αποκλειστικά εσάς. Πρέπει να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή σας στα μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση. Η χρήση της συσκευής σας υπόκειται στα μέτρα ασφαλείας που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των χρηστών και του περιβάλλοντός τους.

- Να μεταχειρίζεστε πάντα τη συσκευή και τα αξεσουάρ της με προσοχή και να την αποθηκεύετε σε καθαρό χώρο, χωρίς σκόνη.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή ή τα αξεσουάρ της σε γυμνές φλόγες, αναμμένα τσιγάρα ή άλλα αντίστοιχα προϊόντα.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή ή τα αξεσουάρ της σε υγρά, νερό ή περιβάλλοντα με υψηλά ποσοστά υγρασίας.
- Μην ρίχνετε κάτω ή πετάτε τη συσκευή ή τα αξεσουάρ της και μην επιχειρείτε να τα λυγίσετε.
- Μη χρησιμοποιείτε σκληρά χημικά, καθαριστικά ή σπρέι για να καθαρίσετε τη συσκευή ή τα αξεσουάρ της.
- Μη βάφτετε τη συσκευή ή τα αξεσουάρ της.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή ή τα αξεσουάρ της. Αυτές οι ενέργειες γίνονται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

- Μην εκθέτετε τη συσκευή σας ή τα αξεσουάρ της σε ακραίες θερμοκρασίες, ελάχιστη -20°C και μέγιστη +45°C βαθμοί Κελσίου.
- Η σχετική υγρασία πρέπει να είναι μεταξύ 5% και 95%.
- Ελέγξτε τους τοπικούς κανονισμούς για την απόρριψη ηλεκτρονικών προϊόντων.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδας. Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό ρεύματος δικτύου από την πρίζα.

Μικρά παιδιά

Μην αφήνετε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της κοντά σε μικρά παιδιά. Μην επιτρέπεται στα παιδιά να παίζουν με αυτά. Ενδέχεται να προκληθεί προσωπικός τραυματισμός, τραυματισμός τρίτων ή να προκληθεί κατά λάθος ζημιά στη συσκευή. Η συσκευή σας περιέχει μικρά μέρη με αιχμηρά άκρα που ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό ή να αποκολληθούν και να προκαλέσουν ασφυξία.

Απομαγνητισμός

Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος απομαγνητισμού, μην αφήνετε ηλεκτρονικές συσκευές ή μαγνητικά μέσα κοντά στη συσκευή σας. Αποφύγετε άλλες μαγνητικές πηγές, καθώς αυτές μπορεί να κάνουν το εσωτερικό μαγνητόμετρο ή άλλους αισθητήρες να δυσλειτουργήσουν και να παρέχουν εσφαλμένα δεδομένα.

Ηλεκτροστατική εκκένωση (ESD)

Μην αγγίζετε τους μεταλλικούς πόλους της κάρτας SIM ή της κάρτας μνήμης.

Συνθήκες εγκατάστασης για χρήση

Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους μόνο σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 45 βαθμούς Κελσίου.

Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να εγκαθίσταται ή να χρησιμοποιείται σε χώρο που εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως ή σε άμεση θερμότητα ή υπερβολική υγρασία. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να εγκαθίσταται ή να χρησιμοποιείται σε χώρους με υποδοχές της συσκευής. Αφήστε 7 έως 10 εκ. διάκενο γύρω από το προϊόν για να διασφαλίσετε τον σωστό αερισμό. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κοντά σε νερό, για παράδειγμα κοντά σε μπανιέρα, νιπτήρα, νεροχύτη κουζίνας, λεκάνες, σε υγρό υπόγειο ή κοντά σε πισίνα.

Πρέπει να απενεργοποιήσετε αμέσως και να αποσυνδέσετε το προϊόν από την κεντρική παροχή ρεύματος

και να ζητήσετε βοήθεια εάν συμβεί κάτι από τα παρακάτω:

- Το προϊόν έχει έρθει σε επαφή με υγρές ουσίες.
- Το προϊόν δεν λειτουργεί κανονικά όταν ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης.
- Το προϊόν έχει υποστεί ζημιά (για παράδειγμα πτώση).
- Το προϊόν φαίνεται να είναι υπερβολικά θερμό.
- Βλέπετε ή μυρίζετε καπνό ή κάψιμο από το προϊόν ή τα αξεσουάρ.
- Το καλώδιο ρεύματος ή το βύσμα έχει υποστεί ζημιά.

Τροφοδοσία

Μην συνδέσετε τη συσκευή στην πηγή τροφοδοσίας και μην την ενεργοποιήσετε μέχρι να φτάσετε στις σχετικές οδηγίες εγκατάστασης.

Κεραία

Μην αγγίζετε τη συσκευή ενώ λειτουργεί καθώς μπορεί να αγγίξετε την κεραία

Χρήση σε εσωτερικούς χώρους

Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

Επιληπτικές κρίσεις/Λιποθυμίες

Αυτή η συσκευή μπορεί να εκπέμπει φώτα που αναβοσβήνουν.

Ηλεκτρική τροφοδοσία

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από τον προσωπικό σας υπολογιστή όταν συμβαίνουν αστραπές και κεραυνοί.

Η τροφοδοσία του προϊόντος πρέπει να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές ισχύος που αναγράφονται στις ετικέτες σήμανσης. Το τροφοδοτικό πρέπει να είναι Κλάσης II και Περιορισμένης πηγής ενέργειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Q του προτύπου EN 62368-1 και να έχει την ονομαστική τιμή που αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος σας.

Πρέπει να δοκιμάζεται και να εγκρίνεται σύμφωνα με τα εθνικά ή τοπικά πρότυπα.

Κλήσεις έκτακτης ανάγκης

Αυτή η συσκευή, όπως οποιαδήποτε ασύρματη συσκευή, λειτουργεί με ραδιοσήματα, οπότε δεν είναι εγγυημένη η σύνδεση σε οποιοδήποτε συνθήκες. Επομένως, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε απόλυτα σε οποιαδήποτε ασύρματη συσκευή για επικοινωνίες σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Υπερθέρμανση συσκευής

Η συσκευή σας μπορεί να θερμανθεί κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης. Μη χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή εάν έχει υπερθερμανθεί (αν εμφανίζεται προειδοποίηση υπερθέρμανσης ή είναι ζεστή στην αφή).

Ηλεκτρική ασφάλεια

Αξεσουάρ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και φορτιστές.

Μη συνδέετε τη συσκευή με μη συμβατά προϊόντα ή αξεσουάρ.

Φροντίστε να μην αγγίζετε ή να αφήνετε μεταλλικά αντικείμενα, όπως νομίσματα ή μπρελόκ, να έρθουν σε επαφή με τυχόν ηλεκτρικές επαφές της συσκευής ή των αξεσουάρ της.

Μην αγγίζετε τη συσκευή σας με υγρά χέρια.

Μην αγγίζετε το καλώδιο του ρεύματος με υγρά χέρια ή αποσυνδέετε τον φορτιστή τραβώντας το καλώδιο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία.

Ελαττωματικά και κατεστραμμένα προϊόντα

Μην επιχειρείτε να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή ή τα εξαρτήματά της.

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό θα πρέπει να πραγματοποιεί εργασίες σέρβις ή να επισκευάζει τη συσκευή ή τα εξαρτήματά της.

Εάν η συσκευή ή τα αξεσουάρ της έχουν βυθιστεί σε νερό ή άλλο υγρό, εάν τρυπηθεί ή πέσει από μεγάλο ύψος, επισκεφθείτε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για να την ελέγξουν πριν την χρησιμοποιήσετε ξανά.

Παραμβολές

Πρέπει να προσέχετε όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή πολύ κοντά σε προσωπικές ιατρικές συσκευές, όπως βηματοδότες και βοηθήματα ακοής.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδότην συνιστούν να διατηρείτε ελάχιστη απόσταση 20 εκ. μεταξύ μιας κινητής συσκευής και ενός βηματοδότη ώστε να αποφεύγονται τυχόν παρεμβολές στον βηματοδότη.

Βοηθήματα ακοής

Οι άνθρωποι που φορούν βοηθήματα ακοής ή άλλα εμφυτεύματα στον κοχλία του αυτιού, ενδέχεται να ακούν θορύβους παρεμβολών όταν χρησιμοποιούν ασύρματες συσκευές ή όταν υπάρχει τέτοια συσκευή εκεί κοντά.

Το επίπεδο παρεμβολής εξαρτάται από τον τύπο του βοηθήματος ακοής και την απόσταση από την πηγή παρεμβολής.

Αν αυξηθεί η απόσταση μεταξύ τους, ενδέχεται να περιοριστεί η παρεμβολή. Μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του βοηθήματος ακοής, για να συζητήσετε εναλλακτικές λύσεις.

Ιατρικές συσκευές

Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας και τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής για να προσδιορίσετε εάν η λειτουργία της συσκευής σας ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στη λειτουργία της ιατρικής συσκευής.

Νοσοκομεία

Να απενεργοποιείτε την ασύρματη συσκευή όταν σας δίνεται σχετική εντολή σε νοσοκομεία, κλινικές ή νοσηλευτικά ιδρύματα. Αυτές οι οδηγίες έχουν σχεδιαστεί για την αποτροπή ενδεχόμενης παρεμβολής σε ευαίσθητο ιατρικό εξοπλισμό.

Αεροσκάφος

Απενεργοποιείτε την ασύρματη συσκευή όποτε σας δίνεται σχετική εντολή από το προσωπικό του αεροδρομίου ή το πλήρωμα του αεροσκάφους.

Περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης

Πρατήρια βενζίνης και εκρηκτική ατμόσφαιρα

Σε χώρους με κίνδυνο έκρηξης, να ακολουθείτε τις οδηγίες όλων των αναρτημένων πινακίδων και να απενεργοποιείτε τις ασύρματες συσκευές, όπως η συσκευή σας ή άλλο σχετικό ραδιοεξοπλισμό. Στους χώρους με πιθανή εκρηκτική ατμόσφαιρα εγκαταλούνται οι χώροι ανεφοδιασμού καυσίμων, τα αμπάρια των πλοίων, τα οχήματα μεταφοράς καυσίμων ή χημικών, οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων ή χημικών, καθώς και οι χώροι όπου ο αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή μεταλλική σκόνη.

Χώροι και περιοχές ανατινάξεων

Απενεργοποιήστε την κινητή συσκευή ή την ασύρματη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή ανατινάξεων ή σε περιοχές που έχουν αναρτηθεί, απενεργοποιήστε τα "αμφίδρομα ραδιόφωνα" ή τις "ηλεκτρονικές συσκευές" για να αποφύγετε παρεμβολές στις λειτουργίες ανατινάξεων.

Απόρριψη και ανακύκλωση

Για να απορρίψετε ή να ανακυκλώσετε τη συσκευή σας με ασφαλή και ενδεδειγμένο τρόπο, επικοινωνήστε με το κέντρο πληροφοριών της Εξυπηρέτησης πελατών.

Προσαρμογείς

Οι προσαρμογείς τροφοδοσίας από το κύριο δίκτυο θα λειτουργούν εντός του εύρους θερμοκρασίας: 0°C έως 40°C.

Οι προσαρμογείς που έχουν σχεδιαστεί για τη συσκευή σας πληρούν τα πρότυπα ασφάλειας του εξοπλισμού τεχνολογίας πληροφοριών και του εξοπλισμού γραφείου. Συμμορφώνονται επίσης με την οδηγία 2009/125/EK περί οικολογικού σχεδιασμού. Λόγω των διαφορετικών ηλεκτρικών προδιαγραφών που ισχύουν, ένας προσαρμογέας που αγοράσατε σε μία δικαιοδοσία ενδέχεται να μη λειτουργεί σε άλλη δικαιοδοσία. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για αυτόν τον σκοπό.

Γενικές πληροφορίες

Αυτός ο ραδιοεξοπλισμός λειτουργεί στις ακόλουθες ζώνες συχνοτήτων και τη μέγιστη ισχύ ραδιοσυχνότητας:

- UMTS B1/8: 23 dBm
 - B1 – 2100 MHz / B8 – 900 MHz
- LTE FDD B1/3/7/8/20/28/32 (μόνο DL): 23 dBm
 - B1 – FDD 2100 MHz / B3 – FDD 1800 MHz / B7 – FDD 2600 MHz / B8 – FDD 900 MHz / B20 – FDD 800 MHz / B28 – FDD 700 MHz / B32 – SD-L 1500 MHz
- LTE TDD B38/41: 23 dBm
 - B38 – TDD 2600 MHz / B41 – TDD 2500 MHz
- 5G NR FDD n1/n3/n7/n8/n28: 23 dBm
 - n1 – FDD 2100 MHz / n3 – FDD 1800 MHz / n7 – FDD 2600 MHz / n8 – FDD 900 MHz / n28 – FDD 700 MHz

- 5G NR TDD n78: PC2 25 dBm, PC3 23 dBm
 - n78 – TDD 3500 MHz
- 802.11 b/g/n/ax 2,4 GHz ζώνη: < 25 dBm
- 802.11 a/n/ac/ax 5,0 GHz ζώνη: < 24 dBm

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το προϊόν τηρεί τα όρια ισχύος που απαιτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι ζώνες συχνοτήτων που υποστηρίζονται από το προϊόν διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.

Κατασκευαστής: Vodafone Procurement Company S.à.r.l., 15 rue Edward Steichen, L-2540

Λουξεμβούργο, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου.

Πληροφορίες λογισμικού

Η έκδοση λογισμικού του προϊόντος είναι CR_VDFEUMC888ULTRAV1.0.0B01 ή μεταγενέστερη. Θα κυκλοφορούν ενημερώσεις λογισμικού για να ενισχύσουν τη δυνατότητα χρήσης του προϊόντος. Το προϊόν περιέχει λογισμικό ανοικτού κώδικα.

Η λίστα των μονάδων ανοικτού κώδικα, οι σχετικές πληροφορίες άδειας χρήσης και οι οδηγίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης του πηγαίου κώδικα (όταν δικαιούται από την ισχύουσα άδεια) είναι διαθέσιμες στη σελίδα πληροφοριών στη διασύνδεση web αυτής της συσκευής.

Ενημερώσεις λογισμικού

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή, δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει και συμφωνείτε με το ακόλουθο περιεχόμενο:

Για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών, η συσκευή αυτή θα ελέγχει αυτόματα για/ λαμβάνει πληροφορίες ενημέρωσης λογισμικού από τη Vodafone και τους συνεργάτες της μετά τη σύνδεση στο Internet. Αυτή η διαδικασία ενδέχεται να χρησιμοποιεί δεδομένα κινητής τηλεφωνίας και απαιτεί πρόσβαση στο μοναδικό αναγνωριστικό (IMEI/SN) της συσκευής σας και στο αναγνωριστικό δικτύου του παρόχου υπηρεσιών (PLMN) για να ελέγξει εάν απαιτείται ενημέρωση της συσκευής σας. Να σημειωθεί ότι ούτε η Vodafone ούτε οι συνεργάτες της θα χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες σχετικά με IMEI/SN για τους σκοπούς της προσωπικής ταυτοποίησής σας. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται μόνο για τον προγραμματισμό/διαχείριση ενημερώσεων λογισμικού.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου παρέχονται «ως έχουν». Εκτός εάν απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους, καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, του αυτονόητου σκοπού, δεν παρέχεται σε σχέση με την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου, στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο, σε καμία περίπτωση δεν θα είναι υπεύθυνη η Vodafone Procurement Company S.à r.l. για

οποιοσδήποτε ειδικές, συμπτωματικές, έμμεσες απώλειες, απώλειες εσόδων, δεδομένων, εξοικονόμησης υπεραξίας ή αναμενόμενης εξοικονόμησης, ανεξάρτητα από το εάν οι εν λόγω ζημιές είναι προβλέψιμες ή όχι. Η μέγιστη ευθύνη (ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για την ευθύνη για σωματικές βλάβες στον βαθμό που η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει έναν τέτοιο περιορισμό) της Vodafone Procurement Company S.à r.l. που προκύπτει από τη χρήση του προϊόντος που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο θα περιορίζεται στο ποσό που καταβάλλουν οι πελάτες για την αγορά αυτού του προϊόντος.

© 2024 Vodafone Limited. Δεν επιτρέπεται η χρήση με οποιονδήποτε τρόπο ή η αντιγραφή του συνόλου ή μέρους των δικαιωμάτων που διατηρούνται από τη Vodafone ή τρίτους δικαιιοπάροχους και των υλικών χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Vodafone Limited. Η ονομασία Vodafone και το λογότυπο Vodafone είναι εμπορικά σήματα της Vodafone Group Plc ή των συνδεδεμένων εταιρειών της.