

Vodafone TV PLAY

Příručka rychlého nastavení
Bezpečnostní informace



Obsah


- 3 **Obsah balení**
- 4 **Příručka rychlého nastavení**
- 12 **Bezpečnostní informace**

AUDIO BY
BANG & OLUFSEN

Od roku 1925 posouvá Bang & Olufsen hranice zvuku. Nyní přinášíme toto století zkušeností do vašeho domova.

Naši akustičtí inženýři pečlivě navrhli a vylepšili zvuk ve Vodafone TV PLAY pro čistý, silný zvuk, který poskytuje výjimečný zážitek z poslechu – přesně tak, jak umělec zamýšlel.


Obsah balení



Vodafone TV PLAY



Příručka rychlého nastavení
a Bezpečnostní informace



Dálkový
ovladač s 2 AAA
bateriemi



Ethernetový
kabel



HDMI kabel
(1,5m)




Napájecí
zdroj

Manuál a další užitečné informace naleznete na stránce:
<https://www.vodafone.cz/pece/televize/vodafone-tv/>



Popis zařízení Vodafone TV PLAY



- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 1 LED indikátor párování bluetooth | 6 HDMI® výstup |
| 2 Přepínač ZAP/VYP mikrofonu | 7 USB port |
| 3 Mikrofon | 8 Zdířka napájení |
| 4 Anténní vstup | 9 Resetovací tlačítko |
| 5 Ethernetový vstup | |

Horní panel (1–3)

Indikátor párování Bluetooth LED (1)
Tato kontrolka signalizuje stav párování Bluetooth s jinými zařízeními.

Tlačítko zapnutí/vypnutí mikrofonu (2)
Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete mikrofon.

Mikrofon (3)
Tento vestavěný mikrofon vám umožňuje ovládat Vodafone TV Box hlasovými příkazy.

Zadní panel – připojení (4–9)

Konektor antény (4)
Připojte anténní kabel k tomuto konektoru pro příjem pozemního televizního vysílání na vašem Vodafone TV Boxu.

Port Ethernet (5)
Připojte k tomuto portu ethernetový kabel pro kabelové připojení k internetu přes váš router.

Vstupní port HDMI® (6)
Připojte HDMI kabel k tomuto portu pro přenos videa a zvuku ve vysokém rozlišení do vaší televize.


Vstupní port USB (7)
Tento port slouží k připojení kompatibilních USB zařízení, například úložišť, k Vodafone TV Boxu.

Port pro napájecí adaptér (8)
Připojte dodaný napájecí adaptér k tomuto portu pro zajištění napájení Vodafone TV Boxu.

Tlačítko Reset (9)
Stisknutím tohoto tlačítka obnovíte Vodafone TV Box do továrního nastavení. Obvykle je nutné jej podržet několik sekund.

Jak zapojit váš Vodafone TV PLAY

Tato stránka popisuje, jak připojit vaše zařízení Vodafone TV Play k routeru a televizi pomocí dodaných kabelů.



Poznámka: Pro lepší zvukový zážitek nesmí být Vodafone TV PLAY schován nebo umístěn v uzavřeném prostoru a musí za ním být stěna nebo televizní obrazovka.


1 Krok 1: Připojení ethernetového kabelu (připojení k routeru)

Zapojte dodaný ethernetový kabel do vstupu označeného “Ethernet” na zadní straně Vodafone TV PLAY a druhý konec do ethernetového výstupu vašeho modemu, či routeru. Pokud chcete využít připojení pomocí Wi-Fi, proveďte nastavení při instalaci podle pokynů na obrazovce vašeho televizoru (krok 7 a 8). HDMI kabel je plochý a obdélníkový.

2 Krok 2: Připojení HDMI kabelu (připojení k televizi)


Zapojte dodaný kabel HDMI do výstupu označeného „HDMI“ na zadní straně Vodafone TV PLAY a druhý konec do volného vstupu HDMI na vašem televizoru. nnecton on your television.

i Chcete-li zakázat Wi-Fi, jednoduše připojte ethernetový kabel mezi set-top box a router a v nabídce nastavení vypněte Wi-Fi.



- 3 Krok 3: Připojení anténního kabelu**
Připojte anténní kabel z TV zásuvky do anténního vstupu označeného "ANT IN" na zadní straně Vodafone TV PLAY (pouze pro zákazníky s kabelovou TV přípojkou od Vodafone).

- 4 Krok 4: Připojení napájecího adaptéru**
Připojte dodaný napájecí zdroj do zdířky napájení označené "POWER" na zadní straně Vodafone TV PLAY, druhý konec zapojte do zásuvky.




- 5 Krok 5: Otevření přihrádky na baterie**
Otevřete přihrádku na baterie na zadní straně dálkového ovladače stisknutím krytu směrem dolů a vložte baterie, abyste mohli ovladač používat.

- 6 Krok 6: Vložení baterií**
Vložte do dálkového ovladače dodané dvě baterie typu AAA. Kroužek kolem tlačítka napájení na ovladači začne blikat, což signalizuje, že je zařízení připraveno k použití.


- 7 Krok 7: Zapnutí a vypnutí**
Tlačítkem napájení na ovladači zapnete nebo uspíte Vodafone TVPlay.

Stavy LED a jejich význam



- 8 Krok 7: Výběr správného HDMI vstupu na vaší televizi**
Ujistěte se, že váš televizor zobrazuje výstup zdroje HDMI odpovídajícího číslu vstupu HDMI do kterého jste připojili kabel HDMI v kroku 2. Například pokud jste zapojili do HDMI 1, měl by být zobrazen výstup HDMI 1.

- 9 Krok 8: Dokončení úvodní instalace**
Nyní dokončíte proces první instalace podle kroků zobrazených na obrazovce televizoru



STAVY PŘEDNÍ LED

- ☐ **Stále svítí bíle**
Zapnuto
- ☒ **Stále svítí červeně**
Zařízení ve standby
- ☒ **Pomalou pulsuje červeně**
Aktualizace firmware, nebo probíhající údržba, či obnovení továrního nastavení.
- ☒ **Rychle bliká červeně**
Došlo k chybě

STAVY LED PŘEPÍNAČE MIKROFONU

- ☒ **Stále svítí oranžově**
Mikrofon ztlumen
- ☐ **Nesvítí**
Mikrofon je zapnutý

Potřebujete pomoci?



Všechny důležité a užitečné informace naleznete na stránce **pece.vodafone.cz**
If you need support in English, please go to website **care.vodafone.cz**



Můžete nám také zavolat na bezplatnou linku **800 777 777**, kde vám rádi poradíme.



Together we can

© 2024 Vodafone Limited. Všechna práva vyhrazena pro Vodafone nebo vlastníkům licencí třetích stran. Materiály nesmějí být použity nebo kopírovány jako celek, ani jejich části, bez předchozího písemného souhlasu Vodafone Limited. Vodafone a loga Vodafone jsou registrovány jako ochranné známky skupiny Vodafone Plc.



254088177