Vodafone 5G Power Wi-Fi

Guida alla configurazione

MC888 Ultra | Version: IT01

1. Preparazione

- Una scheda nano-SIM valida.

- Visualizza l'etichetta sul dispositivo per ottenere le informazioni predefinite. La figura successiva è solo di riferimento.



2. Inserimento della scheda nano-SIM

Apri il coperchio dello slot nella parte inferiore del dispositivo e inserisci la scheda nano-SIM.



3. Accendi il tuo dispositivo



4. Accedi a Internet

Connettiti alla rete Wi-Fi utilizzando il device mobile. Usa per connetterti il nome del Wi-Fi e la Password del Wi-Fi predefiniti riportati sull'etichetta sotto il dispositivo.



Cavo di rete (RJ45): Connettiti con il computer tramite una porta WAN/LAN1 o LAN2, quindi accedi a Internet.



5. Modifica le impostazioni del tuo dispositivo

Puoi modificare le impostazioni del dispositivo accedendo alla pagina web riportata sull'etichetta sotto al dispositivo.

1. Visualizza l'etichetta sul dispositivo per ottenere la password del sito Web.
2. Avvia il browser Internet e inserisci http://5Gpower.wifi per visualizzare il sito web per la modifica delle impostazioni.
3. Inserisci la password del sito Web (Web UI Password) quindi fai clic su **Accesso**.
4. Dopo aver aperto la pagina Web, potrai modificare l'SSID del Wi-Fi, la password o altre impostazioni.

Spie luminose e interfacce

1 LED DI ALIMENTAZIONE

○ (bianco fisso) Il dispositivo è acceso e l'alimentazione esterna funziona normalmente.

● (spento) Il dispositivo è spento.

2 LED DEL WI-FI

○ (bianco fisso) Il Wi-Fi funziona normalmente.

(bianco lampeggiante): Attivazione del WPS in corso.

● (spento) Il Wi-Fi è spento.

3 LED DI INTERNET

○ (rosso fisso) Il dispositivo è in stato di errore.

- Il dispositivo non è registrato nella rete mobile.
- Non è stata inserita nessuna scheda nano-SIM.
- Non è disponibile nessun servizio di rete.

○ (blu fisso): il dispositivo è registrato nella rete mobile 4G/3G.

○ (bianco fisso): il dispositivo è registrato nella rete mobile 5G.







4 PULSANTE WPS
Premi questo pulsante per attivare la funzione WPS.

5 Porta Phone (Telefono)
Per il collegamento a un telefono.

6 Porte LAN
Porta WAN/LAN1 (2.5G): consente di connettersi alla WAN in Modalità banda larga via cavo o di connettersi a un PC.
Porta LAN2 (1G): consente di connettersi a un PC.

7 Porta di alimentazione
Consente di connettersi all'adattatore di alimentazione.

8 Slot per schede nano-SIM e foro di reset
Inserisci la scheda nano-SIM. Foro di reset: tieni premuto per circa 3 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica del dispositivo.

Funzione telefonica

NOTA: questo servizio potrebbe essere disponibile solo in alcuni mercati. Consulta il tuo provider di servizi.

Il dispositivo supporta la funzione telefono. Prima di utilizzare la funzione telefonica, è necessario inserire la scheda nano-SIM e collegare il telefono.

Per effettuare una chiamata:

1. Solleva il ricevitore.
2. Componi il numero di telefono.
3. Attendi il collegamento della chiamata.



Risoluzione dei problemi

Non riesco ad accedere a Internet.

- Verifica le tue impostazioni di configurazione.
- Attendi per circa 1-2 minuti l'inizializzazione del dispositivo.
- Controlla la spia di Internet.

La velocità di download o upload è molto bassa.

La velocità dipende dalla potenza del segnale. Verifica la potenza del segnale e il tipo di rete.

Non riesco ad accedere alla pagina Web.

- Inserisci l'indirizzo http://5Gpower.wifi
- Utilizza solo una scheda di rete nel PC.
- Non utilizzare nessun server proxy.

Non riesco a stabilire la connessione Wi-Fi tra il mio dispositivo e il device mobile.

- Assicurati che la funzione Wi-Fi sia attiva.
- Aggiorna l'elenco delle reti e seleziona l'SSID corretto.
- Controlla l'indirizzo IP per assicurarti che il device mobile sia in grado di ottenere automaticamente un indirizzo IP nelle proprietà del protocollo Internet (TCP/IP).
- Digita la chiave di rete corretta (password Wi-Fi) quando ti connetti al dispositivo.

Non c'è segnale di linea.

- Attendi 1-2 minuti dopo aver acceso il dispositivo.
- Verifica l'indicatore di RETE. Se non disponi di una buona ricezione RF, modifica la posizione del dispositivo.

C'è un comando/avviso del telefono/annuncio non appena sollevo la cornetta.

- Assicurati che la scheda nano-SIM sia inserita correttamente e che sia stato inserito il PIN. Se il PIN è stato digitato in modo errato, sarà necessario inserire il codice PUK, quando richiesto.

La linea è rumorosa/distorta quando sollevo il telefono dal supporto.

- Rimuovi qualsiasi apparecchio elettrico troppo vicino al telefono o al dispositivo.
- Il set di cavi o del telefono potrebbe essere difettoso.

Sento un rapido segnale di occupato non appena sollevo il telefono dal supporto.

- Metti giù il telefono e riprova.
- Contatta il tuo provider di servizi.

Dopo aver digitato l'ultimo numero non sento nulla/silenzio.

- Una volta terminata la composizione, è possibile premere il tasto # o attendere 4-8 secondi per il collegamento della chiamata.

Problemi con le password.

- Trovi le password predefinite sull'etichetta sotto il dispositivo.
- Se le password sono state modificate e dimenticate, sarà necessario ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica del dispositivo.

Informazioni di sicurezza del prodotto

LEGGI QUESTE INFORMAZIONI DI SICUREZZA PRIMA DI UTILIZZARE IL DISPOSITIVO. LE SEGUENTI AVVERTENZE AIUTERANNO A EVITARE LESIONI A SE STESSI O AGLI ALTRI E DANNI AL DISPOSITIVO.

ULTERIORI AVVERTENZE DI SICUREZZA POSSONO ESSERE FORNITE PER IL FUNZIONAMENTO DI APP SPECIFICHE SUL TUO DISPOSITIVO. DEVI ATTENERTI ANCHE A QUESTE ISTRUZIONI.

Pittogrammi e simboli grafici

Leggi la sezione sulle informazioni di sicurezza di questa guida per l'utente prima di utilizzare il dispositivo. Il mancato rispetto delle avvertenze di sicurezza può provocare lesioni gravi.

Questo dispositivo potrebbe emettere luce brillante o lampeggiante

Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di bambini piccoli. Se permetti al bambino di utilizzare il dispositivo, assicurati di controllarlo rigorosamente. Questo dispositivo contiene componenti di piccole dimensioni che possono causare il soffocamento

Questo dispositivo potrebbe emettere suoni a volume elevato

Non utilizzare il dispositivo durante il rifornimento di carburante oppure vicino a gas o liquidi infiammabili.

Non gettare il dispositivo o la batteria nel fuoco.

Evita il contatto con supporti magnetici

Evita le temperature eccessive

Tieni lontano da pacemaker e altri dispositivi medicali personali

Spegni il dispositivo, quando richiesto, in ospedali e strutture sanitarie

Spegni il dispositivo, quando richiesto, nei velivoli e negli aeroporti

Spegni il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi

Evita il contatto con liquidi, tieni il dispositivo asciutto

Non provare a smontarlo

Non affidarti a questo dispositivo per comunicazioni di emergenza

Utilizza solo accessori approvati

Esposizione RF

Il dispositivo trasmette e riceve segnali radio. Quando è ACCESO, il dispositivo riceve e trasmette energia RF. Questo dispositivo mobile trasmette e riceve segnali radio. È progettato per non superare i limiti di esposizione alle onde radio imposti dalle linee guida internazionali. Tali linee guida sono state sviluppate dall'ICNIRP, un'organizzazione scientifica indipendente, e includono i limiti di sicurezza previsti per garantire la protezione di tutti gli utenti, a prescindere dall'età e dallo stato di salute.

Per garantire la conformità alle linee guida sull'esposizione RF, il dispositivo deve essere utilizzato a una distanza minima di 20 cm dal corpo. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare un'esposizione RF superiore ai limiti stabiliti dalle linee guida pertinenti e può utilizzare più potenza di quella necessaria.

Limitazione dell'esposizione ai campi di radiofrequenza (RF)

Per coloro che desiderano limitare la propria esposizione ai campi RF, l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) fornisce il seguente suggerimento in Fact Sheet 193 Electromagnetic fields and public health: telefoni cellulari (ottobre 2014):

Misure precauzionali: le presenti informazioni scientifiche non indicano la necessità di precauzioni speciali per l'uso dei dispositivi mobili. Gli utenti che lo desiderino possono limitare la propria esposizione ai campi RF o quella dei bambini facendo chiamate più brevi oppure utilizzando dispositivi vivavoce per mantenere i dispositivi mobili lontani dalla testa e dal corpo.

Ulteriori informazioni sull'esposizione alle onde radio sono disponibili da WHO all'indirizzo who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/

Informazioni sulle normative

CE

Le seguenti informazioni e approvazioni di sicurezza si applicano ad aree specifiche, come indicato. Con la presente Vodafone dichiara che questo dispositivo è conforme alla Direttiva 2014/53/UE e alle Normative sulle apparecchiature radio 2017 (S.I. 2017/1206) e loro emendamenti. Il testo completo delle Dichiarazioni di conformità (DoC) UE e UKCA è disponibile all'indirizzo Internet seguente:

vodafone.com/MC888Ultra/conformity-declaration

Progettazione ecocompatibile ed efficienza energetica

I prodotti Vodafone sono dispositivi a risparmio energetico, progettati e fabbricati in conformità alle normative. Con la presente Vodafone dichiara che i suoi prodotti, compresi gli alimentatori esterni, sono conformi alla Direttiva sui prodotti connessi all'energia (ErP) 2009/125/UE e ai relativi requisiti specifici delineati nelle misure di attuazione, nonché alle Normative ERP/Ecodesign (S.I.2010/2617) e relative modifiche. Il consumo energetico

del prodotto in modalità standby in rete 5 GHz attivato è inferiore a 8 W.

Questo dispositivo può essere utilizzato in tutti gli Stati membri dell'Unione europea e del Regno Unito. Le approvazioni e le notifiche riportate di seguito sono rilevanti per regioni geografiche specifiche, come descritto.

Approvazione RAEE

Questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della Direttiva RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) 2012/19/UE.

Questo simbolo sul dispositivo indica che al termine della loro vita utile questi prodotti devono essere portati presso i punti di raccolta:

- Centri di smaltimento rifiuti delle municipalità con contenitori specifici per questi tipi di apparecchiature.
- Contenitori di raccolta presso i punti vendita.

Essi saranno poi riciclati, in modo che i loro componenti possano essere riutilizzati e per evitare che le sostanze vengano disperse nell'ambiente

Riduzione delle sostanze pericolose

Questo dispositivo e gli accessori elettrici sono conformi alle normative locali in materia di restrizione e uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (come le normative RoHS e sulle batterie, se applicabili). Per le dichiarazioni di conformità RoHS fare riferimento alla DoC applicabile.

Licenze

Questa apparecchiatura può essere utilizzata in tutti i Paesi europei. La banda 5150-5350 MHz è limitata esclusivamente all'uso interno.

Distrazione

L'uso di un dispositivo mobile per comunicare, ascoltare musica o guardare altri supporti multimediali può distrarre l'utente dall'esecuzione di attività che richiedono attenzione completa. Può anche ridurre la consapevolezza dell'ambiente circostante.

Utilizzo di macchinari

È necessario porre sempre la massima attenzione durante il funzionamento di macchinari per ridurre il rischio di incidenti.

Manipolazione del prodotto

L'utente è l'unico responsabile dell'utilizzo del dispositivo e delle conseguenze che ne derivano. Spegnere sempre il dispositivo dove ne è vietato l'utilizzo. L'utilizzo del dispositivo è soggetto alle misure di sicurezza concepite per proteggere gli utenti e l'ambiente.

- Trattare sempre con cura il dispositivo e i relativi accessori, e conservarli in un luogo pulito e privo di polvere.
- Non esporre il dispositivo o i relativi accessori a fiamme vive o a prodotti di tabacco accesi.
- Non esporre il dispositivo o i relativi accessori a sostanze liquide, condensa o a elevati livelli di umidità.
- Non far cadere, lanciare né tentare di piegare il dispositivo o i relativi accessori.

- Non utilizzare prodotti chimici aggressivi, solventi per la pulizia o bombolette spray per pulire il dispositivo o i relativi accessori.
- Non dipingere sulla superficie del dispositivo o dei relativi accessori.
- Non tentare di smontare il dispositivo o i relativi accessori; può farlo solo il personale autorizzato.
- Non esporre il dispositivo o i relativi accessori a temperature estreme inferiori a -20°C e superiori a +45°C.
- L'umidità relativa deve essere compresa tra il 5% e il 95%.
- Consultare le normative locali per lo smaltimento dei prodotti elettronici.
- Non utilizzare il dispositivo durante un temporale. Rimuovere il gruppo di alimentazione dalla presa a muro.

Bambini

Non lasciare il dispositivo e i relativi accessori alla portata di bambini e non lasciarli giocare con il dispositivo. Potrebbero ferirsi o ferire altri oppure potrebbero danneggiare accidentalmente il dispositivo. Il dispositivo contiene piccoli componenti con bordi affilati che potrebbero causare lesioni oppure staccarsi e causare soffocamento.

Smagnetizzazione

Per evitare il rischio di smagnetizzazione, non lasciare dispositivi elettronici o supporti magnetici vicino al dispositivo. Evitare altre fonti magnetiche poiché potrebbero causare il malfunzionamento del magnetometro interno o di altri sensori e fornire dati errati.

Scarica elettrostatica (ESD)

Non toccare i connettori di metallo della scheda SIM o della scheda di memoria.

Condizioni di installazione per l'uso

Questo prodotto è adatto solo per uso interno a una temperatura non superiore a 45 °C.

Questo prodotto non deve essere installato o utilizzato in luoghi soggetti a luce solare diretta o calore diretto o umidità eccessiva. Questo prodotto non deve essere installato o utilizzato in aree con fessure del dispositivo. Lasciare 7-10 cm di spazio intorno al prodotto per assicurarsi che vi sia una ventilazione adeguata. Questo prodotto non deve essere utilizzato vicino all'acqua, ad esempio vicino a una vasca, un lavabo, un lavandino da cucina, una vasca per il bucato, in un seminterrato bagnato o vicino a una piscina.

È necessario spegnere e scollegare immediatamente il prodotto dalla rete elettrica e richiedere assistenza in caso di uno dei seguenti eventi:

- Il prodotto è entrato in contatto con sostanze liquide.
- Il prodotto non funziona normalmente nonostante si seguano le istruzioni per l'uso.
- Il prodotto è stato danneggiato (ad esempio in seguito a una caduta).
- Il prodotto sembra essere eccessivamente caldo.
- Si nota o si sente un odore di fumo o bruciato dovuto al prodotto o agli accessori.
- Il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati.

Alimentazione

Non collegare il dispositivo all'alimentazione o accenderlo finché non viene richiesto nelle istruzioni di installazione.

Antenna

Non toccare il dispositivo durante il funzionamento, in quanto si potrebbe toccare l'antenna

Utilizzo interno

Questo prodotto è adatto solo per uso interno.

Crisi/svenimenti

Il dispositivo può emettere luce brillante e lampeggiante.

Alimentazione elettrica

Spegnere il dispositivo e scollegarlo dal PC in condizioni di esposizione a fulmini atmosferici.

L'alimentazione del prodotto deve essere conforme alle specifiche di alimentazione indicate sulle etichette di marcatura. L'alimentatore deve essere di Classe II e una fonte di alimentazione limitata in conformità ai requisiti della norma EN 62368-1 Allegato Q e classificato come indicato sull'etichetta del prodotto. Deve essere testato e approvato secondo standard nazionali o locali.

Chiamate di emergenza

Questo dispositivo, come qualsiasi dispositivo wireless, funziona tramite segnali radio che non garantiscono la connessione in tutte le condizioni. Pertanto, non affidarsi mai esclusivamente al dispositivo wireless per comunicazioni di emergenza.

Riscaldamento del dispositivo

Il dispositivo potrebbe riscaldarsi durante il normale utilizzo; non utilizzarlo se è surriscaldato (vale a dire se mostra un avviso di surriscaldamento o è caldo al tatto).

Sicurezza elettrica

Accessori

Utilizzare solo accessori e caricatori approvati.

Non collegare accessori o prodotti non compatibili.

Non toccare e non permettere a oggetti metallici, quali monete o portachiavi, di toccare i contatti elettrici sul dispositivo o i suoi accessori.

Non toccare il dispositivo con le mani bagnate.

Non toccare il cavo di alimentazione con le mani bagnate o scollegare il caricabatteria tirando il cavo.

In tal modo si potrebbero causare folgorazioni.

Prodotti difettosi e danneggiati

Non tentare di smontare il dispositivo o i relativi accessori.

L'assistenza o la riparazione del dispositivo o i relativi accessori devono essere eseguite solo da personale qualificato.

Se il dispositivo o i relativi accessori sono stati immersi in acqua o in un altro liquido, perforati o hanno subito un impatto violento, sottoporli a controllo presso un centro di assistenza autorizzato prima di utilizzarli nuovamente.

Interferenze

È necessario porre la massima attenzione durante l'uso del dispositivo in prossimità di dispositivi medicali personali, quali pacemaker e apparecchi acustici.

Pacemaker

I produttori di pacemaker consigliano una distanza minima di 20 cm tra un dispositivo mobile e un pacemaker, per evitare eventuali interferenze con quest'ultimo.

Apparecchi acustici

Gli utenti che indossano apparecchi acustici o altri impianti cocleari potrebbero riscontrare rumori di interferenza durante l'utilizzo di dispositivi wireless o in prossimità degli stessi.

Il livello di interferenza varia in base al tipo di apparecchio acustico e dalla distanza dalla fonte dell'interferenza; è possibile ridurla allontanando l'apparecchio da quest'ultima. Inoltre è possibile consultare il produttore dell'apparecchio acustico per discutere eventuali alternative.

Dispositivi medicali

Consultare il proprio medico e il produttore del dispositivo medicale per stabilire se l'utilizzo del dispositivo possa interferire con il corretto funzionamento del dispositivo medicale in uso.

Ospedali

Spegnere il dispositivo wireless, quando richiesto, in ospedali, cliniche e strutture sanitarie. Tali richieste sono necessarie per evitare potenziali interferenze con apparecchiature medicali sensibili.

Aeromobili

Spegnere il dispositivo wireless quando richiesto dal personale aeroportuale o della compagnia aerea.

Ambienti a rischio di esplosione

Stazioni di servizio e atmosfere esplosive

In luoghi con atmosfere a rischio di esplosione è necessario rispettare tutti i cartelli che impongono di spegnere i dispositivi wireless quali il presente dispositivo o altre apparecchiature radio. Le aree con atmosfere potenzialmente a rischio di esplosione comprendono quelle per il rifornimento di carburante, la parte delle imbarcazioni situata sottocoperta, aree per il trasferimento di carburante o prodotti chimici o strutture di stoccaggio e le aree in cui l'atmosfera contiene sostanze chimiche o particelle come granelli, polveri o polveri metalliche.

Detonatori e aree di brillamento

Per evitare interferenze con le operazioni di brillamento, spegnere il dispositivo mobile o wireless quando ci si trova in un'area di brillamento o in aree in cui è indicato

di spegnere le "radio ricetrasmittenti" o i "dispositivi elettronici"

Smaltimento e riciclaggio

Per smaltire o riciclare il dispositivo in modo sicuro e appropriato, verifica le disposizioni del tuo Comune.

Adattatori

Gli adattatori alimentati a corrente elettrica funzionano entro l'intervallo di temperatura di: da 0 °C a 40 °C.

Gli adattatori progettati per il dispositivo dell'utente soddisfano lo standard di sicurezza delle apparecchiature informatiche e dell'uso delle apparecchiature per ufficio. Sono inoltre conformi alla Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE. A causa delle diverse specifiche elettriche applicabili un adattatore acquistato in una giurisdizione potrebbe non funzionare in un'altra giurisdizione. Essi devono essere utilizzati solo per questo scopo.

Informazioni generali

Questa apparecchiatura radio funziona con le bande di frequenza seguenti e la potenza di radiofrequenza massima

- UMTS B1/8: 23 dBm
- LTE FDD B1/3/7/8/20/28/32 (solo DL): 23 dBm
- LTE TDD B38/41: 23 dBm
- 5G NR FDD n1/n3/n7/n8/n28: 23 dBm
- 5G NR TDD n78: PC2 25 dBm, PC3 23 dBm
- 802.11 b/g/n/ax 2,4 GHz banda: < 25 dBm
- 802.11 a/n/ac/ax 5,0 GHz banda: < 24 dBm

NOTA: questo prodotto è conforme ai limiti di potenza richiesti dall'Unione Europea

Le bande di frequenza supportate dal prodotto variano da modello a modello.

Produttore: Vodafone Procurement Company S.à.r.l., 15 rue Edward Steichen. L-2540 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo.

Informazioni sul software

La versione del software del prodotto è CR_ VDFEUMC888ULTRAV1.0.0B01 o successiva.

Saranno rilasciati aggiornamenti software per migliorare la fruibilità del prodotto. Il prodotto contiene software open source.

L'elenco dei moduli Open Source, le informazioni relative alla licenza e le istruzioni su come ottenere il codice sorgente (se autorizzato dalla licenza applicabile) sono disponibili nella pagina informativa dell'interfaccia Web di questo dispositivo.

Aggiornamenti software

Continuando a utilizzare questo dispositivo, l'utente dichiara di aver letto e accettato il seguente contenuto:

Al fine di fornire un servizio migliore, questo dispositivo verificherà automaticamente e otterrà informazioni di aggiornamento software da parte di Vodafone e dei suoi partner dopo la connessione a Internet. Questo processo può utilizzare dati mobili e richiede l'accesso all'identificativo univoco del dispositivo (IMEI/ SN) e all'ID di rete del provider di servizi (PLMN) per verificare se il dispositivo debba essere aggiornato. Notare che né Vodafone né i suoi partner utilizzeranno le informazioni IMEI/ SN ai fini dell'identificazione personale; tali informazioni saranno utilizzate solo per la pianificazione/gestione degli aggiornamenti software.

ESONERO DI RESPONSABILITÀ

Tutti i contenuti di questo manuale sono forniti "così come si trovano". Fatto salvo quanto richiesto dalle leggi applicabili, nessuna garanzia di alcun tipo, esplicita o implicita, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, lo scopo implicito, viene fornita in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o ai contenuti del presente manuale, nella misura massima consentita dalla legge applicabile, in nessun caso Vodafone Procurement Company S.à r.l. sarà responsabile per eventuali risparmi speciali, incidentali, indiretti, sui ricavi, sui dati, sull'avviamento o presunti risparmi, indipendentemente dal fatto che tali perdite siano prevedibili o meno. La responsabilità massima (questa limitazione non si applica alla responsabilità per lesioni personali nella misura in cui la legge applicabile vieti tale limitazione) di Vodafone Procurement Company S.à r.l. derivante dall'uso del prodotto descritto nel presente manuale sarà limitata all'importo pagato dai clienti per l'acquisto dello stesso.

© 2023 Vodafone Limited. Tutti i diritti riservati a Vodafone o a licenzianti di terze parti e i materiali non possono essere utilizzati in alcun modo o copiati in tutto o in parte senza il previo consenso scritto di Vodafone Limited. Vodafone e il logo Vodafone sono marchi commerciali di Vodafone Group Plc o delle sue società associate.