




Ogle Mini COB Track / Track

1. Snäpp upp adaptern i passande skena.
2. Vinkla och vrid till önskat läge.

1. Snap the adapter to the track.
2. Turn and rotate for light direction.



Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation.

Ljuskälla och drivdon får endast bytas ut av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd person.

Light source and ballast/driver shall only be replaced by the manufacturer or by the manufacturer designated person.



ateljé Lyktan

SE-296 81 Åhus, Sweden
Tel +46 44 28 98 00
info@ateljelyktan.se
www.ateljelyktan.se