

Stockholm LED / Stockholm LED

STOLPE / VÄGGARM

1. Koppla in anslutningsledning i kopplingsdosa.
2. Montera armatur på stolparm/väggarm och lås med stoppskruvar samt säkra med bult.

NIPPELFÄSTE




1. Montera armatur på stolparm.
2. Justera armatur vertikalt och lås fast.

POSTARM / WALLBRACKET

1. Plug in connection cable in the connector.
2. Assemble luminaire and post arm, lock setscrews and secure the luminaire with bolt.

PIVOTED NIPPEL

1. Mount the luminaire on the post arm.
2. Adjust the luminaire vertically and lock with screwnut.



Koppling för Zhaga / Wiring diagram Zhaga

N	—	Blå/Blue
L	—	Brun/Brown
PE	—	Gulgrön/Green yellow
Config	—	Svart/Black
Config	—	Grå / Grey

Koppling för DALI / Wiring diagram DALI

N	—	Blå/Blue
L	—	Brun/Brown
PE	—	Gulgrön/Green yellow
DA	—	Svart/Black
DA	—	Grå / Grey

OBS!

Skadat skyddsglas måste bytas före användning
NOTE!

Damaged safety glass must be replaced before use

Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation.

Om armaturens kabel skadas skall den bytas av tillverkaren, eller av tillverkaren utsedd person.

If the cord of this luminaire is damaged, it shall exclusively be replaced by the manufacturer, or by the manufacturer designated person.

Ljuskälla och drivdon får endast bytas ut av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd person.

Light source and ballast/driver shall only be replaced by the manufacturer or by the manufacturer designated person.

Armaturen bör placeras så att långvarigt tittande direkt in i armaturen inte förväntas på ett avstånd närmare än 1 meter

The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 1 meter is not expected.



ateljé Lyktan

SE-296 81 Åhus, Sweden
Tel +46 44 28 98 00
info@ateljelyktan.se
www.ateljelyktan.se