




S. Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.
GB. It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation.


D. Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.
SF. Tämä ohje on suositeltava luovuttaa.

Montageanvisning Eagle pendel

Assembly instruction Eagle pendant



S. Om armaturens kabel skulle skadas eller om armaturen inte fungerar som den ska, skall dessa komponenter kontrolleras/bytas av tillverkaren eller av tillverkarens utsedd person.
GB. If the luminaire cable is damaged or if the luminaire is not working properly, it shall exclusively be checked/replaced by the manufacturer or by the manufacturer designated person.



L
N
DA+
DA-



Grundläggande isolering mellan nät och styr ledning
Basic insulation between mains and control wiring




 "The light source shall only be replaced by the manufacturer or his designated person."
Ljuskällan ska enbart bytas ut av tillverkaren eller hans utsedda person

S. Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.
GB. It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation.

D. Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.
SF. Tämä ohje on suositeltava luovuttaa.

Montageanvisning Eagle pendel

Assembly instruction Eagle pendant



1. Montera först centrumdelen och justera höjden

1. Assemble centre part and adjust height

2. Montera ljusenheterna enl numrering

2. Assemble light unit acc to number.

ateljé Lyktan

SE-296 81 Åhus, Sweden
Tel: +46 44 28 98 00
Fax: +46 28 98 38
info@ateljje-lyktan.se
www.ateljje-lyktan.se

MA2000600

2021-03-04

HHT


Page 2 (3)

S. Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.
GB. It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation.

D. Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.
SF. Tämä ohje on suositeltava luovuttaa.

Montageanvisning Eagle pendel

Assembly instruction Eagle pendant



ateljé Lyktan

SE-296 81 Åhus, Sweden
Tel: +46 44 28 98 00
Fax: +46 28 98 38
info@ateljje-lyktan.se
www.ateljje-lyktan.se

MA2000600

2021-03-04
HHT
Page 3 (3)