

SKÖTSELRÅD

Produkt: Hood (formpressad polyesterfilt)

Damm/smuts

Produkten/materialet kan enkelt dammsugas för att få bort damm och smuts.

Fläckar

Vid förekomst av fläckar kan materialet tvättas.

Använd diskmedel och eventuellt vatten. Häll koncentrerat diskmedel på kvarvarande fläckar.

Massera försiktigt in diskmedlet i materialet med fingrarna.

Fläcken kommer att lösas upp och kan uppstå på baksidan av materialet.

Tvätta av diskmedlet med vatten om det behövs.

För att säkert undvika ett vattenmärke kan produkten snabbt sköljas av med vatten. Låt torka.

OBS! Undvik att blötlägga produkten i sin helhet.

Noppor

Om noppor uppstår använd en rakhyvel avsedd för ludd. Flytta försiktigt hyveln över problemområdet.

ateljé Lyktan
2017-10-17