



Bumling Mini Vagg Outdoor / Wall Outdoor

1. Skruva fast väggplattan i väggen med skruvar avsedda för väggmaterialet. (notera position för anslutningsledning)
2. Anslut nätspänningskabel i kopplingsboxen.
3. Koppla in anslutningsledning från armaturen på undersidan av kopplingsboxen.
4. Skruva fast täckkåpan på väggplattan med de två skruvarna.


1. Screw the wall plate to the wall with screws intended for the wall material. (note position for connection cable)
2. Connect the mains voltage cable to the connectionbox.
3. Connect the connection cable from the luminaire at lower side of connectionbox.
4. Screw the cover to the wall plate with the two screws.



Position för anslutningsledning
Position for connection cable



Anslutningsledning på undersida av kopplingsbox
Connection cable at lower side of connectionbox



Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation.

Om armaturens kabel skadas skall den bytas av tillverkaren, eller av tillverkaren utsedd person.

If the cord of this luminaire is damaged, it shall exclusively be replaced by the manufacturer, or by the manufacturer designated person.

Ljuskälla och drivdon får endast bytas ut av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd person.

Light source and ballast/driver shall only be replaced by the manufacturer or by the manufacturer designated person.



ateljé Lyktan

SE-296 81 Åhus, Sweden
Tel +46 44 28 98 00
info@ateljelyktan.se
www.ateljelyktan.se