

koala


オットマン

1




箱を開封する

2




ソファ裏面にあるジッパーを開き、中にある脚を4本取り出す

3.




時計回りに回しながら脚を4本取り付ける

4.



#コアラのある生活

お疲れ様です。組み立て完了です！
ゆっくりおくつろぎください！



パッケージは市区町村のルールにしたがって
処分するのもお忘れなく!

koala