

## ダイニングチェア 解体方法について




Step 1. 椅子をひっくり返す



Step 2. 底面のチャックを開ける



Step 3. ネジ(1脚につき2つ)を反時計回りに回してゆるめる



Step 4. 全てのネジをはずしたら、所定の全ての穴から脚を取り外す