




FB1699 ZEN



*Toutes ces dimensions sont approximatives et sujettes à changements sans préavis.
Veuillez vous référer au guide d'installation avant d'installer l'unité.

