


FIXTURE DIAGRAM



PARTS LIST

- | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|
| [A] Outlet Box (Not Supplied) | [F] Loop (attached to Canopy) | [J] Short Threaded Tubes |
| [B] Strap Mounting Screw (2) | [G] Chain Link | [K] Coupling |
| [C] Mounting Strap | [H] Loop | [L] Main Body |
| [D] Mounting Screw (2) | [I] Stems (12" - Qty. 2, 6" - Qty. 2 with Short Threaded Tubes installed) | [M] Socket |
| [E] Canopy | | [N] Glass Shade |
| | | [O] Socket Ring |
| | | [P] Lock Washer (2) |
| | | [Q] Knob (2) |

CAUTIONS

CAUTION – RISK OF SHOCK:
Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.

WARNING:
1. This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended. Failure to adhere to these codes and instructions may result in serious injury and/or property damage and will void the warranty.

CLEANING:
• Always be certain that electric current is turned off before cleaning.
• Only a soft damp cloth should be used. Harsh cleaning products may damage the finish.


INSTALLATION INSTRUCTIONS

NOTE: Thread locking compound must be applied to threads as noted with (▶) symbol to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.

- Find the appropriate threaded holes on mounting strap [C] that align with hole distance in canopy [E]. Assemble mounting screws [D] into threaded holes starting from the outlet box side.
- Attach mounting strap to outlet box [A] using the supplied strap mounting screws [B]. Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- Pass fixture wires from coupling [K] through desired number of stems [I] and short threaded tubes [J]. Screw stems together using short threaded tubes and screw first stem into coupling.
- Pass fixture wires from last stem through loop [H]. Screw loop onto end of last stem.
- Attach chain link [G] to loop on end of stem(s) and to loop [F]. Once attached to both loops, close the open chain link by placing a piece of cloth over the link and using a pair of pliers to gently squeeze the link closed.
- Pass fixture wires through loop (attached to bottom of canopy), and into canopy.
- Cut fixture wires a MINIMUM of 6 inches from the top edge of canopy.
- Grounding instructions: (See Illus. a or b).

- On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples, wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
- On fixtures where a cupped washer is provided, attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.


If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.



- Make wire connections. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.


| Connect Black or Red Supply Wire to: | Connect White Supply Wire to: |
|---|---|
| Black | White |
| *Parallel cord (round & smooth) | *Parallel cord (square & ridged) |
| Clear, Brown, Gold or Black without Tracer | Clear, Brown, Gold or Black with Tracer |
| Insulated wire (other than green) with copper conductor | Insulated wire (other than green) with silver conductor |

*Note: When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (See illus.)



- Raise canopy to ceiling, carefully passing mounting screws through mounting screw holes in canopy.
NOTE: Be certain wires do not get pinched between mounting strap and canopy or canopy and ceiling.
- While holding canopy in place, use lock washers [P] and knobs [Q] to secure canopy. Tighten to secure.
- Carefully slip small opening in glass shade [N] over socket [M]. Make sure glass shade is fully seated against bottom of main body [L].
While holding glass shade in place, secure glass shade by screwing socket ring [O] onto threads of socket until snug against inside surface of glass shade. **DO NOT OVER-TIGHTEN.**
- Insert recommended bulb. (Not supplied).

DIAGRAMME D'APPAREILS



LISTE DES PIÈCES

- | | | |
|--------------------------------------|---|----------------------------------|
| [A] Boîtier Électrique (non compris) | [G] Maillon de Chaîne | [N] Cache en Verre |
| [B] Vis de L'étrier de Montage (2) | [H] Boucle | [O] Anneau de Douille |
| [C] Étrier de Montage | [I] Tiges (12 po - Qté 2, 6 po - Qté 2 avec Tube Fileté Court installé) | [P] Rondelle de Verrouillage (2) |
| [D] Vis de Montage (2) | [J] Tubes Filetés Courts | [Q] Bouton (2) |
| [E] Couvercle | [K] Accouplement | |
| [F] Boucle (fixé au Couvercle) | [L] Corps Principal | |
| | [M] Douille | |

PRÉCAUTIONS

ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES :
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.

AVERTISSEMENT :

- Ce luminaire doit être installé conformément aux codes d'électricité nationaux (NEC) et satisfaire toutes les spécifications des codes locaux. Si vous ne connaissez pas les exigences de ces codes, il est recommandé de confier l'installation à un électricien certifié. Ne pas se conformer à ces codes et directives pourrait provoquer des blessures sérieuses et/ou des dommages matériels et rendre la garantie non valide.

NETTOYAGE :

- Soyez toujours certain que l'alimentation électrique du luminaire est fermée avant le nettoyage.
- N'utilisez qu'un chiffon doux humide. Les produits de nettoyage acides/abrasifs peuvent endommager le fini.


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

REMARQUE : Appliquer le frein filet sur les filets indiqués par le symbole (▶) pour empêcher la rotation accidentelle du luminaire pendant le nettoyage, remplacement de lampe, etc.

- Localiser les trous filetés appropriés sur l'étrier de montage [C] qui correspondent à la distance entre les trous dans le couvercle [E]. Assembler les vis de montage [D] dans les trous filetés en commençant du côté du boîtier électrique.
- Attacher l'étrier de montage au boîtier électrique [A] à l'aide des vis d'étrier de montage fournies [B]. L'étrier de montage peut être ajusté pour convenir à la position du luminaire.
- Passer les fils du luminaire à partir de l'accouplement [K] à travers le nombre désiré de tiges [I] et de tubes filetés courts [J]. Visser les tiges ensemble à l'aide de tubes filetés courts et visser la première tige dans l'accouplement.
- Passer les fils du luminaire à partir de la dernière tige à travers la boucle [H]. Visser la boucle sur l'extrémité de la dernière tige.
- Attacher le maillon de chaîne [G] à la boucle à l'extrémité des tiges et à la boucle [F]. Une fois attaché aux deux boucles, fermer le maillon de chaîne ouvert en plaçant une pièce de tissu par-dessus le maillon pour le protéger et en utilisant des pinces pour refermer délicatement le maillon.
- Passer les fils du luminaire à travers la boucle (attachée au bas du couvercle), et dans le couvercle.
- Couper les fils du luminaire au MINIMUM à 6 pouces du dessus du couvercle.
- Connecter les fils. Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.


| Connecter le fil noir ou rouge de la boîte | Connecter le fil blanc de la boîte |
|---|--|
| A Noir | A Blanc |
| *Au cordon parallèle (rond et lisse) | *Au cordon parallèle (à angles droits et strié) |
| Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif | Au transparent, doré, marron, ou noir avec un til distinctif |
| Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre | Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent |

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT 1 et SPT 2). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- Soulever le couvercle contre le plafond, en vous assurant de passer la tête des vis de montage à travers les orifices à vis de montage dans le couvercle.
- REMARQUE :** Vous assurer que les fils ne sont pas pincés entre l'étrier de montage et le couvercle ou le couvercle et le plafond.
- Tout en soutenant le couvercle en place, utiliser les rondelles de verrouillage [P] et les boutons [Q] pour fixer le couvercle. Serrer pour fixer.
- Faites glisser avec précaution l'ouverture étroite dans le cache en verre [N] sur la douille [M]. Assurez-vous que le cache en verre est correctement logé contre la partie inférieure du corps principal [L].
- Tenez le cache en verre pour l'immobiliser et sécurisez-le en vissant l'anneau de douille [O] sur les filets de la douille jusqu'à ce qu'il soit bien serré contre la surface du cache en verre. **NE PAS SERRER EXCESSIVEMENT.**
- Insérer l'ampoule recommandée (non comprise).

DIAGRAMA DE ACCESORIOS



LISTA DE PARTES

- | | | |
|---|--|--------------------------------------|
| [A] Caja de Salida (no suministrada) | [G] Eslabón de Cadena | [L] Cuerpo Principal |
| [B] Tornillo de Montaje de la Abrazadera (2) | [H] Aro | [M] Zócalo |
| [C] Abrazadera de Montaje | [I] Vástagos (12" - cant. 2, 6" - cant. 2 con Tubos Roscados Cortos instalados) | [N] Pantalla de Vidrio |
| [D] Tornillo de Montaje (2) | [J] Tubos Roscados Cortos | [O] Arandela Sujetapantalla |
| [E] Cubierta | [K] Acoplamiento | [P] Arandela de Seguridad (2) |
| [F] Aro (sujeta al Cubierta) | | [Q] Perilla (2) |

PRECAUCIONES

PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:
Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

ADVERTENCIA:

- Este accesorio está destinado a la instalación de acuerdo con el National Electrical Code (NEC) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, la instalación se recomienda un electricista certificado. No cumplir con estos códigos e instrucciones puede resultar en lesiones graves y/ o en daños a la propiedad y anulará la garantía.

LIMPIEZA:


- Asegúrese siempre de que la corriente eléctrica esté apagada antes de limpiar.
- Debe usarse solamente un paño húmedo y suave. Productos de limpieza abrasivos pueden dañar el acabado.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

NOTA: Se debe aplicar compuesto de bloqueo de roscas a las roscas según lo indicado con el símbolo (▶) para evitar la rotación accidental del artefacto durante la limpieza, el reemplazo de los focos, etc.

- Encuentre los orificios roscados adecuados en la abrazadera de montaje **[C]** que se alineen con la distancia entre los orificios en la cubierta **[E]**. Monte los tornillos de montaje **[D]** en los orificios roscados empezando por el lado de la caja de salida.
- Fije la abrazadera de montaje a la caja de salida **[A]** utilizando los tornillos de montaje de la abrazadera suministrados **[B]**. La abrazadera de montaje puede ajustarse para adaptarse a la posición del artefacto.
- Pase los cables del artefacto desde el acoplamiento **[K]** a través del número deseado de vástagos **[I]** y tubos roscados cortos **[J]**. Enrosque los vástagos entre sí utilizando tubos roscados cortos y enrosque el primer vástago en el acoplamiento.
- Pase los cables del artefacto del último vástago a través del aro **[H]**. Enrosque el aro en el extremo del último vástago.
- Fijelo el eslabón de cadena **[G]** al aro del extremo del vástago o vástagos y al aro **[F]**. Una vez fijado a ambos aros, cierre el eslabón abierto colocando un trozo de tela sobre el eslabón y apretando suavemente el eslabón con unas pinzas.
- Pase los cables del artefacto a través del aro (fijado a la parte inferior de la cubierta), y hacia la cubierta.
- Corte los cables del artefacto a un MÍNIMO de 6 pulgadas del borde superior de la cubierta.
- Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración a o b).
 - En las lámparas que tienen la abrazadera de montaje con un agujero y dos hoyuelos realzados, enrollar el alambre a tierra de la caja de salida alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
 - En las lámparas con una arandela acopada, fijar el alambre a tierra de la caja de salida del aro de la arandela acopada y tornillo verde, y pasarlo por la abrazadera de montaje.


Si la lámpara viene con alambre a tierra, conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja de salida con un conector de alambres después de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambre a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.



- Haga las conexiones de los alambres. La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

| Conectar el alambre de suministro negro o rojo al | Conectar el alambre de suministro blanco al |
|--|--|
| Negro | Blanco |
| *Cordon paralelo (redondo y liso) | *Cordon paralelo (cuadrado y estriado) |
| Claro, marrón, amarillio o negro sin hebra identificadora | Claro, marrón, amarillio o negro con hebra identificadora |
| Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre | Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata |

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT 1 y SPT 2). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



- Suba la cubierta hasta el techo, pasando con cuidado los tornillos de montaje por los orificios de los tornillos de montaje de la cubierta.
- Mientras sujeta la cubierta en su lugar, utilice las arandelas de seguridad **[P]** y las perillas **[Q]** para fijar la cubierta. Apriete para asegurar.
- Deslice cuidadosamente la abertura pequeña en la pantalla de vidrio **[N]** sobre el zócalo **[M]**. Confirme haber asentado completamente la pantalla de vidrio contra el fondo del cuerpo principal del artefacto **[L]**.
Sostenga la pantalla de vidrio en su lugar. Para sujetarla firmemente, enrosque la arandela sujetapantalla **[O]** en la rosca del zócalo hasta que quede firmemente sujeta contra la superficie interna de la pantalla de vidrio. **CUIDE DE NO APRETARLA EXCESIVAMENTE.**
- Inserte el foco recomendado. (No suministrado).