

MATRICE 5TD

安全概要

Safety Guidelines

安全總覽

安全ガイドライン

안전 가이드

Sicherheitsrichtlinien

Directrices de seguridad

Consignes de sécurité

Direttive sulla sicurezza

Veiligheidsrichtlijnen

Diretrizes de segurança

Diretrizes de Segurança

Руководство по технике безопасности

v1.0



This content is subject to change without prior notice.
DJI and MATRICE are trademarks of DJI.
Copyright © 2026 DJI All Rights Reserved.


Ce contenu est susceptible d'être modifié sans préavis.
DJI et MATRICE sont des marques commerciales de DJI.
Copyright © 2026 DJI Tous droits réservés.



产品合格证 PRODUCT CERTIFICATION

产品经检验合格，准予出厂。

This product is qualified according to the delivery inspection. Approved.



产品名称 / Product Name : DJI Matrice 5TD / DJI Matrice 5TD (BD)

产品型号 / Product Model : M5TD / M5TD-BD

检验日期 / Inspection Date :

检验员 / Inspector :

检验章 / Inspection Stamp :

本产品由深圳市大疆创新科技有限公司授权生产
Designed by SZ DJI Technology Co., Ltd.

地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路 53 号大疆天空之城 T2 大堂
Address: Lobby of T2, DJI Sky City, No. 53 Xianyuan Road, Xili Community, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen

公司官网 / Website : <https://www.dji.com>

服务热线 / Service Hotline :400-700-0303

Copyright © 2026 大疆创新 版权所有
Copyright © 2026 DJI All Rights Reserved

CHS

免责声明



使用本产品前，请您仔细阅读并遵守本安全概要、访问 <https://www.dji.com/downloads/products/dock-4#doc>，阅读《用户手册》等操作指引。若您未提供飞行记录，DJI™ 可能无法分析事故原因，从而无法向您提供保修等售后服务。使用本产品视为您已经阅读并接受与本产品相关的全部条款。本产品不适合儿童使用。

出口合规免责声明

您需要遵守适用的欧盟及其他适用的出口管制法律，任何由于您使用、销售、转让、出租本产品或其他行为违反前述适用的出口管制法律的，您将独立承担相应法律责任。DJI 在任何情况下均不对您违反适用的出口管制法律的行为负责，并且您还应保障 DJI 及其附属机构、管理人员、员工、代理商、代表人免因您的前述行为而遭受任何法律责任和损害，并承担相关费用，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等。

飞行规范与限制



- 切勿在载人飞机附近飞行。时刻保持警惕并躲避其他飞行器。必要时立即降落。
- 切勿在未获得许可的情况下在当地法规禁止的区域飞行。访问 <https://fly-safe.dji.com/nfz/nfz-query> 查询限飞区的完整列表。请注意，应相关法律法规要求，部分禁飞区域在限飞区查询地图中未予显示，请以实际限飞数据为准。
- 禁止使用飞行器搭载任何违法危险物品，以及进行任何违法及不当行为（包括但不限于间谍、军事行动、非法调查工作）。
- 保持飞行高度在 120 米以下*，飞行时飞行器请勿贴近高大建筑物。

* 各国 / 地区的限飞高度有所不同，请联系当地的航空管理部门了解实际限高。

飞行环境要求



- 恶劣天气下请勿飞行，如大风、下雪、雷电、有雾天气等。雨中飞行务必遵循防护等级要求。
- 请勿在 GNSS 信号差（如室内）且视觉、激光雷达定位环境恶劣（如距离地面较远、表面弱纹理如水面或雪地、纯色平整墙面附近）的条件下飞行。



- 确保在远离人群、开阔空旷处操控飞行器。高大的钢筋建筑物、山体、岩石、树林可能对飞行器的 GNSS 及飞行器图传信号造成干扰。
- 起降时请避开沙尘路面、沙漠、沙滩等环境，否则影响飞行性能及电机使用寿命。
- 在电磁干扰源附近飞行时务必保持谨慎，持续观察图传画面是否卡顿，以及图传信号强度是否为弱。必要时按照提示尽快返航降落，以保证飞行安全。电磁干扰源包括但不限于：高压电线、高压输电站、移动电话基站和电视广播信号塔。

飞行前检查列表

- 确保设备电量充足，固件已更新至最新版本。
- 确保飞行器内部无异物，飞行器通风口、散热孔无遮挡；对外接口未使用时，保护胶塞扣紧到位。
- 确保飞行器各部件完好无损，安装牢固，可正常工作。
- 确保视觉系统、相机镜头、红外传感器、补光灯、激光雷达清洁无脏污。
- 确保飞行场所处于适飞空域，周边无障碍物、建筑物、树木等。
- 进入飞行界面，根据“飞行检查”列表检查参数设置，确保符合飞行需求。
- 若多架飞行器同时作业，请划分空域飞行，避免空中相撞，引发严重安全事故。

安全操作须知



- 切勿靠近旋转中的螺旋桨和电机。
- 用户须立即停止使用发生事故（例如碰撞或倾覆等）或飞行状态异常的飞行器。在由 DJI 或 DJI 授权的维修中心进行维修前，用户不得继续使用该飞行器。

- 飞行过程中，如显示低电量、大风警告、指南针校准、电机过载等提示，请根据指引操作，及时返航降落，切勿强行飞行。
- 降落后请确保电机完全停止后再关闭飞行器电源。避免触碰电机表面，防止烫伤。
- 使用原厂配件或经过 DJI 认证的配件。使用非原厂配件有可能对飞行器的安全使用造成危险。
- 切勿自行改装飞行器及其相关部件，否则可能影响飞行器性能，甚至引发飞行事故。
- 切勿在飞行器进水的情况下开启电源，否则将会对飞行器造成永久损坏。
- 在升级固件、校准系统以及设定参数时务必使飞行器远离人群或动物。
- 请勿使夜航灯直接照射人眼，以免光线对眼睛造成伤害。
- 请勿将热成像相机镜头对准强能量源，如太阳、熔岩、激光束等，否则可能会灼伤相机传感器，对其造成不可恢复的损坏。
- 开启飞行器后请勿直视激光测距模块和近红外补光灯，以免对眼睛造成伤害。
- 启配配件使用前，请确保配件已正确并牢固安装于飞行器上，避免飞行时晃动或脱落。务必确保加装配件后飞行器重量不超过最大起飞重量，加装配件重心尽量靠近机身重心或机身上盖中间位置。确保机身视觉、红外传感系统、补光灯和 RTK 模块等均不被配件遮挡。

注意

- 若使用非官方推荐的产品、第三方设备或负载，造成配件或其他产品损坏，用户需自行承担责任人。

电池安全须知

警告

- 电池严禁接触液体，切勿在雨中或潮湿环境使用电池，否则可能引发电池自燃甚至爆炸。若电池接触液体，请立即拆下电池，将电池放置于干燥空旷环境，远离易燃物，并立即联系技术支持或授权代理商获取处理指引。
- 严禁使用非官方提供的电池和充电设备。如需更换，请到官网查询相关购买信息。因使用非官方提供的电池和充电设备而引发的电池事故、飞行故障，DJI 概不负责。
- 严禁使用鼓包、漏液、包装破损的电池。
- 在规定的温度下使用电池。温度过高可能引起着火、爆炸。温度过低会降低电池性能。
- 禁止以任何方式拆解或用尖利物体刺破电池。
- 电池内液体有强腐蚀性，如泄漏，请远离。若接触皮肤或眼睛，立即用大量清水冲洗并就医。
- 请将电池存放在儿童接触不到的地方。
- 电池若坠落或受外力撞击，不得再次使用。
- 请将电池放在靠近热源的地方，比如阳光直射或热天的车内、火源或加热炉。
- 切勿将电池彻底放完后长时间存储，以免电池进入过放状态造成电芯损坏，将无法恢复使用。
- 定期检查电池电量与循环次数。当电池使用超过 12 个月、循环次数超过 400 次，或在 35° C 以上高温环境中存储超过 100 天（满足任一条件），其稳定性将受到影响，请务必更换新电池；否则由此导致的设备损坏或第三方损失由用户自行承担。
- 禁止在强静电（如雷雨天气）或者磁场环境中使用飞行器。
- 请勿将电池放置在导电平面上（如金属货架）或用金属物体使电池正负极短路。

参数

型号：DJI Matrice 5TD / DJI Matrice 5TD (BD)	
工作环境温度	-40°C 至 50°C
O4+ 图传行业版	
工作频段 & 发射功率（EIRP） ^[1]	902-928 MHz: < 30 dBm (IC), < 16 dBm (MIC) 1.430-1.444 GHz: < 35 dBm (SRRG) 2.400-2.4835 GHz: < 33 dBm (IC), < 20 dBm (CE/SRRG/MIC) 5.150-5.250 GHz: < 23 dBm (IC/CE) 5.725-5.850 GHz: < 33 dBm (IC), < 14 dBm (CE), < 30 dBm (SRRG)
4G 图传	
技术标准及工作频段 ^[1]	FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/25/26/28 TDD-LTE: B34/38/39/40/41
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax)	
工作频段 & 发射功率（EIRP） ^[1]	2.400-2.4835 GHz: < 26 dBm (IC), < 20 dBm (CE/SRRG/MIC) 5.725-5.850 GHz: < 23 dBm (IC/SRRG), < 14 dBm (CE)
蓝牙 5.1	
工作频段 & 发射功率（EIRP） ^[1]	2.400-2.4835 GHz: < 10 dBm

[1] 各国家 / 地区支持的工作频段及其对应的可用范围有所不同，详情请参考当地法律法规。

EN

Disclaimer



By using this product, you signify that you have read, understand, and accept the terms and conditions of this guideline and all instructions at <https://www.dji.com/downloads/products/dock-4#doc>. EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED IN AFTER-SALES SERVICE POLICIES AVAILABLE AT [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://www.dji.com/service/policy), THE PRODUCT AND ALL MATERIALS AND CONTENT AVAILABLE THROUGH THE PRODUCT ARE PROVIDED "AS IS" AND ON AN "AS AVAILABLE" BASIS WITHOUT WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND. This product is not intended for children.

Export Compliance, Disclaimer, and Indemnity

You acknowledge it is your responsibility to comply with EU export control laws and any other applicable export control laws. You shall solely be responsible for the legal responsibility if any use, sale, transfer, rental, or other conduct related to the product fails to comply with the applicable export control laws. DJI™ shall, in no circumstances, be responsible for your violation of any applicable export control laws. Furthermore, you shall indemnify, defend, and hold harmless DJI, its affiliates, directors, officers, employees, agents, and representatives, from and against any and all claims, demands, suits, causes of action, expenses (including reasonable attorneys' fee), damages, losses, or liabilities of any nature whatsoever, arising from, or allegedly arising from, or related to, your failure to comply with applicable export control laws.

Compliance with Regulations & Flight Limits

WARNING

- DO NOT operate in the vicinity of manned aircraft. Be alert and avoid other aircraft at all times. Land immediately if necessary.
- DO NOT fly the aircraft without authorization in areas prohibited by local laws. All GEO Zones are listed on the DJI official website at <https://fly-safe.dji.com/nfz/nfz-query>. In compliance with the relevant laws, policies, and regulations, some GEO zones will not appear on the map on the website.
- DO NOT use the aircraft to carry illegal or dangerous goods or payloads. DO NOT use this product for any illegal or inappropriate purpose such as spying, military operations, or unauthorized investigations.
- Fly no higher than 120 m (400 ft)* above ground level and stay away from any surrounding obstacles.

* Flight altitude restrictions vary in different regions. DO NOT fly above the maximum altitude set forth in your local laws and regulations.

Flight Environment Requirements

WARNING

- DO NOT use the aircraft in severe weather conditions including strong winds, snow, fog, and lightning. Make sure to follow the IP rating requirements when flying in the rain.
- DO NOT fly the aircraft in conditions with a weak GNSS signal, such as indoors, and in environments unsuitable for vision and LiDAR positioning, such as significant altitude, or areas with weak textures like water, snow, or plain-colored walls.

NOTICE

- Fly in open areas. Avoid flying in areas near large crowds. Tall buildings, steel structures, mountains, rocks, or tall trees may affect the accuracy of the GNSS signal and block the video transmission signal.
- To avoid affecting the flight performance and motor service life, DO NOT take off or land the aircraft on sandy or dusty surfaces.
- Be extremely alert when flying near areas with magnetic or radio interference. Pay close attention to the video transmission quality and signal strength. Return to the Home Point and land the aircraft if prompted to do so to ensure flight safety. Sources of electromagnetic interference include but are not limited to: high voltage lines, large-scale power transmission stations or mobile base stations, and broadcasting towers.

Pre-Flight Checklist

- Make sure all the devices are fully charged. Make sure the firmware has been updated to the latest version.
- Make sure there are no foreign objects inside the aircraft. Make sure the air vents and cooling holes of the aircraft are not blocked. Make sure the covers of all the ports have been closed properly if not used.
- Ensure that all parts of the aircraft are intact, securely installed, and functioning properly.
- Make sure the vision systems, the cameras, the infrared sensors, the auxiliary lights, and the LiDAR are clean and not blocked in any way.
- Make sure your flight area is inside approved zones for UAVs.
- To ensure flight safety, enter the flight view and check the parameters on the preflight checklist.
- Divide the airspace for flight when multiple aircraft are operating simultaneously in order to avoid collision mid-air.

Flight Safety Notice

WARNING

- Stay away from rotating propellers and motors.
- Stop using the aircraft if it does not work properly. DO NOT use an aircraft that has been involved in a collision. Contact DJI Support or a DJI authorized dealer for assistance.
- Make sure to follow the prompts to return to home and land as soon as possible if warned about low battery, strong winds, compass calibration, or motor overload, etc.
- Wait for the propellers to completely stop spinning after landing, then power off the aircraft. To avoid burns, DO NOT directly touch the motor.
- Only use genuine DJI parts or DJI authorized parts. Unauthorized parts may cause system malfunctions and compromise flight safety.
- DO NOT modify or alter the aircraft, its components, or parts. Unauthorized modification may cause malfunctions and affect the functionality and safety of the aircraft.
- DO NOT power on the aircraft when water is inside the aircraft or its components. Otherwise, it may cause permanent component damage.
- Keep the aircraft away from people and animals at a safe distance when updating the firmware, calibrating systems, or setting up parameters.
- DO NOT point the beacon directly into eyes to avoid injury.
- DO NOT expose the thermal camera lenses to strong sources of energy such as the sun, lava, or a laser beam. Otherwise, the camera sensor may be burned leading to permanent damage.
- DO NOT look directly at the laser range finder or the NIR auxiliary light when the aircraft is powered on.
- Make sure that the accessories are correctly and securely mounted on the aircraft before use. Otherwise, they may vibrate or fall from the aircraft during flight. When installing any accessories, make sure that the total weight of the aircraft does not exceed the maximum takeoff weight. In addition, the accessories must be installed in a location so that the center of gravity is maintained, or close to the center of aircraft top shell to keep the aircraft stable. Make sure the vision systems, the infrared sensing system, the auxiliary light, and the RTK module are not blocked.

NOTICE

- If non-officially recommended products, third-party devices, or payloads are used, resulting in damage to accessories or other products, you take full responsibility for any resulting damage.

Battery Safety Notice

WARNING

- DO NOT leave the battery covered in moisture or out in the rain. DO NOT drop the battery into water. Otherwise, an explosion or fire may occur. If the battery comes into contact with liquid, immediately remove the battery, place it in a dry and open area away from flammable materials, and contact DJI Support or a DJI authorized dealer for instructions.
- DO NOT use non-DJI batteries or chargers. Go to <https://www.dji.com> to purchase new batteries or chargers. DJI takes no responsibility for any damage caused by non-DJI batteries or chargers.
- DO NOT use swollen, leaking, or damaged batteries.
- The batteries should be used within the specified temperature range. A high temperature can cause an explosion or fire. A low temperature will reduce the performance of a battery.
- DO NOT disassemble or pierce batteries in any way.
- The electrolytes in the battery are highly corrosive. If any electrolytes come into contact with your skin or eyes, immediately wash the affected area with water and seek medical support.
- Keep the batteries out of the reach of children.
- DO NOT use a battery if it is involved in a crash or heavy impact.
- DO NOT leave the batteries near heat sources such as a furnace or heater, under direct sunlight, or inside a vehicle on hot days.
- DO NOT store the battery for an extended period after fully discharging. Otherwise, the battery may over-discharge and cause irreparable damage to the battery cell.
- Check the battery level and cycle count regularly. If the battery has been used for over 12 months, has exceeded 400 cycles, or has been stored above 35°C for over 100 days (whichever occurs first), its stability will be affected. Be sure to replace it with a new battery; otherwise, the user bears any resulting device damage or third-party loss.
- DO NOT use the aircraft in strong electrostatic (e.g., thunderstorms) or electromagnetic environments.
- DO NOT place a battery directly on any conductive surface, such as a metal rack. DO NOT connect the positive and negative terminals of a battery with metal objects. Otherwise, the battery will short-circuit.

Specifications

Model: DJI Matrice 5TD / DJI Matrice 5TD (BD)	
Operating Temperature	-40° to 50° C (-40° to 122° F)
O4+ Enterprise	
Operating Frequency & Transmitter Power (EIRP) ^[1]	902-928 MHz: < 30 dBm (IC), < 16 dBm (MIC) 1.430-1.444 GHz: < 35 dBm (SRRC) 2.400-2.4835 GHz: < 33 dBm (IC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.150-5.250 GHz: < 23 dBm (IC/CE) 5.725-5.850 GHz: < 33 dBm (IC), < 14 dBm (CE), < 30 dBm (SRRC) 60-64 GHz ^[2] : < 20 dBm (CE), < 13 dBm (MIC)
4G Transmission	
Technical Standard and Operating Frequency Band ^[1]	FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/25/26/28 TDD-LTE: B34/38/39/40/41
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax)	
Operating Frequency & Transmitter Power (EIRP) ^[1]	2.400-2.4835 GHz: < 26 dBm (IC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.725-5.850 GHz: < 23 dBm (IC/SRRC), < 14 dBm (CE)
Bluetooth 5.1	
Operating Frequency & Transmitter Power (EIRP) ^[1]	2.400-2.4835 GHz: < 10 dBm

[1] Operating frequency allowed varies among countries and regions. Refer to local laws and regulations for more information.
[2] This service is not available in some countries and regions. Please consult your local dealer for details.

CHT

免責聲明



使用本產品前，請仔細閱讀並遵守本安全總覽，並前往 <https://www.dji.com/downloads/products/dock-4#doc> 閱讀《使用者手冊》等操作指引。若您未提供飛行紀錄，DJI™ 可能會無法分析事故原因，進而無法向您提供接受等售後服務。當您使用本產品，即視為已閱讀並接受與本產品相關的所有條款。本產品不適合兒童使用。

出口法規遵循免責聲明

您需要遵守適用的歐盟及其他適用的出口管制法律，任何由於您使用、銷售、轉讓、出租本產品或其他行為而違反前述適用的出口管制法律的行為，均由您獨立承擔相應的法律責任。無論任何情況，DJI 均不對您違反適用的出口管制法律的行為負責，您亦應保障 DJI 及其附屬機構、管理人員、員工、代理商及代表人免因您前述的行為而遭受任何法律責任和損害，並承擔相關費用，包括但不限於訴訟費、律師費、差旅費等。

飛行規範與限制

警告

- 切勿在載人飛機附近操作航拍機。隨時保持警覺並避開其他航拍機。必要時立即降落。
 - 切勿在未經許可的情況下在當地法規禁止的區域飛行。請前往 <https://fly-safe.dji.com/nfz/nfz-query> 查詢完整的限飛區列表。請注意，應相關法律法規要求，部分禁航區域在限飛區查詢地圖中未予顯示，請以實際限飛資料為準。
 - 禁止使用航拍機搭載任何違法危險物品，以及進行任何違法及不當行為（包括但不限於間諜、軍事行動、非法調查工作）。
 - 將飛行高度控制在 120 公尺以下*，飛行時航拍機請勿貼近任何高大建築物。
- * 各國家 / 地區的限飛高度有所不同，請聯絡當地的航空管理部門以瞭解實際限高。

飛行環境要求

警告

- 請勿在惡劣天氣下飛行，如大風、下雪、雷電、有霧等天氣。在雨天飛行時，請務必遵循防護等級要求。
- 請勿在 GNSS 訊號差（如室內）且視覺、雷射雷達定位環境惡劣（如距離地面較遠、表面紋理較弱如水面或雪地、純色平整牆面附近）的條件下飛行。

注意

- 務必在這離人群、閑鬧空曠處操控航拍機。高大的鋼筋建築物、山體、岩石、樹林可能會對航拍機的 GNSS 訊號及航拍機影像傳輸訊號造成干擾。
- 起降時，請避開沙塵路面、沙漠、沙灘等環境，否則會影響飛行性能及馬達使用壽命。
- 在電磁干擾源附近飛行時，請務必保持謹慎，持續觀察影像傳輸畫面是否卡頓，以及影像傳輸訊號強度是否微弱。必要時，請按照提示盡快返航降落，以確保飛行安全。電磁干擾源包括但不限於：高壓電線、高壓輸電站、行動電話基地台和電視廣播訊號塔。

飛行前檢查表

- 確保裝置電量充足，韌體已更新至最新版本。
- 確保航拍機內部無異物，航拍機通風口、散熱孔未被遮擋；對外連接埠未使用時，保護膠塞扣緊到位。
- 確保航拍機各零組件完好無損、安裝牢固、可正常運作。
- 確保視覺系統、相機鏡頭、紅外線感測器、補光燈、雷射雷達清潔無髒污。
- 確保飛行場所處於適飛空域，周邊無障礙物、建築物、樹木等。
- 進入飛行介面，根據「飛行檢查」列表檢查參數設定，確保符合飛行需求。
- 若多架航拍機同時運作，請劃分飛行空域，避免在空中相撞，引發嚴重安全事故。

安全操作須知

警告

- 切勿靠近旋轉中的螺旋槳和馬達。
- 使用者必須立即停止使用發生事故（例如碰撞或傾覆等）或飛行狀態異常的航拍機。在由 DJI 或 DJI 授權的維修中心進行維修前，使用者不得繼續使用該航拍機。
- 在飛行過程中，若顯示低電量、強風警告、指南針校正、馬達超載等提示，請按照指示操作，及時返航降落，切勿強行飛行。
- 降落後，請確保等到馬達完全停止後再關閉航拍機。避免觸碰馬達表面，以防燙傷。
- 使用原廠配件或經過 DJI 認證的配件。使用非原廠配件有可能危及航拍機的使用安全。
- 切勿自行改裝航拍機及其相關零組件，否則可能影響航拍機性能，甚至引發飛行事故。
- 切勿在航拍機進水的情況下開啟電源，否則將會對航拍機造成永久損壞。
- 在升級韌體、校正系統及設定參數時，務必讓航拍機遠離人群或動物。
- 請勿讓夜航燈直接照射人眼，以免光線對眼睛造成傷害。
- 請勿將熱成像相機鏡頭對準強能量源，如太陽、熔岩、雷射光束等，否則可能會灼傷相機感測器，對其造成不可恢復的損壞。
- 開啟航拍機後，請勿直視雷射測距模組和近紅外線補光燈，以免對眼睛造成傷害。
- 搭配配件使用前，請確保配件已正確、牢固地安裝於航拍機上，避免飛行時晃動或脫落。務必確保加裝配件後，航拍機重量不超過最大起飛重量，加裝配件的重心盡量靠近機身重心或機身上蓋中間位置。確保機身視覺、紅外線感測系統、補光燈和 RTK 模組等均不被配件遮擋。

注意

- 若因為使用非官方建議的產品、第三方裝置或負載，造成配件或其他產品損壞，使用者需自行承擔責任。

電池安全須知

警告

- 電池嚴禁接觸液體，切勿在雨中或潮濕環境使用電池，否則可能會引發電池自燃甚至爆炸。若電池接觸液體，請立即拆下電池，將電池放置於乾燥空曠環境，遠離易燃物，並立即聯絡技術支援或授權代理商獲得處理指引。
- 嚴禁使用非官方提供的電池和充電裝置。如需更換，請上官網查詢相關購買資訊。因使用非官方提供的電池和充電裝置而引發的電池事故、飛行故障，DJI 概不負責。
- 嚴禁使用膨脹、漏液、包裝破損的電池。
- 請在規定的溫度環境下使用電池。溫度過高可能會引發著火、爆炸。溫度過低會降低電池性能。
- 禁止以任何方式拆解或用尖銳物體刺破電池。
- 電池內的液體具有強烈腐蝕性，如發生漏液狀況，請遠離。若接觸到皮膚或眼睛，立即使用大量清水沖洗並就醫。
- 請將電池存放在兒童接觸不到的地方。
- 電池若掉落或受到外力撞擊時，不得再次使用。
- 禁止將電池放在靠近熱源的地方，例如陽光直射處、炎熱高溫的車內、火源或電暖器附近。
- 請勿將電池完全放電後長時間存放，以免電池進入過度放電狀態，造成電芯損壞而無法恢復使用。
- 定期檢查電池電量與循環次數。當電池使用超過 12 個月、循環次數超過 400 次，或在 35° C 以上高溫環境中存放超過 100 天時（滿足任一條件），其穩定性將受到影響，請務必更換新電池；否則由此導致的裝置損壞或第三方損失由使用者自行承擔。
- 禁止在有強大靜電（如雷雨天）或電磁場的環境中使用航拍機。
- 請勿將電池放置在導電平面上（如金屬貨架）或用金屬物體使電池正負極短路。

參數

型號: DJI Matrice 5TD / DJI Matrice 5TD (BD)	
運作環境溫度	-40°C 至 50°C
O4+ 影像傳輸行業版	
運作頻段與發射功率（EIRP） ^[1]	902-928 MHz: < 30 dBm (IC), < 16 dBm (MIC) 1.430-1.444 GHz: < 35 dBm (SRRC) 2.400-2.4835 GHz: < 33 dBm (IC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.150-5.250 GHz: < 23 dBm (IC/CE) 5.725-5.850 GHz: < 33 dBm (IC), < 14 dBm (CE), < 30 dBm (SRRC)
4G 圖傳	
技術標準及工作頻段 ^[1]	FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/25/26/28 TDD-LTE: B34/38/39/40/41
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax)	
運作頻段與發射功率（EIRP） ^[1]	2.400-2.4835 GHz: < 26 dBm (IC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.725-5.850 GHz: < 23 dBm (IC/SRRC), < 14 dBm (CE)
藍牙 5.1	
運作頻段與發射功率（EIRP） ^[1]	2.400-2.4835 GHz: < 10 dBm

[1] 各國家 / 地區支援的運作頻段及其對應的可用範圍有所不同，詳情請參考當地法律規定。

JP

免責事項



本製品を使用することにより、お客様は、本ガイドラインに記載されている利用条件や <https://www.dji.com/downloads/products/dock-4#doc> に掲載されているすべての説明を読み、理解し、同意したものとみなされます。アフターサービスポリシー（[HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://www.dji.com/service/policy)）に明示的な規定がない限り、本製品、ならびに本製品を通して得られるすべての資料およびコンテンツは、「現状のまま」および「提供されているまま」で提供され、いかなる種類の保証も条件も伴いません。本製品は、子供を対象としていません。

輸出コンプライアンス、免責事項および損害賠償

お客様の責任で EU の輸出管理規則、およびその他の適用される輸出管理規則を順守することに、同意するものとします。製品に関連する使用、販売、譲渡、貸出、またはその他の行為のいずれかが該当する輸出管理法に準拠していない場合、法的責任はお客様が単独で負うものとなります。DJI™ は、いかなる場合も、適用される輸出管理法の違反に対する責任を負わないものとします。さらに、あらゆる請求、要求、訴訟、訴訟原因、経費（合理的な弁護士費用を含む）、適用される輸出規制法を遵守しなかったことから生じる、損害、損失、または責任の不履行から生じた、またはこれに関連していたとされるあらゆる性質の損害に対して、DJI、その関連会社、取締役、役員、従業員、代理人、ならびに代表者を防御、補償し、免責するものとします。

規制順守と飛行制限

警告

- 有人航空機の周辺で機体を操作しないでください。常に他の機体に注意して、回避してください。必要であれば、速やかに着陸させてください。
 - 現地の法律で禁止されている場所で、許可なく機体を飛行させないでください。すべての GEO 区域は、DJI 公式サイト <https://fly-safe.dji.com/nfz/nfz-query> に一覧表示されています。関連する法律、ポリシー、および規制に従い、一部の GEO 区域はウェブサイト上の地図に表示されません。
 - 違法または危険な物品やペーロードの運搬に機体を使用しないでください。本製品をスパイ行為、軍事作戦、不正捜査など、違法または不適切な目的のために使用しないでください。
 - 高度 120 m* より上空には飛行させないでください。また、周辺の障害物からは安全な距離を確保してください。
- * 飛行高度の制限は地域によって異なります。現地の法律および規制が定める最大高度を越えて飛行させないでください。

飛行環境の条件

警告

- 強風、雪、霧、雷などの悪天候時には、機体を使用しないでください。雨の中で飛行する際は、IP 等級の要件に従ってください。
- 屋内など GNSS 信号が弱い場所や、高度が高い場所、水や雪、地味な色の壁など表面がはつきりしない場所など、視覚や LIDAR 測位に適さない環境では、機体を飛行させないでください。

【注記】

1. 飛行は周囲が開けた場所で行ってください。多くの人が集まっている場所では飛行を避けてください。高層ビル、鉄骨の建物、山、岩、背の高い木々は、GNSS 信号の精度に影響を及ぼす恐れがあり、映像伝送信号が遮断される可能性があります。
2. 飛行性能やモーターの耐用年数への影響を避けるため、砂地やほこりの多い場所で機体を離陸させたり、着陸させたりしないでください。
3. 磁性干渉や無線干渉のあるエリア周辺を飛行する場合は特に慎重に操作してください。映像伝送品質と信号強度の表示に、細心の注意を払ってください。飛行安全を確保するため、着陸を指示するプロンプトが表示された場合は、ホームポイントに帰還させ、着陸させてください。電磁干渉の発生源には、高圧送電線、大規模送電局や移動基地局、放送塔があるエリアが含まれますが、これらに限定されません。

フライト前チェックリスト

1. すべてのデバイスが完全に充電されていることを確認してください。機体ファームウェアが最新バージョンに更新されていることを確認してください。
2. 機体内に異物がないことを確認してください。機体の通気口や冷却穴が塞がれていないことを確認してください。使用していない場合は、すべてのポートのカバーがきちんと閉じられていることを確認してください。
3. 機体のすべての部品に損傷がなく、しっかりと取り付けられ、正常に機能していることを確認してください。
4. ビジョンシステム、カメラ、赤外線センサー、補助ライト、LiDAR が汚れておらず、遠るものが何も無いことを確認してください。
5. 飛行エリアが UAV の承認区域内にあることを確認してください。機体は、開けた平らな地面に置いてください。障害物、建物、森林が周辺に存在しないことを確認してください。
6. 飛行安全性の確保のため、フライトビューに入り、フライト前チェックリスト上のパラメーターを確認してください。
7. 空中衝突を避けるため、複数の機体を同時に操作する場合は、飛行空域を分けてください。

飛行安全性に関する注意

【警告】

1. 回転しているプロペラやモーターから離れてください。
2. 機体が正しく動作しない場合は使用を中止してください。衝突した機体を使用しないでください。DJI サポートまたは DJI 正規代理店に連絡して、サポートを依頼してください。
3. バッテリー残量不足、強風、コンパス キャリブレーション、モーターの過負荷などの警告が表示された場合は、アプリのプロンプトに従って、直ちに機体をホームに帰還させ着陸させてください。
4. 着陸後、プロペラの回転が完全に停止するまで待つてから、機体の電源を切ってください。火傷の恐れがあるため、モーターには直接触れないでください。
5. DJI の純正部品または DJI が認定する部品のみをご使用ください。認定されていない部品を使用すると、システムに不具合が発生し、飛行安全性が損なわれるおそれがあります。
6. 機体、そのコンポーネント、または部品を改造したり変更したりしないでください。不正な改造は不具合の原因となり、機体の機能と安全性に影響を与える可能性があります。
7. 機体内部や部品に水が入っているときは、絶対に電源を入れないでください。電源を入れた場合、部品に永久的な損傷が生じる可能性があります。
8. ファームウェア更新、システムのキャリブレーション、またはパラメーターの設定中は、機体を手や動物から離し、安全な距離を保ってください。
9. 人身傷害を避けるため、ピーコンを目に直接向けることはしないでください。
10. サーマルカメラレンズを高エネルギー源（太陽、溶岩、レーザービームなど）に向けしないでください。カメラのセンサー焼けが生じ、回復不能な損傷につながる可能性があります。
11. 機体の電源が入っている時は、レーザー距離計や NIR 補助ライトを直接見ないでください。
12. 使用する前に、アクセサリが正しくしっかりと機体に取り付けられていることを確認してください。そうしない場合、飛行中に振動したり、機体から落下したりすることがあります。アクセサリを取り付ける際は、機体の総重量が最大離陸重量を超えないようにしてください。また、機体を安定させるため、アクセサリは重心を保つか、機体のトップレッセルのほぼ中央に設置する必要があります。ビジョンシステム、赤外線検知システム、補助ライト、RTK モジュールが遠られないようにしてください。

【注記】

1. 公式に推奨されていない製品、サードパーティ製機器、またはペイロードを使用したことによって、アクセサリやその他の製品に損傷が発生した場合、その結果生じる損害については、お客様が全責任を負担するものとします。

バッテリーの安全に関する注意

【警告】

1. バッテリーを湿気の高い場所や雨のかかる場所に放置しないでください。バッテリーを水中に落とさないでください。破裂や発火が発生する恐れがあります。バッテリーが液体に触れた場合は、すぐにバッテリーを取り外し、可燃物が付近にない乾燥した開けた場所に置き、DJI サポートまたは DJI 正規販売店に連絡して、指示を受けてください。
2. DJI 製以外のバッテリーや充電器は使用しないでください。新しいバッテリーや充電器を購入するには、<https://www.dji.com> にアクセスしてください。DJI 製でないバッテリーや充電器に起因する損害に対して、DJI は一切責任を負いません。
3. バッテリーに膨張、液漏れ、損傷が見られる場合は使用しないでください。
4. バッテリーは指定された温度範囲で使用する必要があります。動作環境温度条件より高い温度では、破裂や発火が起こる場合があります。動作環境温度条件より低い温度では、バッテリーの性能が低下します。
5. いかなる方法でもバッテリーの分解や穴あけを行わないでください。
6. バッテリーの電解液には非常に高い腐食性があります。電解液が皮膚に触れたり、眼に入ったりした場合には、ただちに水で洗い流して、すぐに医師の診察を受けてください。
7. バッテリーはお子様の手の届かないところに保管してください。
8. 墜落や激しい衝撃を受けた場合には、バッテリーを使用しないでください。
9. 暖炉やヒーターなどの熱源の近くや直射日光のあたるところ、または暑い日の車内にバッテリーを放置しないでください。
10. バッテリーを完全に放電した状態で長期間保管しないでください。バッテリーが過放電し、バッテリーセルに修理不能な損傷が生じる恐れがあります。
11. バッテリーの残量とサイクル回数を定期的に確認してください。使用期間が 12 か月、サイクル回数が 400 回を超えた場合、または 35°C を超える高温環境で 100 日以上保管した場合（いずれかに該当時）、安定性が低下します。必ず新しいバッテリーに交換してください。これに起因する機器の損傷や第三者の損害はユーザーの負担となります。
12. 強い静電環境（雷雨など）や電磁環境で機体を使用しないでください。
13. 金属製ラックなど導電性のある物の表面上にバッテリーを直接置かないでください。バッテリーの正極と負極を金属物で接続しないでください。接続した場合、バッテリーが短絡します。

仕様

モデル：DJI Matrice 5TD / DJI Matrice 5TD (BD)	
動作環境温度	-40°C ～ 50°C
O4+ Enterprise	
動作周波数およびトランスミッター電力 (EIRP) ^[1]	902 ～ 928 MHz: < 30 dBm (IC)、< 16 dBm (MIC) 1.430 ～ 1.444 GHz: < 35 dBm (SRRC) 2.400 ～ 2.4835 GHz: < 33 dBm (IC)、< 20 dBm (SRRC/CE/MIC (日本))
4G 映像伝送	
技術規格および使用周波数帯 ^[1]	FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/25/26/28 TDD-LTE: B34/38/39/40/41
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax)	
動作周波数およびトランスミッター電力 (EIRP) ^[1]	2.400 ～ 2.4835 GHz: < 26 dBm (IC)、< 20 dBm (SRRC/CE/MIC (日本))
Bluetooth 5.1	
動作周波数およびトランスミッター電力 (EIRP) ^[1]	2.400 ～ 2.4835 GHz: < 10 dBm

[1] 使用可能な動作周波数は国や地域によって異なります。詳細については、現地の法規制を確認してください。

【KR】

고지 사항



이 제품을 사용함으로써 귀하는 이 가이드의 이용 약관 및 <https://www.dji.com/downloads/products/dock-4#doc> 사이트의 모든 지침을 읽고 이해하며 수락함을 표명합니다. DJI A/S 서비스 정책 ([HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://www.dji.com/service/policy))에서 명시적으로 제공하는 것 외에 제품 및 모든 자료와 제품을 통해 제공되는 콘텐츠는 모든 종류의 워런티 또는 조건 없이 ‘있는 그대로’, ‘사용 가능한 그대로’ 제공됩니다. 이 제품은 어린이용이 아닙니다.

수출 규정 준수, 고지 사항, 보장

귀하는 EU 수출 규제 법률 및 기타 적용 가능한 수출 규제 법률을 준수할 책임이 있음을 인정합니다. 본 제품과 관련된 사용, 판매, 이전, 대여 또는 기타 행위가 적용 가능한 수출 규제 법률을 준수하지 않을 경우 해당되는 모든 법적 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다. DJI™는 어떠한 경우에도 해당 수출 규제 법률 위반에 대한 책임을 지지 않습니다. 또한 귀하가 적용 가능한 수출 규제 법률을 준수하지 않아 발생하거나, 발생했다고 추정되거나 관련된 경우 등 어떤 경우라도 모든 청구, 요구, 소송, 소송 사유, 비용(합리적인 변호사 수임료 포함), 손해, 손실 또는 책임에 대해 DJI, 그 계열사, 이사, 임원, 직원, 대리인 및 대표자의 책임을 면제하며, 방지하고, 배상합니다.

규정 및 비행 제한 준수

【경고】

1. 유인 기체 근처에서 비행하지 마십시오. 항상 다른 기체에 주의하고 피하십시오. 필요한 경우 즉시 착륙시키십시오.
2. 현지 법률이 금지하는 구역에서 허가 없이 기체를 비행하지 마십시오. 모든 GEO 구역은 DJI 공식 웹사이트(<https://fly-safe.dji.com/nfz/nfz-query>)에서 확인할 수 있습니다. 관련 법률, 정책 및 규정에 따라 일부 GEO 구역은 웹사이트의 지도에 표시되지 않습니다.
3. 불법적이거나 위험한 물건 또는 페이로드를 운반하는 데 기체를 사용하지 마십시오. 불법적 또는 부적절한 목적(예: 첩보 활동, 군사 작전 또는 무단 조사)으로 이 제품을 사용하지 마십시오.
4. 지면으로부터 120m* 높이 내에서 주위 장애물을 피해서 안전하게 비행하십시오.

* 비행 고도 제한은 지역에 따라 다릅니다. 현지 법률 및 규정에 명시된 최대 고도를 넘어 비행하지 마십시오.

비행 환경 요건

【경고】

1. 강풍, 눈, 안개 및 번개를 포함한 악천후 조건에서는 기체를 사용하지 마십시오. 비가 오는 날 비행할 때는 IP 등급 요구 사항을 반드시 준수하십시오.
2. 실내와 같이 GNSS 신호가 약한 환경과 상당히 높은 고도, 물, 눈 또는 단색 벽과 같이 질감이 약한 표면 등 비전 및 LiDAR 포지셔닝에 적합하지 않은 환경에서는 기체를 비행하지 마십시오.

【알림】

1. 개방된 공간에서 비행하십시오. 많은 군중 근처에서 비행하지 마십시오. 고층 건물, 철골 구조물, 산, 암석 또는 큰 나무 등은 GNSS 신호의 정확성에 영향을 주고 동영상 전송 신호를 차단할 수 있습니다.
2. 비행 성능과 모터 작동 수명에 영향을 주지 않도록 표면에 모래 또는 먼지가 많은 곳에서 기체를 이륙하거나 착륙하지 마십시오.
3. 자기 또는 무선 간섭이 있는 지역 근처에서 비행할 때는 각별히 주의하십시오. 동영상 전송 품질과 신호 강도에 세심한 주의를 기울이십시오. 해당 알림 메시지가 표시되면 비행 안전을 위해 휴대폰으로 돌아가 기체를 착륙시키십시오. 전자기 간섭의 출처는 고압 전선, 대규모 송전 시설, 모바일 기지국 및 방송 송신탑이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다.

비행 전 체크리스트

1. 모든 기기가 완전히 충전되었는지 확인하십시오. 기체 펌웨어가 최신 버전으로 업데이트되어 있어야 합니다.
2. 기체 내부에 이물질이 없는지 확인하십시오. 기체의 통풍구와 냉각 구멍이 막히지 않았는지 확인하십시오. 사용 중이 아닐 경우 모든 포트의 커버가 닫혀 있는지 확인하십시오.
3. 기체의 모든 부품이 손상되지 않고, 안전하게 설치되어 있으며, 제대로 작동하는지 확인하십시오.
4. 비전 시스템, 카메라, 적외선 센서, 보조등 및 LiDAR 가 깨끗하고 고대도 작동하고 있는지 확인하십시오.
5. 비행 구역이 무인항공기(UAV) 승인 구역 내에 있는지 확인하십시오. 기체를 개방되고 평평한 지면에 놓으십시오. 주변에 장애물, 건물 또는 나무가 없는지 확인하십시오.
6. 비행 안전을 보장하기 위해 비행 뷰에 들어가 비행 전 체크리스트의 매개변수를 확인하십시오.
7. 여러 기체가 동시에 작동하는 경우 공중에서 충돌을 피하기 위해 비행을 위한 공역을 분할하십시오.

비행 안전 고지

【경고】

1. 회전하는 프로펠러와 모터에 접근하지 마십시오.
2. 기체가 제대로 작동하지 않으면 사용을 중지하십시오. 충돌이 발생했던 기체는 사용하지 마십시오. 도움을 받으려면 DJI 고객센터 또는 DJI 공인 대리점에 문의하십시오.
3. 배터리 전압 부족, 강풍, 컴파스 캘리브레이션, 모터 과부하 등에 대한 경고가 있을 경우 가능한 한 빨리 알림 메시지에 따라 리턴 투 홈(RTH)을 실행하여 착륙해야 합니다.
4. 착륙 후 프로펠러가 회전을 완전히 중지할 때까지 기다린 다음 전원을 끄십시오. 화상을 방지하기 위해 모터를 직접 만지지 마십시오.
5. DJI 순정 부품 또는 DJI 공인 부품만 사용하십시오. 비공인 부품을 사용하면 시스템 오작동 및 비행 안전 저하의 원인이 될 수 있습니다.
6. 기체, 그 구성품 또는 부품을 변경 또는 개조하면 안 됩니다. 무단 개조는 오작동을 일으키고 기체의 기능과 안전에 영향을 줄 수 있습니다.
7. 기체나 구성품 내부에 물이 있으면 기체의 전원을 꺼지 마십시오. 구성품이 영구적으로 손상될 수 있습니다.
8. 펌웨어 업데이트, 시스템 캘리브레이션, 매개변수 설정 시 기체를 사람과 동물로부터 안전한 거리에 두고 진행하십시오.
9. 부상을 입을 수 있으므로 비콘이 직접 눈을 향하게 하지 마십시오.
10. 열화상 카메라 렌즈를 태양, 용암 또는 레이저 빔 등 강력한 에너지원에 노출하면 안 됩니다. 그럴 경우, 카메라 센서가 타서 영구적인 손상으로 이어질 수 있습니다.
11. 기체의 전원이 켜져 있을 때 레이저 거리 측정기 또는 NIR 보조등을 직접 바라보지 마십시오.
12. 액세서리를 사용하지 전에 액세서리가 기체에 올바르게 단단히 장착되어 있는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 비행 중에 흔들리거나 기체에서 떨어질 수 있습니다. 액세서리를 설치할 때는 기체의 총 중량이 최대 이륙 무게를 초과하지 않도록 하십시오. 또한 무게 중심이 유지되는 위치 또는 기체 상단 헬 증선 가까이에 액세서리를 설치해야 기체를 안정적으로 유지할 수 있습니다. 비전 시스템, 적외선 감지 시스템, 보조등, RTK 모듈을 가리지 않도록 하십시오.

【알림】

1. 비공식적으로 추천된 제품, 타사 기기 또는 페이로드를 사용하여 액세서리 또는 기타 제품에 손상이 발생한 경우, 발생한 손상에 대한 모든 책임은 사용자에게 있습니다.

배터리 안전 고지



- 배터리를 습기가 있는 곳이나 비 내리는 곳에 두지 마십시오. 배터리를 물에 빠뜨리지 마십시오. 액체 접촉 시 폭발하거나 화재가 발생할 수 있습니다. 배터리에 액체가 닿은 경우 즉시 배터리를 분리하여 가연성 물질과 멀리 떨어진 건조하고 개방된 공간에 놓고, DJI 고객센터 또는 DJI 공인 딜러에 지침을 문의하십시오.
- DJI 정품이 아닌 배터리 또는 충전기를 사용하지 마십시오. 새 배터리 또는 충전기는 <https://www.dji.com> 에서 구매하실 수 있습니다. DJI는 DJI 정품이 아닌 배터리 또는 충전기로 인해 발생하는 손상에 대해서 책임을 지지 않습니다.
- 배터리가 팽창, 누출 또는 손상된 경우 사용하지 마십시오.
- 배터리는 지정된 온도 범위에서 사용해야 합니다. 고온 환경에서는 폭발이나 화재가 일어날 수 있습니다. 저온 환경에서는 배터리 성능이 저하될 수 있습니다.
- 배터리를 어떤 식으로든 분해하거나 구멍을 뚫지 마십시오.
- 배터리 내부의 전해질은 부식성이 강한 물질입니다. 전해질이 피부나 눈에 접촉한 경우 즉시 해당 부위를 물로 씻어내고 의료 지원을 받으십시오.
- 배터리는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 배터리가 충돌 또는 심한 충격을 받은 경우에는 사용하지 마십시오.
- 난로 또는 히터 등 열원 근처, 직사광선 아래 또는 더운 날 차량 안에 배터리를 두지 마십시오.
- 완전방 전전된 후 배터리를 장기간 보관하지 마십시오. 배터리가 과방전되고 배터리 셀에 돌이킬 수 없는 손상이 발생할 수 있습니다.
- 배터리 전방과 충전 횟수를 정기적으로 확인하십시오. 배터리 사용 기간이 12개월을 초과하거나, 충전 횟수가 400회를 초과하거나, 35°C 이상 고온 환경에서 100일 넘게 보관한 경우(어느 하나라도 해당 시) 안정성이 저하됩니다. 반드시 새 배터리로 교체하십시오. 그렇지 않을 경우 이로 인한 기기 손상 및 제3자 손해는 사용자가 부담합니다.
- 강한 정전기(예: 뇌우) 또는 전자기 환경에서는 기체를 사용하지 마십시오.
- 금속 액과 같은 전도성 표면에 배터리를 직접 놓지 마십시오. 배터리의 양극과 음극을 금속 물체와 연결하지 마십시오. 배터리가 단락됩니다.

사양

모델명 : DJI Matrice STD / DJI Matrice 5TD (BD)	
작동 온도	-40~50° C
O4+ Enterprise	
작동 주파수 및 송신기 출력 (EIRP) ^[1]	902~928 MHz: <30 dBm (IC), <16 dBm (MIC) 1.430~1.444 GHz: <35 dBm (SRRC) 2.400~2.4835 GHz: <33 dBm (IC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.150~5.250 GHz: <23 dBm (IC/CE) 5.725~5.850 GHz: <33 dBm (IC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
4G 영상 전송	
기술 표준 및 작동 주파수 대역 ^[1]	FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/25/26/28 TDD-LTE: B34/38/39/40/41
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax)	
작동 주파수 및 송신기 출력 (EIRP) ^[1]	2.400~2.4835 GHz: <26 dBm (IC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.725~5.850 GHz: <23 dBm (IC/SRRC), <14 dBm (CE)
블루투스 5.1	
작동 주파수 및 송신기 출력 (EIRP) ^[1]	2.400~2.4835 GHz: <10 dBm

[1] 허용되는 작동 주파수는 국가/지역에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 현지 법률과 규정을 참조하십시오.

DE

Haftungsausschluss



Durch den Gebrauch dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie die Nutzungsbedingungen dieses Leitfadens und alle Anweisungen auf <https://www.dji.com/downloads/products/dock-4#doc> gelesen und verstanden haben und diese akzeptieren. SOFERN NICHT AUSDRÜCKLICH IN DEN KUNDENDIENSTRICHTLINIEN UNTER [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://www.dji.com/service/policy) ANGEBOGEN, WERDEN DAS PRODUKT UND ALLE MATERIALIEN UND INHALTE, DIE ÜBER DAS PRODUKT VERFÜGBAR SIND, OHNE GARANTIE UND OHNE BEDINGUNGEN JEGLICHER ART BEREITGESTELLT. Dieses Produkt ist nicht für Kinder bestimmt.

Export-Compliance, Haftungsausschluss und Schadensersatz

Sie erkennen an, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, die gesetzlichen Ausführungsbeschränkungen der EU und alle sonstigen geltenden Gesetze zur Exportkontrolle einzuhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung, falls der Gebrauch, der Verkauf, die Übereignung, die Vermietung oder der anderweitige Umgang mit den Produkten den geltenden gesetzlichen Ausführungsbeschränkungen widerspricht. DJI™ ist unter keinen Umständen verantwortlich für Ihre Verletzung jeglicher geltender Gesetze zur Exportkontrolle. Weiterhin werden Sie DJI, deren Tochtergesellschaften, Direktoren, leitende Angestellte, Mitarbeiter, Bevollmächtigte und Stellvertreter hinsichtlich jeglicher Haftungen, Ansprüche, Forderungen, Klagen, Aufwendungen (einschließlich zumutbarer Anwaltskosten), Schadensersatzforderungen, Verluste oder Verbindlichkeiten jeglicher Art schad- und klaglos halten, die aus Ihrer Nichteinhaltung der geltenden gesetzlichen Ausführungsbeschränkungen entstehen, angeblich aus ihr entstehen oder mit ihr in Zusammenhang stehen.

Einhaltung von Vorschriften und Einschränkungen für den Flug



- NICHT in der Nähe bemannter Flugzeuge betreiben. Passen Sie genau auf und vermeiden Sie stets andere Fluggeräte/Flugzeuge. Gegebenenfalls sofort landen.
 - Das Fluggerät darf NICHT ohne Genehmigung in Bereichen geflogen werden, in denen dies im Rahmen der örtlichen Gesetze verboten ist. Alle GEO-Zonen sind auf der offiziellen Website von DJI aufgeführt: <https://fly-safe.dji.com/nfz/nfz-query>. In Übereinstimmung mit den Anforderungen geltender Gesetze, Richtlinien und Vorschriften werden einige GEO-Zonen nicht auf der Karte der Webseite angezeigt.
 - Die Nutzung des Fluggeräts für illegale oder gefährliche Tätigkeiten jeglicher Art sind STRENGSTENS untersagt. Verwenden Sie dieses Produkt NICHT für illegale oder unangebrachte Zwecke.
 - Fliegen Sie nicht höher als 120 Meter* über dem Boden und halten Sie ausreichend Abstand zu etwaigen Hindernissen in der Umgebung.
- * Flughöhenbeschränkungen variieren je nach Region. Flieg NICHT höher als die maximale Höhe, die in den örtlichen Gesetzen und Vorschriften festgelegt ist.

Anforderungen an die Flugumgebung



- Betreiben Sie das Fluggerät NICHT bei widrigen Wetterverhältnissen, z. B. bei starkem Wind, Schnee, Nebel oder Gewitter. Stellen Sie sicher, dass Sie die Anforderungen der IP-Schutzklasse beim Fliegen im Regen beachten.
- Fliegen Sie das Fluggerät NICHT unter Bedingungen mit einem schwachen GNSS-Signal, wie zum Beispiel in Innenräumen, und in Umgebungen, die für die Sicht- und LiDAR-Positionierung ungeeignet sind, wie zum Beispiel in großer Höhe oder in Bereichen mit schwacher Oberflächenstruktur wie Wasser, Schnee oder einfärbigen Wänden.

HINWEIS

- Fliegen Sie in offenen Bereichen. Vermeiden Sie das Fliegen in der Nähe großer Menschenmengen. Hohe Gebäude, Stahlbauten, Berge, Felsen oder hohe Bäume können die Genauigkeit des GNSS-Signals beeinträchtigen und das Videoübertragungssignal blockieren.
- Um die Flugleistung und die Lebensdauer des Motors nicht zu beeinträchtigen, starten oder landen Sie das Fluggerät NICHT auf sandigem oder staubigem Untergrund.
- Seien Sie äußerst aufmerksam und vorsichtig, wenn Sie in der Nähe von Bereichen mit elektromagnetischen Interferenzen und Funkstörungen fliegen. Achten Sie genau auf die Videoübertragungsqualität und Signalstärke. Kehren Sie zum Startpunkt zurück und landen Sie das Fluggerät, wenn Sie dazu aufgefordert werden, um die Flugsicherheit zu gewährleisten. Quellen für elektromagnetische Interferenzen sind unter anderem: Hochspannungsleitungen, große Umspannstationen, mobile Basisstationen und Sendemasten.

Checkliste vor dem Flug

- Vergewissern Sie sich, dass alle Geräte vollständig aufgeladen sind. Vergewissern Sie sich, dass die Firmware des Fluggeräts auf dem aktuellen Stand ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine Fremdkörper im Innern des Fluggeräts befinden. Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen des Fluggeräts nicht blockiert sind. Stellen Sie sicher, dass die Abdeckungen aller Anschlüsse bei Nichtgebrauch ordnungsgemäß geschlossen sind.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Fluggeräts intakt und sicher montiert sind und ordnungsgemäß funktionieren.
- Stellen Sie sicher, dass die Sichtsensoren, die Kameras, die Infrarotsensoren, die Zusatzbeleuchtung und der LiDAR sauber und in keiner Weise blockiert sind.
- Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Fluggebiet innerhalb der für Drohnen zugelassenen Zonen befindet. Stellen Sie das Fluggerät auf eine freie, ebene Oberfläche. Vergewissern Sie sich, dass keine Hindernisse, Gebäude oder Bäume in der Nähe sind.
- Um die Flugsicherheit zu gewährleisten, rufen Sie die Flugansicht auf und überprüfen Sie die Parameter auf der Checkliste vor dem Flug.
- Wenn mehrere Drohnen gleichzeitig betrieben werden, teilen Sie den Luftraum für den Flug auf, um Zusammenstöße in der Luft zu verhindern.

Hinweis zur Flugsicherheit



- Halten Sie ausreichend Abstand zu den rotierenden Propellern und Motoren.
- Das Fluggerät darf NICHT verwendet werden, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert. Verwenden Sie KEIN Fluggerät, das in eine Kollision verwickelt war. Wenden Sie sich an den DJI Support oder einen autorisierten DJI-Vertragshändler, um Unterstützung zu erhalten.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen befolgen, um so schnell wie möglich zum Startpunkt zurückzukehren und zu landen, wenn Sie vor einem niedrigen Akkustand, starkem Wind, Kompasskalibrierung oder Motorüberlastung usw. gewarnt werden.
- Warten Sie, bis die Propeller nach der Landung vollständig aufgehört haben, sich zu drehen, und schalten Sie dann das Fluggerät aus. Berühren Sie den Motor NICHT direkt, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur Originalteile von DJI oder von DJI autorisierte Teile. Nicht autorisierte Teile können Systemfehler verursachen und die Flugsicherheit beeinträchtigen.
- Das Fluggerät, seine Komponenten und Teile dürfen NICHT modifiziert oder verändert werden. Unerlaubte Modifikationen können zu Fehlfunktionen führen und die Funktionalität und Sicherheit des Fluggeräts beeinträchtigen.
- Schalten Sie das Fluggerät NICHT ein, wenn sich Wasser im Inneren des Fluggeräts oder seiner Komponenten befindet. Andernfalls kann es zu dauerhaften Schäden an den Komponenten kommen.
- Halte das Fluggerät in sicherer Entfernung von Menschen und Tieren, wenn die Firmware aktualisiert, Systeme kalibriert oder Parameter eingestellt werden.
- Richten Sie das Kollisionswarnlicht NICHT direkt in die Augen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Setzen Sie die Objektive der Wärmebildkamera NICHT starken Energiequellen wie Sonne, Lava oder Laserstrahlen aus. Andernfalls kann der Kamerasensor dauerhaft beschädigt werden.
- Schauen Sie NICHT direkt in den Laserentfernungsmesser oder die Nahinfrarot-Zusatzbeleuchtung, wenn das Fluggerät eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich vor dem Einsatz, dass das Zubehör korrekt und sicher am Fluggerät montiert ist. Andernfalls könnten Sie während des Fluges vibrieren oder vom Fluggerät abfallen. Achten Sie beim Einbau von Zubehör darauf, dass das Gesamtgewicht des Fluggeräts das maximale Abfluggewicht nicht überschreitet. Darüber hinaus muss das Zubehör so angebracht werden, dass der Schwerpunkt beibehalten wird oder sich nahe der Mitte der Oberschale des Fluggeräts befindet, damit das Fluggerät stabil bleibt. Vergewissern Sie sich, dass die Sichtsensoren, das Infrarotsensor-System, die Zusatzbeleuchtung und das RTK-Modul nicht blockiert sind.

HINWEIS

- Wenn nicht offiziell empfohlene Produkte, Geräte von Drittanbietern oder Nutzlasten verwendet werden und dies zu Schäden an Zubehör oder anderen Produkten führt, übernehmen Sie die volle Verantwortung für alle resultierenden Schäden.

Hinweis zur Sicherheit von Akkus



- Der Akku darf NICHT feucht sein oder im Regen liegen gelassen werden. Den Akku NICHT ins Wasser fallen lassen. Ansonsten kann dies zu einer Explosion oder zu einem Brand führen. Wenn der Akku mit Flüssigkeit in Kontakt kommt, entferne ihn sofort, lege ihn an einen trockenen und gut belüfteten Ort, fern von brennbaren Materialien, und kontaktiere den DJI-Support oder einen autorisierten DJI-Händler, um Anweisungen zu erhalten.
- Verwenden Sie KEINE Akkus oder Ladegeräte, die nicht von DJI stammen. Neue Akkus oder Ladegeräte kannst du hier kaufen: <http://www.dji.com> DJI übernimmt keine Haftung bei Schäden, die durch Akkus oder Ladegeräte von Fremdherstellern entstehen.
- Aufgeblähte, undichte und beschädigte Akkus dürfen NICHT verwendet werden.
- Die Akkus sollten im vorgegebenen Temperaturbereich verwendet werden. Eine zu hohe Temperatur kann eine Explosion oder einen Brand verursachen. Eine zu niedrige Temperatur senkt die Leistung des Akkus.
- Die Akkus NICHT zerlegen oder auf irgendeine Weise durchbohren.
- Die Elektrolyte im Akku sind stark ätzend. Wenn Elektrolyte mit Haut oder Augen in Kontakt kommen, den betroffenen Bereich sofort mit Wasser gründlich ausspülen, und dann unverzüglich einen Arzt aufsuchen.
- Bewahren Sie die Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie den Akku NICHT, wenn er in einen Unfall oder starken Aufprall verwickelt war.
- Lassen Sie die Akkus NICHT in der Nähe von Wärmequellen wie Öfen oder Heizungen, unter direkter Sonneneinstrahlung oder bei Hitze in einem Fahrzeug liegen.
- Lagern Sie den Akku NICHT über einen längeren Zeitraum, nachdem er voll geladen wurde. Andernfalls kann es zu einer Tiefentladung des Akkus kommen, wodurch die Akkuzelle irreparabel beschädigt wird.
- Prüfen Sie regelmäßig Ladezustand und Ladezyklen des Akkus. Wenn der Akku länger als 12 Monate verwendet wurde, mehr als 400 Zyklen aufweist oder über 100 Tage bei mehr als 35 °C gelagert wurde (je nachdem, was zuerst eintritt), wird seine Stabilität beeinträchtigt. Ersetzen Sie ihn unbedingt durch einen neuen Akku; andernfalls trägt der Nutzer daraus resultierende Geräteschäden oder Schäden Dritter.

12. Usar el dispositivo en condiciones de tiempo y clima adecuadas. No utilizar el dispositivo en condiciones de tiempo y clima extremas (por ejemplo, tormentas eléctricas, granizo, nieve, etc.).
13. Usar el dispositivo en condiciones de tiempo y clima adecuadas. No utilizar el dispositivo en condiciones de tiempo y clima extremas (por ejemplo, tormentas eléctricas, granizo, nieve, etc.).

Technische Daten

Modell: DJI Matrice 5TD / DJI Matrice 5TD (BD)	
Betriebstemperatur	-40 °C bis 50 °C
O4+ Enterprise	
Betriebsfrequenz und Sendeleistung (EIRP) ^[1]	902 bis 928 MHz: < 30 dBm (IC), < 16 dBm (MIC) 1,430 bis 1,444 GHz: < 35 dBm (SRRC) 2,400 bis 2,4835 GHz: < 33 dBm (IC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,150 bis 5,250 GHz: < 23 dBm (IC/CE) 5,725 bis 5,850 GHz: < 33 dBm (IC), < 14 dBm (CE), < 30 dBm (SRRC) 60 bis 64 GHz ^[2] : < 20 dBm (CE), < 13 dBm (MIC)
4G-Übertragung	
Technischer Standard und Betriebsfrequenzbereich ^[1]	FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/25/26/28 TDD-LTE: B34/38/39/40/41
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax)	
Betriebsfrequenz und Sendeleistung (EIRP) ^[1]	2,400 bis 2,4835 GHz: < 26 dBm (IC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,725 bis 5,850 GHz: < 23 dBm (IC/SRRC), < 14 dBm (CE)
Bluetooth 5.1	
Betriebsfrequenz und Sendeleistung (EIRP) ^[1]	2,400 bis 2,4835 GHz: <10 dBm

- [1] Die zulässige Betriebsfrequenz variiert je nach Land und Region. Genauerer dazu ist in der örtlichen Gesetzgebung und in den lokal geltenden Vorschriften zu finden.
- [2] Dieser Service ist in einigen Ländern und Regionen nicht verfügbar. Bitte wenden Sie sich für Details an Ihren Händler vor Ort.

ES

Renuncia de responsabilidad



Al usar este producto, confirma que ha leído, comprendido y aceptado los términos y condiciones de este documento y todas las instrucciones recogidas en <https://www.dji.com/downloads/products/dock-4#doc>. SALVO QUE LAS POLÍTICAS DEL SERVICIO POSVENTA, DISPONIBLES EN [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://www.dji.com/service/policy), INDIQUEN LO CONTRARIO DE MANERA EXPRESA, EL PRODUCTO Y TODOS LOS MATERIALES Y CONTENIDOS DISPONIBLES A TRAVÉS DE ESTE SE SUMINISTRAN “EN SU ESTADO ACTUAL” Y “SEGÚN DISPONIBILIDAD”, SIN GARANTÍAS NI CONDICIONES DE NINGÚN TIPO. Este producto no está destinado a niños.

Conformidad para la exportación, renuncia de responsabilidad e indemnización

Usted reconoce que tiene la responsabilidad de cumplir con la legislación de control de exportaciones de la Unión Europea y otras leyes de control de exportación vigentes. Por tanto, la responsabilidad legal recaerá enteramente sobre usted si el uso, venta, transferencia, alquiler u otras conductas cuyas relacionadas con el producto no cumplen con las leyes de control de exportaciones vigentes. DJI™ no será responsable, en ninguna circunstancia, de cualquier infracción de las leyes de control de exportaciones que usted pueda cometer. Además, usted exime de toda responsabilidad a DJI, sus afiliados, directores, ejecutivos, empleados, agentes y representantes frente a reclamaciones, demandas, juicios, causas, gastos (incluidos honorarios razonables en concepto de asistencia jurídica), daños, pérdidas o responsabilidades de cualquier naturaleza derivados, supuestamente derivados o relacionados con el incumplimiento por su parte de las leyes de control de exportación vigentes.

Cumplimiento de las normativas y límites de vuelo

⚠ ADVERTENCIA

- NO utilice la aeronave en las proximidades de aeronaves tripuladas. Esté alerta y evite otras aeronaves en todo momento. Aterrice inmediatamente si es necesario.
- NO vuele la aeronave sin autorización en áreas prohibidas por la legislación local. Todas las zonas GEO se indican en el sitio web oficial de DJI en <https://fly-safe.dji.com/nfz/nfz-query>. En cumplimiento de las leyes, políticas y regulaciones pertinentes, algunas zonas GEO no aparecerán en el mapa del sitio web.
- NO utilice la aeronave para transportar mercancías o instrumentos ilegales o peligrosos. NO utilice este producto con fines ilegales o inadecuados, como, por ejemplo, espionaje, operaciones militares o investigaciones no autorizadas.
- NO vuele a más de 120 m (400 ft)* sobre el nivel del suelo y aléjese de cualquier obstáculo circundante.

* Las restricciones de la altitud de vuelo varían en función de la región. NO vuele por encima de la altitud máxima establecida por las leyes y normativas locales.

Requisitos del entorno de vuelo

⚠ ADVERTENCIA

- NO utilice la aeronave en condiciones climáticas adversas, como vientos fuertes, nieve, niebla o rayos. Asegúrese de seguir los requisitos de protección IP al volar bajo la lluvia.
- NO vuele la aeronave en condiciones en las que la señal GNSS sea débil, como en espacios interiores, así como en entornos que no permitan la visualización y el posicionamiento LiDAR, como con una altitud significativa o superficies con texturas delicadas, como agua, nieve o paredes de colores lisos.

AVISO

- Vuele en espacios abiertos. Evite volar en zonas cerca de grandes multitudes. Los edificios altos, las estructuras de acero, las montañas, las rocas o los árboles altos pueden afectar a la precisión de la señal GNSS y bloquear la señal de transmisión de vídeo.
- Para no perjudicar el rendimiento del vuelo ni la vida útil del motor, NO despegue ni aterrice la aeronave en superficies arenosas o polvorientas.
- Permanezca extremadamente alerta cuando vuele cerca de áreas con interferencias magnéticas o de radio. Preste mucha atención a la calidad de transmisión de vídeo y la intensidad de la señal. Regrese al punto de origen y aterrice la aeronave si se lo indica para garantizar la seguridad del vuelo. Las fuentes de interferencias electromagnéticas incluyen, entre otras, las líneas de alta tensión eléctrica, estaciones de transmisión eléctrica a gran escala o estaciones base móviles o torres de radiodifusión.

Lista de comprobación previa al vuelo

- Asegúrese de que todos los dispositivos estén completamente cargados. Asegúrese de que el firmware de la aeronave esté actualizado a la versión más reciente.
- Asegúrese de que no haya objetos extraños dentro de la aeronave. Asegúrese de que las rejillas de ventilación y los orificios de refrigeración de la aeronave no estén bloqueados. Asegúrese de que las tapas de todos los puertos estén bien cerradas si no se van a utilizar.
- Asegúrese de que todas las piezas de la aeronave estén intactas, correctamente instaladas y funcionando adecuadamente.
- Asegúrese de que los sistemas de visión, las cámaras, los sensores infrarrojos, las luces auxiliares y el LiDAR estén limpios y no estén bloqueados en modo alguno.
- Asegúrese de que su área de vuelo esté dentro de las zonas aprobadas para los VANT. Coloque la aeronave sobre un terreno despejado y plano.
- Para garantizar la seguridad del vuelo, acceda a la vista de vuelo y compruebe los parámetros especificados en la lista de comprobación previa al vuelo.
- Para evitar colisiones en pleno vuelo, divida el espacio aéreo para volar cuando haya varias aeronaves operando simultáneamente.

Aviso sobre la seguridad de vuelo

⚠ ADVERTENCIA

- Manténgase alejado de las hélices y los motores en movimiento.
- Deje de usar la aeronave si esta no funciona adecuadamente. NO use una aeronave que haya sufrido una colisión. Póngase en contacto con Asistencia técnica de DJI o con un distribuidor autorizado de DJI para obtener ayuda.
- Asegúrese de seguir las indicaciones para regresar al punto de origen y aterrice lo antes posible si recibe advertencias de batería baja, vientos fuertes, calibración de la brújula o sobrecarga del motor, entre otras.
- Espera a que las hélices se detengan por completo tras aterrizar y, a continuación, apague la aeronave. Para evitar quemaduras, NO toque directamente el motor.
- Utilice únicamente piezas originales de DJI o piezas homologadas por DJI. Si usa piezas no homologadas, se podrían producir fallos en el sistema y se podría poner en riesgo la seguridad del vuelo.
- NO modifique ni altere la aeronave, sus componentes ni sus piezas. Cualquier modificación no autorizada podría causar fallos y afectar a la funcionalidad y seguridad de la aeronave.
- NO encienda la aeronave si hay agua dentro de ella o de sus componentes. De lo contrario, sus componentes podrían sufrir daños permanentes.
- Mantenga la aeronave alejada de las personas y los animales, a una distancia segura, cuando vaya a actualizar el firmware, calibrar los sistemas o establecer parámetros.
- NO apunte la baliza directamente a los ojos para evitar lesiones.
- NO exponga los objetivos de la cámara térmica a fuentes intensas de energía, como la luz solar, lava o rayos láser. De lo contrario, el sensor de la cámara podría quemarse y sufrir daños permanentes.
- NO mire directamente al telémetro láser ni a la luz NIR auxiliar cuando la aeronave esté encendida.
- Asegúrese de que los accesorios estén montados de forma correcta y segura en la aeronave antes de usarla. De lo contrario, pueden vibrar o caerse de la aeronave durante el vuelo. Si se instalan accesorios, asegúrese de que el peso total de la aeronave no supere el peso máximo de despegue. Además, los accesorios deben instalarse en una ubicación que no altere el centro de gravedad, o cerca del centro de la cubierta superior de la aeronave para respetar la estabilidad de la aeronave. Asegúrese de que los sistemas de visión, el sistema de detección por infrarrojos, la luz auxiliar y el módulo RTK no estén bloqueados.

AVISO

- Si se utilizan productos no recomendados oficialmente, dispositivos de terceros o instrumentos, y se produce daño a los accesorios u otros productos, usted asume toda la responsabilidad por cualquier daño resultante.

Aviso de seguridad sobre la batería

⚠ ADVERTENCIA

- NO deje la batería cubierta de humedad ni a la intemperie bajo la lluvia. NO deje caer la batería en agua. De lo contrario, podría producirse una explosión o un incendio. Si la batería entra en contacto con líquido, retírela inmediatamente, colóquela en un lugar seco y abierto lejos de materiales inflamables y póngase en contacto con la Asistencia técnica de DJI o con un distribuidor autorizado de DJI para recibir instrucciones.
- NO utilice baterías o cargadores que no sean de DJI. Vaya a <http://www.dji.com> para adquirir baterías o cargadores nuevos. DJI no asume la responsabilidad de los daños causados por baterías o cargadores que no sean de DJI.
- NO utilice baterías hinchadas, con fugas o dañadas.
- Las baterías deberían utilizarse en el rango de temperaturas especificado. Una temperatura alta puede causar una explosión o un incendio. Una temperatura baja reducirá el rendimiento de la batería.
- NO desmonte ni perforo las baterías de ninguna manera.
- Los electrolitos de la batería son altamente corrosivos. Si los electrolitos entran en contacto con la piel o los ojos, lave inmediatamente la zona afectada con agua y busque asistencia médica.
- Mantenga la batería fuera del alcance de los niños.
- NO use la batería si ha sufrido un choque o un impacto fuerte.
- NO deje las baterías cerca de fuentes de calor, como un horno o un radiador; expuestas a la luz directa del sol; ni dentro de un vehículo en días calurosos.
- Después de descargar la batería completamente, NO la almacene durante un periodo de tiempo prolongado. De lo contrario, la batería podría descargarse en exceso y provocar daños irreparables en sus celdas.
- Compruebe periódicamente el nivel y los ciclos de carga de la batería. Si la batería se ha usado más de 12 meses, supera los 400 ciclos o se ha almacenado a más de 35 °C durante más de 100 días (lo que ocurra primero), su estabilidad se verá afectada. Sustitúyala obligatoriamente por una nueva; de lo contrario, el usuario asumirá los daños al equipo o a terceros que se deriven de ello.
- NO use la aeronave en entornos con una elevada carga electrostática (p. ej., durante tormentas eléctricas) o electromagnética.
- NO coloque una batería directamente sobre una superficie conductora, como una mesa metálica. NO conecte los terminales positivo y negativo de una batería con objetos metálicos. De lo contrario, la batería se cortocircuitará.

Especificaciones

Modelo: DJI Matrice 5TD / DJI Matrice 5TD (BD)	
Temperatura de funcionamiento	De -40 a 50 °C (de -40 a 122 °F)
O4+ Enterprise	
Frecuencia de funcionamiento y potencia del transmisor (PIRE) ^[1]	902-928 MHz: <30 dBm (IC), <16 dBm (MIC) 1,430-1,444 GHz: <35 dBm (SRRC) 2,400-2,4835 GHz: <33 dBm (IC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,150-5,250 GHz: <23 dBm (IC/CE) 5,725-5,850 GHz: <33 dBm (IC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC) 60-64 GHz ^[2] : <20 dBm (CE), <13 dBm (MIC)
Transmisión 4G	
Estándar técnico y banda de frecuencia de funcionamiento ^[1]	FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/25/26/28 TDD-LTE: B34/38/39/40/41
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax)	
Frecuencia de funcionamiento y potencia del transmisor (PIRE) ^[1]	2,400-2,4835 GHz: <26 dBm (IC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,725-5,850 GHz: <23 dBm (IC/SRRC), <14 dBm (CE)

Bluetooth 5.1	
Frecuencia de funcionamiento y potencia del transmisor (PIRE) ^[1]	2.400-2.4835 GHz: <10 dBm

- [1] La frecuencia de funcionamiento permitida varía según el país o región. Consulte la legislación y las normativas locales para obtener más información.
- [2] Este servicio no está disponible en algunos países y regiones. Consulte con su distribuidor local para obtener información detallada.

FR

Clause d'exclusion de responsabilité



En utilisant ce produit, vous déclarez avoir lu, compris et accepté les conditions générales de cette directive ainsi que toutes les instructions figurant sur le site <https://www.dji.com/downloads/products/dock-4#doc>. SAUF DISPOSITION EXPRESSE DANS LES POLITIQUES DE SERVICE APRÈS-VENTE DISPONIBLES À L'ADRESSE [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://www.dji.com/service/policy), LE PRODUIT ET TOUS LES MATÉRIELS ET CONTENUS DISPONIBLES VIA LE PRODUIT SONT FOURNIS « EN L'ÉTAT » ET « SELON LA DISPONIBILITÉ », SANS GARANTIE NI CONDITION D'AUCUNE SORTE. Ce produit n'est pas destiné aux enfants.

Conformité des exportations, clause d’exclusion de responsabilité et indemnités

Vous reconnaissez qu'il est de votre responsabilité de vous conformer à la législation de l'UE sur le contrôle des exportations et à toute autre législation applicable en matière de contrôle des exportations. Vous serez seul responsable des questions d'ordre juridique si toute utilisation, vente, transfert, location ou autre conduite liée au produit ne respecte pas les lois applicables en matière de contrôle des exportations. DJI™ ne sera, en aucun cas, responsable de votre violation des lois applicables en matière de contrôle des exportations. En outre, vous devrez indemniser, défendre et déguer de toute responsabilité DJI, ses affiliés, directeurs, responsables, employés, agents et représentants, contre toutes les réclamations, demandes, poursuites, causes d'action, dépenses (y compris les frais d'avocat raisonnables), dommages, pertes ou responsabilités de quelque nature que ce soit, résultant ou prétendument résultant de, ou liés à, votre manquement aux lois applicables en matière de contrôle des exportations.

Respect de la réglementation et des limites de vol

AVERTISSEMENT

- NE faites PAS voler l'appareil à proximité d'un appareil avec pilote. Soyez vigilant et évitez les autres appareils à tout moment. Atterrissez immédiatement si nécessaire.
- NE faites PAS voler l'appareil sans autorisation dans des zones interdites par les lois locales. Toutes les zones GEO sont répertoriées sur le site Web officiel de DJI à l'adresse <https://fly-safe.dji.com/nfz/nfz-query>. Conformément aux lois, politiques et réglementations en vigueur, certaines zones GEO n'apparaîtront pas sur la carte du site Web.
- N'utilisez PAS l'appareil pour transporter des marchandises ou charges illégales ou dangereuses. N'utilisez PAS ce produit à des fins illégales ou inappropriées, comme pour de l'espionnage, des opérations militaires ou des enquêtes non autorisées.
- NE faites PAS voler l'appareil à plus de 120 m (400 pieds)* au-dessus du sol et maintenez-le à l'écart de tout obstacle alentour.

* Les restrictions d'altitude en vol varient selon les régions. NE faites PAS voler l'appareil au-dessus de l'altitude maximale définie par vos lois et réglementations locales.

Exigences relatives à l'environnement de vol

AVERTISSEMENT

- N'utilisez PAS l'appareil par mauvais temps, notamment en cas de vent fort, de neige, de brouillard ou d'orages. Assurez-vous de respecter les exigences de l'indice de protection lors du vol sous la pluie.
- NE faites PAS voler l'appareil dans des environnements avec un signal GNSS faible, comme en intérieur, et dans des environnements impropres au positionnement visuel et par LiDAR, comme à une altitude importante ou dans des zones avec des textures mal définies, telles que l'eau, la neige ou des murs de couleur unie.

AVIS

- Faites voler l'appareil dans des espaces dégagés. Évitez de voler dans des zones proches de grandes foules. Les bâtiments élevés, les structures métalliques, les montagnes, les rochers ou les grands arbres peuvent affecter la précision du signal GNSS et bloquer le signal de transmission vidéo.
- Pour éviter d'affecter les performances de vol et la durée de vie du moteur, NE faites PAS décoller ni atterrir l'appareil sur des surfaces sablonneuses ou poussiéreuses.
- Soyez extrêmement prudent lorsque vous faites voler l'appareil à proximité de zones soumises à des interférences magnétiques ou radio. Portez une attention particulière à la qualité de la transmission vidéo et à la force du signal. Retournez au Point de départ et faites atterrir l'appareil si vous y êtes invité afin de garantir la sécurité en vol. Les sources d'interférences électromagnétiques comprennent, sans s'y limiter, les lignes à haute tension, les centrales électriques ou stations de base mobiles de grande échelle et les tours de radiodiffusion.

Liste des vérifications avant le vol

- Assurez-vous que tous les appareils sont complètement chargés. Assurez-vous que le firmware de l'appareil a été mis à jour vers la dernière version.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas d'objets étrangers à l'intérieur de l'appareil. Assurez-vous que les orifices de ventilation et les trous de refroidissement de l'appareil ne sont pas obstrués. Assurez-vous que les caches de tous les ports ont été correctement fermés s'ils ne sont pas utilisés.
- Assurez-vous que toutes les pièces de l'appareil sont intactes, sont correctement installées et fonctionnent correctement.
- Assurez-vous que les systèmes optiques, les caméras, les capteurs infrarouges, l'éclairage auxiliaire et le LiDAR sont propres et ne sont pas obstrués de quelque manière que ce soit.
- Assurez-vous que votre zone de vol se trouve dans des zones approuvées pour les drones. Placez l'appareil sur un sol dégagé et plat. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles, de bâtiments ou d'arbres à proximité.
- Pour assurer la sécurité en vol, accédez à l'affichage de vol et vérifiez les paramètres de la liste des vérifications avant le vol.
- Divisez l'espace aérien pour le vol lorsque plusieurs appareils volent en même temps, afin d'éviter toute collision en vol.

Avis de sécurité en vol

AVERTISSEMENT

- Tenez-vous à distance des hélices et des moteurs en rotation.
- Arrêtez d'utiliser l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement. NE PAS utiliser un appareil victime d'une collision. Contactez le service client DJI ou un revendeur agréé DJI pour obtenir de l'aide.
- Veillez à suivre les invites pour faire revenir l'appareil au point de départ et le faire atterrir dès que possible en cas d'avertissement relatif à un niveau de batterie faible, à des vents forts, à la nécessité d'effectuer un étalonnage du compas, à une surcharge du moteur, etc.
- Attendez que les hélices s'arrêtent complètement de tourner après l'atterrissage, puis éteignez l'appareil. NE touchez PAS directement le moteur pour éviter les brûlures.
- N'utilisez que des pièces DJI d'origine ou des pièces homologuées par DJI. Les pièces non homologuées peuvent provoquer des dysfonctionnements du système et compromettre la sécurité en vol.
- N'altérez PAS et NE modifiez PAS l'appareil, ses composants ou ses pièces. Toute modification non autorisée peut entraîner des dysfonctionnements et affecter les fonctionnalités et la sécurité de l'appareil.
- NE mettez PAS l'appareil sous tension lorsque de l'eau se trouve à l'intérieur de l'appareil ou de ses composants. Sinon, cela pourrait endommager les composants de manière irréversible.
- Maintenez l'appareil à une distance sûre des personnes et des animaux lors de la mise à jour du firmware, de l'étalonnage des systèmes ou du réglage des paramètres.
- NE dirigez PAS le feu auxiliaire directement dans les yeux afin d'éviter les blessures.
- N'exposez PAS les objectifs de la caméra thermique à de fortes sources de lumière telles que le soleil, la lave ou un rayon laser. Sinon, le capteur de caméra peut être brûlé, résultant en des dommages permanents.
- NE regardez PAS directement le télémètre laser ou la lumière auxiliaire NIR lorsque l'appareil est sous tension.
- Assurez-vous que les accessoires sont correctement installés sur l'appareil avant de l'utiliser. Sinon, ils risquent de vibrer ou de tomber de l'appareil pendant le vol. Lors de l'installation de tout accessoire, veillez à ce que le poids total de l'appareil ne dépasse pas le poids maximal au décollage. De plus, les accessoires doivent être installés dans un endroit permettant de maintenir le centre de gravité, ou à proximité du centre de la coque supérieure de l'appareil pour maintenir la stabilité de l'appareil. Assurez-vous que les systèmes optiques, le système de détection infrarouge, la lumière auxiliaire et le module RTK ne sont pas obstrués.

AVIS

- En cas d'utilisation de produits non recommandés officiellement, d'appareils tiers ou de nacelles-caméras tierces résultant en des dommages aux accessoires ou à d'autres produits, vous assumez l'entière responsabilité des dommages qui en découlent.

Avis de sécurité concernant la batterie

AVERTISSEMENT

- NE laissez PAS la batterie se couvrir d'humidité ou être exposée à la pluie. NE plongez PAS la batterie dans l'eau. Sinon, une explosion ou un incendie pourrait se produire. Si la batterie entre en contact avec un liquide, retirez-la immédiatement et placez-la dans un endroit ouvert et sec, à distance des matériaux inflammables, puis contactez le Service client DJI ou un revendeur agréé DJI pour recevoir des instructions.
- N'utilisez PAS de batteries ou de chargeurs non DJI. Rendez-vous sur le site <https://www.dji.com> pour acheter de nouveaux chargeurs ou batteries. DJI décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués par des batteries ou chargeurs non officiels.
- N'utilisez PAS de batteries gonflées, endommagées ou qui fuient.
- Les batteries doivent être utilisées dans la plage de température spécifiée. Une température élevée peut provoquer une explosion ou un incendie. Une température basse réduira les performances de la batterie.
- Les batteries NE doivent PAS être démontées ou percées de quelque manière que ce soit.
- Les électrolytes de la batterie sont extrêmement corrosifs. En cas de contact d'électrolytes avec la peau ou les yeux, lavez immédiatement la zone affectée à l'eau et consultez un médecin.
- Conservez les batteries hors de portée des enfants.
- N'utilisez PAS une batterie si elle a reçu un choc important ou si elle est tombée.
- NE laissez PAS les batteries près de sources de chaleur, comme près d'une chaudière ou d'un radiateur, en plein soleil ou dans un véhicule par temps chaud.
- NE rangez PAS la batterie pendant une période prolongée si elle a été complètement déchargée. Sinon, la batterie risque de se décharger à l'excès, ce qui provoquerait des dommages irréversibles à la cellule de batterie.
- Vérifiez régulièrement le niveau et le nombre de cycles de la batterie. Si la batterie est utilisée depuis plus de 12 mois, dépasse 400 cycles ou a été stockée à plus de 35 °C pendant plus de 100 jours (selon la première éventualité), sa stabilité sera affectée. Remplacez-la impérativement par une batterie neuve ; sinon, l'utilisateur assume les dommages à l'appareil ou aux tiers qui en résultent.
- N'utilisez PAS l'appareil dans des environnements électrostatiques ou électromagnétiques intenses (par exemple, lors d'orages).
- NE placez PAS de batterie directement sur une surface conductrice, telle qu'une grille métallique. NE connectez PAS les bornes positive et négative d'une batterie avec des objets métalliques. Sinon, la batterie subira un court-circuit.

Caractéristiques

modèle : DJI Matrice 5TD / DJI Matrice 5TD (BD)	
Température de fonctionnement	de -40 °C à 50 °C
O4+ Enterprise	
Fréquence de fonctionnement et puissance de l'émetteur (EIRP) ^[1]	902 à 928 MHz : < 30 dBm (IC), < 16 dBm (MIC) 1,430 à 1,444 GHz : < 35 dBm (SRRC) 2,400 à 2,4835 GHz : < 33 dBm (IC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,150 à 5,250 GHz : < 23 dBm (IC/CE) 5,725 à 5,850 GHz : < 33 dBm (IC), < 14 dBm (CE), < 30 dBm (SRRC) 60 à 64 GHz ^[2] : < 20 dBm (CE), < 13 dBm (MIC)
Transmission 4G	
Norme technique et bande de fréquence de fonctionnement ^[1]	FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/25/26/28 TDD-LTE: B34/38/39/40/41
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax)	
Fréquence de fonctionnement et puissance de l'émetteur (EIRP) ^[1]	2,400 à 2,4835 GHz : < 26 dBm (IC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,725 à 5,850 GHz : < 23 dBm (IC/SRRC), < 14 dBm (CE)
Bluetooth 5.1	
Fréquence de fonctionnement et puissance de l'émetteur (EIRP) ^[1]	2,400 à 2,4835 GHz : < 10 dBm

[1] La fréquence de fonctionnement autorisée varie selon les pays ou les régions. Veuillez vous reporter aux lois et réglementations locales pour obtenir plus d'informations.

[2] Ce service n'est pas disponible dans certains pays et régions. Veuillez contacter votre revendeur local pour plus de détails.

IT

Limitazioni di responsabilità



Utilizzando questo prodotto, l'utente dichiara di aver letto, compreso e accettato i termini e condizioni delle presenti linee guida e tutte le istruzioni riportate sul sito web <https://www.dji.com/downloads/products/dock-4#doc>. SALVO QUANTO ESPRESSAMENTE PREVISTO NELLE NORME RELATIVE ALL'ASSISTENZA POST-VENDITA DISPONIBILI ALL'INDIRIZZO [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://www.dji.com/service/policy), IL PRODOTTO E TUTTI I MATERIALI E CONTENUTI DISPONIBILI TRAMITE IL PRODOTTO VENGONO FORNITI «COSÌ COME SONO» E «SECONDO DISPONIBILITÀ» SENZA GARANZIA O CONDIZIONE DI ALCUN TIPO. Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.

Conformità alle leggi sulle esportazioni, limitazioni di responsabilità e indennizzi

L'utente riconosce che è sua responsabilità rispettare le norme sul controllo delle esportazioni vigenti nell'UE, oltre alle altre leggi sul controllo delle esportazioni in vigore. L'utente è l'unico responsabile legale nel caso in cui l'utilizzo, la vendita, il trasferimento, la concessione in noleggio o altra condotta relativi ai prodotti non rispettino le leggi sul controllo delle esportazioni in vigore. DJI™ declina ogni responsabilità per le violazioni di eventuali leggi sul controllo delle esportazioni in vigore. Inoltre, l'utente indennizzerà, difenderà ed escluderà DJI, le sue affiliate, i suoi direttori, funzionari, dipendenti, agenti e rappresentanti da qualunque reclamo, richiesta, vertenza legale, causa di azione, spesa (comprese le parcelle ragionevoli dei legali), danno, perdita o responsabilità di qualunque natura, ascrivibili, o che si presume siano ascrivibili, o correlati al mancato rispetto delle leggi sul controllo delle esportazioni in vigore da parte dell'utente stesso.

Rispetto delle normative e dei limiti sui voli

ATTENZIONE

- NON azionare in prossimità di aeromobili con equipaggio a bordo. Fare attenzione ed evitare sempre altri aeromobili. Se necessario, atterrare immediatamente.
- NON sorvolare zone vietate dalle leggi locali senza autorizzazione. Tutte le zone GEO sono riportate sul sito ufficiale DJI, all'indirizzo <https://fly-safe.dji.com/nfz/nfz-query>. In conformità con le leggi, le politiche e le normative pertinenti, alcune zone GEO non saranno visualizzate sulla mappa del sito internet.
- NON utilizzare l'aeromobile per trasportare merci o carichi illegali o pericolosi. NON utilizzare il prodotto per scopi illegali o inappropriati, come ad esempio, per spiare, operazioni militari o indagini non autorizzate.
- Non volare ad altitudini superiori a 120 m (400 piedi)* dal suolo e mantenere la distanza da eventuali ostacoli circostanti.

* Le restrizioni sull'altitudine di volo variano a seconda dell'area geografica. NON utilizzare l'aeromobile ad altitudini superiori a quelle consentite dalle normative e leggi locali.

Requisiti dell'ambiente di volo

ATTENZIONE

- NON utilizzare il drone in condizioni meteorologiche avverse, come venti forti, neve, nebbia o fulmini. Assicurarsi di seguire i requisiti di classificazione IP quando si vola sotto la pioggia.
- NON utilizzare l'aeromobile in condizioni di segnale GNSS debole, ad esempio al chiuso, e in ambienti non adatti al posizionamento visivo e LIDAR, ad es. in condizioni di elevata altitudine o aree con strutture deboli come acqua, neve o pareti di colore uniforme.

AVVISO

- Volare in zone aperte. Non utilizzare l'aeromobile in luoghi affollati. Edifici alti, strutture in acciaio, montagne, rocce o alberi alti possono influenzare la precisione del segnale GNSS e bloccare il segnale di trasmissione video.
- Per non influire sulle prestazioni di volo e sulla durata del motore, NON far decollare o atterrare l'aeromobile su aree sabbiose o polverose.
- Fare particolare attenzione quando si vola in prossimità di zone soggette a interferenze magnetiche od onde radio. Prestare molta attenzione alla qualità della trasmissione video e alla forza di segnale. Ritornare alla posizione iniziale e far atterrare l'aeromobile se richiesto per garantire la sicurezza del volo. Le fonti di interferenza elettromagnetica includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, linee ad alta tensione, centrali elettriche di trasmissione su larga scala, o stazioni base di telefonia mobile e torri di radio e telediffusione.

Controlli preliminari

- Accertarsi che tutti i dispositivi siano completamente carichi. Accertarsi che il firmware dell'aeromobile sia stato aggiornato alla versione più recente.
- Accertarsi che non ci siano oggetti estranei all'interno dell'aeromobile. Accertarsi che le prese d'aria e i fori di raffreddamento dell'aeromobile non siano ostruiti. Accertarsi che i coperchi delle porte siano chiusi correttamente se inutilizzati.
- Assicurarsi che tutte le parti dell'aeromobile siano integre, installate correttamente e funzionanti.
- Accertarsi che i sistemi di visione, le fotocamere, i sensori a infrarossi, le luci ausiliarie e il LIDAR siano puliti e non ostruiti in alcun modo.
- Assicurarsi che l'area di volo sia all'interno delle zone approvate per gli APR. Posizionare l'aeromobile su una superficie aperta e pianeggiante. Accertarsi che non vi siano ostacoli, edifici o alberi nei paraggi.
- Al fine di garantire la sicurezza in volo, accedere alla visuale del volo e verificare i parametri nell'elenco di controllo pre-volo.
- Al fine di evitare collisioni a mezz'aria, dividere lo spazio aereo per il volo qualora ci siano più aeromobili contemporaneamente in volo.

Avviso sulla sicurezza del volo

ATTENZIONE

- Tenersi a debita distanza dalle eliche rotanti e dai motori accesi.
- Smettere di usare l'aeromobile se il suddetto non funziona correttamente. NON utilizzare l'aeromobile se è stato coinvolto in una collisione. Contattare l'Assistenza DJI o un distributore autorizzato DJI per assistenza.
- Assicurarsi di seguire le istruzioni per richiamare l'aeromobile e atterrare il prima possibile se avvisati della possibilità di batteria scarica, venti forti, calibrazione della bussola, sovraccarico dei motori, ecc.
- Attendere che le eliche smettano completamente di girare dopo l'atterraggio, quindi spegnere l'aeromobile. NON toccare direttamente il motore, per evitare ustioni.
- Utilizzare esclusivamente componenti originali DJI o autorizzati da DJI. Componenti non autorizzati possono causare guasti del sistema e comprometterne la sicurezza.
- NON modificare o alterare l'aeromobile, i suoi componenti o le sue parti. Le modifiche non autorizzate possono causare anomalie e compromettere il funzionamento e la sicurezza dell'aeromobile.
- NON accendere l'aeromobile in presenza di acqua al suo interno o nei componenti. In caso contrario, possono verificarsi danni permanenti ai componenti.
- Tenere l'aeromobile a una distanza di sicurezza da persone e animali durante l'aggiornamento del firmware, la calibrazione dei sistemi o la configurazione dei parametri.
- NON puntare il faro direttamente negli occhi per evitare lesioni.
- NON esporre gli obiettivi della fotocamera a infrarossi a una forte fonte di energia come sole, lava o raggi laser. In caso contrario, il sensore della fotocamera potrebbe bruciarsi e risultare danneggiato in modo permanente.
- NON guardare direttamente il rilevatore laser o la luce ausiliaria a NIR quando l'aeromobile è acceso.
- Accertarsi che gli accessori siano montati correttamente e saldamente sull'aeromobile prima di utilizzarlo. In caso contrario, potrebbero vibrare o cadere dall'aeromobile durante il volo. Nell'installare eventuali accessori, accertarsi che il peso totale dell'aeromobile non superi il peso massimo al decollo. Inoltre, gli accessori devono essere installati in modo da mantenere il centro di gravità o in prossimità del centro della scocca superiore dell'aeromobile per garantirne la stabilità. Accertarsi che i sistemi di visione, il sistema di rilevamento a infrarossi, la luce ausiliaria e il modulo RTK non siano ostruiti.

AVVISO

- Se vengono utilizzati dei prodotti non ufficialmente raccomandati, dispositivi di terze parti o carichi, con conseguenti danni agli accessori o ad altri prodotti, l'utente si assume la piena responsabilità per eventuali danni risultanti.

Informativa sulla sicurezza della batteria

ATTENZIONE

- NON lasciare la batteria coperta di umidità o all'esterno sotto la pioggia. NON lasciar cadere la batteria in acqua. In caso contrario, potrebbero verificarsi esplosioni o fiamme. Se la batteria entra in contatto con liquidi, rimuoverla immediatamente, posizionarla in un luogo aperto e asciutto, lontano da materiali infiammabili, e contattare l'assistenza DJI o un rivenditore autorizzato DJI per ricevere istruzioni.
- NON utilizzare batterie o caricatori non approvati da DJI. Visitare il sito Web <https://www.dji.com> per acquistare batterie o caricatori di ricambio. DJI declina ogni responsabilità per eventuali danni causati dall'utilizzo di batterie o caricatori non originali.
- NON utilizzare batterie che presentino rigonfiamenti, perdite di liquido o altri tipi di danni.
- Le batterie devono essere utilizzate entro l'intervallo di temperatura specificato. Una temperatura elevata può causare esplosioni o fiamme. Una temperatura bassa può ridurre le prestazioni della batteria.
- NON smontare né perforare le batterie in alcun modo.
- Gli elettroliti presenti nella batteria sono altamente corrosivi. In caso di contatto degli elettroliti con la pelle o con gli occhi, lavare immediatamente la zona interessata con acqua e consultare un medico.
- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
- NON utilizzare una batteria se quest'ultima ha subito un urto o un impatto violento.
- NON lasciare le batterie in prossimità di fonti di calore, ad esempio una caldaia o un calorifero, sotto la luce diretta del sole o all'interno di un veicolo in giornate calde.
- NON conservare la batteria completamente scarica per un periodo prolungato. In caso contrario, la batteria potrebbe scaricarsi eccessivamente provocando danni irreparabili al vano batteria.
- Controllare regolarmente il livello e i cicli di carica della batteria. Se la batteria è stata utilizzata per oltre 12 mesi, supera i 400 cicli o è stata conservata a oltre 35 °C per più di 100 giorni (a seconda di quale condizione si verifichi per prima), la sua stabilità ne risentirà. Sostituirla obbligatoriamente con una nuova; in caso contrario, l'utente si assume i danni all'apparecchio o a terzi che ne derivano.
- NON utilizzare l'aeromobile in ambienti soggetti a forti campi elettrostatici (ad es., temporali) o elettromagnetici.
- NON posizionare la batteria direttamente su superfici conduttive, come ad esempio una griglia in metallo. NON collegare i terminali positivo e negativo di una batteria con oggetti metallici. In caso contrario, si verificherà un cortocircuito della batteria.

Caratteristiche tecniche

Modello: DJI Matrice 5TD / DJI Matrice 5TD (BD)	
Temperatura di funzionamento	Da -40 °C a 50 °C
O4+ Enterprise	
Frequenza operativa e potenza del trasmettitore (EIRP) ^[1]	902–928 MHz: < 30 dBm (IC), < 16 dBm (MIC) 1,430–1,444 GHz: < 35 dBm (SRRRC) 2,400–2,4835 GHz: < 33 dBm (IC), < 20 dBm (CE/SRRRC/MIC) 5,150–5,250 GHz: < 23 dBm (IC/CE) 5,725–5,850 GHz: < 33 dBm (IC), < 14 dBm (CE), < 30 dBm (SRRRC) 60–64 GHz ^[2] : < 20 dBm (CE), < 13 dBm (MIC)
Trasmissione 4G	
Standard tecnico e banda di frequenza operativa ^[1]	FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/25/26/28 TDD-LTE: B34/38/39/40/41
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax)	
Frequenza operativa e potenza del trasmettitore (EIRP) ^[1]	2,400–2,4835 GHz: < 26 dBm (IC), < 20 dBm (CE/SRRRC/MIC) 5,725–5,850 GHz: < 23 dBm (IC/SRRRC), < 14 dBm (CE)
Bluetooth 5.1	
Frequenza operativa e potenza del trasmettitore (EIRP) ^[1]	2,400–2,4835 GHz: <10 dBm

[1] La frequenza operativa consentita varia in base al Paese e all'area geografica. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle leggi e alle regolamentazioni locali.

[2] Il servizio non è disponibile in alcuni Paesi e regioni. Consultare il proprio distributore locale per i dettagli.

NL

Disclaimer

 Door dit product te gebruiken, geeft u aan dat u de algemene voorwaarden van deze richtlijn en alle instructies op <https://www.dji.com/downloads/products/dock-4#doc> hebt gelezen, begrepen en accepteert. BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK BEPAALD IN HET BELEID VOOR DIENST NA VERKOOP DAT BESCHIKBAAR IS OP [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://www.dji.com/service/policy), WORDEN HET PRODUCT EN ALLE MATERIALEN EN INHOUD DIE BESCHIKBAAR ZIJN VIA HET PRODUCT GELEVERD 'IN DE HUIDIGE STAAT' EN OP 'BASIS VAN BESCHIKBAARHEID', ZONDER ENIGE GARANTIE OF VOORWAARDE VAN WELKE AARD DAN OOK. Dit product is niet bedoeld voor kinderen.

Exportnaleving, disclaimer en vrijwaring

U erkent dat het uw verantwoordelijkheid is om te voldoen aan de EU-exportcontrolewet en alle andere toepasselijke exportcontrolewetgeving. U draagt als enige de wettelijke verantwoordelijkheid als uw gebruik, verkoop, overdracht, verhuur of ander gedrag met betrekking tot de producten niet voldoet aan de toepasselijke exportcontrolewetgeving. DJI™ is in geen enkel geval verantwoordelijk voor het door u schenden van toepasselijke exportcontrolewetgeving. Daarnaast zult u DJI, zijn filialen, directeurs, managers, werknemers, agenten, en vertegenwoordigers vrijwaren, verdedigen, schadeloos stellen en beschermen tegen alle claims, van welke aard dan ook, eisen, rechtszaken, acties, kosten (waaronder redelijke advocatenkosten), schadevergoedingen, verliezen, aansprakelijkheid, voortvloeiende uit, of ogenschijnlijk voortvloeiende uit, of in verband met, uw overtreddingen van de toepassing zijnde exportwetgeving.

Naleving van regelgeving en vluchtlimieten

WAARSCHUWING

- NIET gebruiken in de nabijheid van bemande drones. Wees alert en vermijd te allen tijde andere drones. Land onmiddellijk indien nodig.
- Vlieg NIET met de drone in gebieden waar dit verboden is door de lokale wetgeving. Alle GEO-zones staan vermeld op de officiële DJI-website op <https://fly-safe.dji.com/nfz/nfz-query>. In overeenstemming met relevante wetgeving, beleidsregels en voorschriften worden sommige GEO-zones niet weergegeven op de kaart op de website.
- Gebruik de drone NIET om illegale of gevaarlijke goederen of ladingen te vervoeren. Gebruik dit product NIET voor illegale of ongepaste doeleinden zoals spionage, militaire operaties of ongeoorloofd onderzoek.
- Vlieg niet hoger dan 120 meter* boven de grond en blijf uit de buurt van alle omringende obstakels.

* Beperkingen ten aanzien van de vluchthoogte variëren per regio. Vlieg NIET boven de maximale hoogte die in de lokale wet- en regelgeving is bepaald.

Vereisten ten aanzien van de vliegomgeving

WAARSCHUWING

- Gebruik de drone NIET bij ongunstige weersomstandigheden, waaronder sterke wind, sneeuw, mist en bliksem. Zorg ervoor dat u de IP-classificatie-eisen volgt bij het vliegen in de regen.
- Vlieg NIET met de drone onder omstandigheden met een zwak GNSS-signaal zoals binnenshuis, en in omgevingen die ongeschikt zijn voor zicht- en LiDAR-positionering zoals grote hoogte, of gebieden met zwakke texturen zoals water, sneeuw of effen gekleurde muren.

OPMERKING

- Vlieg in open gebieden. Vermijd vliegen in gebieden met grote mensenmassa's. Hoge gebouwen, stalen constructies, bergen, rotsen of hoge bomen kunnen invloed hebben op de nauwkeurigheid van het GNSS-signaal en blokkeren mogelijk het videotransmissiesignaal.
- Om de vliegprestaties en de levensduur van de motor te vrijwaren, mag u de drone NIET laten opstijgen of landen op zanderige of stoffige oppervlakken.
- Wees zeer alert als u in de buurt vliegt van gebieden met magnetische of radio-interferentie. Let goed op de kwaliteit van de video-overdracht en de signaalsterkte. Keer terug naar het startpunt en land de drone als dit wordt gevraagd om de vliegveiligheid te garanderen. Bronnen van elektromagnetische interferentie omvatten, maar zijn niet beperkt tot: hoogspanningslijnen, grote onderstations of mobiele basisstations en zendmasten.

Checklist ter voorbereiding van de vlucht

- Zorg ervoor dat alle apparaten volledig zijn opgeladen. Controleer of de firmware van de drone is bijgewerkt tot de meest recente versie.
- Zorg ervoor dat er geen vreemde voorwerpen in de drone zitten. Zorg ervoor dat de luchtopeningen en koelingsgaten van de drone niet geblokkeerd zijn. Zorg ervoor dat alle afdekkingen van de poorten goed gesloten zijn als u ze niet gebruikt.
- Zorg ervoor dat alle onderdelen van de drone intact, stevig geïnstalleerd en goed functionerend zijn.
- Zorg ervoor dat de visiesystemen, de camera's, de infraroodsensoren, de hulplampen en de LiDAR schoon zijn en op geen enkele manier geblokkeerd zijn.
- Zorg ervoor dat uw vlieggebied binnen goedgekeurde zones voor UAV's ligt. Plaats de drone op een open en vlakke ondergrond. Zorg ervoor dat er geen obstakels, gebouwen of bomen in de buurt zijn.
- Ga om de vliegveiligheid te garanderen naar de vluchtweergave en controleer de parameters op de voorbereidingschecklist.
- Verdeel het luchtruim voor een vlucht wanneer er meerdere drones tegelijkertijd actief zijn, zodat botsingen in de lucht worden voorkomen.

Veiligheidskennisgeving vlucht

WAARSCHUWING

- Blijf uit de buurt van draaiende propellers en motoren.
- Stop met het gebruik van de drone als hij niet goed werkt. Gebruik GEEN drone die betrokken is geweest bij een botsing. Neem contact op met DJI Support of een door DJI erkende dealer voor hulp.
- Zorg ervoor dat u de aanwijzingen volgt om zo snel mogelijk naar huis terug te keren en te landen als u wordt gewaarschuwd voor een bijna lege batterij, harde wind, kalibratie van het kompas, overbelasting van de motor, enz.
- Wacht tot de propellers na de landing volledig stoppen met draaien en schakel vervolgens de drone uit. Raak de motor NIET rechtstreeks aan om brandwonden te voorkomen.
- Gebruik uitsluitend originele DJI-onderdelen of onderdelen die door DJI zijn goedgekeurd. Onderdelen die niet goedgekeurd zijn kunnen systeemstoringen veroorzaken en de vliegveiligheid in gevaar brengen.
- Doe GEEN aanpassingen aan de drone of de componenten of onderdelen daarvan. Ongeoorloofde aanpassingen kunnen storingen veroorzaken en de functionaliteit en veiligheid van de drone aantasten.
- Zet de drone NIET aan als er water in het vliegtuig of de onderdelen ervan aanwezig is. Anders kan dit permanente schade veroorzaken aan sommige onderdelen.
- Houd de drone uit de buurt van mensen en dieren op een veilige afstand bij het bijwerken van firmware, het kalibreren van systemen of het instellen van parameters.
- Richt het bakken NIET rechtstreeks in het oog om verwondingen te vermijden.
- Stel de lenzen van de thermische camera NIET bloot aan sterke energiebronnen zoals de zon, lava of een laserstraal. Anders kan de camerasensor doorbranden, wat kan leiden tot permanente schade.
- Kijk NIET rechtstreeks in de laserafstandsmeter of de NIR-hulpverlichting wanneer de drone is ingeschakeld.
- Zorg ervoor dat de accessoires correct en veilig op de drone zijn gemonteerd voordat u het gebruikt. Anders kunnen ze trillen en tijdens de vlucht van de drone vallen. Zorg er bij het installeren van accessoires voor dat het totale gewicht van de drone niet meer dan het maximale startgewicht bedraagt. Bovendien moet u de accessoires zo installeren dat het zwaartepunt gehandhaafd blijft, of zich dicht bij het middelpunt van de bovenschaa van het vliegtuig bevindt om het vliegtuig stabiel te houden. Zorg ervoor dat de zichtsysteem, het infrarooddetectiesysteem, de extra verlichting en de RTK-module niet geblokkeerd zijn.

OPMERKING

- Als u niet-officieel aanbevolen producten, apparaten van derden of ladingen gebruikt, en dit resulteert in schade aan accessoires of andere producten, bent u volledig verantwoordelijk voor de resulterende schade.

Veiligheidsbericht batterij

WAARSCHUWING

- Laat de batterij NIET bedekt met vocht of buiten in de regen. Laat de batterij NIET in het water vallen. Anders kan een explosie of brand ontstaan. Als de batterij in contact komt met vloeistof, verwijder de batterij dan onmiddellijk, bewaar deze in een droge en open omgeving uit de buurt van ontvlambare materialen en neem contact op met DJI-ondersteuning of een erkende DJI-dealer voor instructies.
- Gebruik GEEN batterijen of laders die niet van DJI zijn. Ga naar <http://www.dji.com> voor de aanschaf van nieuwe batterijen of opladers. DJI aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die wordt veroorzaakt door batterijen of opladers van een ander merk dan DJI.
- Gebruik NOOIT gezwollen, lekkende of beschadigde batterijen.
- De batterijen moeten worden gebruikt binnen het aangegeven temperatuurbereik. Een hoge temperatuur kan een explosie of brand veroorzaken. Een lage temperatuur vermindert de prestaties van een accu.
- Demonteer of doorboor de batterijen op geen enkele manier.
- De elektrolyten in de batterij zijn zeer corrosief. Was bij contact van elektrolyten met huid of ogen het gebied onmiddellijk met water en roep medische hulp in.
- Houd de batterijen buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik een batterij NIET wanneer deze betrokken is geweest bij een ongeval of zware impact.
- Plaats de batterijen NIET in de buurt van warmtebronnen, zoals een oven of een kachel, onder direct zonlicht of in een voertuig op een warme dag.
- Sla de batterij NIET voor langere tijd op nadat deze volledig is ontladen. De batterij kan overmatig ontladen en onherstelbare schade aan de batterijcel veroorzaken.
- Controleer regelmatig het laadniveau en het aantal laadcycli van de accu. Als de accu langer dan 12 maanden is gebruikt, meer dan 400 cycli heeft of langer dan 100 dagen bij meer dan 35 °C is opgeslagen (afhankelijk van wat zich het eerst voordoet), wordt de stabiliteit aangetast. Vervang de accu beslist door een nieuwe; anders draagt de gebruiker de hieruit voortvloeiende schade aan het apparaat of aan derden.
- Gebruik de drone NIET in sterk elektrostatische (bijv. onweersbuien) of elektromagnetische omgevingen.
- Plaats een batterij NIET rechtstreeks op een geleidend oppervlak zoals een metalen tafel. Verbind de positieve en negatieve polen van een batterij NIET met metalen voorwerpen. Hierdoor zal kortsluiting in de batterij ontstaan.

Specificaties

model: DJI Matrice STD / DJI Matrice 5TD (BD)	
Bedrijfstemperatuur	-40 tot 50 °C
O4+ Enterprise	
Bedrijfsfrequentie en zendvermogen (EIRP) ^[1]	902-928 MHz: < 30 dBm (IC), < 16 dBm (MIC) 1,430-1,444 GHz: < 35 dBm (SRRC) 2,400-2,4835 GHz: < 33 dBm (IC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,150-5,250 GHz: < 23 dBm (IC/CE) 5,725-5,850 GHz: < 33 dBm (IC), < 14 dBm (CE), < 30 dBm (SRRC) 60-64 GHz ^[2] : < 20 dBm (CE), < 13 dBm (MIC)
4G-transmissie	
Technische standaard en werkfrequentieband ^[1]	FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/25/26/28 TDD-LTE: B34/38/39/40/41
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax)	
Bedrijfsfrequentie en zendvermogen (EIRP) ^[1]	2,400-2,4835 GHz: < 26 dBm (IC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,725-5,850 GHz: < 23 dBm (IC/SRRC), < 14 dBm (CE)
Bluetooth 5.1	
Bedrijfsfrequentie en zendvermogen (EIRP) ^[1]	2,400-2,4835 GHz: < 10 dBm

[1] De toegestane bedrijfsfrequentie verschilt per land en regio. Raadpleeg de lokale wetten en voorschriften voor meer informatie.

[2] Deze service is in sommige landen en regio's niet beschikbaar. Raadpleeg uw plaatselijke distributeur voor meer informatie.

PT

Isenção de responsabilidade



Ao utilizar este produto, significa que leu, compreendeu e aceita os termos e condições desta diretriz e todas as instruções em <https://www.dji.com/downloads/products/dock-4#doc>. SALVO CONFORME EXPRESSAMENTE PREVISTO NAS POLÍTICAS PÓS-VENDA DISPONÍVEIS EM [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://www.dji.com/service/policy), O PRODUTO, TODOS OS MATERIAIS E O CONTEÚDO DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DO PRODUTO SÃO FORNECIDOS “TAL COMO ESTÃO” E “CONFORME DISPONÍVEIS”, SEM GARANTIA OU CONDIÇÃO DE QUALQUER ESPÉCIE. Este produto não se destina a crianças.

Conformidade com Exportação, Exoneração de Responsabilidade e Indemnização

Reconhece que é da sua responsabilidade cumprir a lei de controlo de exportação da UE e quaisquer outras leis de controlo de exportação aplicáveis. O utilizador será o único responsável pela responsabilidade legal se qualquer utilização, venda, transferência, aluguer ou outra conduta relacionada com os produtos não cumprir as leis de controlo de exportação aplicáveis. A DJI™ não poderá, em caso algum, ser responsabilizada pela violação de quaisquer leis de controlo de exportações aplicáveis. Além disso, deverá indemnizar, defender e exonerar a DJI, as suas afiliadas, diretores, executivos, funcionários, agentes e representantes, de e contra toda e qualquer reivindicação, demanda, processo, causa de ação, despesas (incluindo honorários de advogados razoáveis), danos, perdas ou responsabilidades de qualquer natureza, decorrentes de, ou supostamente decorrentes de, ou relacionados com a sua falha em cumprir as leis de controlo de exportação aplicáveis.

Conformidade com os regulamentos e limites de voo

AVISO

- NÃO OPERE nas proximidades de aeronaves tripuladas. Esteja sempre alerta e evite outras aeronaves. Aterre de imediato, se necessário.
- NÃO pilote a aeronave sem autorização em áreas proibidas pelas leis locais. Todas as zonas GEO estão listadas no site oficial da DJI em <https://fly-safe.dji.com/nfz/nfz-query>. Em conformidade com as leis, políticas e regulamentos relevantes, algumas zonas GEO não aparecerão no mapa no website.
- NÃO utilize a aeronave para transportar bens ou cargas ilegais ou perigosas. NÃO utilize este produto para fins ilegais ou impróprios, tais como espionagem, operações militares ou investigações não autorizadas.
- Não voe a uma altitude superior a 120 metros (400 pés)* acima do solo e mantenha-se afastado de quaisquer obstáculos circundantes.

* As restrições de altitude do voo variam consoante a região. NÃO voe acima da altitude máxima definida pelas leis e regulamentos locais.

Requisitos ambientais de voo

AVISO

- NÃO utilize a aeronave em condições climáticas severas, incluindo ventos fortes, nevoeiro e trovoadas. Certifique-se de seguir os requisitos de classificação IP ao voar à chuva.
- NÃO pilote a aeronave em condições com um sinal GNSS fraco, como em espaços interiores e em ambientes inadequados para o sistema de visão e posicionamento LiDAR, como a altitude significativa ou em áreas com texturas fracas, como água, neve ou paredes de cor uniforme.

ATENÇÃO

- Voe em áreas abertas. Evite voar em áreas próximas de grandes multidões. Edifícios altos, estruturas de aço, montanhas, rochas ou árvores altas podem afetar a precisão do sinal GNSS e bloquear o sinal de transmissão de vídeo.
- Para evitar afetar o desempenho de voo e a vida útil do motor, NÃO levante voo nem aterre a aeronave em zonas de areia ou poeira.
- Esteja extremamente alerta quando voar perto de áreas com interferências magnéticas ou de rádio. Preste muita atenção à qualidade da transmissão de vídeo e à força do sinal. Volte ao ponto inicial e aterre a aeronave se tal lhe for solicitado para garantir a segurança do voo. As fontes de interferência eletromagnética incluem, sem limitações: linhas de alta tensão, estações de transmissão de energia de grande escala ou estações móveis ou torres de difusão.

Lista de verificação antes do voo

- Certifique-se de que todos os dispositivos estão totalmente carregados. Certifique-se de que a firmware da aeronave foi atualizado para a versão mais recente.

- Certifique-se de que não há objetos estranhos dentro da aeronave. Certifique-se de que as entradas de ar e os orifícios de refrigeração da aeronave não estão bloqueados. Certifique-se de que as tampas de todas as portas foram devidamente fechadas, caso não estejam a ser utilizadas.
- Certifique-se de que todos os componentes da aeronave estão intactos, instalados de forma segura e a funcionar corretamente.
- Certifique-se de que os sistemas de visão, as câmaras, os sensores infravermelhos, as luzes auxiliares e o LiDAR estão limpos e não bloqueados de nenhuma forma.
- Certifique-se de que a sua área de voo está dentro das zonas aprovadas para UAV. Coloque a aeronave em solo aberto e plano. Assegure-se de que não existem obstáculos, edifícios ou árvores nas proximidades.
- Para garantir a segurança do voo, entre na vista de voo e verifique os parâmetros na lista de verificação pré-voo.
- Divida o espaço aéreo para o voo quando estiverem a operar várias aeronaves em simultâneo, de modo a evitar colisões em pleno ar.

Aviso de segurança de voo

AVISO

- Mantenha-se afastado das hélices e dos motores em rotação.
- Pare de usar a aeronave se esta não funcionar corretamente. NÃO utilize uma aeronave que tenha estado envolvida numa colisão. Contacte a Assistência DJI ou um concessionário autorizado DJI para obter assistência.
- Certifique-se de que segue as indicações para regressar à posição inicial e aterrar assim que possível se receber um aviso de bateria fraca, ventos fortes, calibração da bússola ou sobrecarga do motor, etc.
- Aguarde que as hélices parem completamente de girar após a aterragem, depois desligue a aeronave. Para evitar queimaduras, NÃO toque diretamente no motor.
- Utilize apenas peças originais DJI ou peças autorizadas pela DJI. As peças não autorizadas podem causar avarias no sistema e comprometer a segurança de voo.
- NÃO modifique nem altere a aeronave, os seus componentes ou peças. A modificação não autorizada pode causar avarias e afetar a funcionalidade e segurança da aeronave.
- NÃO ligue a aeronave se houver água no seu interior ou nos seus componentes. Caso contrário, poderá causar danos permanentes nos componentes.
- Mantenha a aeronave a uma distância segura de pessoas e animais ao atualizar o firmware, calibrar sistemas ou configurar parâmetros.
- NÃO aponte a luz de sinalização diretamente para os olhos para evitar ferimentos.
- NÃO exponha as lentes da câmara termográfica a uma fonte de energia forte, tal como o sol, lava ou um raio laser. Caso contrário, o sensor da câmara pode ser queimado, levando a danos permanentes.
- NÃO olhe diretamente para o telémetro laser ou para a luz auxiliar NIR (Near-Infrared Radiation) quando a aeronave estiver ligada.
- Certifique-se de que os acessórios estão correta e firmemente montados na aeronave antes de os utilizar. Caso contrário, podem vibrar ou cair da aeronave durante o voo. Assegure-se de que, ao instalar quaisquer acessórios, o peso total da aeronave não excede o peso máximo de descolagem. Além disso, os acessórios devem ser instalados num local em que o centro de gravidade seja mantido, ou próximo do centro da parte superior da aeronave, para manter a aeronave estável. Certifique-se de que os sistemas de visão, o sistema de deteção de infravermelhos, a luz auxiliar e o módulo RTK não estão bloqueados.

ATENÇÃO

- Se produtos não oficialmente recomendados, dispositivos de terceiros ou cargas úteis forem utilizados, resultando em danos a acessórios ou outros produtos, você assume total responsabilidade por qualquer dano resultante.

Aviso de segurança da bateria

AVISO

- NÃO deixe a bateria coberta de humidade ou à chuva. NÃO deixe as baterias cair dentro de água. Caso contrário, pode ocorrer uma explosão ou incêndio. Se a bateria entrar em contacto com líquidos, retire-a imediatamente, coloque-a numa área seca e aberta, longe de materiais inflamáveis, e contacte o Apoio ao Cliente da DJI ou um revendedor autorizado da DJI para obter instruções sobre como proceder.
- NÃO utilize baterias ou carregadores que não sejam da DJI. Aceda a <https://www.dji.com> para comprar baterias novas ou carregadores. A DJI não se responsabiliza por quaisquer danos causados por baterias ou carregadores que não sejam DJI.
- NÃO utilize baterias inchadas, com fugas ou danificadas.
- As baterias devem ser utilizadas no intervalo de temperatura especificado. Uma temperatura elevada pode causar uma explosão ou incêndio. Uma temperatura baixa reduz o desempenho da bateria.
- NÃO desmonte ou perfure as baterias de forma alguma.
- Os eletrólitos da bateria são altamente corrosivos. Se os eletrólitos entrarem em contacto com a sua pele ou os seus olhos, lave imediatamente a área afetada com água e consulte imediatamente um médico.
- Mantenha as baterias fora do alcance das crianças.
- NÃO utilize a bateria se esta esteve envolvida num acidente ou impacto forte.
- NÃO deixe as baterias perto de fontes de calor, como um forno ou aquecedor, expostas à luz solar direta ou dentro de um veículo em dias de calor.
- NÃO armazene a bateria durante um longo período depois de a ter descarregado completamente. Fazer isso pode descarregar excessivamente a bateria e causar danos irreparáveis à célula da bateria.
- Verifique regularmente o nível e os ciclos de carga da bateria. Se a bateria for usada por mais de 12 meses, exceder 400 ciclos ou for armazenada a mais de 35 °C durante mais de 100 dias (o que ocorrer primeiro), a sua estabilidade será afetada. Substitua-a obrigatoriamente por uma nova; caso contrário, o utilizador assume os danos no equipamento ou a terceiros daí resultantes.
- NÃO utilize a aeronave em ambientes eletrostáticos (p. ex., tempestades) ou eletromagnéticos fortes.
- NÃO coloque uma bateria diretamente em qualquer superfície condutora, como um suporte metálico. NÃO estabeleça contacto entre os terminais positivo e negativo de uma bateria e objetos de metal. Caso contrário, a bateria entrará em curto-circuito.

Especificações

modelo: DJI Matrice 5TD / DJI Matrice 5TD (BD)	
Temperatura de funcionamento	-40 °C a 50 °C (-40 °F a 122 °F)
O4+ Enterprise	
Frequência de funcionamento e potência do transmissor (EIRP) ^[1]	902 a 928 MHz: < 30 dBm (IC), < 16 dBm (MIC) 1,430 a 1,444 GHz: < 35 dBm (SRRC) 2,400 a 2,4835 GHz: < 33 dBm (IC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,150 a 5,250 GHz: < 23 dBm (IC/CE) 5,725 a 5,850 GHz: < 33 dBm (IC), < 14 dBm (CE), < 30 dBm (SRRC) 60 a 64 GHz ^[2] : < 20 dBm (CE), < 13 dBm (MIC)
Transmissão 4G	
Norma técnica e banda de frequência de funcionamento ^[1]	FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/25/26/28 TDD-LTE: B34/38/39/40/41
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax)	
Frequência de funcionamento e potência do transmissor (EIRP) ^[1]	2,400 a 2,4835 GHz: < 26 dBm (IC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,725 a 5,850 GHz: < 23 dBm (IC/SRRC), < 14 dBm (CE)
Bluetooth 5.1	
Frequência de funcionamento e potência do transmissor (EIRP) ^[1]	2,400 a 2,4835 GHz: < 10 dBm

- [1] A frequência de funcionamento permitida varia consoante os países e as regiões. Consulte as leis e regulamentos locais para obter mais informações.
- [2] Este serviço não está disponível em alguns países e regiões. Consulte o seu revendedor local para obter mais informações.

PT-BR

Isenção de responsabilidade



Ao utilizar este produto, você confirma que leu, compreendeu e aceitou os Termos e Condições desta diretriz e todas as instruções em <https://www.dji.com/downloads/products/dock-4#doc>. EXCETO QUANDO EXPRESSAMENTE DETERMINADO PELAS POLÍTICAS DE SERVIÇOS PÓS-VENDA DISPONÍVEIS EM [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://www.dji.com/service/policy), O PRODUTO, TODOS OS MATERIAIS E O CONTEÚDO DISPONIBILIZADO POR MEIO DO PRODUTO SÃO FORNECIDOS “COMO ESTÃO” E “SUJEITOS À DISPONIBILIDADE”, SEM GARANTIA OU CONDIÇÃO DE QUALQUER TIPO. Este produto não foi concebido para crianças.

Conformidade com as normas de exportação, isenção de responsabilidade e indenização

Você reconhece que é sua responsabilidade estar em conformidade com as leis de controle de exportação da UE e com quaisquer outras leis de controle de exportação vigentes. Você será sujeito unicamente à responsabilidade jurídica se o uso, venda, transferência, locação ou outros comportamentos relacionados com os produtos não estiverem em conformidade com as leis de controle de exportação aplicáveis. A DJITM, em nenhuma circunstância, será responsável pela sua violação de quaisquer leis de controle de exportação vigentes. Além disso, você deverá indenizar, defender e isentar a DJI, seus afiliados, diretores, executivos, funcionários, agentes e representantes de e contra todas e quaisquer reivindicações, exigências, processos, causas de ações legais, despesas (incluindo honorários advocatícios razoáveis), danos, perdas ou responsabilidades de qualquer natureza, resultantes de, ou alegadamente resultantes de, ou relacionados a, sua incapacidade de cumprir as leis de controle de exportação vigentes.

Conformidade com regulamentações e limites de voo

ADVERTÊNCIA

- NÃO opere próximo a aeronaves tripuladas. Esteja alerta e evite sempre outras aeronaves. Aterrisse imediatamente, se necessário.
- NÃO pilote a aeronave sem autorização em áreas proibidas pelas leis locais. Todas as Zonas GEO estão listadas no site oficial da DJI em <https://fly-safe.dji.com/nfz/nfz-query>. Em conformidade com as leis, políticas e regulamentos relevantes, algumas zonas GEO não aparecerão no mapa do site.
- NÃO utilize a aeronave para transportar cargas ou produtos ilegais ou perigosos. NÃO utilize o produto para fins ilegais ou impróprios, tais como espionagem, operações militares ou investigações não autorizadas.
- Voe em altitudes não superiores a 120 metros* acima do nível do solo e fique longe de quaisquer obstáculos circundantes.

* As restrições de altitude de voo variam em diferentes regiões. NÃO voe acima da altitude máxima definida nas leis e regulamentações da sua região.

Requisitos ambientais de voo

ADVERTÊNCIA

- NÃO utilize a aeronave em condições climáticas adversas, como ventos fortes, neve, neblina e relâmpagos. Certifique-se de seguir os requisitos de classificação IP ao voar na chuva.
- NÃO voe em condições de sinal GNSS fraco, como em ambientes fechados, e em ambientes inadequados para visão e posicionamento do LiDAR, como altitude significativa ou áreas com texturas fracas, como água, neve ou paredes de cor uniforme.

ATENÇÃO

- Voe em espaços abertos. Evite voar perto de áreas movimentadas. Edifícios altos, estruturas de aço, montanhas, rochedos e árvores altas podem afetar a precisão do sinal GNSS e bloquear o sinal de transmissão de vídeo.
- Para evitar afetar o desempenho do voo e a vida útil do motor, NÃO decole ou pouse a aeronave em áreas arenosas ou empoeiradas.
- Tenha bastante cuidado ao voar próximo a áreas com interferência magnética ou de rádio. Preste muita atenção à qualidade da transmissão de vídeo e ao alcance do sinal. Para garantir a segurança do voo, retorne ao ponto de origem e pouse a aeronave se o solicitar. Fontes de interferência eletromagnética incluem, mas não se limitam a: linhas de alta tensão, estações de transmissão de energia em grande escala ou estações de base móveis e torres de transmissão.

Lista de verificação pré-voo

- Assegure-se de que todos os equipamentos estejam totalmente carregados. Assegure-se de que o firmware da aeronave foi atualizado para a versão mais recente.
- Certifique-se de que não haja objetos estranhos dentro da aeronave. Certifique-se de que as aberturas de ventilação e os orifícios de resfriamento da aeronave não estejam bloqueados. Certifique-se de que as coberturas de todas as entradas não utilizadas tenham sido fechadas adequadamente.
- Certifique-se de que todas as partes da aeronave estejam intactas, devidamente instaladas e funcionando corretamente.
- Certifique-se de que os sistemas de visão, as câmeras, os sensores infravermelhos, as luzes auxiliares e o LiDAR estejam limpos e não bloqueados de nenhuma forma.
- Certifique-se de que sua área de voo esteja dentro das zonas aprovadas para UAVs. Coloque a aeronave em terreno aberto e plano. Certifique-se de que não haja obstáculos, edifícios ou árvores nas proximidades.
- Para garantir a segurança do voo, entre na exibição de voo e verifique os parâmetros na lista de verificação pré-voo.
- Divida o espaço aéreo para o voo quando várias aeronaves estiverem operando simultaneamente, para evitar colisões no ar.

Aviso de segurança de voo

ADVERTÊNCIA

- Fique longe das hélices rotativas e dos motores.
- Pare de usar a aeronave se ela não estiver funcionando de acordo. NÃO utilize aeronaves que tenham se envolvido em colisões. Entre em contato com o Suporte DJI ou com um revendedor autorizado da DJI para obter assistência.
- Assegure-se de seguir as instruções para retornar ao ponto de origem e pousar o mais rápido possível se avisado sobre baixa carga na bateria, ventos fortes, necessidade de calibração da bússola ou sobrecarga do motor, etc.
- Aguarde até que as hélices parem completamente de girar após o pouso e, em seguida, desligue a aeronave. Para evitar queimaduras, NÃO toque diretamente no motor.

5. Use somente peças originais DJI ou peças autorizadas pela DJI. Peças não autorizadas podem causar mau funcionamento do sistema e comprometer a segurança do voo.
6. NÃO modifique ou altere a aeronave, seus componentes ou peças. A modificação não autorizada pode causar mau funcionamento da aeronave e afetar a segurança e a funcionalidade dela.
7. NÃO ligue a aeronave se houver água dentro dela ou de seus componentes. Caso contrário, poderá causar danos permanentes aos componentes.
8. Mantenha a aeronave a uma distância segura de pessoas e animais ao atualizar o firmware, calibrar sistemas ou configurar parâmetros.
9. NÃO aponte os faróis diretamente nos olhos, para evitar lesões.
10. NÃO exponha as lentes da câmera termográfica a fontes poderosas de energia, como o sol, lava ou feixes de raio laser. Caso contrário, o sensor da câmera poderá queimar, causando dano permanente.
11. NÃO olhe diretamente para o laser telemétrico ou a luz auxiliar NIR quando a aeronave estiver ligada.
12. Certifique-se de que os acessórios estejam montados corretamente e com segurança na aeronave antes do uso. Do contrário, eles poderão vibrar ou cair da aeronave durante o voo. Ao instalar quaisquer acessórios, certifique-se de que o peso total da aeronave não exceda o peso máximo de decolagem. Além disso, os acessórios devem ser instalados em um local de modo que o centro de gravidade seja mantido ou próximo ao centro da fuselagem superior da aeronave para mantê-la estável. Certifique-se de que os sistemas visuais, o sistema de detecção por infravermelho, as luzes auxiliares e o módulo RTK não estejam bloqueados.

ATENÇÃO

1. Se produtos não oficialmente recomendados, dispositivos de terceiros ou cargas forem usados, resultando em danos a acessórios ou outros produtos, você assume total responsabilidade por qualquer dano resultante.

Aviso de segurança da bateria

⚠ ADVERTÊNCIA

1. NÃO deixe a bateria coberta por umidade ou exposta à chuva. NÃO coloque a bateria na água. Caso contrário, pode ocorrer uma explosão ou incêndio. Se a bateria entrar em contato com algum líquido, remova-a imediatamente, coloque-a em um local seco e aberto, longe de materiais inflamáveis e entre em contato com o Suporte DJI ou com um revendedor autorizado da DJI para instruções.
2. NÃO use baterias ou carregadores não aprovados pela DJI. Acesse <https://www.dji.com> para adquirir baterias ou carregadores novos. A DJI não se responsabiliza por quaisquer danos causados por baterias ou carregadores que não sejam DJI.
3. NÃO use baterias inchadas, com vazamento ou danificadas.
4. As baterias devem ser usadas dentro da faixa especificada de temperatura. Uma temperatura elevada pode causar explosão ou incêndio. Uma temperatura baixa reduzirá o desempenho da bateria.
5. NÃO desmonte nem perfure as baterias de nenhuma forma.
6. Os eletrólitos na bateria são altamente corrosivos. Se eletrólitos entrarem em contato com a pele ou os olhos, lave imediatamente a área afetada com água corrente e procure atendimento médico.
7. Mantenha as baterias fora do alcance de crianças.
8. NÃO utilize a bateria caso ela seja envolvida em um acidente ou impacto forte.
9. NÃO deixe a bateria perto de fontes de calor como forno ou aquecedor, sob luz solar direta ou dentro de um veículo em dias quentes.
10. NÃO armazene a bateria por um longo período após descarregar totalmente. Caso contrário, a bateria poderá descarregar excessivamente e causar danos irreparáveis à célula da bateria.
11. Verifique regularmente o nível e os ciclos de carga da bateria. Se a bateria for usada por mais de 12 meses, exceder 400 ciclos ou for armazenada acima de 35 °C por mais de 100 dias (o que ocorrer primeiro), sua estabilidade será afetada. Substitua-a obrigatoriamente por uma nova; caso contrário, o usuário assume os danos ao equipamento ou a terceiros decorrentes.
12. NÃO utilize a aeronave em ambientes eletrostáticos (por exemplo, tempestades) ou eletromagnéticos fortes.
13. NÃO coloque uma bateria em qualquer superfície condutora, como mesas de metal. NÃO conecte os terminais positivo e negativo de uma bateria a objetos de metal. Caso contrário, a bateria entrará em curto-circuito.

Especificações

Modelo: DJI Matrice 5TD / DJI Matrice 5TD (BD)	
Temperatura de funcionamento	-40 °C a 50 °C
O4+ Enterprise	
Frequência de funcionamento e potência do transmissor (EIRP) ^[1]	902 a 928 MHz: < 30 dBm (IC), < 16 dBm (MIC) 1,430 a 1,444 GHz: < 35 dBm (SRRC) 2,400 a 2,4835 GHz: < 33 dBm (IC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,150 a 5,250 GHz: < 23 dBm (IC/CE) 5,725 a 5,850 GHz: < 33 dBm (IC), < 14 dBm (CE), < 30 dBm (SRRC) 60 a 64 GHz ^[2] : < 20 dBm (CE), < 13 dBm (MIC)
Transmissão 4G	
Padrão técnico e banda de frequência de operação ^[1]	FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/25/26/28 TDD-LTE: B34/38/39/40/41
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax)	
Frequência de funcionamento e potência do transmissor (EIRP) ^[1]	2,400 a 2,4835 GHz: < 26 dBm (IC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,725 a 5,850 GHz: < 23 dBm (IC/SRRC), < 14 dBm (CE)
Bluetooth 5.1	
	FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/25/26/28 TDD-LTE: B34/38/39/40/41
Frequência de funcionamento e potência do transmissor (EIRP) ^[1]	2,400 a 2,4835 GHz: <10 dBm

[1] A frequência operacional permitida varia entre países e regiões. Para obter mais detalhes, consulte as regras e regulamentações locais.

[2] Este serviço não está disponível em alguns países e regiões. Consulte seu revendedor local para obter detalhes.

RU

Отказ от ответственности



Используя данный продукт, вы подтверждаете, что ознакомились с пользовательским соглашением этого руководства и всеми инструкциями, доступными по ссылке <https://www.dji.com/downloads/products/dock-4#doc>, понимаете и принимаете их. КРОМЕ ЯВНЫМ ОБРАЗОМ ПРЕДУСМОТРЕННОГО В ПОЛИТИКЕ ПОСЛЕПРОДАЖНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО ССЫЛКЕ [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://www.dji.com/service/policy), ПРОДУКТ И ВСЕ ДОСТУПНЫЕ С ПРОДУКТОМ МАТЕРИАЛЫ И ИХ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ «КАК ЕСТЬ» И «ПРИ НАЛИЧИИ» БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ. Данный продукт не предназначен для детей.

Соблюдение экспортных норм, отказ от ответственности и гарантия возмещения убытков

Вы признаете, что несете ответственность за соблюдение законодательства ЕС об экспортном контроле и любых других применимых законов об экспортном контроле. Вы несете единственную юридическую ответственность, если любое из ваших действий по использованию, продаже, передаче, аренде или иным действиям, связанным с продуктом, не соответствует применимым законам об экспортном контроле. DJITM ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за нарушение вами любых применимых законов об экспортном контроле. Кроме того, вы обязуетесь компенсировать, защищать и ограждать компанию DJI, ее партнеров, директоров, должностных лиц, сотрудников, агентов и представителей от любых претензий, требований, судебных преследований и оснований для предъявления исков, расходов (включая разумный гонорар адвоката), убытков, потерь, ответственности любого характера, возникающих или предположительно возникающих в результате несоблюдения вами применимого законодательства в области экспортного контроля.

Соблюдение требований и ограничений полета

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. НЕ выполняйте полеты в непосредственной близости от других пилотируемых летательных аппаратов. Будьте бдительны и всегда избегайте других летательных аппаратов. При необходимости произведите посадку немедленно.
2. НЕ выполняйте полеты дрона в зонах, запрещенных местным законодательством, без соответствующего разрешения. Все зоны GEO перечислены на официальном сайте компании DJI по ссылке <https://fly-safe.dji.com/nfz/nfz-query>. Некоторые зоны GEO не будут отображаться на карте сайта в соответствии с местными законами, правилами и предписаниями.
3. НЕ используйте дрон для перевозки незаконных или опасных грузов / полезной нагрузки. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать данный продукт в противозаконных целях и целях, для которых он не предназначен, таких как шпионаж, военные действия или несанкционированные расследования.
4. Выполняйте полеты на высоте НЕ более 120 м (400 футов*) над уровнем земли и не приближайтесь к каким-либо препятствиям.

* Ограничения высоты полета изменяются в зависимости от региона. НЕ взлетайте выше максимальной разрешенной высоты, определенной местным законодательством и нормативно-правовыми актами.

Требования к условиям полета

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. НЕ используйте дрон при неблагоприятных погодных условиях, включая сильный ветер, снег, туман и грозу. Необходимо соблюдать требования класса защиты при полетах в дождливую погоду.
2. НЕ используйте дрон в условиях слабого сигнала глобальной навигационной спутниковой системы, например внутри помещения, а также в средах, непригодных для визуального и лидарного позиционирования, например, на значительной высоте или в зонах со слабо выраженной текстурой, таких как вода, снег или однотонные стены.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Выполняйте полеты на открытой местности. Избегайте полетов в областях вблизи большого скопления людей. Высокие здания, металлические конструкции, горы, скалы и высокие деревья могут отрицательно сказаться на точности сигналов глобальной навигационной спутниковой системы и заблокировать передачу видеосигнала.
2. НЕ выполняйте взлет и посадку дрона в песчаных или пыльных местах. Это может сократить срок службы двигателей.
3. Будьте предельно внимательны при полетах вблизи мест, где возможны магнитные или радиочастотные помехи. Обращайте особое внимание на качество видеопередачи и мощность сигнала. В целях безопасности полета верните дрон в домашнюю точку и посадите его, если появилось соответствующее оповещение. К источникам электромагнитных помех в том числе относятся: высоковольтные линии электропередач, крупные станции электропередачи, станции мобильной связи и вышки радиопередач.

Предполетная проверка

1. Убедитесь, что все устройства полностью заряжены. Убедитесь, что программное обеспечение дрона обновлено до последней версии.
2. Убедитесь, что внутри дрона нет посторонних предметов. Убедитесь, что вентиляционные отверстия и охлаждающие отверстия дрона не заблокированы. Убедитесь в том, что крышки всех неиспользуемых портов плотно закрыты.
3. Убедитесь, что все части дрона целы, надежно установлены и работают правильно.
4. Убедитесь, что системы зрения, камеры, инфракрасные датчики, вспомогательные огни и лидар чисты и не заблокированы.
5. Убедитесь, что ваша зона полета находится в утвержденных зонах для полетов БПЛА. Поместите дрон на плоскую поверхность, свободную от препятствий. Убедитесь, что поблизости нет препятствий, зданий или деревьев.
6. В целях обеспечения безопасности полета перейдите в вид полета и проверьте параметры из предполетной проверки.
7. Разделите воздушное пространство для полета при одновременной работе нескольких дронов, чтобы избежать столкновений в воздухе.

Безопасность в полете

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Не приближайтесь к вращающимся пропеллерам и двигателям.
2. Если дрон работает некорректно, прекратите его использование. НЕ используйте дрон, который подвергался ударному воздействию. Обратитесь за помощью в службу поддержки DJI или к официальному представителю DJI.
3. При получении предупреждения о сильном ветре, низком заряде аккумулятора, калибровке компаса, перегрузке двигателя и т. д. следуйте инструкциям, чтобы вернуться в домашнюю точку, и приземлитесь как можно скорее.
4. Дождитесь полной остановки вращения пропеллеров после посадки, затем выключите дрон. Во избежание ожогов НЕ прикасайтесь к двигателям руками.
5. Используйте только оригинальные или сертифицированные детали DJI. Использование несертифицированных деталей может привести к неисправности системы и вызвать угрозу безопасности.
6. НЕ модифицируйте и не изменяйте дрон, его компоненты или детали. Несанкционированная модификация может стать причиной неисправности и повлиять на функциональность и безопасность дрона.
7. НЕ включайте питание дрона, если внутри дрона или его компонентов попала вода. В противном случае возможно неустраняемое повреждение компонентов.
8. При обновлении ПО, калибровке систем или настройке параметров держите дрон на безопасном расстоянии от людей и животных.
9. НЕ направляйте сигнальный огонь в глаза, чтобы избежать травм.
10. НЕ подвергайте объективы тепловизионной камеры воздействию сильных источников энергии, таких как солнце, лава или лазерные лучи. В противном случае матрица камеры может сгореть, что приведет к необратимому повреждению.
11. НЕ смотрите непосредственно на лазерный дальномер или дополнительную БИК-подсветку при включении питания дрона.
12. Убедитесь, что аксессуары правильно и надежно установлены на дроне, прежде чем использовать его. Иначе они могут подвергнуться воздействию вибрации и упасть с дрона во время полета. При установке аксессуаров убедитесь, что общая масса дрона не превышает максимальную взлетную массу. Кроме того, аксессуары следует устанавливать в таком положении, чтобы не смещался центр тяжести, или близко к центральной части верхней оболочки дрона, чтобы исключить влияние на его стабильность. Убедитесь в том, что системы обзора, системы ИК датчиков, дополнительная подсветка и модуль RTK не заблокированы.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. При использовании неофициальных продуктов, сторонних устройств или полезных нагрузок, приведем к повреждению аксессуаров или других продуктов, вы несете полную ответственность за любой причиненный ущерб.

Безопасность при использовании аккумуляторов

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. НЕ оставляйте аккумулятор влажным или под дождем. НЕ бросайте аккумулятор в воду. Это может привести к взрыву или возгоранию. Если на аккумулятор попала жидкость, немедленно удалите его, поместите в сухое открытое место вдали от горючих материалов и обратитесь в службу поддержки DJI или к официальному дилеру DJI для получения дальнейших инструкций.
2. Используйте ТОЛЬКО аккумуляторы или зарядные устройства компании DJI. Для приобретения новых аккумуляторов или зарядных устройств посетите сайт <https://www.dji.com>. Компания DJI не несет ответственности за неисправности или повреждения, вызванные использованием аккумуляторов или зарядных устройств сторонних производителей.
3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать вздувшиеся, протекающие или поврежденные аккумуляторы.
4. Аккумуляторы можно использовать только в указанном диапазоне температур. Высокая температура может вызвать взрыв или возгорание. Низкая температура снижает производительность аккумулятора.
5. НЕ разбирайте и НЕ протыкайте аккумуляторы.
6. Аккумулятор содержит едкие электролиты. В случае попадания электролита на кожу или в глаза необходимо сразу же промыть водой пораженную область и обратиться за медицинской помощью.
7. Аккумуляторы следует хранить в местах, недоступных для детей.
8. НЕ используйте аккумулятор, если он упал или подвергся сильному удару.
9. НЕ оставляйте аккумулятор вблизи таких источников тепла, как печи или нагреватели, под прямыми солнечными лучами или внутри транспортных средств в жаркие дни.
10. НЕ храните аккумулятор в течение длительного времени в полностью разряженном состоянии. Это может привести к чрезмерной разрядке аккумулятора и необратимому повреждению элементов аккумулятора.
11. Регулярно проверяйте уровень заряда и количество циклов аккумулятора. Если аккумулятор используется более 12 месяцев, превышает 400 циклов или хранился при температуре выше 35 °C более 100 дней (в зависимости от того, что наступит раньше), его стабильность снизится. Обязательно замените его новым; в противном случае пользователь несёт ответственность за вызванные этим повреждения устройства или ущерб третьим лицам.
12. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать дрон в условиях сильного электростатического (например, во время грозы) или электромагнитного воздействия.
13. ЗАПРЕЩАЕТСЯ помещать аккумулятор непосредственно на любые токопроводящие поверхности, например на металлическую стойку. ЗАПРЕЩАЕТСЯ соединять положительные и отрицательные клеммы аккумулятора металлическими предметами. В противном случае произойдет короткое замыкание аккумулятора.

Технические характеристики

Модель: DJI Matrice 5TD / DJI Matrice 5TD (BD)	
Рабочая температура	От -40°C до 50°C
O4+ Enterprise	
Рабочая частота и мощность передатчика (ЗНИИМ) ^[1]	902-928 МГц: < 30 дБм (IC), < 16 дБм (MIC) 1,430-1,444 ГГц: < 35 дБм (SRRC) 2,400-2,4835 ГГц: < 33 дБм (IC), < 20 дБм (CE/SRRC/MIC) 60-64 ГГц ^[2] : < 20 дБм (CE), < 13 дБм (MIC)
4G-передача	
Технический стандарт и рабочий диапазон частот ^[1]	FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/25/26/28 TDD-LTE: B34/38/39/40/41
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax)	
Рабочая частота и мощность передатчика (ЗНИИМ) ^[1]	2,400-2,4835 ГГц: < 26 дБм (IC), < 20 дБм (CE/SRRC/MIC)
Bluetooth 5.1	
Рабочая частота и мощность передатчика (ЗНИИМ) ^[1]	2,400-2,4835 ГГц: < 10 дБм

- [1] Диапазоны рабочих частот различаются в разных странах и регионах. Для получения более подробной информации ознакомьтесь с местными законами и нормативными требованиями.
- [2] Эта услуга недоступна в некоторых странах и регионах. Для получения подробной информации обратитесь к местным представителям.

Compliance Information

ISED Compliance Notice

CAN ICES-003 (A) / NMB-003(A)

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1)This device may not cause interference.(2)This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

The aircraft complies with RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur.

KC Compliance Notice

“해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.”

“해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음”

NCC Compliance Notice

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用人均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

應避免影響附近雷達系統之操作。

供遙控無人機類似器材遙控器之使用，應符合目的事業主管機關有關遙控無人機之管理規定。

如果更換不正確之電池型式會有爆炸的風險
請依製造商說明書處理用過之電池



警告：切勿靠近轉動中的螺旋槳或電機

EU & UK Compliance Notice



EU Compliance Statement: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. hereby declares that this UAS (DJI Matrice 5TD(MSTD)) is of class C5&C6 and has a guaranteed sound power level of 93 dB(A), and in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the UAS delegated Regulation (EU) 2019/945 amended by (EU) 2020/1058, Directive 2014/53/EU, Directive 2012/19/EU (WEEE), Directive 2011/65/EU (RoHS), and Regulation 1907/2006 (REACH).

A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at www.dji.com/euro-compliance

EU contact address: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

UK Compliance Statement: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. hereby declares that this UAS (DJI Matrice 5TD(MSTD)) is of class C5&C6 and has a guaranteed sound power level of 93 dB(A), and in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of UAS Delegated Regulation UK Regulation (EU) 2019/945, Radio Equipment Regulations 2017, the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012. A copy of the GB Declaration of Conformity is available online at www.dji.com/euro-compliance

Declaración de conformidad de la UE: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. declara por la presente que este UAV (DJI Matrice 5TD(MSTD)) es de clase C5&C6 y tiene un nivel de potencia sonora garantizado de 93 dB(A), y cumple con los requisitos esenciales y demás disposiciones pertinentes del Reglamento delegado (UE) 2019/945 sobre los VANT enmendado por el (UE) 2020/1058, la Directiva 2014/53/UE, la Directiva 2012/19/UE (RAEE), la Directiva 2011/65/UE (RoHS) y el Reglamento 1907/2006 (REACH).

Puede obtener una copia de la Declaración de conformidad de la UE en línea en www.dji.com/euro-compliance

Dirección de contacto en la UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Alemania

eu-naleivingsverklaring: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. verklaart hierbij dat dit UAS (DJI Matrice 5TD(MSTD)) van klasse C5&C6 is en een gegarandeerd geluidsvermogensniveau van 93 dB(A) heeft, en voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de gedelegeerde Verordening (EU) 2019/945 inzake UAS, gewijzigd bij (EU) 2020/1058, Richtlijn 2014/53/EU, Richtlijn 2012/19/EU (AEEA), Richtlijn 2011/65/EU (RoHS) en Verordening 1907/2006 (REACH).

Een kopie van de EU-conformiteitsverklaring is online beschikbaar op www.dji.com/euro-compliance

Contactadres EU: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Duitsland

Declaração de Conformidade da UE: A SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. declara pelo presente que este UAS (DJI Matrice 5TD(MSTD)) é da classe C5&C6, que tem um nível de potência sonora garantido de 93 dB(A) e que está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições pertinentes do Regulamento Delegado relativo aos UAS (UE) 2019/945, alterado pelo Regulamento (UE) 2020/1058, Diretiva 2014/53/UE, da Diretiva 2012/19/UE (REE), da Diretiva 2011/65/UE (RoHS) e do Regulamento 1907/2006 (REACH).

Uma cópia da Declaração de Conformidade da UE está disponível online em www.dji.com/euro-compliance

Endereço de contacto da UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Alemanha

Dichiarazione di conformità UE: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. dichiara che il presente UAS (DJI Matrice 5TD(MSTD)) è di classe C5&C6 con un livello di potenza sonora certificato

di 93 dB(A) e conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti del Regolamento delegato UAS (UE) 2019/945 modificato da (UE) 2020/1058, Direttiva 2014/53/UE, Direttiva 2012/19/UE (RAEE), Direttiva 2011/65/UE (RoHS) e del Regolamento 1907/2006 (REACH).

Una copia della Dichiarazione di conformità UE è disponibile online all'indirizzo www.dji.com/euro-compliance

Indirizzo di contatto per l'UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germania

Déclaration de conformité UE : SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. déclare par la présente que l'UAS (DJI Matrice 5TD(MSTD)) est de classe C5&C6, et a un niveau de puissance acoustique garanti de 93 dB(A), et en conformité avec les exigences essentielles et autres dispositions pertinentes du Règlement délégué (UE) 2019/945 relatif aux UAS modifié par (UE) 2020/1058, Directive 2014/53/UE, de la Directive 2012/19/UE (DEEE), de la Directive 2011/65/UE (RoHS) et du Règlement 1907/2006 (REACH).

Une copie de la Déclaration de conformité UE est disponible en ligne à l'adresse www.dji.com/euro-compliance

Adresse de contact UE : DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Allemagne

EU-Konformitätserklärung SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. erklärt hiermit, dass dieses UAS (DJI Matrice 5TD(MSTD)) der Klasse C5&C6 angehört, einen garantierten Schallleistungspegel von 93 dB(A) aufweist, den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der UAS-Delegiertenverordnung (EU) 2019/945, geändert durch (EU) 2020/1058, der Richtlinie 2014/53/EU, der Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) und der Verordnung 1907/2006 (REACH) entspricht.

Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung ist online verfügbar unter www.dji.com/euro-compliance

EU-Kontaktadresse: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Декларация за съответствие на ЕС: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. декларира, че този БЛА (DJI Matrice 5TD(MSTD)) е от клас C5&C6 и има гарантирано ниво на звукова мощност от 93 dB(A) и е в съответствие с основните изисквания и други приложения разпоредби на делегирания регламент (ЕС) 2019/945 относно безпилотните летателни системи, изменен от (ЕС) 2020/1058, Директива 2014/53/ЕС, Директива 2012/19/ЕС (ОЕЕО), Директива 2011/65/ЕС (RoHS) и Регламент 1907/2006 (REACH).

Екземпляр от Декларацията за съответствие на ЕС е достъпен онлайн на адрес www.dji.com/euro-compliance

Адрес за контакт в ЕС: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Германия

EU prohlášení o shodě: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. tímto prohlašuje, že tento bezpilotní letecký systém (DJI Matrice 5TD(MSTD)) patří do třídy C5&C6 a má garantovanou hladinu akustického výkonu 93 dB(A) a je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními nařízení pro bezpilotní systémy (UAS) v přenesené pravomoci (EU) 2019/945 ve znění (EU) 2020/1058, směrnice 2014/53/EU, směrnice 2012/19/EU (OEEZ), směrnice 2011/65/EU (RoHS) a nařízení 1907/2006 (REACH).

Kopie EU prohlášení o shodě je k dispozici online na adrese www.dji.com/euro-compliance

Kontaktní adresa v EU: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Německo

EU-oversenstemmelseserklæring: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. erklærer hermed, at denne UAS (DJI Matrice 5TD(MSTD)) er i klasse C5&C6 og har et garanteret lydeffektniveau på 93 dB(A) og er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i den UAS-delegerede forordning (EU) 2019/945 som ændret ved (EU) 2020/1058, direktiv 2014/53/EU, direktiv 2012/19/EU (WEEE), direktiv 2011/65/EU (RoHS) og forordning 1907/2006 (REACH).

En kopi af EU-oversenstemmelseserklæringen er tilgængelig online på www.dji.com/euro-compliance

Kontakttil adresa v EU: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Tyskland

Δήλωση συμμόρφωσης EE: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. δηλώνει ότι αυτό το MEA (DJI Matrice 5TD(MSTD)) ανήκει στην κατηγορία C5&C6 και έχει εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος 93 dB(A), και συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/945 για τα MEA, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1058, την οδηγία 2014/53/ΕΕ, της οδηγίας 2012/19/ΕΕ (ΑΗΗΕ), της οδηγίας 2011/65/ΕΕ (RoHS) και του κανονισμού 1907/2006 (REACH).

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.dji.com/euro-compliance

Διεύθυνση επικοινωνίας ΕΕ: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Γερμανία

Euroopa Liidu vastavuskiinnitus: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. kinnitab käesolevaga, et UAS (DJI Matrice 5TD(MSTD)) kuulub klassi C5&C6 ja sellel on garanteeritud helivõimsuse tase 93 dB(A) ning see vastab UAS-i delegeeritud määrusele (EL) 2019/945, mida on muudetud määrusega (EL) 2020/1058, direktiivi 2014/53/EL, direktiivi 2012/19/EU (WEEE), direktiivi 2011/65/EL (RoHS) ja määruse 1907/2006 (REACH) põhinõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.

Euroopa Liidu vastavusdeklaratsioon on saadaval järgmisel aadressil: www.dji.com/euro-compliance

Euroopa Liidu kontaktaadress: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Saksamaa

ES atitikties deklaracija: „SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD.“ patvirtina, kad „UAS“ (DJI Matrice 5TD(MSTD)) yra C5&C6 klasės ir jo garantuotas garso galios lygis – 93 dB(A), prietaisas atitinka esminius reikalavimus bei kitas susijusias nuostatas, kurios nurodytos „UAS“ Deleguotajame reglamente (ES) 2019/945 su pakeitimais (ES) 2020/1058, Direktyvoje 2014/53/ES, Direktyvoje 2012/19/EE (EEA), Direktyvoje 2011/65/EE (RoHS) ir Reglamente 1907/2006 (REACH).

ES atitikties deklaracijos kopija pateikta adresu www.dji.com/euro-compliance

ES adresas ryšiams: „DJI GmbH“, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Vokietija

ES atbilstības paziņojums: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. ar šo paziņo, ka šis UAS (DJI Matrice 5TD(MSTD)) ir C5&C6 klases, un tā garantētais akustiskās jaudas līmenis ir 93 dB(A) un atbilst UAS Deleģētās regulas (ES) 2019/945 būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem, kas grozīta ar (ES) 2020/1058, Direktīvas 2014/53/ES, Direktīvas 2012/19/ES (EĒA), Direktīvas 2011/65/ES (RoHS) un Regulas 1907/2006 (REACH) būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

ES atbilstības deklarācijas kopija pieejama tiešsaistē vietnē www.dji.com/euro-compliance

ES kontaktaadrese: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Vācija

EU-vaatimustenmukaisuuslausunto: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. vakuuttaa täten, että tämä miehitettämätön lentokonejärjestelmä (DJI Matrice 5TD(MSTD)) on luokkaa C5&C6 ja sen taattu äänitehotaso on 93 dB(A), ja noudattaa olennaisia vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia säännöksiä UAS:n delegoidussa asetuksessa (EU) 2019/945, muutettuna (EU) 2020/1058, direktiivin 2014/53/EU, direktiivin 2012/19/EU (WEEE) olennaisina vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien määräysten mukainen, direktiivi 2011/65/ES (RoHS) ja asetus 1907/2006 (REACH).

Kopio EU-vaatimusten mukaisuuksuutuksesta on saatavilla verkossa osoitteessa www.dji.com/euro-compliance EU-yhteisöaste: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Saksa

Râiteas Comhlíonta AE: Dearbhaíonn SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. go bhfuil an UAS seo (DJI Matrice 5TD(MSTD)) d'bhfuil C5&C6 agus go bhfuil leibhéal fuaimne fuaimne ráthaithe de 93 dB(A), agus i gcomhréir leis na ceanglas fhoir-níochanacha agus fórlacha ábhartha eile de Rialachán tairmighthe UAS (AE) 2019/945 arna leasú le (AE) 2020/1058, Treoir 2014/53/AE, Treoir 2012/19/AE (WEEE), Treoir 2011/65/AE (ROHS), agus Rialachán 1907/2006 (REACH).

Tá cóip de Dhearbhu Comhréireachta an AE ar fáil ar líne ag www.dji.com/euro-compliance Seoladh teagmhála an AE: DJI GmbH, Tionscal 12, 97618, Niederlauer, An Ghearmáin

UE Dikajarzjoni ta' Konformità: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. b'dan tididkarij i dan il-mudell UAS (DJI Matrice 5TD(MSTD)) huwa ta' klassi C5&C6 u għandu livell garantit ta' qawwa ta' hoss ta' 93 dB(A), u konformi mar-rekwiżiti essenzjali u dipożizzjonijiet oħra rilevanti tar-Regolament delegat UAS (UE) 2019/945 kif emendat permezz ta' (UE) 2020/1058, Direttiva 2014/53/UE, Direttiva 2012/19/UE (WEEE), Direttiva 2011/65/UE (ROHS), u Regolament 1907/2006 (REACH). Kopja tad-Dikjazzjoni ta' Konformità UE hija disponibbli onlajn www.dji.com/euro-compliance

Indirizz ta' kuntatt UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Deklaracje de conformitate UE: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. declară prin prezenta că acest UAS (DJI Matrice 5TD(MSTD)) face parte din clasa C5&C6 și are un nivel al puterii sunetului garantat de 93 dB(A) și este în conformitate cu cerințele esențiale și alte dispoziții relevante ale Regulamentului delegat UAS (UE) 2019/945 modificat prin (UE) 2020/1058, Directiva 2014/53/UE, Directiva 2012/19/UE (WEEE), Directiva 2011/65/UE (ROHS) și Regulamentul 1907/2006 (REACH).

O copie a Declarației de conformitate UE este disponibilă online la www.dji.com/euro-compliance

Adresă de contact UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germania

Izjava EU o skladnosti: Družba SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. s tem izjavlja, da ta sistem brezpilotnih zrakoplovov (DJI Matrice 5TD(MSTD)) spada v razred C5&C6 in ima zagotovljeno raven zvočne moči 93 dB(A), ter je skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Delegirane uredbe o sistemu brezpilotnih zrakoplovov (EU) 2019/945, spremenjene z Direktivo (EU) 2020/1058, Direktive 2014/53/EU, Direktive 2012/19/EU (WEEE), Direktive 2011/65/EU (ROHS) in Uredbe 1907/2006 (REACH).

Kopija izjave EU o skladnosti je na voljo na spletu na povezavi www.dji.com/euro-compliance

Kontaktni naslov v EU: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Nemčija

EU Izjava o uskladenosti: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. ovime izjavljuje da ovaj UAS (DJI Matrice 5TD(MSTD)) pripada klasi C5&C6 i ima zajamčenu snagu zvuka razine 93 dB(A) i sukladan osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama delegirane Uredbe za UAS (EU) 2019/945 izmijenjene Direktivom (EU) 2020/1058, Direktive 2014/53/EU, Direktive 2012/19/EU (WEEE), Direktive 2011/65/EU (ROHS) i Uredbe 1907/2006 (REACH).

Kopija EU Izjave o uskladenosti dostupna je na mreži na web-mjestu www.dji.com/euro-compliance

Adresa za kontakt u EU-u: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Njemačka

Vyhlasenie o zhode s predpismi EÚ: Spoločnosť SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. týmto vyhlasuje, že tento bezpilotný letecký systém (DJI Matrice 5TD(MSTD)) patrí do triedy C5&C6 a má garantovanú hladinu akustického výkonu 93 dB(A) a je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami delegovaného nariadenia UAS (EÚ) 2019/945 zmeneného a doplneného nariadením (EÚ) 2020/1058, smernice 2014/53/EÚ, smernice 2012/19/EÚ (OEEZ), smernice 2011/65/EÚ (ROHS) a nariadenia 1907/2006 (REACH). Kópia Vyhlasenia o zhode pre EÚ je k dispozícii online na lokalite www.dji.com/euro-compliance

Kontaktná adresa v EÚ: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Nemecko

Deklaracja zgodności UE: Firma SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. niniejszym deklaruje, że urządzenie UAS (DJI Matrice 5TD(MSTD)) posiada klasę C5&C6 i gwarantowany poziom mocy akustycznej 93 dB(A), jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi stosownymi przepisami Rozporządzenia delegowanego w sprawie UAS (UE) 2019/945, zmienionego Rozporządzeniem (UE) 2020/1058, Dyrektywy 2014/53/UE, Dyrektywy 2012/19/UE (WEEE), Dyrektywy 2011/65/UE (ROHS), Rozporządzenia 1907/2006 (REACH).

Kopia Deklaracji zgodności UE jest dostępna pod adresem internetowym www.dji.com/euro-compliance

Adres kontaktowy UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Niemcy

EU megfelelősségi nyilatkozat: Az SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. ezennel nyilatkozik, hogy a pilóta nélküli légi jármű rendszere (DJI Matrice 5TD(MSTD)) a C5&C6 osztályba tartozik, és garantált hangnyomásszintje 93 dB(A), illetve megfelel a következők alapvető követelményeinek és más vonatkozó előírásainak: A Bizottság (EU) 2019/945 felhatalmazásán alapuló rendelet a pilóta nélküli légi jármű-rendszerekéről az (EU) 2020/1058 módosításával, a 2014/53/EU irányelv, a 2012/19/EU irányelv (WEEE), a 2011/65/EU irányelv (ROHS) és az 1907/2006-os rendelet (REACH).

Az EU Megfelelősségi nyilatkozat egy példánya elérhető a következő címen: www.dji.com/euro-compliance Kapcsolattartási cím az EU-ben: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Németország

EU-försákrán om överenstämmlse: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. intygar härmad att denna UAS (DJI Matrice 5TD(MSTD)) är klass C5&C6 och har en garanterad ljudeffektivnivå på 93 dB(A) och i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i delegerad förordning om UAS (EU) 2019/945 ändrad av (EU) 2020/1058, Direktiv 2014/53/EU, Direktiv 2012/19/EU (WEEE), Direktiv 2011/65/EU (ROHS) och Förordning 1907/2006 (REACH).

En kopia av EU-försákrán om överenstämmlse finns online på www.dji.com/euro-compliance

Kontaktadress för EU: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Samræmisfirlýsing ESB: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. lýsir því hér með yfir að UAS (DJI Matrice 5TD(MSTD)) er í flokki C5&C6 og er með tryggt hljóðstyrk 93 dB(A), og í samræmi við grunnkröfur og önnur viðeigandi ákvæði frv UAS framselda reglugerð (ESB) 2019/945 breytt með (ESB) 2020/1058, tilskipun 2014/53/ESB, tilskipun 2012/19/ESB (WEEE), tilskipun 2011/65/ESB (ROHS), og reglugerð 1907/2006 (REACH).

Afrít af samræmisfirlýsingu ESB er aðgengilegt á netinu á www.dji.com/euro-compliance

ESB tengiliður heimilisfang: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Þýskaland

AB Uygunluk Beyanı: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD., bu insansız hava aracı sisteminin (DJI Matrice 5TD(MSTD)) sınıfının C5&C6 olduĖunu, 93 dB(A) garantili ses g¼¼c¼¼ seviyesine sahip olduĖunu ve (AB) 2020/1058 ile deĖistirlen kanun h¼¼km¼¼deki Insansız Hava Aracı Sistemi YönetmeliĖi (AB) 2019/945, Direktif 2014/53/AB, Direktif 2012/19/AB (WEEE), Direktif 2011/65/AB (ROHS) ve Yönetmelik 1907/2006 (REACH) temel gerekliliklerinin yanı sıra diĖer ilgili h¼¼k¼¼mlerile de uyumlu olduĖunu beyan eder.

AB Uygunluk Beyanı'nın bir kopyası çevrimiçi olarak www.dji.com/euro-compliance adresinden bulunabilir

AB iletişim adresi: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Almanya

Environmentally friendly disposal



Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

Umweltfreundliche Entsorgung

Dies ist das Symbol für die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten. Elektroaltgeräte dürfen nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden (einschließlich Batterien, Akkus und Lampen), sondern müssen separat entsorgt werden. Die Entsorgung an der kommunalen Sammelstelle durch Privatpersonen oder an den von Händlern oder Herstellern eingerichteten Sammelstellen ist kostenlos. Der Besitzer von Altgeräten ist dafür verantwortlich, die persönlichen oder vertraulichen Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten zu löschen und die Geräte zu diesen oder ähnlichen Sammelstellen zu bringen. Die Händler sind verpflichtet, Elektroaltgeräte für dich kostenlos zurückzunehmen. Durch diesen geringen Aufwand kannst du zur Wiederverwertung von wertvollen Rohmaterialien beitragen und dafür sorgen, dass umweltschädliche und giftige Substanzen ordnungsgemäß unschädlich gemacht werden.

Tratamiento de residuos responsable con el medio ambiente

Los aparatos eléctricos viejos no pueden desecharse junto con los residuos orgánicos, sino que deben ser desechados por separado. Existen puntos limpios donde los desechos pueden dejar estos aparatos gratis. El propietario de los aparatos viejos es responsable de llevarlos a estos puntos limpios o similares puntos de recogida. Con este pequeño esfuerzo estás contribuyendo a reciclar valiosas materias primas y al tratamiento de residuos tóxicos.

Mise au rebut écologique

Les appareils électriques usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets résiduels. Ils doivent être éliminés séparément. La mise au rebut au point de collecte municipal par l'intermédiaire de particuliers est gratuite. Il incombe au propriétaire des appareils usagés de les apporter à ces points de collecte ou à des points de collecte similaires. Avec ce petit effort personnel, vous contribuez au recyclage de matières premières précieuses et au traitement des substances toxiques.

Smaltimento ecologico

I vecchi dispositivi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti residui, ma devono essere smaltiti separatamente. Lo smaltimento da parte di soggetti privati presso i punti di raccolta pubblici è gratis. È responsabilità del proprietario dei vecchi dispositivi portarli presso tali punti di raccolta o punti di raccolta analoghi. Grazie a questo piccolo impegno personale contribuirete al riciclo di materie prime preziose e al corretto trattamento di sostanze tossiche.

Milieuvriendelijk afvoeren

Oude elektrische apparaten mogen niet worden weggegooid samen met het restafval, maar moeten afzonderlijk worden afgevoerd. Afvoeren via het gemeentelijke inzamelpunt is

gratis voor particulieren. De eigenaar van oude toestellen is verantwoordelijk voor het inleveren van de apparaten op deze of vergelijkbare inzamelpunten. Met deze kleine persoonlijke inspanning lever je een bijdrage aan de recycling van waardevolle grondstoffen en de verwerking van giftige stoffen.

Eliminação ecológica

Os aparelhos elétricos antigos não podem ser eliminados juntamente com os materiais residuais. Têm de ser eliminados separadamente. A eliminação no ponto de recolha público através de entidades particulares é gratuita. É da responsabilidade do proprietário de aparelhos antigos levá-los a estes pontos de recolha ou a pontos de recolha semelhantes. Com este pequeno esforço pessoal, contribui para a reciclagem de matérias-primas úteis e para o tratamento de substâncias tóxicas.

Изхвърляне с оглед опазване на околната среда

Старите електрически уреди не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци, а отделно. Изхвърлянето в общинския пункт за събиране на отпадъци от частни лица е безплатно. Собственикът на старите уреди е отговорен за пренасянето на уредите до тези или до подобни събирателни пунктове. С това малко собствено усилие допринасяте за рециклирането на ценни суровини и за обработката на токсични вещества.

Ekologicky šetrná likvidace

Stará elektrická zařízení nesmějí být likvidována spolu se zbytkovým odpadem, ale musí být likvidována samostatně. Likvidace na komunálních sběrných místech prostřednictvím soukromých osob je bezplatná. Vlastník starých zařízení odpovídá za to, že je dovezne do těchto sběrných míst nebo na obdobná sběrná místa. Tímto můžete přispět k recyklaci hodnotných surovin a zpracování toxických látek.

Miljøvenlig bortskaffelse

Gamle elektriske apparater må ikke bortskaffes sammen med restaffald, men skal bortskaffes separat. Bortskaffelse på et fælles indsamlingssted er gratis for privatpersoner. Ejere af gamle apparater er ansvarlige for at bringe apparater hen til disse indsamlingssteder eller til lignende indsamlingssteder. Med denne lille personlige indsats bidrager du til genanvendelse af værdifulde råvarer og behandlingen af giftige stoffer.

Απορρίψη ηλεκτρικών προς το περιβάλλον

Οι παλιές ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπολειμματικά απόβλητα, αλλά ξεχωριστά. Η απόρριψη στο δημοτικό σημείο συλλογής μέσω ιδιωτών γίνεται χωρίς χρέωση. Ο κάτοχος παλιών συσκευών είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά των συσκευών σε αυτά ή παρόμοια σημεία συλλογής. Μέσω της ατομικής σας προσπάθειας, συμβάλλετε στην ανακύκλωση πολύτιμων πρώτων υλών και την επεξεργασία των τοξικών ουσιών.

Keskkonnasäästlik kasutuselt kõrvaldamine

Vanu elektriseadmeid ei tohi ära visata koos olmejäätmetega, vaid tuleb koguda ja kasutuselt kõrvaldada eraldi. Kohaliku omavalitsuse elektroonikaromude kogumispunktis on äraandmine eraisikutele tasuta. Vanade seadmete eestlusesse või sarnastesse kogumispunktitdesse toimetamise selliste vastutavad seadmete omanikud. Selle väikese isikliku panusega aitate kaasa väärtusliku toorme ringlussevõtle ja mürgiste ainete töötlemisele.

Utilizavimas nekenkiant aplinkai

Senų elektrinių prietaisų negalima išmesti kartu su buitiniomis atliekomis; juos būtina utilizuoti atskirai. Tokių prietaisų utilizavimas per komunalinius atliekų surinkimo punktus yra nemokamas. Elektrinių prietaisų savininkai utilizuojamus prietaisus privalo priduoti į atitinkamus arba analogiškus atliekų surinkimo punktus. Tokiu būdu, įdėjami nedaug pastangų, prisidėsite prie vertingų medžiagų perdavimo ir aplinkos apsaugojimo nuo toksiinių medžiagų.

Videi draudžiga atkritumu likvidėšana

Vecas elektriskās ierīces nedrīkst likvidēt kopā ar pārējiem atkritumiem, bet tās jālikvidē atsevišķi. Privātpersonām atkritumu likvidēšana komunālajā savākšanas punktā ir bez maksas. Veco ierīču īpašnieks ir atbildīgs par ierīču nogādāšanu šajos savākšanas punktos vai līdzīgos savākšanas punktos. Ar šīm nelielām personiskajām pūlēm jūs veicināt vērtīgu izejmateriālu pārstrādi un toksisko vielu apstrādi.

Hävittäminen ympäristöstävällisesti

Vanhjoja sähkölaitteita ei saa hävittää kaotapaikkajätteen mukana, vaan ne on hävittettävä erikseen. Kunnalliseen keräyspisteeseen vieminen on yksityishenkilölle ilmaista. Vanhojen laitteiden omistaja vastaa laitteiden toimitamisesta kyseisiin keräyspisteisiin tai vastaaviin. Tällä vähäisellä henkilökohtaisella vaivalla edistät omalta osaltasi arvokkaiden raaka-ainoiden kierrätystä ja myrkyllisten aineiden käsittelyä.

Diúscairt neamhdhíobhálach don chomhshaoil

Níor cheart seanghléasanna leictreacha a dhíuscairt leis an dramhall iarnharach, ach caithfeadh iad a chur de láimh astu féin. Tá an diúscairt ag an ionad bailiúcháin pobail ag daoine príobháideacha saor in aisce. Tá freagracht ar úinéir seanghléasanna na gléasanna a thabhairt chuig na hionaid bhailiúcháin sin nó chuig ionaid bhailiúcháin den chineál céanna. Le hiaracht bheag phearsanta mar sin, cuidíonn tú le hamhábhair luachmhara a athchúrsáil agus le substaintí tocsaineacha a chóireáil

Rimi li jirrispetta l-ambjent

L-apparat elettriku qadim ma għandux jintrema filmkien ma' skart residuwi, iżda għandu jintrema b'mod separat. Ir-rimi fil-post tal-ġbir komunal minn persuni privati huwa b'xejn. Is-sit ta' apparat qadim huwa responsabbli biex iġib l-apparat f'dawn il-postijiet tal-ġbir jew f'postijiet tal-ġbir simili. B'dan l-isforz personali żgħir, inti tikkontribwixxi għar-riċiklaġġ ta' materja prima preżżjuża u għat-traattament ta' sustanzi tossiċi.

Eliminarea ecologică

Aparatele electrice vechi nu trebuie aruncate odată cu deșeurile reziduale, ci trebuie eliminate separat. Eliminarea în cadrul punctului de colectare local de către persoane fizice este gratuită. Proprietarii de aparate vechi sunt responsabili pentru transportul acestora la respectivele puncte de colectare sau la alte puncte de colectare similare. Prin acest efort personal nesemnificativ, puteți contribui la reciclarea materialelor prime valoroase și la tratarea substanțelor toxice.

Okolju prijazno odlaganje

Starih električnih aparatov ne smete odvreči skupaj z ostanki odpadkov, temveč ločeno. Odlaganje na komunalnem zbirnem mestu je za fizične osebe brezplačno. Lastnik starih naprav je odgovoren, da jih pripelje do teh ali podobnih zbirnih mest. S tako malo osebnega truda prispevate k recikliranju dragocenih surovin in obdelavi strupenih snovi.

Ekološko odlaganje

Stari električni uređaji ne smiju se odlagati zajedno s kućnim otpadom, već ih treba odlagati odvojeno. Odlaganje na komunalnom sabirnom mjestu od strane privatnih osoba je besplatno. Vlasnik starih uređaja dužan je donijeti uređaje do tih sabirnih mjesta ili sličnih sabirnih mjesta. Ovim malim osobnim naporom doprinosite recikliranju vrijednih sirovina i pravilnoj obradi otrovnih tvari.

Ekologická likvidácia

Staré elektrosťpotrebiče sa nesmú likvidovať spolu so zvyškovým odpadom, ale musia sa zlikvidovať samostatne. Likvidácia v komunálnom zbernom mieste prostredníctvom súkromných osôb je bezplatná. Majiteľ starých spotrebičov je zodpovedný za prinesenie spotrebičov na tieto zberné miesta alebo na podobné zberné miesta. Týmto malým osobným úsilím prispievate k recyklovaniu cenných surovín a spracovaniu toxických látok

Utilizacija prizajna dla šrodowiska

Nie można usuwać starych urządzeń elektrycznych wraz z pozostałymi odpadami. Wymagają one oddzielnej utylizacji. Utylizacja przez osoby prywatne w punkcie zbiórki odpadów komunalnych jest darmowa. Właściciel starych urządzeń jest odpowiedzialny za dostarczenie ich do takich lub podobnych punktów zbiórki. Zadając sobie tak niewielki trud, przyczyniasz się do recyklingu cennych surowców i odpowiedzialnego postępowania z substancjami toksycznymi.

Környezetbarát hulladékezelés

A régi elektromos készülékeket nem szabad a nem szelektívén gyűjtött hulladékkal együtt kidobni, hanem a hulladékezelésüket elkülönítve kell végezni a községi gyűjtőpontokon a magánüzeműek ingyenesen lehozásáig ezeket. A régi készülékek tulajdonosai felelnek azért, hogy a készülékeket ezekre a gyűjtőpontokra, vagy más gyűjtőpontokra elhozzák. Ezzel a kis személyes erőfeszítéssel Ön is hozzájárul az értékes nyersanyagok újrahasznosításához és a mérgező anyagok kezeléséhez.

Miljövänlig hantering av avfall

Gamla elektriska apparater får inte kasseras tillsammans med restavfall utan måste kasseras separat. Kassering på den lokala insamlingsplatsen för privatpersoner är gratis. Ägaren av gamla apparater ansvarar för att ta apparaterna till dessa insamlingsplatser eller till liknande insamlingsplatser. Med denna lilla personliga insats bidrar du till återvinning av värdefulla råvaror och hantering av giftiga ämnen.

Umhverfisvæn förgun

Elldi má farga gömlum raftækjum með úrgangsleifum, heldur þarf að farga þeim sérstaklega. Förgun á almennum söfnunarskiðum er ókeypis fyrir einstaklinga. Eigandi gamalla tækja ber ábyrgð á að koma með tækin á þessa söfnunarskiði eða á svipaða söfnunarskiði. Með þessu litla persónulega átaki stuðlar þú að endurvinnslu verðmætra hráefna og meðferð eitrufna.

Çevre dostu bertaraf

Eski elektrikli cihazlar, diğer atıklarla birlikte bertaraf edilmemel, ayrıca atılmalıdır. Özel kişiler aracılığıyla genel toplama noktasına bertaraf işlemi ücretsiz olarak yapılmaktadır. Eski cihazların sahibi, cihazları bu toplama noktalarna veya benzer toplama noktalarna getirmekten sorumludur. Bu az miktardaki kişisel çabayla, diğerleri ham maddelerin geri dönüştürülmesine ve toksik maddelerin işleme alınmasına katkıda bulunmuş olursunuz.

Thailand Warning message

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ควรนำมารวบรวม

Mexico Warning message

“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.”

Brazil Warning message

Informações sobre Regulação. Este equipamento está certificado e homologado pela ANATEL. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: www.anatel.gov.br.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二 正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸 二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸丁 基苯酯 (BBP)	邻苯二甲酸二 (2-乙基)己酯 (DEHP)
线路板	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
外壳	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
液晶屏 (如有)	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属部件 (铜合金)	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内部线材	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
其他配件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。 (产品符合欧盟 ROHS 指令环保要求)										





FR

Cet appareil et ses accessoires se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN



À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



ou

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



Caution

use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.



Attention

L'utilisation des commandes ou réglages ou l'exécution des procédures autres que celles spécifiées dans les présentes exigences peuvent être la cause d'une exposition à un rayonnement dangereux

CLASS 1
LASER PRODUCT

EN50689:2021/ EN60825-1:2014+A11:2021/ IEC60825-1:2014. Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for conformance with IEC 60825-1 Ed. 3., as described in Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019.

飛行安全條例

一、遙控無人機產品標示：

本產品型號：DJI Matrice 5TD 行業無人機，最大起飛重量：3050 克，軸距：550 毫米
☒ 應 ☐ 免 依遙控無人機管理規則至民航局「遙控無人機管理資訊系統」(https://drone.caa.gov.tw/) 進行線上註冊，註冊號碼應標明於機身顯著處。
☒ 應 ☐ 免 具備主動限制或告警功能之圖資軟體系統。
☒ 具型式檢驗（認可）標籤且應向民航局申請辦理實體檢驗。 ☐ 免辦理檢驗或認可。
操作人 ☐ 免持操作證 ☒ 應持普通操作證 ☐ 應持專業操作證。
操作本產品前，經檢查確保符合飛航安全條件後從事活動，並禁止飲酒或使用影響精神之藥物，亦不得於公告禁止或限制區域飛航，其餘詳見本產品所附操作手冊說明。
違反上述規定者，中央及地方主管機關得依民航法禁止其活動，並處以新臺幣 1 萬至 150 萬元罰鍰，情節重大者沒入遙控無人機。
本標示依據遙控無人機管理規則第 17 條第 1 項規定辦理。

二、遙控無人機相關法規說明：

- (1)

遙控無人機管理規則（以下稱管理規則）第 6 條第 1 項：自然人所有之**最大起飛重量 250 公克**以上之遙控無人機及政府機關（構）、學校或法人所有之遙控無人機，應由其所有人向民航局申請註冊，並將註冊號碼標明於遙控無人機上顯著之處後，始得操作。
- (2)

管理規則第 8 條：註冊號碼應依下列方式**標明於遙控無人機上顯著之處**：一、以標籤、鐫刻、噴漆或其他能辨識之方式標明，且應確保每次飛航活動時不至脫落並保持清潔、明顯使能辨識。二、標漆位置應為遙控無人機之固定結構外部。三、其顏色應使註冊號碼與背景明顯反襯，且以肉眼即能檢視。
- (3)

管理規則第 12 條第 1 項：最大起飛重量 1 公斤以上且裝置導航設備之遙控無人機，應具備主動限制或告警功能之圖資軟體系統，以防止遙控無人機進入禁航區、限航區及航空站或飛行場四周之一定距離範圍；其圖資應符合本法第 4 條劃定及第 99 條之 13 第 1 項公告之範圍。
- (4)

管理規則第 13 條：遙控無人機之設計、製造、改裝，應由設計者、製造者或改裝者檢附申請書向民航局申請型式檢驗，經型式檢驗合格者，發給型式檢驗合格證，**並發給型式檢驗標識**。
自國外進口之遙控無人機，應由進口者依第一項規定向民航局申請型式檢驗，或檢附申請書向民航局申請認可。經認可者，發給認可證明文件及**認可標識**。
前二項之遙控無人機，其型式構造簡單經民航局公告者，**得免辦理檢驗或認可**。
- (5)

管理規則第 15 條第 1 項：最大起飛重量 25 公斤以上之遙控無人機，為確保遙控無人機符合設計、製造、改裝之性能諸元，應由其所有人檢附申請書向民航局**申請實體檢驗**，經檢驗合格者，發給實體檢驗合格證。
- (6)

管理規則第 20 條：遙控無人機操作證分類、申請者年齡及其他規定如下：
A. 學習操作證：申請者應年滿 14 歲，經申請後，由民航局發給。
B. 普通操作證：申請者應年滿 18 歲，經學科測驗合格後，由民航局發給。
C. 專業操作證：申請者應年滿 18 歲並符合相關經歷規定後，經體格檢查及學、術科測驗合格後，由民航局發給。
前項各類操作證之操作權限如下：一、學習操作證：得於持有遙控無人機普通或專業操作證之操作人在旁指導監護下，學習指導者操作證所載同構造且最大起飛重量未達 15 公斤之遙控無人機。二、普通操作證：得操作自然人所有最大起飛重量 2 公斤以上、未達 15 公斤且裝置導航設備之遙控無人機。三、專業操作證：得操作政府機關（構）、學校或法人所有之遙控無人機及自然人所有最大起飛重量 15 公斤以上之遙控無人機。
- (7)

管理規則第 25 條：操作人從事遙控無人機飛航活動前，應依遙控無人機製造者所提供之維修指引對遙控無人機系統進行**維護及檢查**，符合安全飛航條件後始得活動。
- (8)

管理規則第 27 條：操作人操作遙控無人機應遵守下列事項：一、血液中**酒精濃度**不得超過百分之 0.02 或吐氣中酒精濃度不得超過每公升 0.1 毫克。二、不得受**精神作用物質影響**，導致行為能力受到損傷。三、不得對**任何生命與財產有造成危險之操作行為**。四、從事第 30 條第 1 項核准之飛航活動，應依同條項第 3 款民航局核准之作業手冊內容執行。
- (9)

民用航空法遙控無人機專章第 118 條之 1：遙控無人機之所有人或操作人有下列情事之一者，由民航局廢止其操作證，並處新臺幣 30 萬元以上 150 萬元以下罰鍰，並得沒入遙控無人機：一、違反第 99 條之 13 第 1 項規定，於禁航區、限航區及航空站或飛行場四周之一定距離範圍內從事飛航活動。二、違反第 99 條之 14 第 1 項第 1 款規定，逾距地面或水面高度 400 呎從事飛航活動。
- (10)

民用航空法遙控無人機專章第 118 條之 2：遙控無人機之所有人或操作人有下列情事之一者，禁止其活動，並處新臺幣 6 萬元以上 30 萬元以下罰鍰；情節重大者，並得沒入遙控無人機：一、違反第 99 條之 10 第 1 項有關遙控無人機註冊或標明註冊號碼之規定。二、違反第 99 條之 13 第 2 項有關直轄市、縣（市）政府公告區域、時間及其他管理事項之規定。三、違反第 99 條之 14 第 1 項第 2 款至第 10 款遙控無人機飛航活動應遵守之規定。本條規定之處罰，除同時違反第 99 條之 13 第 1 項或第 99 條之 14 第 1 項第 1 款由民航局處罰外，由直轄市、縣（市）政府處罰之。
- (11)

民用航空法遙控無人機專章第 118 條之 3：違反依第 99 條之 17 所定規則有關射頻識別、檢驗、認可、維修與檢查、飛航活動之活動許可及內容、製造者與進口者之登錄及責任、飛航安全相關事件之通報等事項規定者，禁止其活動，並處新臺幣 1 萬元以上 150 萬元以下罰鍰；情節重大者，並得沒入遙控無人機。

※ 有關後續遙控無人機法規最新資訊，請詳見：

(<https://drone.caa.gov.tw/>) 或掃描右方 QR Code 連結。

