

Stap 1


Haal de roll-up banner uit de draagtas en leg alle componenten (**1a, 1b en 1c**) naast elkaar.

Let op: De steunstaven zitten in de cassette.



1a

Draagtas



1b

Steunstaven




1c


Cassette

Stap 2


2a) Neem de cassette en zet de steunvoet 90 graden ten opzichte van de cassette (**2b**) en zet hem op de grond (**2c**).



2a




2b




2c

Stap 3

3a/3b) Klap de 3-delige steunstaven volledig in elkaar.



3a




3b


Stap 4

4a) Plaats de staaf in het daarvoor bestemde gat van de cassette.


4b) Zorg ervoor dat de staaf tot onderin de basis komt.



4a



4b



5a

Stap 5


5a) Plaats je voet op de steunvoet om het systeem stabiel te houden.

5b/5c) Trek de banner langzaam recht omhoog met twee handen aan het metalen frame.


5d) Trek de roll-up banner niet scheef omhoog.



5b



5c



5d

Stap 6

6a) Bevestig de staaf in de klemrail; het metalen frame aan de bovenkant van de achterzijde van de banner.

6b) Positioneer jouw roll-up banner zodat die goed in het zicht is van je publiek.



6a





6b






Stap 1

1a) Plaats je voet op de steunvoet en ontkoppel de staaf van de klemrail (**1b**).



Stap 2

2a) Laat de roll-up banner langzaam en recht, terugzakken in de cassette.




2b) Laat de roll-up banner niet scheef terugzakken.

2c) Laat de roll-up banner niet los zodat de banner terug schiet in de cassette.

Stap 3

3a) Trek de staaf uit de cassette en ontkoppel de 3 delen (**3b**).





Stap 4

4a) Stop de 3-delige staaf terug in de achterzijde van de cassette.



Stap 5

5a) Draai de steunvoet 90 graden zodat de steunvoet in lijn staat met de cassette (**5b**).



Stap 6

6a) Berg de rollup-banner op in de draagtas en bewaar hem op een droge locatie.

