

Votre guide

Au décodage des symboles de la lessive



Symboles de lavage

Général

-  LAVAGE EN MACHINE
-  LAVAGE À LA MAIN
-  NE PAS LAVER
-  NETTOYAGE À SEC UNIQUEMENT
-  NE PAS NETTOYER À SEC

Température

-  LAVER À L'EAU FROIDE À DES TEMPÉRATURES COMPRISES ENTRE 65 ET 85 °F
-  LAVER À L'EAU TIÈDE À DES TEMPÉRATURES DE 105 °F MAXIMUM
-  LAVER À L'EAU CHAUDE À DES TEMPÉRATURES DE 120 °F MAXIMUM

Cycles de machine

-  CYCLE NORMAL
-  CYCLE SANS REPASSAGE (INFROISSABLE)
-  CYCLE DÉLICAT/DOUX

Symboles de séchage

Général

-  SÉCHAGE À LA SÉCHEUSE AUTORISÉ
-  NE PAS FAIRE SÉCHER À LA SÉCHEUSE
-  SUSPENDRE POUR FAIRE SÉCHER
-  SÉCHER À PLAT
-  NE PAS ESSORER

Température

-  SÉCHER À LA SÉCHEUSE
-  CHALEUR DOUCE
-  CHALEUR MOYENNE
-  FORTE CHALEUR
-  PAS DE CHALEUR/AIR

Cycles de séchage et de culbutage

-  CYCLE NORMAL
-  CYCLE SANS REPASSAGE (INFROISSABLE)
-  CYCLE DÉLICAT/DOUX

Symboles de Blanchiment

-  BLANCHIMENT AUTORISÉ
-  NE PAS BLANCHIR
-  UTILISER DU JAVELLISANT SANS CHLORE

Symboles de repassage

-  FAIBLE REPASSAGE
-  REPASSAGE MOYEN
-  FORT REPASSAGE
-  NE PAS REPASSER
-  NE PAS AJOUTER DE VAPEUR AU FER À REPASSER