

Plug&Play

KPN TV+ Soundbox



Ga naar de installatiehulp
of bekijk het filmpje om snel
en gemakkelijk aan te sluiten.

Check de 6 punten voordat je begint:

☐

1. Is het modem een Experia Box of KPN Box 12 of 14 of Fritz!box succesvol aangesloten?

☐

2. Is vandaag de aansluitdatum die in de e-mail of brief staat?

☐

3. Is er een extra stopcontact op de plek waar je het modem gaat plaatsen?

☐

4. Achter op het modem vind je een sticker met de netwerknaam en het wachtwoord. Deze gegevens heb je nodig voor jouw wifi verbinding. Maak er een foto van.

☐

5. Om de Kpn TV+ Soundbox te gebruiken heb je het abonnementsnummer en pincode nodig. Deze heb je per mail en SMS ontvangen.

☐

6. Om Google Assistent (Hey Google) te gebruiken heb je een Google Account nodig.

Bekijk de installatievideo

De video laat je je stap voor stap zien hoe je eenvoudig zelf kan aansluiten. Scan de QR-code of via kpn.com/service/pakket-installeren



Download de MijnKPN app.

Deze app helpt je supergoed bij al je vragen. Ga naar de Play Store of App Store.

Dit heb je nodig

KPN TV+ Soundbox

Deze heb je nodig om jouw abonnement te kunnen gebruiken en sluit je aan op je tv.

Stroomadapter

De stroomadapter is nodig om de KPN TV+ Soundbox van stroom te voorzien.

Ultra HDMI-kabel

Deze kabel heb je nodig om de KPN TV+ Soundbox aan te sluiten op je tv.

Let op! Gebruik de meegeleverde Ultra HDMI-kabel voor de beste beeldkwaliteit.

Bluetooth afstandsbediening met 2 batterijen


Hiermee bedien je de KPN TV+ Soundbox.

Ethernetkabel

Deze heb je **alleen** nodig als je de KPN TV+ Soundbox bedraad aansluit op je modem, bijvoorbeeld als je wifisignaal niet sterk genoeg is.

Let op! Als je de KPN TV+ Soundbox aansluit op wifi, doe deze kabel dan **niet** in de KPN TV+ Soundbox.

Stopcontact



Stap 1a


KPN TV+ Soundbox bedraad aansluiten

Voor het aansluiten via wifi zie Stap 1b

Voor de beste beeldkwaliteit gebruik doorvoor de meegeleverde **Ultra HDMI-kabel**.

1. Controleer of je tv uit staat.
2. Sluit de ethernetkabel met gele stekkers aan op de gele ethernetpoort van je KPN TV+ Soundbox en een willekeurige gele ethernetpoort van het modem (Experia Box, KPN Box of FRITZ!Box).
3. Sluit de meegeleverde HDMI-kabel aan op de poort [**HDMI**] van je KPN TV+ Soundbox en de andere kant op een HDMI-poort van je tv (onthoud het nummer van die poort).
4. Sluit de kabel van de stroomadapter aan op het aansluitpunt [**12V DC**] van de KPN TV+ Soundbox en steek de stekker in het stopcontact.

Ga verder met Stap 2




Let op!

1. Plaats de KPN TV+ Soundbox zichtbaar midden voor de tv.
2. Staat er een wifi-punt of modem in de buurt? Zorg dat deze 1 meter of meer van de KPN TV+ Soundbox af staat.
3. Je kunt muziek beluisteren of Spotify streamen via jouw KPN TV+ Soundbox. Scan de QR-code voor meer instructie.



KPN TV+ Soundbox bedraad aansluiten



Stap 1b


KPN TV+ Soundbox aansluiten via wifi

Voor het aansluiten via kabel zie Stap 1a

Via wifi aansluiten kan alleen op de modems KPN Box 12 en KPN Box 14.
Voor de beste beeldkwaliteit gebruik doorvoor de meegeleverde **Ultra HDMI-kabel**.

1. Controleer of je tv uit staat.
2. Sluit de meegeleverde HDMI-kabel aan op de poort [**HDMI**] van je KPN TV+ Soundbox en de andere kant op een HDMI-poort van je tv (onthoud het nummer van die poort).
3. Sluit de kabel van de stroomadapter aan op het aansluitpunt [**12V DC**] van de KPN TV+ Soundbox en steek de stekker in het stopcontact.

Ga verder met Stap 2




Let op!

1. Plaats de KPN TV+ Soundbox zichtbaar midden voor de tv.
2. Staat er een wifi-punt of modem in de buurt? Zorg dat deze 1 meter of meer van de KPN TV+ Soundbox af staat.
3. Je kunt muziek beluisteren of Spotify streamen via jouw KPN TV+ Soundbox. Scan de QR-code voor meer instructie.



KPN TV+ Soundbox aansluiten via wifi



Stap 2

KPN TV+ Soundbox activeren

1. Zet je tv aan.
2. Heb je geen beeld? Kies dan de goede HDMI-bron (source) met de afstandsbediening van je tv. Deze knop verschilt per type tv (Ⓢ)/AV/EXT).
3. Wacht tot de KPN TV+ Soundbox is opgestart.
4. Doe de batterijen in de bijgeleverde afstandsbediening.
5. Doorloop de instructies op je beeldscherm.
6. Hou je de gegevens van je Google account bij de hand.

Volume

De afstandsbediening bedient het volume van de KPN TV+ Soundbox en NIET het volume van de TV. Het bedienen van het volume van de Soundbox werkt direct, afstemming met de TV is niet nodig.

Betekenis ledjes voorzijde

Per status is te betekenis aangegeven in deze tabel:

Actief	Google Assistant	Stand-by	Google Assistant
	Microfoon aan		Microfoon aan
	Google Assistant wordt gestart		Google Assistant wordt gestart
	Microfoon uit • Microfoon staat uit • Google Assistant is uitgeschakeld		Microfoon uit • Microfoon staat uit • Google Assistant is uitgeschakeld of energiemodus staat laag

Zelf snel oplossen

Uiteraard staan we voor je klaar maar onderstaande oplossingen kunnen je soms direct helpen

Is je wifiverbinding niet sterk genoeg?

- Verbeter deze dan met onze Wifi Manager op kpn.com/wifimanager.
- Of sluit anders de KPN TV+ Soundbox bedraad aan met een ethernetkabel aan het modem (zie Stap 2b).

Ik heb bedraad aangesloten maar krijg wifi-meldingen in het scherm.

- Je kunt wifi aan/uitzetten: Ga naar Menu - Instellingen  - Apparaat - Netwerk en internet - Wifi.

De KPN TV+ Soundbox reageert niet meer

Herstart dan de KPN TV+ Soundbox:

- a. Haal de stroomadapter van de TV+ Soundbox uit het stopcontact
- b. Wacht 10 seconden en stop de stroomadapter van de TV+ Soundbox weer in het stopcontact. Zet dan de TV+ Soundbox weer aan en kijk of die weer werkt.

Er staat een foutcode op het beeldscherm

- Volg de aanwijzingen op het scherm. Als het nodig is om de TV+ Soundbox te herstarten, doe dat dan zoals bij de vorige vraag staat uitgelegd.
- Je krijgt ook een foutcode als je abonnement nog niet is ingegaan. Controleer de ingangsdatum van je abonnement in de bestelbevestiging die je per e-mail hebt ontvangen.

Ik weet mijn abonnementsnummer en/of pincode niet meer?

Je abonnementsnummer vind je terug in de MijnKPN app of op kpn.com/mijnkpn.
Je pincode kan je resetten op kpn.com/pincode. Om je pincode te resetten moet je wel thuis zijn en met je internet (wifi of bedraad) verbonden zijn.

De afstandsbediening werkt niet

- Check altijd of het lampje op de voorzijde van de TV+ Soundbox brandt.
- Als de afstandsbediening is gekoppeld dan knippert het lampje op de TV+ Soundbox kort bij het indrukken van (P+) / (P-). Het lampje op de afstandsbediening knippert dan groen.
- Knippert het lampje op de afstandsbediening blauw dan is er geen koppeling met de TV+ Soundbox. Zet de TV+ Soundbox met de stand-by knop aan de bovenzijde aan, het lampje op de Box gaat dan groen branden. Druk daarna 7 seconden op de stand-by knop van de TV+ Soundbox, het scherm om de afstandsbediening te koppelen verschijnt.
- Brandt er geen enkel lampje op de afstandsbediening, controleer dan de batterijen.

Hoe kan ik een ander geluid instellen?

- Je stelt een andere geluidmodus in door de mute knop op de afstandsbediening ingedrukt te houden. Kies vervolgens een passende modus.

Afstandsbediening handmatig afstemmen op je tv

Je kunt je tv en KPN TV+ Soundbox met één afstandsbediening aan- en uitzetten.

Ga naar: Menu (🏠) - Instellingen (⚙️) - Afstandsbediening - Instellen voor televisie.

Staat je tv-merk niet in de lijst? Scan dan de QR-code of ga naar kpn.com/abl8.



Belangrijk om te weten

De KPN TV+ Soundbox heeft 3 energiestanden wanneer deze stand-by staat. [Hoog], [Geoptimaliseerd] en [Laag]. De KPN TV+ Soundbox wordt standaard geleverd in de stand “Geoptimaliseerd”. Wil je deze wijzigen? Ga naar Instellingen en dan naar Energiebesparing. Kies dan voor Stand-by Stand en dan voor Energiestand.

Kom je er niet uit?

Geen stress! Onze experts staan voor je klaar en zijn bereikbaar op 0800-0402 (gratis). Of plan zelf een monteur in. Ga naar: kpn.com/service/monteur/installatiemonteur/installatiemonteur-plannen.htm
Of scan de QR-code.



let op! Deze kan kosten met zich meebrengen.

MijnKPN App

Met de MijnKPN App heb je altijd en overal de controle over jouw abonnement. Hier kun je ook Netflix, Disney of extra tv- pakketten aan en uitzetten.

Je hebt dit apparaat in bruikleen.


Voorwaarden voor gebruik:

- Repareer dit product nooit zelf. Dit mag alleen KPN doen.
- Het is niet veilig om zelf reparaties te doen. En als de apparatuur daardoor stuk gaat, dan betaal je zelf voor de reparatiekosten.
- Raak de stroomkabel niet aan met vochtige handen.
- Houd vloeistoffen uit de buurt van de apparatuur.
Vochtigheid kan brand of elektrische schokken veroorzaken.


Google, Google Play and Android TV are trademarks of Google LLC.

Toetsen op de afstandsbediening

Als de afstandsbediening op je tv is afgestemd, dan werken ook de TV Stand-by en Source knop via de afstandsbediening.

Toets	Uitleg
	Tv-toestel in stand-by zetten
	KPN TV+ Soundbox in stand-by zetten
	Overeenkomende opties in beeld kiezen
	Direct naar apps, Netflix / Disney+
	Terugspoelen Afspelen of pauzeren/live tv pauzeren Vooruitspoelen
	Tv-gids openen
	Direct tv-programma opnemen.
	Zoeken in Gids, Terugkijken, Opnames, Films of Series
	Omhoog/omlaag scrollen Links/rechts scrollen Keuze bevestigen
	Stop (bij afspelen video), terug naar vorige zender of 1 stap terug in menu, naar vorig menu of menu verlaten
	Naar het hoofdmenu
	Druk op de Google Assistent knop om met Google te praten
	Volume harder/zachter
	Geluid in- of uitschakelen (mute)
	Naar volgende/vorige zender, snel bladeren door Gids, lijsten en menu's
	Direct zender selecteren door zendernummer in te drukken, cijfers invoeren
	Kies de bron (source) voor je tv
	Direct naar radio luisteren

KPN afstandsbediening om jouw Soundbox te bedienen.



Ontdek je KPN TV+ Soundbox

Draai deze folder om

Ontdek

KPN TV Kijken



KPN TV+ gebruiken



Start

Door op van de afstandsbediening te drukken ga je direct naar het startscherm.



Vergrootglas

Zoeken

Om een programma, film of serie te zoeken, of druk op op de afstandsbediening en op . Voer de titel in met behulp van het toetsenbord op het scherm.

Nu op TV

Hier vind je een overzicht van alle programma's die op dat moment live te zien zijn.

Gids

De tv gids. Klik je op een gemist programma dan kan je dat terugkijken. Druk op om toekomstige programma op te nemen.

Let op! Je moet wel een abonnement hebben op het **Opnemen pakket**.

Opgeslagen

Hier vind je al je opnames.



Films

Je kunt hier Films huren van Pathé Thuis, of gratis films kijken afhankelijk van je pakket, zoals Pluspakket.

Series


Je kunt hier Series bekijken van het Basispakket of van eventuele andere pakketten die je hebt, zoals Pluspakket

Sport

Hier vind je een overzicht van alle sportwedstrijden die op alle zenders te zien zijn, zowel betaald als gratis.

Apps

Hier vindt je alle apps waar je een abonnement op hebt of waarop je kunt abonneren.



Boodschappentasje

Wil je Geen zenderpakketten maar Entertainment bestellen of stopzetten? Druk dan op  en daarna op en kies je Entertainment.

Envelop

Je vindt hier berichten van KPN en Google.

Vraagteken

Hier vind je uitleg en video's over hoe je problemen kunt oplossen.

Tandwiel

Hier vind je instellingen zoals: Kinderslot, Energiebesparing. Ook vind je hier het Menu Weergave waar je zelf het startscherm kan aanpassen.

Informatiebalk

Live tv-kijken

Door op  op de afstandsbediening te drukken ga je direct naar het startscherm. Wil je direct een live tv-kanaal zien? Toets dan het kanaalnummer in op je afstandsbediening. Of ga naar het kopje **Nu op TV** en druk op .

NOS Teletekst


Je vindt NOS Teletekst op het Startscherm. Druk op het , klik 1x op ∨ naar beneden, Onder 'Apps' klik je naar rechts en selecteer NOS Teletekst. De app is geselecteerd wanneer er een wit kader omheen staat. Druk op OK om NOS Teletekst te starten.

Handig: Druk langer op OK en voeg de app toe als favoriet.

Informatiebalk

Druk op het pijltjes ▼ toets om de Zapbalk te openen.

Hier vind je functies die van toepassing zijn op het programma waar je naar kijkt.



Pijltje terug

Je kunt het programma terugkijken.



Rondje

Je kunt het programma opnemen.



i

Hier vind je meer informatie over het programma waar je naar kijkt.



Tekstblad

Terwijl je een programma kijkt kun je ondertiteling aanzetten.



Hartje

Geeft aan dat dit jouw favoriete programma is.



Mini Gids

Een snelle manier om vanuit tv-kijken snel een ander programma te zoeken en daarnaar te zappen, terug te kijken of opname te maken.

Hey Google

Met de KPN TV+ Soundbox zijn er drie manieren om spraakopdrachten te geven.

1. Via “Hey Google” zonder dat je de afstandsbediening gebruikt.
2. Via de Google Assistent knop op de afstandsbediening
3. Via het Zoeken en dan klikken op de microfoon.



AAN



UIT

Let op! Werkt dit niet controleer of de knop  op de KPN TV+ Soundbox aan of uit staat. Als deze uit staat brandt er een rood/oranje lampje aan de voorzijde.

Direct starten met live tv of radio

Ga naar **Instellingen** (⚙️ tandwiel rechtsboven in het scherm) kies voor **Menu Weergave**. Hieronder vind je het **Opstartscherm**, **Startscherm aanpassen** en **Zenderlijsten**.

Opnames

Om programma's op te nemen, heb je het Opnemen Pakket in je abonnement nodig.

Wil je een programma opnemen?

Klik op je afstandsbediening op het knopje **gids**. Selecteer het programma dat je wilt opnemen. Druk op . Kies in het scherm voor **Opnemen** om alleen het geselecteerde programma op te nemen. Kies Plan serieopname om de gehele serie op te nemen.

Programma opnemen kan ook vanuit het Startscherm. Ga in het programma staan en druk een paar seconden op de  knop van je afstandsbediening. Er verschijnt een menu met verschillende opties.

Geplande opnames

Een overzicht van geplande opnames is te vinden bij **Gepland** onder **Opgeslagen**.

Waar vind je de opname?

Opnames staan in het menu onder **Opgeslagen**. Klik op het huisje op je afstandsbediening en gebruik de pijltjes om **Opgeslagen** te kiezen, druk op . Hier zie je al je opgenomen programma's.

Wil je opnames verwijderen?

Ga naar **Opgeslagen** en kies dan voor **Ga naar verwijder opnames**. Ga eerst met de pijltjes toets naar boven zodat **Opgenomen** is geselecteerd, daarna kun je naar rechts om **Ga naar verwijder opnames** te kunnen selecteren. Bij het scherm **Verwijder opnames** selecteer je de programma's die je wilt verwijderen.

Let op! Je kunt hier direct een hele serie verwijderen.

Wil je een aflevering van een serie verwijderen?

Ga dan naar **Opgenomen** en Klik dan op de afbeelding van de serie. Je krijgt dan alle afleveringen te zien. Selecteer **Ga naar verwijder opnames**. Selecteer de afleveringen die je wilt verwijderen. Selecteer **Verwijder geselecteerde** om de afleveringen te verwijderen.

Ondertiteling standaard instellen

Klik op de afstandsbediening op de  knop. Ga met de pijltjestoets naar boven en naar **Instellingen** en kies hier in het menu voor **Toegankelijkheid**. Kies hier in het menu voor Ondertiteling.

Handig: Ondertiteling blijft aan staan ook als je van kanaal wisselt.

Ondertiteling direct aanzetten vanuit een programma

Terwijl je een programma bekijkt open je de zapbalk door op de pijlknoppen  te drukken. En navigeer naar  en druk op .

Herinnering instellen

Selecteer in de Gids op een programma dat nog moet starten en druk , kies **“Zet herinnering aan”**. Geef aan hoeveel minuten voor de start van het programma je een herinnering wil en of er automatisch naar het programma geschakeld moet worden. Kies **“Instellen”** om de herinnering op te slaan.

Vooruit of achteruit versneld

Dit kan alleen bij opgenomen programma's of op sommige zenders bij “Terugkijken”. Geef het aantal minuten of seconden dat je vooruit of achteruit wilt spoelen. Druk op het  of .

Zoeken

Om een programma, film of serie te zoeken, druk op  op de afstandsbediening en druk op . Voer de titel in met behulp van het toetsenbord op het scherm of selecteer  en spreek de titel in.

Entertainment en Apps

Wil je zenderpakketten bestellen? Druk dan op  en daarna op  en kies je zenderpakket. Zoek je Apps? Druk dan op  en ga naar .

Instellingen

Wil je het kinderslot, de eco-stand of afstandsbediening aanpassen? Druk op  en ga met de pijltjesknop naar Instellingen  rechtsbovenin.

Overzicht tv- en radiozenders (Alleen beschikbaar wanneer je een abonnement hebt met Live-tv.)

Basispakket		42 Zender van de maand		48 WDR		HD			
Nederlandstalig		43 HGTV		49 Arte		HD			
1	NPO1	HD	44 Crime & Investigation	HD	Engelstalige zenders				
2	NPO2	HD	50 Film Box						
3	NPO3	HD	58 NPO Zappelin Extra						
4	RTL 4	HD	60 Cartoon Network	HD					
5	RTL 5	HD	81 NPO 1 Extra		25	BBC First	HD		
6	SBS 6	HD	83 Politiek en Nieuws*		26	BBC One	HD		
7	RTL 7	HD	538 TV 538		27	BBC Two	HD		
8	NET 5	HD	200 NETFLIX		40	BBC News			
9	Veronica/Disney XD	HD	201 You Tube		61	CNN	HD		
10	RTL 8	HD	202 Pluspakket		62	Euronews	HD		
11	RTL Z	HD	203 Prime Video		63	Al Jazeera	HD		
12	Comedy Central	HD	204 Videoland		Anderstalige zenders				
13	Paramount Network	HD	205 NPO Start						
14	ESPN	HD	206 Disney+						
15	Discovery	HD	207 XITE Music Videos						
16	STAR Chanel	HD	Regionale zenders ¹		92	France2	HD		
17	TLC	HD			93	RTV-7			
18	National Geographic	HD	501 TV Noord	HD	96	Rai Uno	HD		
19	SBS9	HD	502 Omrop Fryslân	HD	129	Utsav Bharat			
20	MTV	HD	503 RTV Drenthe	HD	140	TRT Türk	HD		
21	ID	HD	504 RTV Oost	HD	Erotiek				
22	XITE	HD	505 TV Flevoland	HD					
23	Dreamworks Channel	HD	506 TV Gelderland	HD	651	Erotique Boutique	HD		
24	24Kitchen	HD	507 Omroep Brabant	HD	652	Pure Babes	HD		
28	Disney Channel	HD	508 L1 TV	HD	Gesproken ondertiteling				
29	VRT 1	HD	509 NH	HD					
30	Canvas	HD	510 AT5	HD					
31	Ketnet		511 Regio TV Utrecht	HD	191	NPO1 GOS			
32	History	HD	512 TV West	HD	192	NPO2 GOS			
33	Nickelodeon	HD	513 TV Rijnmond	HD	193	NPO3 GOS			
34	LoveNature	HD	514 Omroep Zeeland	HD	4K zenders ²				
35	Eurosport 1	HD	Duitstalige zenders						
37	W-Sport	HD							
38	INPLUS	HD							
39	Njam!	HD	45 Das Erste (ARD)	HD	691	Xite	4K		
41	Beleef KPN		46 ZDF	HD	692	Insight	4K		
			47 RTL Television	HD	693	LoveNature	4K		
					694	ESPN UHD	4K		
					Pluspakket				
					36	Eurosport 2			
					52	Nick Toons			
					53	Nick Jr.			

¹ Als beschikbaar op jouw adres ² 4K Ultra High Definition zender. (Alleen in combinatie met Internet en TV 4K.) Dit overzicht kan veranderen en je kan hier geen rechten aan ontleen. Kijk voor het laatste zenderoverzicht altijd op kpn.com/zenders.

54 Nick Music	🌐	ESPN Compleet		Gay TV pakket	
55 Cartoonito	HD 🌐	221 ESPN	HD 🌐	630 Men TV	HD
57 Baby TV	HD 🌐	222 ESPN 2	HD 🌐	631 X-MO	
59 RTL Telekids	HD 🌐	223 ESPN 3	HD 🌐		
71 E! Entertainment	HD 🌐	223 ESPN 4	HD 🌐	Erotiek pakket	
73 RTL Lounge	HD 🌐	Live Sport		655 Desire	
74 RTL Crime	HD 🌐	260 t/m 283 live sport		656 Meiden van Holland Hard	HD
77 OUT TV	HD 🌐			657 Bang U	
78 Family7	HD 🌐	Duits pakket		658 Brazzers TV Europe	
82 NPO 2 Extra	🌐	119 VOX		659 Reality Kings TV	
83 NPO Politiek en Nieuws	🌐	120 NDR	HD		
84 Discovery Science	🌐	121 Sat1	HD	Audio Description ³	
85 Animal Planet	HD 🌐	122 Tagesschau24	HD	Het beeld wordt beschreven.	
87 Nat Geo Wild	HD 🌐	123 3Sat	HD	181 BBC One	AD
89 ONS	🌐	124 Pro Sieben	HD	182 BBC Two	AD
110 MTV 80's	🌐	125 Kika	HD	183 Das Erste	AD
111 SLAM!TV	🌐	126 One	HD	184 ZDF	AD
112 TV Oranje	🌐	127 RTL II		185 NDR	AD
113 192 TV	HD 🌐	128 Super RTL		186 WDR	AD
114 100% TV NL	🌐			187 3Sat	AD
115 Stingray Classica	🌐	Hindi pakket			
653 True Amateurs	HD 🌐	130 Zee Cinema		Klarsprache in Originele taal ⁴	
654 Babes TV	HD 🌐	131 Zee TV		Spraak wordt duidelijker weergegeven dan omgevingsgeluid	
		132 Sony TV Asia		195 Das Erste KS/OT	AD
Ziggo Sport Totaal		133 Sony MAX		196 ZDF KS/OT	AD
233 Ziggo Sport	HD 🌐	134 Utsav Plus	HD		
234 Ziggo Sport 2	HD 🌐	135 Vijay TV	HD		
235 Ziggo Sport 3	HD 🌐	136 Utsav Gold	HD		
236 Ziggo Sport 4	HD 🌐				
237 Ziggo Sport 5	🌐	Turks pakket			
238 Ziggo Sport 6	HD 🌐	141 TRT Haber			
		142 ATV Avrupa			
Film1 pakket		143 EuroD			
245 Film1 Première	HD 🌐	144 Eurostar			
246 Film1 Action	HD 🌐	145 ShowTurk	🌐		
247 Film1 Family	HD 🌐	146 TV 8			
248 Film1 Drama	HD 🌐	147 TRT Cocuk			
		148 TRT Spor			

Scan de
QR-code voor
de nieuwste
zenderlijst.



Let op! je ontvangt alleen
de regionale zenders
van je eigen provincie.

³ **AD** Audio Description. Het beeld wordt beschreven. ⁴ **AD** Spraak wordt duidelijker weergegeven dan omgevingsgeluid
HD High Definition zender. 🌐 Beschikbaar via Interactieve TV Online. 📺 Standaard met kinderslot vergrendeld.
🔊 Gesproken ondertiteling.

Radiozenders

Basiszenderpakket radio		886	Omroep Brabant	918	SRAY Dance Classics
Nederlandstalig		887	Radio M Utrecht	919	SRAY Hits
801	NPO Radio 1	888	NH Radio	920	SRAY All Day Party NL
802	NPO Radio 2	889	Radio West	921	SRAY Dancefloor Fillers
803	NPO 3FM	890	Radio Rijnmond	922	SRAY R&B
804	NPO Radio 4	891	L1 Radio	923	SRAY Hip Hop
805	NPO Radio 5	892	Omroep Zeeland	924	SRAY Hard House/Trance
806	NPO Radio Soul & Jazz			925	SRAY Hard Rock
808	Skyradio 101 FM	Internationaal		926	SRAY Rock
809	Radio 538	841	VRT Radio 1	927	SRAY Indie Classics
810	4EVER49 Radio	842	VRT Klara	928	SRAY Classic Rock
811	Q-Music	843	MNM	929	SRAY Blues
812	Klassiek	844	Studio Brussel	930	SRAY Country
813	Radio 10 Gold	847	VRT Radio 2	931	SRAY Rock 'n Roll
814	Arrow Classic Rock	850	Deutschland Funk	932	SRAY Nostalgie
815	BNR Nieuwsradio	861	BBC Radio 1	933	SRAY Piratenhits
816	SLAM!	862	BBC Radio 2	934	SRAY Schlager
818	SUBLIME	863	BBC Radio 3	935	SRAY Italië
819	Radio Veronica	864	BBC Radio 4	936	SRAY Frankrijk
820	Sunlite	865	BBC World Service	937	SRAY Spanje
821	FunX	866	Sunrise FM	938	SRAY Arabic
822	DECIBEL			939	SRAY Turk
823	100%NL	Aanvullende muziekzenders		940	SRAY Peuter- en kleuterliedjes
824	Concertzender	900	SRAY Kiddo FM	941	SRAY Skihut
825	RADIONL	901	SRAY Today's pop	942	SRAY Drive
827	Radio Continu	902	SRAY Oldies	943	SRAY Filmmuziek
829	Groot Nieuws Radio	903	SRAY Nederpop Nu	944	SRAY Specials
830	Radio 509	904	SRAY Nederpop GOLD	945	SRAY Opera
831	Efteling Kids Radio	905	SRAY Comedy	946	SRAY Operette
832	Grand Prix Radio	906	SRAY Nederlandse Luisterlied	947	SRAY Cocktail Lounge
832	KINK	907	SRAY Classical	948	SRAY Musical
835	HITZZZ!!	908	SRAY Classic Jazz	949	SRAY Relipop
844	Radio JND	909	SRAY Contemporary Jazz	950	SRAY Stingray Seasonal
		910	SRAY Lounge		
		911	SRAY Chill Lounge		
		912	SRAY Love Songs		
		913	SRAY The Spa		
		914	SRAY Lite Easy Listening		
		915	SRAY Reggae		
		916	SRAY Motown		
		917	SRAY Salsa		
Regionaal ⁵					
880	Omrop Fryslân				
881	Radio Noord				
882	Radio Drenthe				
883	Radio Oost				
884	Radio Gelderland				
885	Omroep Flevoland				

Scan de QR-code voor de nieuwste zenderlijst.



Let op!

je ontvangt alleen de regionale zenders van je eigen provincie

Scan de
QR-code voor
de nieuwste
zenderlijst.



Let op! je ontvangt alleen
de regionale zenders
van je eigen provincie.

⁵. Als beschikbaar op jouw adres