

Handleiding

KPN TV+ Soundbox

Hiernaast een
QR code van de
Voorlees
handleiding



Voordat je begint

Je hebt al het modem Experia Box of KPN Box 12 of 14 of Fritz!box goed aangesloten. In de doos vind je alles wat je nodig hebt om de KPN TV+ Soundbox aan te sluiten. Dit kan je eenvoudig zelf, met deze handleiding.

Check de 4 punten

- ☐ 1. Heb je een e-mail of sms van ons gekregen? Daarin staat wanneer je aansluiting werkt. Sluit het apparaat aan op die dag.
- ☐ 2. Heb je het abonnementsnummer (dat begint meestal met 200xxxxxxxxxxx, dit is niet je klantnummer) en je pincode. bij de hand? Je hebt deze per e-mail en sms ontvangen.
- ☐ 3. Is er een stopcontact vrij op de plek waar je de KPN TV+ Soundbox gaat plaatsen?
- ☐ 4. Heb je nog geen KPN ID? Maak 'm snel aan op KPN.com/ID. Download de MijnKPN app. Hier vind je het abonnementsnummer en pincode.

Aansluiten met de Installatiehulp

Onze installatiehulp helpt je stap voor stap bij het aansluiten. Je krijgt dan direct oplossingen die bij jou passen. Log in met je KPN ID.

Heb je nog geen account?
Scan de QR-code of ga naar KPN.com/installeren.



Video bekijken

Je vindt er ook een installatievideo.

Find the English version:

Scan the QR-code



Onderdelen in de doos

Dit zit er in de doos

KPN TV+ Soundbox

Deze heb je nodig om jouw abonnement te kunnen gebruiken en sluit je aan op je tv.



Stroomadapter

De stroomadapter is nodig om de KPN TV+ Soundbox van stroom te voorzien.



Ultra HDMI-kabel

Deze kabel heb je nodig om de KPN TV+ Soundbox aan te sluiten op je tv.

Let op! Gebruik de meegeleverde Ultra HDMI-kabel voor de beste beeldkwaliteit.



Bluetooth afstandsbediening:

met 2 batterijen.

Hiermee bedienen je de KPN TV+ Soundbox.



Ethernetkabel

Deze heb je alleen nodig als je de KPN TV+ Soundbox bedraad aansluit op je modem, bijvoorbeeld als je wifisignaal niet sterk genoeg is. Let op! Als je de KPN TV+ Soundbox aansluit op wifi, doe deze kabel dan niet in de KPN TV+ Soundbox.



Stap 1a


KPN TV+ Soundbox bedraad aansluiten

Voor het aansluiten op wifi zie Stap 1b.

Voor de beste beeldkwaliteit gebruik je de meegeleverde **Ultra HDMI-kabel**.

- ☐ 1. Controleer of je tv uit staat.
- ☐ 2. Sluit de ethernetkabel met gele stekkers aan op de gele ethernetpoort van je KPN TV+ Soundbox en een willekeurige gele ethernetpoort van het modem (Experia Box, KPN Box of FRITZ!Box).
- ☐ 3. Sluit de meegeleverde HDMI-kabel aan op de poort [HDMI] van je KPN TV+ Soundbox en de andere kant op een HDMI-poort van je tv (onthoud het nummer van die poort).
- ☐ 4. Sluit de kabel van de stroomadapter aan op het aansluitpunt [12V DC] van de KPN TV+ Soundbox en steek de stekker in het stopcontact.

Ga verder met Stap 2




Let op!

- ☐ 1. Plaats de KPN TV+ Soundbox zichtbaar midden voor de tv.
- ☐ 2. Staat er een wifi-punt of modem in de buurt? Zorg dat deze 1 meter of meer van de KPN TV+Soundbox af staat.
- ☐ 3. Je kunt muziek beluisteren of Spotify streamenvia jouw KPN TV+ Soundbox. Scan de QR-code voor meer instructie.



KPN TV+ Soundbox bedraad aansluiten



Stap 1b

KPN TV+ Soundbox aansluiten via wifi

Voor het aansluiten met kabel zie Stap 1a.

Via wifi aansluiten kan alleen op de modems KPN Box 12 en KPN Box 14.

Voor de beste beeldkwaliteit gebruik doorvoor de meegeleverde **Ultra HDMI-kabel**.

- ☐ 1. Controleer of je tv uit staat.
- ☐ 2. Sluit de ethernetkabel met gele stekkers aan op de gele ethernetpoort van je KPN TV+ Soundbox en een willekeurige gele ethernetpoort van het modem (Experia Box, KPN Box of FRITZ!Box).
- ☐ 3. Sluit de meegeleverde HDMI-kabel aan op de poort [HDMI] van je KPN TV+ Soundbox en de andere kant op een HDMI-poort van je tv (onthoud het nummer van die poort).
- ☐ 4. Sluit de kabel van de stroomadapter aan op het aansluitpunt [12V DC] van de KPN TV+ Soundbox en steek de stekker in het stopcontact.

Ga verder met Stap 2




Let op!

- ☐ 1. Plaats de KPN TV+ Soundbox zichtbaar midden voor de tv.
- ☐ 2. Staat er een wifi-punt of modem in de buurt? Zorg dat deze 1 meter of meer van de KPN TV+Soundbox af staat.
- ☐ 3. Je kunt muziek beluisteren of Spotify streamenvia jouw KPN TV+ Soundbox. Scan de QR-code voor meer instructie.



KPN TV+ Soundbox aansluiten via wifi



Stap 2

KPN TV+ Soundbox activeren

- ☐ 1. Zet je tv aan.
- ☐ 2. Heb je geen beeld? Kies dan de goede HDMI-bron (source) met de afstandsbediening van je tv. Deze knop verschilt per type tv (/AV/EXT).
- ☐ 3. Wacht tot de KPN TV+ Soundbox is opgestart.
- ☐ 4. Doe de bijgeleverde batterijen in de afstandsbediening.
- ☐ 5. Doorloop de instructies op je beeldscherm.

Volume

De afstandsbediening bedient het volume van de KPN TV+ Soundbox en NIET het volume van de TV. Het bedienen van het volume van de Soundbox werkt direct, afstemming met de TV is niet nodig.


Betekenis ledjes voorzijde

Per status is te betekenis van de Soundbox aangegeven in deze tabel:

Actief	Google Assistant	Stand-by	Google Assistant
	Microfoon aan		Microfoon aan
	Google Assistant wordt gestart		Google Assistant wordt gestart
	Microfoon uit • Microfoon staat uit • Google Assistant is uitgeschakeld		Microfoon uit • Microfoon staat uit • Google Assistant is uitgeschakeld of energiemodus staat laag

Stap 3 (optioneel)

Afstandsbediening handmatig afstemmen op je tv



1. Zoek de snelcode van je tv

Snelcodelijst

Samsung	1
LG	2
Sony	3
Philips	4
Panasonic	5
Loewe	6
Grundig	7
Sharp	8
TCL	9
Hisense	0

2. Houd  en **<snelcodenummer>** tegelijk ingedrukt, totdat het rode lampje brandt op de afstandsbediening. Laat dan de knoppen los.
3. Druk op . Het lampje op de afstandsbediening knippert nu 1 keer rood.
4. Druk op . Het lampje op de afstandsbediening knippert nu 2 keer rood. Je afstandsbediening is nu afgestemd op je tv.

Staat je tv-merk niet in de lijst? Scan dan de QR-code of ga naar kpn.com/abl8.

Let op! Het afstemmen via een drierijfige tv-code werkt anders dan met een éérijfige snelcode zoals hierboven staat. zie het document via QR code.



Zelf snel oplossen

Uiteraard staan we voor je klaar maar onderstaande oplossingen kunnen je soms direct helpen

Is je wifiverbinding niet sterk genoeg?

- Verbeter deze dan in de MijnKPN app onder Mijn wifinetwerk.
- Of sluit de KPN TV+ Soundbox bedraad aan met een ethernetkabel aan het modem (zie Stap 1a).

De KPN TV+ Soundbox reageert niet meer

Herstart dan de KPN TV+ Soundbox:

- a. Haal de stroomadapter van de TV+ Soundbox uit het stopcontact
- b. Wacht 10 seconden en stop de stroomadapter van de TV+ Soundbox weer in het stopcontact. Zet dan de TV+ Soundbox weer aan en kijk of die weer werkt.

Er staat een foutcode op het beeldscherm

- Volg de aanwijzingen op het scherm. Als het nodig is om de TV+ Soundbox te herstarten, doe dat dan zoals bij de vorige vraag staat uitgelegd.
- Je krijgt ook een foutcode als je abonnement nog niet is ingegaan. Controleer de ingangsdatum van je abonnement in de bestelbevestiging die je per e-mail hebt ontvangen.

Ik weet mijn abonnementsnummer en/of pincode niet meer?

Je abonnementsnummer vind je terug in de MijnKPN app of op kpn.com/mijnkpn.

Je pincode kan je resetten op kpn.com/pincode. Om je pincode te resetten moet je wel thuis zijn en met je internet (wifi of bedraad) verbonden zijn.

De afstandsbediening werkt niet

- Check altijd of het lampje op de voorzijde van de TV+ Soundbox brandt.
- Als de afstandsbediening is gekoppeld dan knippert het lampje op de TV+ Soundbox kort bij het indrukken van  / . Het lampje op de afstandsbediening knippert dan groen.
- Knippert het lampje op de afstandsbediening blauw dan is er geen koppeling met de TV+ Soundbox. Zet de TV+ Soundbox met de stand-by knop aan de bovenzijde aan, het lampje op de Box gaat dan groen branden. Druk daarna 7 seconden op de stand-by knop van de TV+ Soundbox, het scherm om de afstandsbediening te koppelen verschijnt.
- Brandt er geen enkel lampje op de afstandsbediening, controleer dan de batterijen.

Belangrijk om te weten

De KPN TV+ Soundbox heeft 3 energiestanden wanneer deze stand-by staat.

[**Hoog**], [**Geoptimaliseerd**] en [**Laag**]. De KPN TV+ Soundbox wordt standaard geleverd in de stand “Geoptimaliseerd”. Wil je deze wijzigen? Ga naar Instellingen en dan naar Energiebesparing. Kies dan voor Stand-by Stand en dan voor Energiestand.

Door dit knopje  op de bovenzijde kort in te drukken haal je de KPN TV+ Soundbox uit de stand-by of zet je het in de stand-by modus.

Kom je er niet uit?

Na de aansluitdatum plan je zelf een monteur in. Ga naar: kpn.com/service/monteur/installatiemonteur/installatiemonteur-plannen.htm Of scan de QR-code.

Onze experts staan voor je klaar en zijn bereikbaar op 0800-0402 (gratis).

MijnKPN App

Met de MijnKPN App heb je altijd en overal de controle over jouw abonnement. Hier kun je ook Netflix, Disney of extra tv- pakketten aan en uitzetten.

Je hebt dit apparaat in bruikleen.

Voorwaarden voor gebruik:

- Repareer dit product nooit zelf. Dit mag alleen KPN doen.
- Het is niet veilig om zelf reparaties te doen. En als de apparatuur daardoor stuk gaat, dan betaal je zelf voor de reparatiekosten.
- Raak de stroomkabel niet aan met vochtige handen.
- Houd vloeistoffen uit de buurt van de apparatuur.
Vochtigheid kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

KPN apparatuur terugsturen?

Doe dit bij een PostNL punt bij jou in de buurt.

Stuur het gratis naar:




KPN


Antwoordnummer 10119
2400VB Alphen aan den Rijn

Toetsen op de afstandsbediening

Als de afstandsbediening op je tv is afgestemd, dan werken ook de TV Stand-by en Source knop via de afstandsbediening.

Toets	Uitleg
	Tv-toestel in stand-by zetten
	KPN TV+ Soundbox in stand-by zetten
	Overeenkomende opties in beeld kiezen
	Direct naar apps, Netflix / Disney+
	Terugspoelen Afspelen of pauzeren/live tv pauzeren Vooruitspoelen
	Tv-gids openen
	Direct tv-programma opnemen.
	Zoeken in Gids, Terugkijken, Opnames, Films of Series
	Omhoog/omlaag scrollen Links/rechts scrollen Keuze bevestigen
	Stop (bij afspelen video), terug naar vorige zender of 1 stap terug in menu, naar vorig menu of menu verlaten
	Naar het hoofdmenu
	Druk op de Google Assistent knop om met Google te praten
	Volume harder/zachter
	Geluid in- of uitschakelen (mute)
	Naar volgende/vorige zender, snel bladeren door Gids, lijsten en menu's
	Direct zender selecteren door zendernummer in te drukken, cijfers invoeren
	Kies de bron (source) voor je tv
	Direct naar radio luisteren

KPN afstandsbediening om jouw Soundbox te bedienen.



Ontdek

KPN TV Kijken




KPN TV+ gebruiken



Start

Door op van de afstandsbediening te drukken ga je direct naar het startscherm.



Vergrootglas

Zoeken

Om een programma, film of serie te zoeken, of druk op op de afstandsbediening en op . Voer de titel in met behulp van het toetsenbord op het scherm.

Nu op TV

Hier vind je een overzicht van alle programma's die op dat moment live te zien zijn.

Gids

De tv gids. Klik je op een gemist programma dan kan je dat terugkijken. Druk op om toekomstige programma op te nemen.

Let op! Je moet wel een abonnement hebben op het **Opnemen pakket**.

Opgeslagen

Hier vind je al je opnames.



Films

Je kunt hier Films huren van Pathé Thuis, of gratis films kijken afhankelijk van je pakket, zoals Pluspakket.

Series


Je kunt hier Series bekijken van het Basispakket of van eventuele andere pakketten die je hebt, zoals Pluspakket

Sport

Hier vind je een overzicht van alle sportwedstrijden die op alle zenders te zien zijn, zowel betaald als gratis.

Apps

Hier vindt je alle apps waar je een abonnement op hebt of waarop je kunt abonneren.



Boodschappentasje

Wil je Entertainment bestellen of stopzetten? Druk dan op  en daarna op en kies je Entertainment.

Envelop

Je vindt hier berichten van KPN en Google.

Vraagteken

Hier vind je uitleg en video's over hoe je problemen kunt oplossen.

Tandwiel

Hier vind je instellingen zoals: Kinderslot, Energiebesparing. Ook vind je hier het Menu Weergave waar je zelf het startscherm kan aanpassen.

Informatiebalk

Live tv-kijken

Door op  op de afstandsbediening te drukken ga je direct naar het startscherm. Wil je direct een live tv-kanaal zien? Toets dan het kanaalnummer in op je afstandsbediening. Of ga naar het kopje **Nu op TV** en druk op .

NOS Teletekst

Je vindt NOS Teletekst op het startscherm. Druk op het huisje, klik 1x op pijltje naar beneden, onder 'Aanbevolen door KPN' klik je naar rechts en selecteer NOS Teletekst. De app is geselecteerd wanneer er een wit kader omheen staat. Druk op  om NOS Teletekst te starten.

Tip1: Druk langer op  en voeg de app toe als favoriet.


Tip 2: Wil je direct starten met Live tv kijken?

Ga dan naar Menu -Instellingen -Menu weergave -Opstartscherm.
En kies hier voor Direct starten met live tv of radio.

Informatiebalk

Druk op het pijltjes ▼ toets om de Informatiebalk te openen.

Hier vind je functies die van toepassing zijn op het programma waar je naar kijkt.



Pijltje terug

Je kunt het programma terugkijken.



Rondje

Je kunt het programma opnemen.



i

Hier vind je meer informatie over het programma waar je naar kijkt.



Tekstblad

Terwijl je een programma kijkt kun je ondertiteling aanzetten.



Hartje

Geeft aan dat dit jouw favoriete programma is.



Mini Gids


Een snelle manier om vanuit tv-kijken snel een ander programma te zoeken en daarnaar te zappen, terug te kijken of opname te maken.

Google Assistant

Gebruik je stem om live tv, on-demand en streamingapps te zoeken. Vertel Google om te pauzeren, af te spelen, te stoppen of terug te spoelen. Stel vragen en bekijk de antwoorden op het scherm. Druk op de Google Assistant knop  op je afstandsbediening en zeg bijvoorbeeld:

- “**Wat is er op tv**”, dan wordt de Gids geopend.
- “**Schakel naar NPO1**”, dan zie je direct het tv-programma dat dan op NPO1 bezig is.
- “**Open YouTube**”, dan start YouTube.
- “**Open Disney**”, dan start Disney+.
- “**Speel The Office op Netflix**”, dan opent de serie op Netflix.
- “**Vertel eens een grap**”.

Let op! Werkt dit niet controleer of de knop  op de KPN TV+ Soundbox aan of uit staat. Als deze uit staat brandt er een rood/oranje lampje aan de voorzijde.



Direct starten met live tv of radio

Ga naar **Instellingen** ( tandwiel rechtsboven in het scherm) kies voor **Menu Weergave**. Hieronder vind je het **Opstartscherm**, **Startscherm aanpassen** en **Zenderlijsten**.

Opnames

Om programma's op te nemen, heb je het Opnemen Pakket in je abonnement nodig.

Wil je een programma opnemen?

Klik op je afstandsbediening op het knopje **Gids**. Selecteer het programma dat je wilt opnemen. Druk een paar seconden op . Kies in het scherm voor **Opnemen** om alleen het geselecteerde programma op te nemen. Kies Plan serieopname om de gehele serie op te nemen.

Programma opnemen kan ook vanuit het Startscherm. Ga in het programma staan en druk een paar seconden op de  knop van je afstandsbediening. Er verschijnt een menu met verschillende opties.

Geplande opnames

Een overzicht van geplande opnames is te vinden bij **Gepland** onder **Opgeslagen**.

Waar vind je de opname?

Opnames staan in het menu onder **Opgeslagen**. Klik op het huisje op je afstandsbediening en gebruik de pijltjes om **Opgeslagen** te kiezen, druk op . Hier zie je al je opgenomen programma's.

Wil je opnames verwijderen?

Ga naar **Opgeslagen** en kies dan voor **Ga naar verwijder opnames**. Ga eerst met de pijltjes toets naar boven zodat **Opgenomen** is geselecteerd, daarna kun je naar rechts om **Ga naar verwijder opnames** te kunnen selecteren. Bij het scherm **Verwijder opnames** selecteer je de programma's die je wilt verwijderen. **Let op!** Je kunt hier direct een hele serie verwijderen.

Wil je een aflevering van een serie verwijderen?

Ga dan naar **Opgenomen** en klik dan op de afbeelding van de serie. Je krijgt dan alle afleveringen te zien. Selecteer **Ga naar verwijder opnames**. Selecteer de afleveringen die je wilt verwijderen. Selecteer **Verwijder geselecteerde** om de afleveringen te verwijderen.

Ondertiteling standaard instellen

Klik op de afstandsbediening op de  knop. Ga met de pijltjestoets naar boven en naar **Instellingen** en kies hier in het menu voor **Toegankelijkheid**. Kies hier in het menu voor Ondertiteling.

Tip: Ondertiteling blijft aan staan ook als je van kanaal wisselt.

Ondertiteling direct aanzetten vanuit een programma

Terwijl je een programma bekijkt open je de zapbalk door op de pijlknoppen  te drukken. En navigeer naar  en druk op .

Herinnering instellen

Selecteer in de Gids op een programma dat nog moet starten en druk , kies **“Zet herinnering aan”**. Geef aan hoeveel minuten voor de start van het programma je een herinnering wilt en of er automatisch naar het programma geschakeld moet worden. Kies **“Instellen”** om de herinnering op te slaan.

Vooruit of achteruit versneld

Dit kan alleen bij opgenomen programma's of op sommige zenders bij “Terugkijken”. Geef het aantal minuten of seconden dat je vooruit of achteruit wilt spoelen. Druk op het  of .

Zoeken

Om een programma, film of serie te zoeken, druk op  op de afstandsbediening en druk op . Voer de titel in met behulp van het toetsenbord op het scherm of selecteer  en spreek de titel in.

Entertainment en Apps

Wil je entertainment bestellen? Druk dan op  en daarna op  en kies je entertainment. Zoek je Apps? Druk dan op  en ga naar .

Instellingen

Wil je het kinderslot, de eco-stand of afstandsbediening aanpassen? Druk op  en ga met de pijltjesknop naar Instellingen  rechtsbovenin.

Overzicht tv- en radiozenders (Alleen beschikbaar wanneer je een abonnement hebt met Live-tv.)

Basispakket		43 HGTV						
Nederlandstalig		44 Crime & Investigation HD		Engelstalige zenders				
1	NPO1	HD	50	Film Box	HD			
2	NPO2	HD	58	NPO Zappelin Extra	HD			
3	NPO3	HD	60	Cartoon Network HD	26	BBC One	HD	
4	RTL 4	HD	81	NPO 1 Extra	40	BBC News		
5	RTL 5	HD	83	Politiek en Nieuws*	61	CNN	HD	
6	SBS 6	HD	538	TV 538	62	Euronews	HD	
7	RTL 7	HD	200	NETFLIX	63	Al Jazeera	HD	
8	NET 5	HD	201	You Tube	69	INPLUS	HD	
9	Veronica/Disney XD	HD	202	Pluspakket				
10	RTL 8	HD	203	Prime Video	Anderstalige zenders			
11	RTL Z	HD	204	Videoland	92	France2	HD	
12	Comedy Central	HD	205	NPO Start	93	RTV-7		
13	Paramount Network	HD	206	Disney+	96	Rai Uno	HD	
14	ESPN	HD	207	XITE Music Videos	129	Utsav Bharat		
15	Discovery	HD	Regionale zenders ¹			140	TRT Türk	HD
16	STAR Chanel	HD	501	TV Noord	HD	Erotiek		
17	TLC	HD	502	Omrop Fryslân	HD	651	Erotique Boutique	HD
18	National Geographic	HD	503	RTV Drenthe	HD	652	Pure Babes	HD
19	VIAplay TV	HD	504	RTV Oost	HD			
20	MTV	HD	505	TV Flevoland	HD	Gesproken ondertiteling		
21	ID	HD	506	TV Gelderland	HD	191	NPO1 GOS	
22	XITE	HD	507	Omroep Brabant	HD	192	NPO2 GOS	
23	Dreamworks Channel	HD	508	L1 TV	HD	193	NPO3 GOS	
24	24Kitchen	HD	509	NH	HD			
28	Disney Channel	HD	510	AT5	HD	4K zenders ²		
29	VRT 1	HD	511	Regio TV Utrecht	HD	691	Xite	4K
30	Canvas	HD	512	TV West	HD	692	Insight	4K
31	Ketnet		513	TV Rijnmond	HD	693	LoveNature	4K
32	History	HD	514	Omroep Zeeland	HD	694	ESPN UHD	4K
33	Nickelodeon	HD	Duitstalige zenders			Pluspakket		
34	LoveNature	HD	45	Das Erste (ARD)	HD	36	Eurosport 2	
35	Eurosport 1	HD	46	ZDF	HD	52	Nick Toons	
37	W-Sport	HD	47	RTL Television	HD	53	Nick Jr.	
38	Fight Channel	HD	48	WDR	HD	54	Moonbug	
39	Njam!	HD	49	Arte	HD	55	Cartoonito	HD
41	Beleef KPN							
42	Zender van de maand							

1. Als beschikbaar op jouw adres ² **4K** Ultra High Definition zender. (Alleen in combinatie met Internet en TV 4K.) Dit overzicht kan veranderen en je kan hier geen rechten aan ontlelen. Kijk voor het laatste zenderoverzicht altijd op kpn.com/zenders.

57 Baby TV	HD	ESPN Compleet	147 TRT Cocuk
59 RTL Telekids	HD	221 ESPN	148 TRT Spor
70 Movies & Series		222 ESPN 2	
71 E! Entertainment	HD	223 ESPN 3	Gay TV pakket
73 RTL Lounge	HD	223 ESPN 4	630 Men TV
74 RTL Crime	HD	Live Sport	631 X-MO
77 OUT TV	HD	260 t/m 283 live sport	
78 Family7	HD		Erotiek pakket
82 NPO 2 Extra		Viaplay	655 Desire
83 NPO Politiek en Nieuws		225 Viaplay Xtra (tijdelijke zender)	656 Meiden van Holland Hard
84 Discovery Science			657 Bang U
85 Animal Planet	HD	Duits pakket	658 Brazzers TV Europe
87 Nat Geo Wild	HD	119 VOX	659 Reality Kings TV
88 Dog & Cat TV	HD	120 NDR	
89 ONS		121 Sat1	Audio Description ³
110 MTV 80's		122 Tagesschau24	Het beeld wordt beschreven.
111 SLAM!TV		123 3Sat	181 BBC One
112 TV Oranje		124 Pro Sieben	182 BBC Two
113 192 TV	HD	125 Kika	183 Das Erste
114 100% TV NL		126 One	184 ZDF
115 Stingray Classica		127 RTL II	185 NDR
600 Climax		128 Super RTL	186 WDR
653 True Amateurs	HD	Hindi pakket	187 3Sat
654 Babes TV	HD	130 Zee Cinema	Klarsprache in Originele taal ⁴
Ziggo Sport Totaal		131 Zee TV	Spraak wordt duidelijker weergegeven dan omgevingsgeluid
233 Ziggo Sport	HD	132 Sony TV Asia	195 Das Erste KS/OT
234 Ziggo Sport 2	HD	133 Sony MAX	196 ZDF KS/OT
235 Ziggo Sport 3	HD	134 Utsav Plus	
236 Ziggo Sport 4	HD	135 Vijay TV	
237 Ziggo Sport 5		136 Utsav Gold	
238 Ziggo Sport 6	HD	Turks pakket	
Film1 pakket		141 TRT Haber	
245 Film1 Première	HD	142 ATV Avrupa	
246 Film1 Action	HD	143 EuroD	
247 Film1 Family	HD	144 Eurostar	
248 Film1 Drama	HD	145 ShowTurk	
		146 TV 8	

Scan de QR code voor de nieuwste zenderlijst.



Let op! Je ontvangt alleen de regionale zenders van je eigen provincie.

³ **AD** Audio Description. Het beeld wordt beschreven. ⁴ **AD** Spraak wordt duidelijker weergegeven dan omgevingsgeluid
HD High Definition zender. **📶** Beschikbaar via Interactieve TV Online. **👶** Standaard met kinderslot vergrendeld.
🗣️ Gesproken ondertiteling.

Radiozenders

Basiszenderpakket radio		
Nederlandstalig		
801 NPO Radio 1	886 Omroep Brabant	918 SRAY Dance Classics
802 NPO Radio 2	887 Radio M Utrecht	919 SRAY Hits
803 NPO 3FM	888 NH Radio	920 SRAY All Day Party NL
804 NPO Radio 4	889 Radio West	921 SRAY Dancefloor Fillers
805 NPO Radio 5	890 Radio Rijnmond	922 SRAY R&B
806 NPO Radio Soul & Jazz	891 L1 Radio	923 SRAY Hip Hop
808 Skyradio 101 FM	892 Omroep Zeeland	924 SRAY Hard House/Trance
809 Radio 538	Internationaal	
810 4EVER49 Radio	841 VRT Radio 1	926 SRAY Rock
811 Q-Music	842 VRT Klara	927 SRAY Indie Classics
812 Classicnl	843 MNM	928 SRAY Classic Rock
813 Radio 10 Gold	844 Studio Brussel	929 SRAY Blues
814 Arrow Classic Rock	847 VRT Radio 2	930 SRAY Country
815 BNR Nieuwsradio	850 Deutschland Funk	931 SRAY Rock 'n Roll
816 SLAM!	861 BBC Radio 1	932 SRAY Nostalgie
818 SUBLIME	862 BBC Radio 2	933 SRAY Piratenhits
819 Radio Veronica	863 BBC Radio 3	934 SRAY Schlager
820 Sunlite	864 BBC Radio 4	935 SRAY Italië
821 FunX	865 BBC World Service	936 SRAY Frankrijk
822 DECIBEL	866 Sunrise FM	937 SRAY Spanje
823 100%NL	Aanvullende muziekzenders	
824 Concertzender	900 SRAY Kiddo FM	938 SRAY Arabic
825 RADIONL	901 SRAY Today's pop	939 SRAY Turk
827 Radio Continu	902 SRAY Oldies	940 SRAY Peuter- en kleuterliedjes
829 Groot Nieuws Radio	903 SRAY Nederpop Nu	941 SRAY Skihut
830 Radio 509	904 SRAY Nederpop GOLD	942 SRAY Drive
831 Efteling Kids Radio	905 SRAY Comedy	943 SRAY Filmmuziek
832 Grand Prix Radio	906 SRAY Nederlandse Luisterlied	944 SRAY Specials
832 KINK	907 SRAY Classical	945 SRAY Opera
835 HITZZZ!!	908 SRAY Classic Jazz	946 SRAY Operette
844 Radio JND	909 SRAY Contemporary Jazz	947 SRAY Cocktail Lounge
	910 SRAY Lounge	948 SRAY Musical
	911 SRAY Chill Lounge	949 SRAY Relipop
	912 SRAY Love Songs	950 SRAY Stingray Seasonal
	913 SRAY The Spa	
	914 SRAY Lite Easy Listening	
	915 SRAY Reggae	
	916 SRAY Motown	
	917 SRAY Salsa	
Regionaal ⁵		
880 Omrop Fryslân		
881 Radio Noord		
882 Radio Drenthe		
883 Radio Oost		
884 Radio Gelderland		
885 Omroep Flevoland		

Scan de QR code voor de nieuwste zenderlijst.



Let op! Je ontvangt alleen de regionale zenders van je eigen provincie.

⁵. Als beschikbaar op jouw adres