Κονία επιδόρθωσης Endo-Eze™ MTAFlow™ / Λευκή κονία επιδόρθωσης Endo-Eze™ MTAFlow™
(Υλικό θεραπείας ριζικών σωλήνων και πολφού) /

EL

Περιγραφή προϊόντος
Το σύστημα σκόνης και γέλης της κονίας επιδόρθωσης Endo-Eze™ MTAFlow™ αποτελείται από μια εξαιρετικά λεπτή, ακτινοσκιερή, ανόργανη σκόνη τριασβεστίου και πυριτικού διασβεστίου, η οποία πήζει με γέλη με βάση το νερό για βελτιωμένη τοποθέτηση.

Για όλα τα προϊόντα που περιγράφονται, διαβάστε προσεκτικά και κατανοήστε όλες τις οδηγίες και τις πληροφορίες του ΔΔΑ πριν από τη χρήση.

Μορφή (-ές) χορήγησης
- Φιάλη 2 g – σκόνη
- Φιάλη 2 ml – γέλη
- Σύριγγα 0,5 ml
- Συνιστώμενα χαρτιά χορήγησης:
  - Πύρος NaviTip™ 29 ga
  - Micro 20 ga με χαμπύλη

Ενδείξεις χρήσης/Προοριζόμενη χρήση
Η κονία Endo-Eze MTAFlow προορίζεται για χρήση σε οδοντιατρικές επεμβάσεις που έρχονται σε επαφή με τον πολφό καιή τους περιρριζικούς ιστούς.
Οι οδοντιατρικές επεμβάσεις που έρχονται σε επαφή με ζωτικό πολφικό ιστό είναι:
1. Ζωτική πολφοτομή πρωτογενούς οδοντοστοιχίας
2. Επικάλυψη πολφού

Οι οδοντιατρικές επεμβάσεις που πιθανώς έρχονται σε επαφή με τους περιριζικούς ιστούς είναι:
1. Χειρουργική διόρθωση
2. Ακρορριζοτόμηση
3. Επικοινή διάτρησης
4. Απεφόρμηση ρίζας

Αντενδείξεις
- Υπερευαισθησία σε καυστικό (υδρηλο) ρπί διαλύματα. ΜΗΝ το χρησιμοποιείτε για πολφεκτομή πρωτογενούς δοντιού (ιδική έμφραξη ριζικού σωλήνα) εκτός εάν αποσκοπείτε το μόνιμο διάδοχό δόντι.
- Για ασθενείς ή χρήστες με ανοιχνίμενες για αλλεργίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση αλλεργιογόνων του προϊόντος στη διεύθυνση www.ultradent.com. Εάν παρατηρήσετε αλλεργική αντίδραση, διπλώνετε την εκτεθειμένη περιοχή με νερό και ζητήστε από τον ασθενή να αναβουλευτεί τον γιατρό του.

Προειδοποιήσεις και προφλαση
- Ακετιθώμενες ενέργειες: αναστρέψιμη οξεία φλεγμονή του στοματικού βλεννογόνου εάν έρθει σε επαφή με την πάστα που δεν έχει πήξει.
- Η κονία MTAFlow είναι καυστική, όπως και όλα τα πυριτικά υλικά αυτού του τύπου.
- Το κονίαμα Endo-Eze MTAFlow έχει περιορισμένες αντιμικροβιακές ιδιότητες. Όταν η κονία Endo-Eze MTAFlow χρησιμοποιείται στη ζώνη πολφοτομή πρωτογενούς οδοντοστοιχίας, χρησιμοποιείτε μόνο αποστειρωμένο νερό κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
- ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ την εισπνοή της κονίας MTAFlow στον περικαρδιοχώρο ιστό ή σε περικαρδιοχώρη βλάβη. Προτού να λαμβάνετε απόθεση ρωγμών εάν ο ρώμος αυλίνας επικοινωνεί με το κάτω φατνικό νεύρο ή το ιγμόρειο αυλο.
- Εάν η περίοδεια υλικού εξωθείται στο κάτω φατνικό νεύρο ή στο ιγμόρειο άνοιγο απευθυνθείτε αμέσως σε στοματοχειρουργό για αξιολόγηση.
- ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ την επαφή με πολυμερισμένες αναμιγμένες πάστας με το δέρμα ή τον στοματικό βλεννογόνο. Μετά από τυχόν επαφή, πλύνετε και επιλύνετε με νερό.
- Ο οδοντίατρος πρέπει να φορά προστατευτικά γάντια και γυαλιά με πλευρικές προστασία όταν χειρίζεται την κονία MTAFlow. Οι ασθενείς πρέπει να φορούν προστατευτικά γυαλιά με πλευρικές προστασία όταν λαμβάνουν θεραπεία με την κονία MTAFlow.
- Η σκόνη και η γέλη MTAFlow πρέπει να διατηρούνται κάλα σφραγισμένα.
- ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ τη σκόνη από την υγρασία. Κλείστε το δοχείο.
- Μη μολύνετε τη σκόνη με σκόπαρο ή υγρό εγχαλείο.
- Μη μολύνετε τη γέλη. Μην αφαιρείτε το σταγονόμετρο και μην εισάγετε κανένα εργαλείο μέσα στη φιάλη.
- ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ να αγγίζετε το άκρο της φιάλης σε οποιαδήποτε μη αποστειρωμένη επιφάνεια.
- Η κονία MTAFlow παρέχεται σε καθαρή, μη αποστειρωμένη συσκευασία. Οι γιατροί θα πρέπει να τηρούν τα καθεστώτα προδιαλοίκλης καθαριότητας και απολύμανσης. Δείτε: www.cdc.gov/infectioncontrol/pdf/guidelines/disinfection-guidelines-H.pdf
- Σε όλους περιβάλλοντα, π.χ. τις περιοχές με λοίμωξη, η πήξη των υλικών πυριτικού τριασβεστίου (άλίτης) καταστέλλεται.
- Η κονία πήζει στο υγρό υλικό MTA δομή τσιμεντοκονίας. Αυτός ο όρος θα ποικίλλει ανάλογα με την αναλογία σκόνης-υγρού.
- Μέγιστο πάχος τη ροή της κονίας MTAFlow πριν την εφαρμόστε ενδοοστομικά.
- Οι Skini σύριγγες και τα ρύγχη είναι μίας χρήσης μόνο.
- Χρησιμοποιήστε μόνο το συνιστώμενο ρυγχη.
- Επιβεβαιώστε την τοποθέτηση του υλικού και ελέγξτε για τυχόν υπερβολική εξώθηση με ακτινογραφία.

Αναλυτικές οδηγίες
Οδηγίες ανάμιξης βήμα προς βήμα:
Διανομή της σκόνης
1) Ανακινήστε τη φιάλη για να εξασταλάη η σκόνη.
2) Χρησιμοποιώντας το κουτάλι του σκουλέτας, ακολουθήστε τις συνιστώμενες αναλογίες στον Πίνακα 1. Χρησιμοποιήστε το ίδιο μέτρο σπατάλης, για να αποφεύγετε την περιττή ποσότητα σκόνης από το κουτάλι και τοποθέτηστε τη σκόνη μέσα σε μια επιφάνεια αναμίξεως.

Διανομή της γέλης
1) Ανακινήστε τη φιάλη γέλης 3 φορές. Βεβαιωθείτε ότι άλη η γέλη έχει κατέβει στο στόμιο του σταγονόμετρου και την κρατήσετε στα κάθετη. Αυτός το κατάκι και μέτε σταγόνες γέλης από τη φιάλη γέλης δίπλα στη σκόνη. (Δείτε τις συνιστώμενες αναλογίες στον Πίνακα 1).

Οδηγίες ανάμιξης
1) Έλυωστε σταδιακά τη γέλη σε μικρές ποσότητες μέσα στη σκόνη για να επιτύχετε την επιθυμητή πυκνότητα.
2) Ενσωμάτωση τη γέλη σταταιολόγωνα το μείγμα σκόνης/γέλης για να διασφαλίσετε ότι όλη η σκόνη βρέχεται καλά από τη γέλη. Εάν η σκόνη δεν προσεθεί σταδιακά σε μικρές ποσότητες, η πυκνώτητα μπορεί να μην είναι ομοιόμορφη σε όλη τη μάζα, κάτι που μπορεί να χρησιμοποιούν κεφ και έχουν χνοφή αμμώδη σύσταση, η κονία MTAFlow θα είναι κρεμώδες και ομοιογενές μετά την ανάμιξη.
3) Εάν το υλικό δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί αμέσως, καλύψτε το αναμίγματος υλικό με μικρό μη μαστιχώδες βρεγμένο με αποστειρωμένο νερό ή με ένα καθαρό καλλιώρα για να μειώσετε την εξάτμιση. Εάν το μείγμα στεγνώσει, μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιπλέον γέλη για να υγρανθεί ξανά το υλικό πριν πήξει.
4) Εάν το μείγμα είναι πολύ αραιό, προσθέστε μια μικρή ποσότητα σκόνης. Εάν είναι πολύ πυκνό, προσθέστε μια μικρή ποσότητα γέλης για να επιτύχετε την επιθυμητή πυκνότητα.

Πίνακας 1. Συνιστώμενες κατά προσέγγιση αναλογίες σκόνης και γέλης για να χρησιμοποιηθούν με διαφορετικές πυκνότητες που πρέπει να επιτευχθούν.

Εφαρμογές	Επικάλυψη πολφού, διάτρηση πολφικού θαλάμου, ζώνη διάτρησης πολφικού σωλήνα, παθητική πρωτογενούς οδοντοστοιχίας	Απεφόρμηση, Ακρορριζοτόμηση, Περιφραγή υπερώσεων	Εμφράξη ακρορριζίου
Σκόνη (μεζούρα)	2 μεγάλα άκρο	1 μεγάλο άκρο συν 1 μικρό άκρο	1 μεγάλο άκρο συν 1 μικρό άκρο
Σταγόνες γέλης	3 σταγόνες	3 σταγόνες	1 σταγόνα
Αναλογία	Πλυκή	Λεπτόρρευστη	Στοκώδης
Ρύγχος χορήγησης	Micro ρύγχος (20 ga)	Ρύγχος NaviTip™ (29 ga)	Χορήγηση μέσω σύριγγα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορεί να προστεθεί περισσότερη σκόνη ή γέλη κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά την ανάμιξή για να επιτευχθεί η επιθυμητή συνοχή.

5) Αφαιρέστε το κάπακι και το έμβολο της δοσομονάς σύριγγας Skini. Πάρτε μικρές ποσότητες από την αναμιγμένη κονία MTAFlow με τη σπάτουλα ανάμιξης και τοποθετήστε την κονία στο πίσω μέρος του καλαμιού. Τοποθετήστε το έμβολο. Προσαρμόστε το επιλεγμένο ρύγχος σταθερά στη σύριγγα Skini. Μετακινήστε απαλά το έμβολο για να αφαιρέσετε τον αέρα από το εσωτερικό της σύριγγας. Επαληθεύστε τη ροή της κονίας πριν από την ενδοστοματική εφαρμογή. Εάν αυθλοκλείτε συνέσεση, αντικαταστήστε το ρύγχος και ελέγξτε ξανά τη ροή. Χρησιμοποιείτε μόνο το συνιστώμενο ρύγχη και μην τα επαναχρησιμοποιείτεται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κονία MTAFlow αναμιγνυμένη και καλυμμένη μέσα στη δοσομονή σύριγγα Skini μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έως και 15 λεπτά μετά την ανάμιξη. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει αέρας μέσα στη σύριγγα.

6) Τοποθέτηστε την κονία, χρησιμοποιώντας το συνιστώμενο ρύγχος, στα σημεία της θεραπείας, ακολουθώντας τις προφυλάξεις που αναφέρθηκαν προηγουμένως.

Χρήση – Επικάλυψη πολφού και ζωτική πολφοτομή πρωτογενούς οδοντοστοιχίας
1) Ολοκληρώστε την παρασκευή της κοιλότητας κάτω από τη μόνωση του ελαστικού απομονωτήρα.
2) Απομακρύνετε άλη την τερπίδινα χρησμοποιώντας ένα στρογγυλή φρέζα σε χαμηλή ταχύτητα ή χρησμοποιήστε εργαλεία χειρός.

Επικάλυψη πολφού:
α. Επιλύνετε απαλά τον εκτεθειμένο πολφό με ένα αποστειρωμένο αλατούχο διάλυμα.
b. Ελέγξτε την αιμορραγία πιέζοντας στον εκτεθειμένο πολφό χρησιμοποιώντας ένα σφαιρίδιο βαμβακιού βρεγμένο με φυσιολογικό ορό.

Ζωτική πολφοτομή πρωτογενούς οδοντοστοιχίας:
α. Αφαιρέστε όλα τα υπολείμματα του πολφικού ιστού στο μυκλικό θάλαμο έως το επίπεδο του ανοίγματος κάθε ριζικού σωλήνα σε δόντια με πολλές ρίζες. Σε δόντια με μονή ρίζα, αφαιρέστε τον πολφικό ιστό στο ύψος που χορηγήσετε στάγονες. Άνοιξτε το κατάκι και μέτε σταγόνες γέλης από τη φιάλη γέλης δίπλα στη σκόνη. (Δείτε τις συνιστώμενες αναλογίες στον Πίνακα 1).

Οδηγίες ανάμιξης
1) Έλυωστε σταδιακά τη γέλη σε μικρές ποσότητες μέσα στη σκόνη για να επιτύχετε την επιθυμητή πυκνότητα.
2) Ενσωμάτωση τη γέλη σταταιολόγωνα το μείγμα σκόνης/γέλης για να διασφαλίσετε ότι όλη η σκόνη βρέχεται καλά από τη γέλη. Εάν η σκόνη δεν προσεθεί σταδιακά σε μικρές ποσότητες, η πυκνώτητα μπορεί να μην είναι ομοιόμορφη σε όλη τη μάζα, κάτι που μπορεί να χρησιμοποιούν κεφ και έχουν χνοφή αμμώδη σύσταση, η κονία MTAFlow θα είναι κρεμώδες και ομοιογενές μετά την ανάμιξη.
3) Εάν το υλικό δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί αμέσως, καλύψτε το αναμίγματος υλικό με μικρό μη μαστιχώδες βρεγμένο με αποστειρωμένο νερό ή με ένα καθαρό καλλιώρα για να μειώσετε την εξάτμιση. Εάν το μείγμα στεγνώσει, μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιπλέον γέλη για να υγρανθεί ξανά το υλικό πριν πήξει.
4) Εάν το μείγμα είναι πολύ αραιό, προσθέστε μια μικρή ποσότητα σκόνης. Εάν είναι πολύ πυκνό, προσθέστε μια μικρή ποσότητα γέλης για να επιτύχετε την επιθυμητή πυκνότητα.

Χρήση – Ακρορριζεπόφραξη (για πρόκληση ασβεστοποιημένου φραγμού σε ρίζες με ανοιχτό ακρορρίζιο ή άνοιγμα ακρορρίζιου μετά από ακρορρίζιου μιας ατελώς σχηματισμένης ρίζας σε δόντια με ζωντανό πολφό)
1) Μετά την επεξεργασία του ριζικού σωλήνα, τοποθετήστε το ρύγχος χορήγησης για την πάστα υδροξείδιου του ασβεστίου στο μήκος εργασίας (2 χιλιοστά βάθιου και αφαιρέστε αργά το ρύγχος ενώ εφαρμόζετε παράλληλη. Τοποθετήστε μια προσωρινή αποκατάσταση. Συνιστάται ακτινογράφια μετά δύο εβδομάδων μετά τον ραντεβού.
2) Μετά από δύο εβδομάδες, αφαιρέστε την πάστα υδροξειδίου του ασβεστίου με ραβδούκι διαλύσιμους. 3) Πραγματοποιήστε μια τελική πλύση με διάλυμα EDTA και στεγνώστε χρησιμοποιώντας χάρτινα προσωπικά και μην τοποθετήστε τους κώνους πριν από ένα ανοχρότιο. Η γρήγορη και αποτελεσματική αφαίρεση του μεγάλου ποσοστού του διαλύματος διευκολύνεται με τη χρήση αντάπτορα αναρρόφησης Luer Vacuum Adapter σε το χρησιμ Capillary Tip.
4) Αφού ολοκληρώσετε την ανάμιξη με το σύριγγα Skini με την κονία MTAFlow, τοποθετήστε το ρύγχος NaviTip σε απόσταση 2-3 mm από την ακρορριζική βάθρο. Τοποθετήστε απαλά την κονία MTAFlow στο ακρορρίζιο τριπτόμενο, στοχεύοντας να δημιουργήσετε μια ακρορριζική απόφραξη 3-4 mm. Συνιστάται μια λεπτομερειακή ακτινογραφία (βλ. Πίνακα 1) κονίας MTAFlow, που τοποθετείται με το ρύγχος NaviTip.
2) Επιβεβαιώστε την τοποθέτηση του υλικού στα τελευταία ακτινογραφία και στην τυχόν μικρή του ρυζίκου σωλήνα με ακτινογραφία.
3) Συνεχίστε με την επιλεγμένη τεχνική έμφραξης. Απορρίψτε τα κονία με κατακόρυφες συμπίεσεις κατά τη διάρκεια της έμφραξης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κονία Endo-Eze MTAFlow μπορεί να αφαιρεθεί χρησιμοποιώντας τυπικές τεχνικές μηχανικής επανεπεξεργασίας.

Χρήση – Έμφραξη ακρορριζίου
1) Εισχωρήστε χειρουργικά στο τρήμα στο άκρο της ρίζας και είαν είναι απαραίτητο, προγαγματοποίητε ακρορριζεκτομή.
2) Απομακρύνετε την περιοχή και επιτύχετε αιμόσταση. Στεγνώστε την περιοχή.
3) Συμπίεστε απαλά την κονία MTAFlow με σύστασι σάκου (βλ. Πίνακα 1) στην κοιλότητα του άκρου της ρίζας χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο χειρουργικό φορέα.
4) Αφαιρέστε την περίσσεια κονίας και καθαρίστε σωστά την επιφάνεια της ρίζας που έχει αφαιρεθεί.
5) Επιλύνετε απαλά και βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί όλα τα αμόστατα και τα ρύπαρα.
6) Επιβεβαιώστε την τοποθέτηση με ακτινογραφία.

Επεξεργασία
Για να αποφύγετε τη διαπαραμόρφωση μόλυνσης, σκουπίστε τη σύριγγα με απολυμαντικό μέτρας ιατρείου πριν χειριστείτε χρήσεων και χρησιμοποιήστε προστατευτικό κάλυμμα μίας χρήσης. Εάν δεν χρησιμοποιήθη προστατευτικό κάλυμμα, το σύριγγα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πρώτον για μία μόνο χρήση.

Αποθήκευση και απόρριψη
Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου. Μην το βάζετε στο ψυγείο. Διατηρείτε τις φιάλες καλά κλεισμένες. Η υγρασία θα μειώσει τη διάρκεια ζωής της σκόνης. Απορρίψτε τα απόβλητα σύμφωνα με τους τοπικούς κανόνες, οδηγίες και κανονισμούς.

Διάφορες πληροφορίες
Αναφέρετε οποιαδήποτε σοβαρό περιστατικό στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή.
www.ultradent.com / +1 800 552 5512 / +1 801 572 4200

Endo-Eze™ MTAFlow™ Βλπ βъзстановителен цимент / Endo-Eze™ MTAFlow™ Бял възстановителен цимент
(Материал за лечение на корените и пулпата)

BG

Описание на продукта
Системата за възстановяване от цименторв прах и гел Endo-Eze™ MTAFlow™ се състои от изключително фин, рентгеноконтрастен, неорганичен прах от трикалциев и дикалциев силикат, който се втвърдява с гел на водна основа за по-добро нанасяне.

За всички описани продукти преди употреба внимателно прочетете и разберете всички инструкции и съобщения за информационния лист за безопасност (SDS).

Форма(и) на доставка
- 2 g бутилка - прах
- 2 ml бутилка – гел
- 0,5 ml спринцовка
- Препоръчителни накрайници за нанасяне:
  - 29 ga накрайник NaviTip™
  - Micro 20 ga накрайник

Показания за употреба/Предназначение
Цименът Endo-Eze MTAFlow е предназначен за използване при стоматологичен процедури, които контактуват с пулпата и/или перирадикулярните тъкани.
Стоматологичните процедури, които контактуват с жива пулпа тъкан, са:
1. Витална пулпотомия на първично зъбче
2. Защитно покритие на пулпата

Стоматологичните процедури, които евентуално контактуват с перирадикулярните тъкани, са:
1. Затъмняване на вдъхнатата на корените
2. Апексификация
3. Възстановяване на перфорация
4. Резорбция на корена

Противопоказания
- Свръхчувствителност към разяждащ (с високо рН) разтвор.
- НЕ използвайте за пулпектомия на първичен зъб (обтурация/запълване на кореновия канал), освен ако целта е постоянното наследяване.
- За пациенти или потребители с алергия вижте документа за алергични на продукта, наличен на www.ultradent.com. Ако се наблюдава алергична реакция, изплакнете изложената зона обилно с вода и накарайте пациента да се консултира с лекаря си.

Предупреждения и предпазни мерки
- Нежелани реакции: обратимо остро възпаление на устната лигавица при контакт с неотвърдена паста.
- Пракът MTAFlow е разяждащ, както и всички силикатни материали.
- Цименты Endo-Eze MTAFlow има ограничени антимикробни свойства. Когато цименты Endo-Eze MTAFlow се използва при витална пулпотомия на първичното зъбче, използвайте само стерилна вода по време на процедурата.
- ИЗБЯГВАЙТЕ неволното на цимент MTAFlow в периапикалната тъкан или периапикалната лезия. Трябва да се вземат адекватни предпазни мерки, ако кореновият канал комуникира с долния апендиксен канал или максиларния синус.
- Ако изпущането е значително, бъде ехтерцирам в долиочесните канал или кухината на максиларния синус, незабавно се обърнете към орален хирург за оценка.
- ИЗБЯГВАЙТЕ контакт на неотвърдената сместа паста с кожата или устната лигавица. След случаен контакт, измийте и изплакнете с вода.
- Стоматологът трябва да носи защитни ръкавици и очила със странични щитове, когато борави с цимента MTAFlow. Пациентите трябва да носят предпазни очила за работилница щитове, докато се лекуват с цимент MTAFlow.
- Пракът и гелът MTAFlow трябва да се съхраняват добре запечатани.
- ПАЗЕТЕ праха от навлажняване. Затворете контейнера.
- НЕ замърсявайте праха с нечист или влажен инструмент.
- НЕ замърсявайте гела. Не отстранявайте дозиращия накрайник и не поставяйте инструмент в бутилката.
- ИЗБЯГВАЙТЕ да замърсявате върха на бутилката до докато и да е нестерилни повърхности.
- Цименты MTAFlow се предлага в чиста, нестерилна опаковка. Практикувайте добри контрол на средата и основните протоколи за почистване и дезинфекция. Вижте: www.cdc.gov/infectioncontrol/pdf/ guidelines/disinfection-guidelines-H.pdf
- Втвърдяването на трикалциеви силикати се възпрепятства в кисела среда, като например зараени места.
- Окончателното втвърдяване на МТА материалите отнема няколко часа. Това време ще варира в зависимост от съотношението прах към течност.
- Вичаги проверявайте течливостта на цимента MTAFlow, преди да го поставите на място.
- Спринцовките и накрайниците на Skini са само за еднократна употреба.
- Използвайте само препоръчаните накрайници.
- Потвърдете поставянето на материала и проверете за прекомерно изтласкване с рентгенова снимка.

Поетапни инструкции
Поетапни инструкции за смесване:
Дозиране на прага
1) Разклатете бутилката с прах 3 пъти. Уверете се, че целият гел е конценртиран в дозата на бутилката, преди да дозирате праха. Дозирайте количеството прах, както е посочено в таблицата. Използвайте мерителната лъжица от бутилката с гел до прага. (Вижте пропорциите, препоръчани в таблица 1.)

Инструкции за смесване
1) Постепенно смесете гела, в малки количества, в прага, за да постигнете желаната консистенция.
2) Включете гела, като разтворите смесите праж/гел, за да сте сигурни, че цялото количество прах е напълно навлажнено. Ако праха не е добавя постепенно в малки количества, консистенцията може да не се получи еднородна. За разлика от другите МТА цименти, които изтощават вода и имат 24-часов период на консистенция, цименты MTAFlow ще бъде кремообразен и хомотенен след смесване.
3) Ако материалът трябва да се използва веднага, покрийте смесения материал с марлена тъба, навлажнена със стерилна вода, или чист канал, за да изманите изпарението. Ако сместа стане сухо, вода се се използва допълнително количество гел за повторно намокряне на материала, преди да стегне.
4) Ако сместа е твърде рядка, добавете малко количество прах. Ако е твърде гъста, добавете малко количество гел, за да постигнете желаната консистенция.

Таблица 1. Препоръчителни приблизителни пропорции на праха от гел, които да се използват за постигане на различни консистенции:

Приложения	Защитно покритие на пулпата, профилиране на пулпата камера, витална пулпотомия на първичното зъбче	Резорбция, апексификация, апикално пъта	Запълване на перфорацията на кореняет
Прах (мерителна лъжица)	2 големи (или 3 малки мерителна лъжица)	1 голяма кай плюс 1 малък кай	1 голям кай плюс 1 малък кай
Гел капки	3 капки	3 капки	1 капки
Консистенция	Гъста	Рядка	Пластична
Накрайник за нанасяне	Накрайник Micro Tip (20 ga)	Накрайник NaviTip™ (29 ga)	Нанасяне без спринцовка

ЗАБЕЛЯЖКА: По време на или скоро след смесването може да се добави още прах или гел, за да се постигне желаната консистенция.
5) Остранете каничката и бутилото на прозрачната спринцовка Skini. Вземете малки порции от сместа с помощта на инструмента за смесване. Не отстранявайте задната част на цилиндъра. Поставете буталото. Прикрепете избрания накрайник здраво към спринцовката Skini. Внимателно преместете буталото, за да отстраните въздуха вътре в спринцовката. Проверете потока на цимента преди да го приложите интраорално. Ако средата съпротивление, сменете накрайника и проверете отново потока. Изпозвайте само препоръчаните накрайници и не ги използвайте повторно.

ЗАБЕЛЯЖКА: Цименты MTAFlow, смесен и затворен в прозрачната спринцовка Skini, може да се използва до 15 минути след смесването. Уверете се, че в спринцовката не остават въздушни мехури.
6) Нанесете цимента, като използвате препоръчаните накрайник, на мястото за третиране, като следвате

избраните по-горе предпазни мерки.

Употреба – защитно покритие на пулпа и витална пулпотомия на първичното съзбче
1) Изпълнете подготовката на контура на кариеса под изолация на кофердам.
2) Отстранете всички карюзни зъбни структури с помощта на кръгъл бор на ниска скорост или използвайте ръчни инструменти.

Защитно покритие на пулпата:
а. Внимателно изплакнете откритата пулпа със стерилен физиологичен разтвор.
b. Контролирайте кръвоизлива с натиск върху откритата пулпа с помощта на памучен тампон, навлажнен с физиологичен разтвор.

Витална пулпотомия на първичното съзбче:
а. Отстранете всички остатъци от тъкан на коронарната пулпа до нивото на отвора на всеки кореновия канал при многокоренозни зъби. При еднокоренозни зъби отстранете пулпата до 2 mm под нивото на цементоемайловата връзка.
b. Контролирайте кръвоизлива с натиск върху откритата пулпа с помощта на памучен тампон, навлажнен с физиологичен разтвор.
c. Ако хемостазата не се постигне с памучна компресия, се препоръчват хемостатични разтвори. Изсушете зъбната.
3) Нанесете антибактериален разтвор на хлорхексидин за 60 секунди. Не изплаквайте. Внимателно изсушете с въздух.
4) Поставете MTAFlow цимент върху експозираната на пулпата с леко притискване върху здравия дентин.
5) Отстранете излишния материал от околните зъбни тъкани с памучен тампон и изплакнете внимателно.
6) След нанасането се уверете, че зоната е чиста и суха. Поставете фотополимерна подложка от калциев хидроксид, подсилен със смола стъклойономерен цимент или течен комозит върху MTAFlow цимента с леко притискване върху здравия дентин.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато еадете за поставяне на композит, не еадайте MTAFlow цимента; еадайте само зъба.
7) Оценявайте пациента на 3-6 mm тримесечни интервали или според нуждите. Периапикалният статус трябва да се оценя чрез рентгенови изследвания.

Употреба – Въстановяване на перфорации (пулпни камери)
1) Контролирайте кръвоизлива с натиск върху откритата пулпа с помощта на памучен тампон, навлажнен с физиологичен разтвор.
2) Ако хемостазата не се постигне с памучна компресия, се препоръчват хемостатични разтвори. Изсушете зъбната.
3) Нанесете антибактериален разтвор на хлорхексидин за 60 секунди. Не изплаквайте. Внимателно изсушете с въздух.
4) Поставете MTAFlow цимент в дъно на пулпната камера с леко притискване върху здравия дентин.
5) Отстранете излишния материал от околните зъбни тъкани с памучен тампон и изплакнете внимателно.
6) След нанасането се уверете, че зоната е чиста и суха. Поставете пластична фотополимерна подложка от калциев хидроксид, подсилен със смола стъклойономерен цимент или течен комозит върху MTAFlow цимента с леко притискване върху здравия дентин.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато еадете за поставяне на композит, не еадайте MTAFlow цимента; еадайте само зъба.

Обработване
За да се избегне кръстосано замърсяване, изобършете спринцовката с медицинско дезинфекционно средство между употребите и използвайте защитна втулка за еднократна употреба. Ако не се използва защитен калъф, спринцовката трябва да се третира като еднократна употреба.

Съхранение и обезвреждане
Да се съхранява на стайна температура. Не съхранявайте в хладилник. Дръжте бутилките плътно затворени. Влагата ще намали срока на
годност на прага.
Изхвърляйте отпадъците в съответствие с местните

Обща информация
Съобщавайте за всички сериозен инцидент на производителя и на компетентния орган.
www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 807.572.4200

Endo-Eze™ MTAFlow™ cement za popravak / Endo-Eze™ MTAFlow™ bijeli popravni cement
(Materijal za liječenje korijena i pulpe)

HR

Opis proizvoda
Endo-Eze™ MTAFlow™ reparacijski cementni sustav od praha i gela sastoji se od izmimno fnog, radioneprupnog, anorganskog praha trikalcijevog i dikalcijevog silikata koji se stvrdnjava gelom na bazi vode za bolje ispunjavanje.

Za sve opisane proizvode pažljivo pročitajte i proučite sve upute i sigurnosno-tehničke podatke prije uporabe.

Sadržano pakiranje
- Bočica od 2 g – prah
- Bočica od 2 ml – gel
- Šprica od 0,5 ml
- Preporučeni nastavci za isporuku:
  - Nastavak 29 ga NaviTip™
  - Micro 20 ga Nastavak Tip

Indikacije za upotrebu/namjenu
Endo-Eze MTAFlow cement je namijenjen za upotrebu u stomatološkim zahvatima koji dolaze u dodir s pulpom i/ili periradikularnim tkivom.
Stomatološki zahvati u kontaktu s vitalnim tkivom pulpe su:
1. Vitalna pulpotomija primarne denticije
2. Prekrivanje pulpe

Stomatološki zahvati koji mogu doći u kontakt s periradikularnim tkivima su:
1. Punjenje korijena
2. Apeksifikacija
3. Popravak perforacije
4. Resorpcija korijena

Kontraindikacije
- Preosjetljivost na kaustična sredstva (s visokim pH).
- NEMOŽITE koristiti za pulpektomiju primarnog zuba (opturacija/punjenje korijenskog kanala) osim ako nema trajnog zuba nasljednika.
- Za pacijente ili korisnike s alergijama pročitajte dokument s informacijama o alergenima na www.ultradent.com. U slučaju pojave alergijske reakcije, izloženo područje temeljito isperite vodom i neka se pacijent posavjetuje sa svojim liječnikom.

Upozorenja i mjere opreza
- Nuspojave: reverzibilna akutna upala sluznice usne šupljine ako se dođe u kontakt s nestvrdnutom pastom.
- MTAFlow prah je kaustičan, kao i svi trikalcijevi silikati.
- Endo-Eze MTAFlow cement ima ograničena antimikrobna svojstva. Kada se Endo-Eze MTAFlow koristi u vitalnoj pulpotomiji primarne denticije tijekom postupka koristite samo sterilnu vodu.
- IZBJEGAVAJTE perforaciju MTAFlow cementa u periapikalno tkivo ili periapikalnu leziju. Budite izuzetno oprezni ako je korijenski kanal u vezi s donjim alveolnim kanalom ili gornjočeljusnom šupljinom.
- Ako je viša materijala istisnut u donjočeljusni kanal (donji alveolni kanal) ili u gornjočeljusnu sinusnu šupljinu, odmah se obratite ortopedu ili kirurgu za pregled starija.
- IZBJEGAVAJTE kontakt nestvrdnute izmiješane paste s kožom ili sluznicom usnama. Nakon slučajnog kontakta, operite i isperite vodom.
- Stomatološki stručnjaci moraju nositi zaštitne rukavice i naočale sa bočnim štitnicima pri rukovanju MTAFlow cementom. Pacijenti moraju nositi zaštitne naočale s bočnim štitnicima kada se koristi MTAFlow cemen.
- MTAFlow prah i gel moraju se čuvati dobro zatvoreni.
- Prah zaštite od vlage: Zatvorite spremnik.
- NEMOJTE kontaminirati prah s nečistim ili vlažnim instrumentom.
- NEMOJTE kontaminirati gel. Nemojte ukloniti vrh s kapaljke niti uvoditi bilo koji instrument u bočicu.
- IZBJEGAVAJTE dodirivati vrhom bočice bilo koju neistrnjenu površinu.
- MTAFlow cement se isporučuje u čistoj, nesterilnoj ambalaži. Klinički bi trebali slijediti svoje ustaljene protokole za čišćenje i dezinfekciju. Vidi: www.cdc.gov/infectioncontrol/pdf/ guidelines/disinfection-guidelines-H.pdf
- U okruženjima poput onih koja su pogođena infekcijom, kao što je parodontna bolest, hidratacija kalcijevih silikata (cementa) može biti inhibirana.
- Konačno stvrdnjavanje materijala MTA traje nekoliko sati. Ovo vrijeme će varirati ovisno o omjeru praha i tekućine.
- Uvijek provjerite protok MTAFlow cementa prije nego što ga instrumentirate.
- Šprice i nastavci Skini su samo za jednokratnu upotrebu.
- Rabite samo preporučene nastavke.
- Potvrdite postavljanje materijala i provjerite ima li prekomjernog istiskivanja pomoću radiografije.

Upute za postupak
Postupak za miješanje
Doziranje praha
1) Protresite bočicu praha da rastresete prah.
2) Koristeći priloženu žlicu, slijedite omjere preporučene u tablici 1. Ruben lopatice izravnajte za žlici i stavite MTAFlow prah na površinu za miješanje.

Doziranje gela
1) Protresite bočicu s gelom 3 puta. Osigurajte da se sav gel nalazi u kljunu bočice prije nego što počnete istiskivati kapi. Otvorite čep i iz bočice s gelom stisnite kapi gela ponad praha. (Pogledajte preporučene omjere u tablici 1)

Upute za miješanje
1) Postepeno umiješajte gel u malim količinama u prah dok ne dobijete željenu konzistenciju.
2) Lopaticom inkorporirajte gel u miješavinu praha i gela dok niste sigurni da je sav prah dobro namočen gelom. Ako se prah ne dodaje postepeno u malim količinama konzistencija možda neće biti jednolična. Za razliku od drugih MTA cementa koji koriste vodu i imaju grubu pješčanu konzistenciju, MTAFlow cement će nakon miješanja biti kremast i homogen.
3) Ako ga nećete odmah koristiti, pokrijte izmiješani materijal sa sgušivom ili navlaženom fotopolimernom smjesom vodom ili čistim pokrivačem da biste spriječili isparavanje. Ako smjesa postane suha, možete dodati još gela za ponovno vlaženje materijala prije nego što se stegne.

ZABELEŽNICA: HE ekctzpupajte MTAFlow cement izvan ručka.

Upotreba – Amkalanta tana (MTAFlow cjment c pajka koncistencijom koja se c ispuna kato cpuštenje na apikalna otvop, a clučajeva apikalne resorpcije, preko instrumentacije ili apikalne perforacije)
1) Nakon dovršetka pravilne pripreme kanala, postavite nastavak NaviTip 1-2 mm od apikalnog stopa. Nježno stavite MTAFlow cement u apikalnu trećinu korijena s cijem stvaranjem apikalne barijere. Pripremite i postavite sa rijetka konzistencija (vidi tablicu 1) MTAFlow cementa koji se spuštaju nastavkom NaviTip.
2) Postavljanje materijala u zadnjih 3-4 mm dužine kanala potvrdite radiografijom.
3) Nastavite s odabranom tehnikom opturacije. Izbjegavajte vertikalne tlačne sile tijekom opturacije.

NAPOMENA: Endo-Eze MTAFlow cement se može ukloniti standardnim tehnikama mehaničke obrade.

**Up

Endo-Eze™ MTAFlow™ cements / Endo-Eze™ MTAFlow™ baltais cements
(Saknu un pulpas apstrādes materiāls) **LV**

Produkta apraksts
Endo-Eze™ MTAFlow™ cementa pulvera un gēla sistēma sastāv no lpaši smalka, rentgenu necaurlaidīga, neorganiska trikalcija un dikalcija silikāta pulvera, kas, lai uzlabotu iestrādāšanu, sacietē ar gēlu uz ūdens bāzes.

Pirms sākat izmantot jebkuru no aprakstītajiem produktiem, uzmanīgi izlasiet visus norādījumus un drošības datu lapu.

Piegādes veids(i)
• 2 g pudele – pulveris
• 2 ml pudele – gēls
• 0,5 ml šļirce
• Ieteikumi iestrādei:
o 29 ga NaviTip™ uzgalis
o Micro 20 ga uzgalis

Lietošanas indikācijas/paredzētais mērķis
Endo-Eze MTAFlow cements ir paredzēts lietošanai zobārstniecības procedūrās, kurās notiek saskare ar pulpu un/vai periradikulārajiem audiem.
Zobārstniecības procedūras, kas saskaras ar svarīgiem pulpas audiem, ir:
1. Primārā zobu vitālā pulpotomija
2. Pulpas nosēgšana

Zobārstniecības procedūras, kurās pastāv iespējama saskare ar periradikulāriem audiem, ir:
1. Saknu galu pildīšana
2. Apeksifikācija
3. Perforācijas remonts
4. Saknu rezorbcija

Kontrindikācijas
• Paaugstināta jutība pret kodīgiem (augsta pH līmeņa) šķidumiem.
• NELIETOJIET primārai zobu pulpektomijai (obturācijai/saknu kanāla aizpildīšanai), ja vien nav pastāvīgā pēcterāla.
• Alerģiskiem pacientiem vai lietojiem skatīt produktu alerģisku dokumentu, kas pieejams vietnē www.ultradent.com. Ja tiek novērota alerģiska reakcija, rūpīgi izskalojiet iedarbībai pakļauto vietu ar ūdeni un ierakstiet pacientam vēsties pie brīža.

Brīdinājumi un piesardzības pasākumi
• Nevēlamās reakcijas: atgriezeniskās akūts mutes gļotādas iekaisums, tai nonākot saskarē ar nesacietējušu pastu.
• MTAFlow pulveris ir kodīgs, tāpat kā visi trikalcija silikāti.
• Endo-Eze MTAFlow cementam ir ierobežots pretmikrobu īpašības. Ja Endo-Eze MTAFlow cementu lieto primārajā zobu vitālā pulpotomijā, procedūras laikā izmantojiet tikai sterilu ūdeni.
• IZVAIRĪTIES no MTAFlow cementa ekspresijas periapikālajos audos vai periapikālā bojājumā. Ja saknes kanāls saskaras ar apikālajo alveolāro kanālu vai augšžokļa sinusa dobumā, nekavējoties vērsieties pie mutes kirurga situācijas novērtēšanai.
• IZVAIRĪTIES no nesacietētas sajauktas pastas saskares ar ādu vai mutes gļotādu. Pēc nejaušas saskares nomazgājiet un noskalojiet ar ūdeni.
• Zobārstniecības speciālistiem, strādājot ar MTAFlow cementu, jāvalkā aizsargcimdi un brilles ar sānu aizsargiem. Ārstējot ar MTAFlow cementu, pacientiem jāvalkā aizsargbrilles ar sānu aizsargiem.
• MTAFlow cementu pulveris un gēls jāglabā labi noslēgtā veidā.
• SARGĀJIET pulveri no mitruma. Aizveriet konteineru.
• NEPIESĀRINOJIET pulveri ar neitru vai mitru instrumentu.
• NEPIESĀRINOJIET gēlu. Nenoņemiet plāndaļu gēlu un neievietojiet pudelē nekādus instrumentus.
• IZVAIRĪTIES ar pudeles gēlu pieskarties jebkurai nesterilai virsmai.
• MTAFlow cements tiek piegādāts tīrā, nesterilā iepakojumā. Ārstiem jāievēro savus noteiktos tīrīšanas un dezinfekšanas protokolus. Skatiet: www.cdc.gov/infectioncontrol/pdf/ Guidelines/disinfection-guidelines-H.pdf
• Skāba vide, piemēram, inficētas vietās, trikalcija silikātu sacietēšana tiek kavēta.
• MTA materiālu galīga sacietēšana aizņem vairākas stundas. Šis laiks mainīsies atkarībā no pulvera un šķidruma attiecības.
• Vienmēr pārbaudiet MTAFlow cementa plūsmu pirms intraorālas izspiešanas.
• Skini Šļirces un uzgaļi ir paredzēti tikai vienreizējai lietošanai.
• Izmantojiet tikai ieteiktos uzgaļus.
• Ar rentgenogrammu palīdzību pārliecinieties par materiāla novietojumu un pārbaudiet, vai nav pārmērīgas ekstrūzijas.

Lietošanas norādījumi (soli pa solim)
Sajaukšanas instrukcija soli pa solim:
Pulvera dozēšana
1) Sakratiet pudeli, lai pulveris atbrīvotos.
2) Izmantojot komplektā iekļauto karoti, ievērojiet 1. tabulā ieteiktās proporcijas. Izmantojiet lāpstiņas malu, lai izlīdzinātu pulveri karotē, un novietojiet MTAFlow pulveri uz maisīšanas virsmas.

Gēla dozēšana
1) Sakratiet gēla pudeli 3 reizes. Pirms pilienu izdalīšanas pārliecinieties, vai viss gēls ir koncentrēts pudeles snīpī. Atveriet vienu un izspiediet gēla pilienus no gēla pudeles tālākai pulverim. (Skatiet 1. tabulā ieteiktās proporcijas.)

Sajaukšanas instrukcija
1) Pakāpeniski nemiziet nelielus gēla daudzumus pulverī, lai iegūtu vēlamo konsistenci.
2) Iestrādājiet gēlu, ar lāpstiņu spiežot pulvera/gēla maisījumu, lai nodrošinātu, ka viss pulveris ir rīgi samitrināts ar gēlu. Ja pulveri nepieciešamo pakāpeniski un nelielus daudzumus, konsistence var nebūt vienādīga. Atšķirībā no citiem MTA cementiem, kuros izmanto ūdeni un kuriem ir ruģi smilšaina konsistence, MTAFlow cements pēc sajaukšanas būs krēmīgs un vienādabīgs.
3) Ja materiālu nav paredzēts izmantot nekavējoties, pārklājiet sajaukto materiālu ar mitrām sūkli, kas samitrināts sterilā ūdenī, vai tīru vāku, lai samazinātu izvaikošanu. Ja maisījums kļūst sauss, var uzmanīgi papildu gēlu, lai samitrinātu materiālu pirms tā sacietēšanas.
4) Ja maisījums ir pārāk plāns, pievienojiet nelielu daudzumu pulvera. Ja tas ir pārāk biezs, pievienojiet nelielu daudzumu gēla, lai iegūtu vēlamo konsistenci.
1. tabula. Ieteicamās aptuvenās pulvera un gēla proporcijas, kas izmantojamas, lai sasniegtu dažādas konsistences.

Pielietojums	Pulpas nosegšana, celulozes kameras perforācija, primārā zobu vitālā pulpotomija	Rezorbcija, apeksifikācija, apikāls spraudnis	Šaknies galu aizpildīšana
Pulveris (mērkarote)	2 lielie gali	1 lielais gals plus 1 mazais gals	1 lielais gals plus 1 mazais gals
Gēla pilieni	3 pilieni	3 pilieni	1 pilieni
Konsistence	Biezs	Plāns	Šķaktele
Iestrādes uzgalis	Mikrouzgalis (20 ga)	NaviTip™ uzgalis (29 ga)	Iestrāde bez šļirces

PIEZĪME: Sajaukšanas laikā vai drīz pēc tam var pievienot vairāk pulvera vai gēla, lai sasniegtu vēlamo konsistenci.
5) Nonemiet caurspīdīgās Skini Šļirces vāciņu un virzuli. Panemiet nelielu sajaukstā MTAFlow cementa daudzumus ar maisīšanas lāpstiņu un ievietojiet cementu stobriņa aizmugurējā daļā. Ievietojiet atpakaļ virzuli. Droši pievienojiet uzgali Skini šļircei. Viegli pārvietojiet virzuli, lai izvadītu gaisu no šļirces. Pirms intraorālās lietošanas pārbaudiet cementa plūsmu. Ja sastopaties ar pretestību, nomainiet uzgali un atkārtoti pārbaudiet plūsmu. Izmantojiet tikai ieteiktos uzgaļus un nelietojiet tos atkārtoti.
PIEZĪME: MTAFlow cements, kas sajaukts un aizvākots caurspīdīgajā Skini Šļircē, pēc sajaukšanas var lietot līdz 15 minūtēm. Pārliecinieties, ka šļircē nav gaisa.
6) Novietojiet cementu apstrādes vietā, izmantojot ieteikto uzgali, ievērojot iepriekš minētos piesardzības pasākumus.

Pielietojums – pulpas nosegšana un primārā zobu vitālā pulpotomija
1) Pilniga dobuma sagatavošanas kontūra zem gumijas aizsprosta izolācijas.
2) Izņemt visu kariesu zobu struktūru, izmantojot apaļo urbi ar mazu ātrumu vai izmantojot rokas instrumentus.

Pulpas nosegšana:
a. Viegli noskalojiet atklāto pulpu ar sterilu sāls šķīdumu.
b. Kontrolējiet asiņošanu ar spiedienu uz atklāto pulpu, izmantojot fizioloģisko šķīdumā samitrinātu vates piciņu.
Primārā zobu vitālā pulpotomija:
a. Zobiem ar daudzām sakņem nopemiet visas koronālās pulpas audu paliekas līdz katra saknu kanāla atveres līmenim. Zobiem ar vienu saknī nopemiet pulpu līdz 2 mm zem cementa un emaljas savienojuma līmeņa.
b. Kontrolējiet asiņošanu ar spiedienu uz atklāto pulpu, izmantojot fizioloģiskā šķīdumā samitrinātu vates piciņu.
c. Ja hemostāze netiek panākta ar kokvilnas piespiešanu, ieteicams lietot hemostatiskos šķidumus. Nosusiniet zonu.
3) Uzklājiet hlorheksidīna antibakteriālo šķidumu uz 60 sekundēm. Neskalojiet. Viegli nosusiniet ar gāsu.
4) Novietojiet MTAFlow cementu uz atklātās pulpas, nedaudz pārklājot uz veselā dentīna.
5) Nonemiet lieko materiālu ar sterilu, sausu vates piciņu un uzmanīgi nosūkājiet.
6) Pēc iestrādes pārliecinieties, ka vieta ir tīra un sausa. Ievietojiet plūstošu, gaismā sacietējošu kalcija hidroksida starpliku, ar svaķiem pastiprinātu stikla jonomēra cementu vai plūstošu kompozītmateriālu virs MTAFlow cementa, nedaudz pārklājoties uz veselā dentīna.
PIEZĪME: Kodinot kompozītmateriāla novietojumu, nekodiniet MTAFlow cementu; kodiniet tikai zobu.
Lietošana – saknes kanāla aizpildīšana
1) Kārtējiski piekļūstiet sakņes atverei un, ja nepieciešams, veiciet apikoektomiju.
2) Izolējiet zonu un nodrošiniet hemostāzi. Nosusiniet zonu.
3) Viegli iespiediet šķaktele sakņes kanāla MTAFlow cementu (skatīt 1. tabulu) saknes gala dobumā, izmantojot piemērotu kirurģisko instrumentu.
4) Nonemiet lieko cementu un pareizi notīriet izgriezto saknes virsmu.
5) Viegli noskalojiet un pārliecinieties, ka tiek novemts viss hemostatiskais līdzeklis un koagulants.
6) Pārbaudiet novietojumu ar rentgenogrammu.

Apstrāde
Lai izvairītos no savstarpējas inficēšanās, noslaukiet šļirci ar vidēja līmeņa dezinfekcijas līdzekli starp lietojumiem un izmantojiet vienreizēju barjeras uzmavu. Ja neizmanto barjeru, šļirce jāuzskata par vienreizēju lietošanu.

Uzglabāšana un utilizēšana
Uzglabājiet istabas temperatūrā. Neglabāt ledusskapī. Pudeles glabāt cieši noslēgtas. Mitrums samazinās pulvera darījuma termiņu.
Utilizējiet atkritumus saskaņā ar vietējiem noteikumiem un pastāvošo kārtību.

Cita informācija
Par jebkuru nopietnu incidentu ziņojiet ražotājam un kompetentajai iestādei.
www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200

Endo-Eze™ MTAFlow™ atstatomasis cementas / Endo-Eze™ MTAFlow™ baltas atstatomasis cementas
(Šaknų ir pulpos gydymoji medžiaga) **LT**

Produkto aprašymas
Endo-Eze™ MTAFlow™ atstatomojo cemento miltelių ir gelio sistemą sudaro itin smulkios, rentgeno spinduliams nepraleidžios, neorganiniai trikalcio ir dikalcio silikato milteliai, kurie suvirinina vandens pagrindu pagamintą gelį, kad būtų užtikrinamas geresnis jo panaudojimas.

Prieš naudodamiesi visais aprašytais produktais, atidžiai perskaitykite ir supraskite visas instrukcijas ir saugos duomenų lapų informaciją.

Naudojimo forma (-os)
• 2 g buteliukas – milteliai
• 2 ml buteliukas – gelis
• 0,5 ml švirkštas
• Rekomenduojami naudojimo antgaliai:
o 29 ga NaviTip™ antgalis
o Micro 20 ga antgalis

Naudojimo indikacijos / paskirtis
Endo-Eze MTAFlow cementas skirtas naudoti atliekant dantų procedūras, kurių metu yra kontaktas su pulpa ir (arba) periradikuliniais audiniais.
Dantų procedūros, kurios liečiasi su gyvybiškai svarbiu pulpos audiniu, yra šios:
1. Pirminio danties vitalinio pulpotomija
2. Pulpos dengimas

Dantų procedūros, galinčios liestis su periradikuliniais audiniais, yra šios:
1. Šaknies galo užpildymas
2. Apeksifikacija
3. Perforacijos taisymas
4. Šaknų rezorbcija

Kontraindikacijos
• Padidėjęs jautrumas šarminiams (aukšto pH) tirpalams.
• NENAUDOKITE pirminei danties pulpektomijai (obturacijai / šaknies kanalo plombavimui), nebent nėra nuolatinio danties.
• Pacientams ar vartotojams, kuriems gali pasireikšti alergijos reakcija. Žr. produktų alergenų dokumentą esantį svetainėje www.ultradent.com. Jei pastebima alergijos reakcija, kruopščiai nuplaukite paveiktą vietą vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės
• Nepageidaujamos reakcijos: grįžtamasis šlumos burnos gleivinės uždegimas, jei susiliečiama su nesutvirtinusia pasta.
• MTAFlow milteliai yra šarminiai, kaip ir visi trikalcio silikatai.
• Endo-Eze MTAFlow cementas turi ribotas antibakterinio savybes. Kai Endo-Eze MTAFlow cementas naudojamas pirminės dantų vitalinės pulpotomijos metu, procedūros metu naudokite tik sterilų vandenį.
• VENGTI MTAFlow cemento patekimo į periapikalinį audinį ar į materialų pažeidimą. Jei šaknies kanalas susisieka su apatiniu alveoliniu kanalu arba viršutiniu žandikauliu, reikia imtis papildomų atsargumo priemonių.
• Jei medžiagos patekties patenka į apatinio žandikaulio kanalą (apatinį alveolinį kanalą) arba viršutinio žandikaulio sinuso ertmę, nedelsdami kreipkitės į burnos chirurgą, kad jis įvertintų situaciją.
• VENGTI nesustingusios sumaišytos pastos sąlyčio su oda arba burnos gleivine. Po atsitikimo kontakto nuplaukite ir nuskalaukite vandeniu.
• Dantų specialistai, dirbdami su MTAFlow cementu, turi mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti akinius su šoniniais skydais. Gydydami MTAFlow cementu, pacientai turi dėvėti akinius su šoniniais skydais.
• MTAFlow milteliai ir gelis turi būti gerai uždaryti.
• SAUGOKITE miltelius nuo drėgmės. Užsandarykite talpyklą.
• Neužterškite miltelių nešvariu ar drėgnu instrumentu.
• NEGALIMA užteršti gelio. Nenuimkite lašinuto antgalio ir nedėkite į butelį jokio instrumento.
• VENGITE liesti buteliuko antgalio prie bet kokio nesterilaus paviršiaus.
• MTAFlow cementas tiekiamas švarioje, nesterilioje pakuotėje. Gydytojai turėtų laikytis nustatytų valymo ir dezinfekcijos protokolų. Žr.: www.cdc.gov/infectioncontrol/pdf/guidelines/disinfection-guidelines-H.pdf
• Rūgščioje aplinkoje, pavyzdžiui, užkrėstose vietose, trikalcio silikatų stingimas slopinamas.
• Galutinis MTA medžiagų rinkinys trunka kelias valandas. Šis laikas skirsis priklausomai nuo miltelių ir skysčio santykio.
• Visada patikrinkite MTAFlow cemento tekėjimą prieš išleidami jį į burną.
• „Skini" švirkštai ir antgaliai yra vienkartiniai.
• Naudokite tik rekomenduojamus antgalius.
• Patvirtinkite medžiagos įdėjimą ir rentgenograma patikrinkite, ar nėra per didelio išspaudimo.

Etapinės instrukcijos
Etapinės mažinyo instrukcijos
Miltelių dozavimas
1) Paketą gerai purtykite.
2) Naudodami pridedamą šaukštą laikykitės 1 lentelėje rekomenduojamų proporcijų. Mentelės kraštu išlyginkite miltelius šaukšte ir padėkite MTAFlow miltelius ant maišymo paviršiaus.

Gelio dozavimas
1) Sukratykite gelio buteliuką 3 kartus. Prieš išleisdami lašus įsitikinkite, kad visas gelis yra susikaupęs buteliuko snapelyje. Atidarykite dangtelį ir įlašinkite gelio lašus iš gelio buteliuko šalia miltelių. (Žr. 1 lentelėje rekomenduojamas proporcijas.)

Maišymo instrukcijos
1) Palaipsniui, nedideliais kiekiais, sumaišykite gelį su milteliais, kad gautumėte norimą konsistenciją.
2) Įdėkite gelį mentele braukdami miltelių ir gelio mišinį, kad įsitikintumėte, jog visi milteliai yra gerai sudrėkinti gelio. Jei miltelių dalelės nėra pakankamai, neišdelkias kokios konsistencija gali būti nevienoda. Skirtingai nuo kitų MTA cementų, kuriuose naudojamas vanduo ir yra stambaus smėlio konsistencijos, MTAFlow cementas po sumaišymo bus kreminis ir vienalytis.
3) Jei medžiagos neketinate naudoti iš karto, sumaišytą medžiagą uždenkite marline kempine, sutrėkinta sterilu vandeniu, arba šaviu dangteliu, kad sumažintumėte garavimą. Jei mišinys išdžiūsta, medžiagai prieš sustingstant gali būti naudojamas papildomas gelis.
4) Jei mišinys per skystas, įpilkite miltelių. Jei jis per tirštas, įpilkite nedidelį kiekį gelio, kad gautumėte norimą konsistenciją.
1 lentelė. Siūlomos apytikslės skirtingos konsistencijos miltelių ir gelio proporcijos:

Aplikacijos rūšys	Įskappjar tal-Polpa, Perforazzjoni tal-Polpa, Pulpotomija tad-Dentizzjoni Primarja	Rezorbzjoni, Apeessifikazzjoni, Plakka Apikali	Mili tat-Tmiem tal-Għerq
Trab (mgħarfa tal-kejl)	2 truf kbar	1 tarf kbir flimkien ma' tarf 1 żgħir	1 tarf kbir flimkien ma' tarf 1 żgħir
Qtar tal-gell	3 qatriet	3 qatriet	qatra waħda
Konsistenza	Mxuna	Irqiqa	Putty
Ponta tal-applikazzjoni	Mikro Ponta (20 ga)	Ponta NaviTip™ (29 ga)	Applikazzjoni minħajr siringa

NOTA: Jista' jiżdied aktar trab jew gell waqt jew fit wara t-tħalbir biex tinkiseb il-konsistenza mixtieqa.
5) Neħħi l-ghatu tal-pakkett tas-siringa tara ta' Skini. Ftu porzjonijiet żejjar tas-sistema MTAFlow imballat bl-spatula tat-tħalbil u dħaħal is-sistema fil-parti ta' wara tal-bittija. Ibdel il-plunger Wahhal sew il-ponta magħżula fuq is-siringa Skini. Qafqaj bil-mod il-plunger biex tneħħi l-arja gewwa s-siringa. Jwerrikha l-ftuss tas-sinnet qabel ma tapplika gol-ħalq, jekk tintlaħaq ir-reżistenza. Ibdel il-ponta u erga' ċċekkja l-ftuss. Uża biss ponot rakkomandati u tergax tuża' darba oħra.
NOTA: Sinnet MTAFlow imballat u mgħotti gewwa s-siringa tara ta' Skini jistgħu jintużaw sa 15-il minuta wara t-tħalbir. Kun żgur li ma jkun hemm arja prezenti ġewwa s-siringa.
6) Poġġi s-sinnet fis-sit tat-trattament billi tuża' l-ponta rakkomandata waqt li ssegwi l-prekawżjonijiet li ddaġ gew imniżżla qabel.
Użu - Ikkappjar tal-Polpa u Pulpotomija Vitali tad-Dentizzjoni Primarja
1) Lesti l-kontorn tal-preparazzjoni tal-kavità taħt iżolament tad-diga tal-gomma.
2) Mafrex l-istrutturi kollha tas-sinsen bil-karpi billi tuża' bur tond b'veloċità baxxa jew billi tuża' strumenti tal-idejn.

Ikkappjar tal-polpa:
a. Laħlaħ bil-mod il-polpa esposta b'soluzzjoni sterili ta' ilma mieħeb.
b. Ikkontrolla l-emorraġija bi pressjoni fuq il-polpa esposta billi tuża tajjara maxarra bl-ilma mieħeb.
Pulpotomija vitali tad-dentizzjoni primarja:
a. Neħħi l-Idalijiet kollha tat-tessut tal-polpa koronali sal-livell tal-orifiċju ta' kull kanal tal-għerq bi pressjoni fuq l-istrument b'ħarba għeruq. Fi sinsen b'għerq wieħed, neħħi l-polpa sa 2 mm taħt il-livell fejn jitlaqa' ċ-cementoenamel.
b. Ikkontrolla l-emorraġija bi pressjoni fuq il-polpa esposta billi tuża tajjara mxarrba bl-ilma mieħeb.
c. Jekk l-emostasi ma tinkiseb bil-kompressjoni tat-tajjara, huma rakkomandati soluzzjonijiet emostatiċi. Nixxef iż-żona.
3) Applika soluzzjoni antibatterika ta' chlorhexidine għal 60 sekonda. TLAħLAħX. Mallieh jinxef barra bil-mod.
4) Poġġi s-sinnet MTAFlow fuq l-esponiment tal-polpa biex jaqbez ftit fuq dentina soda.
5) Neħħi l-materjal żejjed fis-sit b'bċiċa tajjara sterili niexfa u laħlaħ bil-mod.
6) Wara l-applikazzjoni, kun żgur li ż-żona tkun nadifa u niexfa. Poġġi lajner tal-idrossidu tal-kalċju li jimxi kurat bid-dawl, sment tal-jonomer tal-fsiġeġ rinfurzat bir-reżina, jew kompost li jista' jimxi fuq is-sinsen MTAFlow, li jaqbez ftit fuq dentina soda.
NOTA: Meta tkun qed tnaqqax ghat-tgeħid tal-kompost, tnaqqax is-sinsen tal-MTAFlow; naqqax biss is-sinna.
7) Evalwa l-vitalità tal-polpa f'intervalli ta' tliet xhur jew kif meħtieġ. L-istatus perjapikali għandu jiġi assessjat permezz ta' eżamijiet radjografiċi.

Użu – Tisma' ta' Perforazzjoni (Post tal-Polpa)
1) Ikkontrolla l-emorraġija bi pressjoni fuq il-polpa esposta billi tuża tajjara maxarra bl-ilma mieħeb.
2) Jekk l-emostasi ma tinkiskix bil-kompressjoni tat-tajjara, huma rakkomandati soluzzjonijiet emostatiċi. Nixxef iż-żona.
3) Applika soluzzjoni antibatterika chlorhexidine għal 60 sekonda. TLAħLAħX. Mallieh jinxef barra bil-mod.
4) Poġġi s-sinnet MTAFlow fid-diffett, biex jaqbez ftit fuq dentina soda. Skont l-aċċess għad-diffett, tista' tuża' ponta NaviTip.
5) Ikkonferma t-tqegħid b'radjografija.
6) eħhi l-materjal żejjed fis-sit b'bċiċa tajjara sterili niexfa u laħlaħ bil-mod.
7) Wara l-applikazzjoni, kun żgur li ż-żona tkun nadifa u niexfa. Poġġi lajner tal-idrossidu tal-kalċju li jimxi kurat bid-dawl, sment tal-jonomer tal-fsiġeġ rinfurzat bir-reżina, jew kompost li jista' jimxi fuq is-sinsen MTAFlow, li jaqbez ftit fuq dentina soda.
NOTA: Meta tkun qed tnaqqax ghat-tgeħid tal-kompost, tnaqqax is-sinsen tal-MTAFlow; naqqax biss is-sinna.

Użu - Milli tat-Tarf tal-Għerq
1) Aċċessa kirurġikament il-foramen tat-tarf tal-għeruq u wettaq apikoektomija sekondi kif meħtieġ.
2) Izola ż-żona u ġib l-emostasi. Nixxef iż-żona.
3) Ikkompressa bil-mod sment MTAFlow fl-kanal tat-tessut tal-putty (ara Tabella 1) fil-kavità tat-tarf tal-għeruq billi tuża trasportatur kirurġiku xieraq.
4) Neħħi s-sinsent żejjed u naddaf sew il-wiċċ tal-għeruq li rega' ġie maqsum.
5) Laħlaħ bil-mod u żgura li l-emostatika u l-koagulum koll ha tneħħew.
6) Ikkonferma t-tqegħid b'radjografija.

Ippreċessar
Biex tevita kontro-kontaminazzjoni, imsaħ is-siringa tat-tarzna tal-livell intermedju bejn l-uċi u s-siza' barriera li tintrema. Jekk ma tintużax barriera, is-siringa għandha tiġi wkatha darba biss.

Ħażna u Rimi
Aħżen f'temperatura ambjentali. Tagħmlux fil-friġġ. Żomm il-fliexken maqħluqa sewwa. L-umdità se tnaqqas l-iskadenza tat-trab.
Armi l-iskart skont ir-regoli, il-liġijiet dwar u r-regolamenti lokali.

Informazzjoni Mixxellanja
Irrapporta kwalunkwe incident serju lill-manifattur u lill-awtorità kompetenti.
www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200

Siment Tat-Twisija
Endo-Eze™ MTAFlow™ / Siment tat-Tiswija abjad Endo-Eze™ MTAFlow™
(Materjal għat-Trattament tal-Għeruq u tal-Polpa) **MT**

Deskrizzjoni tal-Prodott
Is-sistema tat-trab u l-gel tas-siment tat-tiswija Endo-Eze™ MTAFlow™ tikkonsisti fi trab estremament fin, radjuopak, inorganiku ta' silikat trikalċju u dikalċju, li jissettilja b'gel ibbażat fuq l-ilma għal tqegħid aħjar.

Għall-prodotti deskritti kollha, agħa bir-reqaq u ifhem l-istruzzjonijiet u l-informazzjoni kollha tal-SDS qabel l-użu.

Forma/Forom tal-Applikazzjoni
• fliekun ta' 2 g - trab
• fliekun ta' 2 ml - gel
• siringa ta' 0.5 ml
• Tipps irrakkomandati għall-applikazzjoni:
o ponta 29 ga NaviTip™
o Mikro 20 ga ponta

Indikazzjonijiet għall-Użu/L-Għan Maħsub
Is-siment Endo-Eze MTAFlow huwa maħsub għall-użu fi proċeduri dentali li jinvolsu mal-polpa u/jew mat-tessuti periradikulari.
Il-proceduri dentali li jimsu tessut vitali tal-polpa huma:
1. Pulpotomija vitali tad-dentizzjoni primarja
2. Ikkappjar tal-polpa

Proceduri dentali li jistgħu jmissu t-tessuti periradikulari huma:
1. Mili tat-tarf tal-għeruq
2. Apessifikazzjoni
3. Tiswija tal-perforazzjoni
4. Riżorpzjoni tal-għeruq

Kontra-indikazzjonijiet
• Sensittività eċċessiva kontra soluzzjonijiet kawstiċi (pH għoli).
• TUŻAX għall-pulpektomija tas-snien primarji (obturazzjoni/ mili tal-kanal tal-għerq) sakemm is-snien suċċessuri permanenti ma jkunx assenti.
• Għal pazjenti jew utenti bi problemi ta' allerġiji, irreferi għad-dokument dwar l-allergen tal-prodott li huwa disponibbli fuq www.ultradent.com. Jekk tiġi osservata reazzjoni allerġika, laħlaħ sewwa bl-ilma ż-żona esposta u għid lill-pazjent biex jikkonsulta t-tabib tiegħu.

Twissijiet u Prekawzjonijiet
• Reazzjonijiet Avversi: infjammazzjoni akuta riversibbli tal-mukoża orali jekk tiġi f'kuntatt mal-pejst li ma jkunx ġaqdhad.
• It-trab Mhallow huwa kawstiku, kif huma s-silikati tat-trikalċju kollha.
• Is-siment Endo-Eze MTAFlow għandu proprjetajiet antimikrobiċi limitati. Meta s-siment Endo-Eze MTAFlow jintuża fil-pulpotomija vitali tad-dentizzjoni primarja, uża biss ilma sterili matul il-proceduri.
• EVITA li tesponi s-siment MTAFlow fit-tessut periapikali jew fkanjoni periapikali. Għandha titħejjed parir kirurġiku jekk sinja kanal tal-għerq iħun qed jikkomunika mal-kanal alveolari inferjuri jew mas-sinus maxillari.
• Jekk materjal tal-bqigħ jidħol fil-kanal tal-mandibula (kanal alveolari inferjuri), jew fil-kavità tas-sinus maxillari, irreferi immedjatament għal kirurgu orali għallevalwazzjoni.
• EVITA kuntatt mal-ġilda jew mal-mukoża orali ta' pejst imħallat li jkun għadu ma ġaqadx. Wara kuntatt inċidentali, aħsel u laħlaħ bl-ilma.
• Il-professjonisti tad-dentistrija jridu jilbsu ingwanti protettivi u nuċalari waqt li jużaw is-siment MTAFlow. Pazjenti għandhom jilbsu protezzjoni għan-nuċalijiet b'tarki fil-ġenb meta jiġu kkurati bis-siment MTAFlow.
• It-trab Mhallow u l-ġell għandhom jinżammu siġillati sew.
• IPPROTEĠI t-trab mill-umdità. Agħlaq il-kontenitur.
• TIKKONTAMINAX it-trab bi strument mhux nadif jew niedi.
• TIKKONTAMINAX il-ġell. Tneħħix it-tarf minn fuq iżhrog f'qiegħ tal-kontenitur jew strument fil-fliekun.
• EVITA li timsi it-tarf tal-fliekun ma' kwalunkwe wiċċ mhux sterili.
• Is-siment Mhallow huwa pprovdut f'ippakkjar nadif u mhux sterili. Il-kliniċisti għandhom isegwu l-protokolli stabbiliti tagħhom għat-tindif u d-diżinfezzjoni. Ara: www.cdc.gov/infectioncontrol/pdf/guidelines/disinfection-guidelines-H.pdf
• It-tqeżiħ tal-pulpa stabbli tat-trikalċju jiġi mfixkel f'ambjenti aċidużi bħal siti infettati.
• It-tqeżiħ finali tal' materjali MTA jieħu diversi sigħat. Dan iż-żmien se jvarja skond il-proporzjon tat-trab għal likwidu.
• Dejjem ivverifika l-fluss tas-siment MTAFlow qabel ma tesprimi jew tapplika.
• Is-siringi u l-ponot Skini jintużaw darba biss.
• Uża biss ponot rakkomandati.
• Ikkonferma t-tqeżiħ tal-materjal u ċċekkja għal xi estruzjoni żejda b'radjografija.

Istruzzjonijiet Pass wara Pass
Istruzzjonijiet ta' Tahlit Pass wara Pass
Tqassim tat-trab
1) Hawwad il-fliekun biex tfarfar it-trab.
2) Segwi l-proporzjonijiet rakkomandati fit-Tabella 1 billi tuża' l-imgħarfa pprovduta. Uża tarf ta' spatula biex tpoġġi t-trab fil-palit u tgħaqqad l-imgħarfa mat-tarf ta' spatula biex tpoġġi t-trab fil-imgħarfa u poġġi t-trab MTAFlow fuq il-wiċċ tal-ħalt.

Tqassim tal-ġell
1) Hawwad il-fliekun tal-ġell 3 darbiet. Kun żgur li l-ġell kollu jkun ikkonċentrat fil-bokka tal-fliekun qabel ma tqassam il-ġtar. Iftaħ l-għatu u poġġi xi ġtar tal-ġell mill-fliekun tal-ġell fuq il-ħoġn it-trab. (Ara l-proporzjonijiet rakkomandati fit-Tabella 1.)

Istruzzjonijiet kif thallat
1) Żid l-ġell f'porzjonijiet żgħar f'ammonti żgħar għal ġot-trab biex tikseb il-konsistenza mixtieqa.
2) Inkorpora l-ġell billi tuża' spatula waqt li thallat it-trab/ġell biex tiżgura li t-trab kollu jkun imxarrab sewwa mal-ġell. Jekk it-trab ma jiġix mixjud ġradwalment f'ammonti żgħar, il-konsistenza tista' ma tkunx konsistenti. Bħalma jsimmi ohra MTA li jużaw l-ilma u għandhom konsistenza ramlija ħoxna, is-siment MTAFlow se jkun kremuż u omoġenju wara t-tħalbir.
3) Jekk it-materjal mhux ser jintuża' immedjatament, koprih l-materjal imħallat bi sponża tal-garża mxarrba b'ilma sterili, jew b'ħanut tal-ġeli biex timmaġazzi l-inkorporazzjoni. Jekk it-tħalbita tinxef, ista' jintuża ġell żejjed biex jerga' jixxarrab il-materjal qabel ma jsaħħaħ.
4) Jekk it-tħalbita hija roqsa wisq, żid ammont żgħir ta' trab. Jekk xkora wisq, żid ammont żgħir ta' ġell biex tikseb il-konsistenza mixtieqa.

Tabella 1. Proporzjonijiet approssimattivi suġġeriti ta' trab u ġell li għandhom intużaw b'konsistenzi differenti li jridu jintlaħqu:

Applikazzjonijiet	Pokrijiċe mnaqqi, perforaġa kmamar mnaqqi, pulpotomija tal-pulpa, perforazzjoni tal-pulpa	Resorpzjoni, Apeksifikazzjoni, wpełnienie wierzchołkowe	Resekcja wierzchołka korzenia
Proszek (miarka)	2 duże końce	1 duży koniec plus 1 mały koniec	1 duży koniec plus 1 mały koniec
Krople żelowe	3 krople	3 krople	1 kropla
Konsystencja	Gęsta	Rzadka	Podobna do kitu
Końcówka do aplikacji	Końcówka Micro (20 ga)	Końcówka NaviTip™ (29 ga)	Aplikacja bez strzykawki

UWAGA: W celu uzyskania pożądanej konsystencji można dodać więcej proszku lub żelu podczas mieszania lub wkrótce po jego wymieszaniu.
5) Zdejmij zatyczkę i wyjmij tłok przezroczystej strzykawki Skini. Wsyp małe porcje zmieszanego cementu MTAFlow za pomocą szpatułki i włóż cement do tylnej części cylindra. Włóż tłok do strzykawki. Bezpiecznie przymocuj wybraną końcówkę do strzykawki Skini. Delikatnie dociśnij tłok, aby usunąć powietrze ze strzykawki. Przed nałożeniem wewnątrzustnym sprawdź przepływ cementu. Jeśli występuje opór, wymień końcówkę i ponownie sprawdź przepływ. Używaj tylko zalecanych końcówek i nie używaj ich ponownie.
UWAGA: Cement MTAFlow zmieszany i zamknięty wewnątrz przezroczystej strzykawki Skini może być używany do 15 minut po wymieszaniu. Upewnij się, że w strzykawce nie ma powietrza.
6) Używając zalecanej końcówki, umieść cement w miejscu leczenia, przestrzegając wcześniej wymienionych środków ostrożności.

Zastosowanie – przykrycie miazgi i pulpotomia przyżyciowa uzębienia mlecznego
1) Nadaj ubytkowi zarys pod izolacją koferdamu.
2) Usuń całą próchnicową strukturę zęba za pomocą okrągłego wiertła z małą prędkością lub użyj narzędzi ręcznych.

Pokrycie miazgi:
a. Delikatnie opłucz odsolonętą miazgę sterylnym roztworem soli fizjologicznej.
b. Kontroluj należy opanować poprzez zastosowanie ucisku na odsolonętej miazdze za pomocą wacika zwilżonego solą fizjologiczną.

Amputacja przyżyciowa zębów mlecznych
a. W zębach wielokorzeniowych usuń wszystkie resztki miazgi koronowej do poziomu ujścia każdego kanału korzeniowego. W zębach jednokorzeniowych usuń miazgę do 2 mm poniżej poziomu połączenia szkliwno-cementowego.
b. Kontroluj należy opanować poprzez zastosowanie ucisku na odsolonętej miazdze za pomocą wacika zwilżonego solą fizjologiczną.
c.