PermaFlo™ DC

الراتنج الترميمي/الراتنج الترميمي المركب ثنائي المعالجة

وصف المنتج

تم تصميم الراتنج الترميمي/الترميمي المركب PermaFlo™ DC بالتعاون مع Peak™ Universal Bond لتوفير القوة الكيميائية للراتنج الترميمي من خلال الجمع بين الراتنج والترميمي المركب.
يمكن الوصول إليها يوفر مجال عمل مرن عند إضافتها بعناية يمكن معالجته بالضوء.
إن استخدام المقاطع، أو الطلاءات، والشحن الزجاجي يمنح استجابة الترميمي استجابة كطفلة لقوة الشد الجزيئية المختلفة وكأداة قوية لتصنيع الراتنج الترميمي PermaFlo™ DC مع 68-69 جسيمات ملء بنسبة 80٪ وزن و 48٪ حجم، ولديه خصائص انكماش منخفضة (1.3٪ وزن) وتنتج مستوى صحة الجسيمات 1.3 ميكرومتر (الأوزان)، وتم تحديد نسبة لونه بناءً على دليل الدرجات VITA.

شكل (أشكال) العبوة

- حقنة 5 مل
- نصائح الخلط
- طرف خلط Ultradent
- طرف خلط الفم

دواعي الاستعمال/الأغراض المقصود

تم تصميم الراتنج الترميمي/الترميمي المركب PermaFlo™ DC بالتعاون مع Peak™ Universal Bond لتوفير القوة الكيميائية للراتنج الترميمي من خلال الجمع بين الراتنج والترميمي المركب.
يمكن الوصول إليها يوفر مجال عمل مرن عند إضافتها بعناية يمكن معالجته بالضوء.
إن استخدام المقاطع، أو الطلاءات، والشحن الزجاجي يمنح استجابة الترميمي استجابة كطفلة لقوة الشد الجزيئية المختلفة وكأداة قوية لتصنيع الراتنج الترميمي.

موانع الاستعمال

- بالنسبة للمرضى أو المستخدمين الذين يعانون من الحساسية. يرجى الرجوع إلى ممسة حساسية الحساسية الخاص بالمنتج.
- بالنسبة إلى المرضى www.ultradent.com/patient. يمكن تنزيل الممسك المطبوعة المكتوبة خاصة بالمرضى من الموقع الإلكتروني لشركة Ultradent.

التحذيرات والاحتياطات

- يمكن أن تكون الأجهزة الطبية المستخدمة أثناء الإجراء الأسنان غير الخاضع للرقابة على المريض، الذين لديهم حساسية معروفة للأكريلات أو الراتنجات الأخرى، في حالة حدوث رد فعل تحسسي أو أقوى. يلغي حدوث رد فعل تحسسي أو أقوى.
- في حالة اتخاذ القرار، اتبع إرشادات الشركة المصنعة لمواد الحشو الأسنان غير الخاضع للرقابة.
- يجب على المرضى والمتخصصين طب الأسنان ارتداء نظارات واقية ذات واقيات جانبية.
- استخدم الطرق المتوقع الموصى بها فقط.
- أطراف التوزيع لتستخدم مرة واحدة فقط.
- تجنب الاتصال. قم بإزالة طرف التوزيع وإغلاقه بأغطية فقط Luer عن كثب استخدام
- قم بإزالة مواد الحشو القديمة. www.ultradent.com يمكن تنزيل الممسك المطبوعة المكتوبة خاصة بالمرضى من الموقع الإلكتروني لشركة Ultradent.

التحذيرات والاحتياطات

- يمكن أن تكون الأجهزة الطبية المستخدمة أثناء الإجراء الأسنان غير الخاضع للرقابة على المريض، الذين لديهم حساسية معروفة للأكريلات أو الراتنجات الأخرى، في حالة حدوث رد فعل تحسسي أو أقوى. يلغي حدوث رد فعل تحسسي أو أقوى.
- في حالة اتخاذ القرار، اتبع إرشادات الشركة المصنعة لمواد الحشو الأسنان غير الخاضع للرقابة.
- يجب على المرضى والمتخصصين طب الأسنان ارتداء نظارات واقية ذات واقيات جانبية.
- استخدم الطرق المتوقع الموصى بها فقط.
- أطراف التوزيع لتستخدم مرة واحدة فقط.
- تجنب الاتصال. قم بإزالة طرف التوزيع وإغلاقه بأغطية فقط Luer عن كثب استخدام
- قم بإزالة مواد الحشو القديمة. www.ultradent.com يمكن تنزيل الممسك المطبوعة المكتوبة خاصة بالمرضى من الموقع الإلكتروني لشركة Ultradent.

التحضير - الطرق

- تحضير الأسنان: اتبع الإرشادات المقدمة لمواد الحشو الأسنان غير الخاضع للرقابة.
- تطبيق الحشو: استخدم Ultradent Stainless Steel Micro Tip لتطبيق الراتنج الترميمي PermaFlo™ DC على الأسنان.
- تصلب الضوء: تصلب الضوء لمدة 20 ثانية باستخدام مصباح تصلب الضوء.
- تشكيل الحشو: استخدم أدوات التشكيل المناسبة لتشكيل الحشو.
- تشطيب الحشو: استخدم أدوات التشطيب المناسبة لتشطيب الحشو.

التحضير - الطرق

- تحضير الأسنان: اتبع الإرشادات المقدمة لمواد الحشو الأسنان غير الخاضع للرقابة.
- تطبيق الحشو: استخدم Ultradent Stainless Steel Micro Tip لتطبيق الراتنج الترميمي PermaFlo™ DC على الأسنان.
- تصلب الضوء: تصلب الضوء لمدة 20 ثانية باستخدام مصباح تصلب الضوء.
- تشكيل الحشو: استخدم أدوات التشكيل المناسبة لتشكيل الحشو.
- تشطيب الحشو: استخدم أدوات التشطيب المناسبة لتشطيب الحشو.

التحذيرات والاحتياطات

- يمكن أن تكون الأجهزة الطبية المستخدمة أثناء الإجراء الأسنان غير الخاضع للرقابة على المريض، الذين لديهم حساسية معروفة للأكريلات أو الراتنجات الأخرى، في حالة حدوث رد فعل تحسسي أو أقوى. يلغي حدوث رد فعل تحسسي أو أقوى.
- في حالة اتخاذ القرار، اتبع إرشادات الشركة المصنعة لمواد الحشو الأسنان غير الخاضع للرقابة.
- يجب على المرضى والمتخصصين طب الأسنان ارتداء نظارات واقية ذات واقيات جانبية.
- استخدم الطرق المتوقع الموصى بها فقط.
- أطراف التوزيع لتستخدم مرة واحدة فقط.
- تجنب الاتصال. قم بإزالة طرف التوزيع وإغلاقه بأغطية فقط Luer عن كثب استخدام
- قم بإزالة مواد الحشو القديمة. www.ultradent.com يمكن تنزيل الممسك المطبوعة المكتوبة خاصة بالمرضى من الموقع الإلكتروني لشركة Ultradent

PermaFlo™ DC
Kettős kötésű kompozit ragasztócement/helyreállító gyanta

Termékleírás
A PermaFlo™ DC kompozit ragasztócement/helyreállító gyanta a PermaFlo™ univerzális kötéssel ellátott ügyi van kialakítva, hogy biztosítsa a ragasztógyanta kémiai polimerizációját az indirekt fogpótlások és endodontiai csapok alatt.
akár hozzáfér a fény, akár nem. Ez az ügy rontgenmyélekké adó (radio-opaque) kompozit ragasztócement/helyreállító gyanta, amely fényre kötő tulajdonságának köszönhetően alkalmas áttetsző fogpótlásokhoz, azaz ontlay-fej, inlay-fej és porcelán korona/híd. Használható kövezett fogpótlásokhoz, mint kindulási réteg hátsó ragasztott kompozitokhoz és maganyagjaikat a korona ügyirtása előtt.

Ellenjavallatok
- Az allergiával kszült betegek vagy felhasználók esetében tekintse meg a termékalkatrészek vonatkozó dokumentumait, amelyek az utrabent.com oldalon vagy a szállítón keresztül vagy tapasztal, az érintett területet alapozó bőrön lé vízzel, és kérje meg a beteget, hogy forduljon orvoshoz.

Figyelmeztetések és óvintézkedések
- A gyantak érzékenységet okozhatnak. Kerülje el a meg nem kötott fogyasztta ismérlik érzékenyek a bőrrel. Ne használja olyan betegeknél, akik ismerten érzékenyek az akrilátokra vagy más gyantára. Ha allergiás reakció, bőrgyulladás vagy bőrkitörés lép fel, forduljon orvoshoz. A termék lenyelése esetén igyon bőségesen vizet, és forduljon orvoshoz. A termék bellégzése esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- A betegeknek és a fogorvosoknak oldalvédővel ellátott védőszemüveget kell viselniük
- Csak szakember részére használja
- A hegyek csak egyszer használatosak
- Az eltömődés elkerülése érdekében minden használat között távolítsa el a hegyet, és zárja vissza a Luer Lock kupakot
- A helyreállító eljárások során irányítsa be a kezelőfényt, hogy elkerülje a korai polimerizációt
- A fényaktivált kötőanyagok érzékenyek a környezeti fénnyre. A Luer Lock fecskendő kupakját használat után vissza kell cserélni a mini kvárcüveg megtöltésére érdekében. Fedje le a fecskendő hegyét gézzel, ha hosszú ideig környezeti fénynek van kitéve.
- Biztosítson megfelelő szigetelést
- A gyantákat hűtőben kell tárolni a hosszú távú eltarthatóság érdekében.

Lépésenkénti utasítások
Előkészítés – Közvetett ragasztási technika
1. Ellenőrizze az összes kémiai anyag folyósságát, sztnét és állagát, mielőtt intraorálisan alkalmazná. Ha az ellenőrláltat érzékli, cserélje ki a hegyet, és ellenőrizze újra.
2. Tisztítsa meg a felületeket, ahol be kíván ragasztani a Cerecsprint™ Scrub a STARbrush™ interkoronális kefével tisztítja, fertőtlenítő és eltávolítja a maradék cementet).
3. Ellenőrizze a protézis illeszkedését.
4. Készítse elő a protézis belső felületét.

Fém alapú:
5. Mikroszcsiszolnál vagy homokfúvásszal tisztítsa meg a fogpótlás belső felületét.
6. Ellenőrizze az összes kémiai anyag folyósságát, sztnét és állagát, mielőtt intraorálisan alkalmazná. Ha az ellenőrláltat érzékli, cserélje ki a hegyet, és ellenőrizze újra.
7. Vigyen fel fogszívókat (például Ultra-Etch™ maratószert) a fogpótlás belső felületére 5 másodperce a tisztításhoz, majd öblítse be 5 másodpercig, majd szárítsa meg.

Kerámia/porcelán:
8. Ellenőrizze az összes kémiai anyag folyósságát, sztnét és állagát, mielőtt intraorálisan alkalmazná. Ha az ellenőrláltat érzékli, cserélje ki a hegyet, és ellenőrizze újra.
9. Vigyen fel hidrogén-fluorsavat (például Ultradent™ Porcelain Etch-et) a fogpótlás belső felületére 90 másodpercig, öblítse le, szárítsa meg.
10. Vigyen fel Ultra-Etch maratószert 5 másodpercig, hogy eltávolítsa a porcelánsiklat és a HF-maratás során keletkezett termékeket. Öblítse le és szárítsa meg.
11. Vigyen fel szilánt (például Ultradent™ Silane) a fogpótlás belső felületére 1 percig, szárítsa meg, és tegye fébe a fogpótlást. Ne öblítse le.

Cirkónia:
12. Nekodolnet on neizmantojiet silanu, noberztiet ar gaisu protézes ieklāju virsmu.
13. Ņemiet cirkonija gruntējumu saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

Saagatavolana – Kodinäätävä
Pääsiksilasteen tehtävä vesipitä:
14. Iskalojat saatavat un atstājiet mitru.
15. Pirms intraorālās steiktāšanas pārbaudiet vīsu ārējiko vielu plūsmu, kraisu un konsistenci. Ja ir jūtama pretestība, nomainiet uzgāli un vēlreiz pārbaudiet.
16. NEOBLIGĀTI — uzklājiet Cerecsprit Scrub (ja pieejams) ar Black Mini™ otas uzgali uz prepartāta ar berzēšanas kustību un ūdeni tam nolūkā, atzāpē prepartāta medaunā vīsu.
17. Uzklājiet Peak™ SE gruntējumu ar Black Mini otas uzgali 20 sekundes uz zoba saguātees, nepārtraukti maizot uz prepārtāta.
18. Atkaukstiet gruntējumu 5 sekundes, izmantojot gaisa/ūdens līteņu cīsi vai liela apjoma ieskalāmo ierīci tieši vīs saguātees.

Pilnīgas kodināšanas tehnikas iespēja:
19. Pirms uzklāšanas pārbaudiet produkta plūsmas kraisu un konsistenci, uzklājot nelielu daudzumu uz maizīšja paliekna vai marles. Izmetiet vīsu dūdēro kārdinu, kas izdalās.
20. Uzklājiet Ultra-Etch kodinātāju ar Blue Micro™ uzgali uz vīsām zobu saguātees virsmām 20 sekundes.
21. Rūpīgi noskalojiet 5 sekundes un atstājiet mitru.
22. NEOBLIGĀTI — ja iegūtu papildu efektu pret mikrobiem, uzklājiet uz prepārata Cerespecis Scrub (ja pieejams) ar berzēšanas kustību un ļaujiet ņoāzt.

Saagatavolana – Sarūgšanas
1. Pirms intraorālās steiktāšanas pārbaudiet vīsu ārējiko vielu plūsmu, kraisu un konsistenci. Ja ir jūtama pretestība, nomainiet uzgāli un vēlreiz pārbaudiet.
2. Izvēlejiet 5 zīmēs tipa vietā un uz saguātees, pēc tam 10 sekundes maisiet karāda gārumā, ieskalot vīsu saguātees.
3. Rūpīgi noņemiet lieko Peak Universal Bond līmi, izmantojot Black Mini™ adapteri un Endo-Eze 22 ga uzgali.
4. Izžāvējiet zapes vietu un saguātees 10 sekundes, izmantojot pilnu gaisa spiedienu, lai aizšķaidītu/ žāvētu ar Trilway adapteri un Endo-Eze 22 ga uzgali, lai izvairītu atlikšu šķīdinātāju no apakšas un zāles pēc tam.
5. Gaismas ciešināšana tapas vietā 20 sekundes, izmantojot ciešināmās lampas ar intensitāti ≥ 800 mW/cm2 tīkgos ārējo sirjēje 385-515 nm.
6. Tamponējiet papīra tapu vai ieprikēj pielāgotu tapu, lai pārbaudītu, vai tapas vieta nav bloķēta.

Saagatavošana — Tapas, cementēšana un serdes veidošana
7. Noņemiet Permaflo DC sālīto sveķu šķirces vāciņu.
8. Noņemiet uzgalīšanas uzgali un Dual Barrel šķirces, kas sakārtā abās pieslēgvietās. Pārspiest pulksteņrādītāja virzienā, līdz tas noflikstīgs vietā.
9. Pievienojiet sērdēgu intraorālo uzgali Dual Barrel maisīšanas uzgalim, lai no šķirces ievadītu ūeši kanālā.
10. Pirms uzklāšanas pārbaudiet produkta plūsmas kraisu un konsistenci, uzklājot nelielu daudzumu uz maizīšja paliekna vai marles. Izmetiet vīsu dūdēro kārdinu, kas izdalās.
11. Uzklājiet Ultra-Etch kodinātāju ar Blue Micro™ uzgali uz vīsām zobu saguātees virsmām 20 sekundes.
12. Rūpīgi noskalojiet 5 sekundes un atstājiet mitru.
13. NEOBLIGĀTI — ja iegūtu papildu efektu pret mikrobiem, uzklājiet uz prepārata Cerespecis Scrub (ja pieejams) ar berzēšanas kustību un ļaujiet ņoāzt.

Saagatavošana — Kodināšana
1. Pirms intraorālās steiktāšanas pārbaudiet vīsu ārējiko vielu plūsmu, kraisu un konsistenci. Ja ir jūtama pretestība, nomainiet uzgāli un vēlreiz pārbaudiet.
2. Uzklājiet Ultra-Etch kodinātāju ar Blue Micro™ otas uzgali uz vīsām ieskalāmajām zobu virsmām 20 sekundes.
3. Atkaukstiet 5 sekundes, izmantojot pilnu gaisa spiedienu. Saagatavo vajadzīgo kīšt spīdīgai.
4. Gaismas ciešināšana 10 sekundes, izmantojot ciešināmās lampas ar intensitāti ≥ 800 mW/cm2 vēja gārumā reģionā 385–515 nm.

Saagatavošana — Cementēšana
1. Pirms uzgaļa pievienošanas pārbaudiet vienmērīgu plūsmu no abām šķirces ārenēm, izspiešot neliela daudzuma materiālu uz maisīšanas paliekna. Šeit pieaugtīgi, lai uzvārtos no saistaspīles ārēkenas.
2. Pievienojiet saagatavotajam uzgalim, savienojot vīcinu iekšējās tapas ar šķirces ārenēm. Pagriešiet pulksteņrādītāja virzienā, lai nofīksētu.
3. Ja vēlaties, pievienojiet elastīgo intraorālo uzgali sajaukšanas uzgalim, lai no Dual Barrel šķirces ievadītu ūeši pretestīgo ūeši.
4. Pirms intraorālās steiktāšanas pārbaudiet plūsmu, kraisu un konsistenci. Ja ir jūtama pretestība, nomainiet uzgāli un vēlreiz pārbaudiet.

Izmantošana
1. Uzklājiet protēzei pēkšņu PermaFlo DC sālīteo sveķu kārtu un šķaidīsiet to ūeši. Darbība laiks ir aptuveni 2 minūtes 30 sekundes.
2. Noņemiet vīsu lieko.
3. Uzklājiet Dedo™ barjeras šķidumu (vai ģēlcerīnu), lai novērstu sākotnēju inhibīciju sāna virsēkenē.
4. Gaismas ciešināšana mālām 10 sekundes, izmantojot ciešināmas lampu ar intensitāti ≥ 800 mW/cm2 vēja gārumā reģionā 385–515 nm.

PIEZĪME: ieskatīties laiks ir 5–8 minutes.

Saagatavošana — Tapas un izmērīšana
1. Izvēlieties tapas izmēru, izmantojot gumijas aizturi un atbilstošā izmēra UniCore™ urbi.
2. Pirms intraorālās steiktāšanas pārbaudiet vīsu ārējiko vielu plūsmu, kraisu un konsistenci. Ja ir jūtama pretestība, nomainiet uzgāli un vēlreiz pārbaudiet.
3. Rūpīgi izskalojiet kanālu 10 sekundes, izmantojot Trilway™ adapteri un Endo-Eze™ 22 ga uzgali. Nosusiniet ar Trilway adapteri un Endo-Eze 22 ga uzgali no sagatavošanas apākšas uz augšu.
4. Pārbaudiet tapas (piemēram UniCore™ tapas) atbilstību un nogriezet vēlamajā garumā, izmantojot zīmbarīgu dimanta disku.

PIEZĪME: kārtīdis un operatīvie urbji var noārušāt šķēdras.

Saagatavošana — Kodināšana
PIEZĪME: vienmēr novērojiet un noņemiet šķīmisks vielas no saagatavātas apākšas uz augšu.
Peak™ SE protēzēm:
1. Pirms intraorālās steiktāšanas pārbaudiet vīsu ārējiko vielu plūsmu, kraisu un konsistenci. Ja ir jūtama pretestība, nomainiet uzgāli un vēlreiz pārbaudiet.
2. Pievienojiet NaviTip™ FX 30 ga uzgali Peak SE gruntēšanas šķircei.
3. Pirms intraorālās steiktāšanas pārbaudiet plūsmu, kraisu un konsistenci. Ja ir jūtama pretestība, nomainiet uzgāli un vēlreiz pārbaudiet.
4. Uzklājiet uz tapas vietas un koronālās saagatavošanas 20 sekundes, izmantojot maisīšanas dārīšu.
5. Izpūtiet lieko daudzumu ar Trilway adapteri un Endo-Eze 22 ga uzgali no apakšas uz augšu.

Pilnīgas kodināšanas tehnika:
6. Ultra-Etch kodinātāju ar Blue Micro™ uzgali uz Endo-Eze 22 ga uzgali.
7. Pirms intraorālās steiktāšanas pārbaudiet plūsmu, kraisu un konsistenci. Ja ir jūtama pretestība, nomainiet uzgāli un vēlreiz pārbaudiet.
8. Sākiet apākšas ar aizpildiet tapas vietu kopā ar kanālu. Uzklājiet uz koronālās saagatavos. Kodinēt 20 sekundes.
9. Noņsiniet kodinātāju pārpalikumu ar Luer vakuuma adapteri un 22 ga uzgali.
Endo-Eze tehnika
1. Izmantojot Trilway adapteri un Endo-Eze 22 ga uzgali, rūpīgi noskalojiet un vīcgli nosusiniet gaisu, atstājot tapas vietu nedūdz mitru.

Saagatavošana — Savienojums
1. Pievienojiet NaviTip FX 30 ga uzgali Peak Universal Bond līmes šķircei.
2. Pirms intraorālās steiktāšanas pārbaudiet plūsmu, kraisu un konsistenci. Ja ir jūtama pretestība, nomainiet uzgāli un vēlreiz pārbaudiet.
3. Ievietojiet 1-2 piliekņus tapas vietā un uz saguātees, pēc tam 10 sekundes maisiet karāda gārumā, ieskalot vīsu saguātees.
4. Rūpīgi noņemiet lieko Peak Universal Bond līmi, izmantojot Trilway adapteri un Endo-Eze 22 ga uzgali.
5. Izžāvējiet tapas vietu un saguātees 10 sekundes, izmantojot pilnu gaisa spiedienu, lai aizšķaidītu/ žāvētu ar Trilway adapteri un Endo-Eze 22 ga uzgali, lai izvairītu atlikšu šķīdinātāju no apakšas un zāles pēc tam.
6. Gaismas ciešināšana tapas vietā 20 sekundes, izmantojot ciešināmas lampu ar intensitāti ≥ 800 mW/cm2 vēja gārumā reģionā 385–515 nm.
7. Tamponējiet papīra tapu vai ieprikēj pielāgotu tapu, lai pārbaudīt, vai tapas vieta nav bloķēta.

Saagatavošana — Tapas, cementēšana un serdes veidošana
1. Noņemiet Permaflo DC sālīto sveķu šķirces vāciņu.
2. Noņetojiet sajaukšanas uzgali un Dual Barrel šķirces, kas sakārtā abās pieslēgvietās. Pārspiest pulksteņrādītāja virzienā, līdz tas noflikstīgs vietā.
3. Pievienojiet sērdēgu intraorālo uzgali Dual Barrel maisīšanas uzgalim, lai no šķirces ievadītu ūeši kanālā.
4. Pirms intraorālās steiktāšanas pārbaudiet plūsmu, kraisu un konsistenci. Ja ir jūtama pretestība, nomainiet uzgāli un vēlreiz pārbaudiet.

Izmantošana — Tapa un cementēšana un serdes veidošana
1. Izspiediet neliela daudzuma pastu ūeistāsaas tapas vietā.
2. Ievietojiet gala tapas vietā līdz pilnam dziļumam.
3. Izmantojot vienmērīgu spiedienu, piegādājiet Permaflo DC sālīteo sveķus, kas sākas apākšā un pārvietojas augšā.
4. Ļaujiet ieskalot tapu (piemēram, UniCore tapu), izspiežot lieko cementu. Darba laiks ir aptuveni 2 minūtes 30 sekundes.
5. Noņetojiet cēstēšanas lampu tieši vīs tapas un 20 sekundes ciešināt gaismu, ciešināmas lampu ar intensitāti ≥ 800 mW/cm2 vēja gārumā reģionā 385–515 nm.
6. Je nepārstādāms, ap tapas turpināsiet veidot Permaflo DC sālīteo sveķu šķirces.

PIEZĪME: gaismas ciešināšana 5 sekundes starp slāņiem, lai tā sasēstu un izveidotu serdi. Veicieť serdes ģeometrijas 40 sekundēs. Iestatītas laiks ir 5-8 minūtes

Apstrāde
Lai izvairītos no saasināšanās inficiēšanās, starp ieteicamas rezēstam nosūsākiet šīrci ar vidēja līmeņa dezinfekcijas līdzekli un izmantojiet vienreizējās lietošanas barjeras uzmaku. Ja barjeras uzmaka netek izmantota, šīrce jāuzskata par vienreiz lietojamu.

Uzglabāšana un izmīcināšana
Uzglabāt saskaņā ar ārēja iepakojuma etiketi.
Izmēcināšanas laiks ir 2 minūtes 30 sekundes.

Dažāda informācija
Zīnojiet rakstādam un kompetenātajai iestādei par jebkuru nopietnu incidentu.
utrabent.com / 1 800.552.5512 / 801.572.4200
1. „Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. preču zīme.

PermaFlo™ DC
Divkārsās cietēšanas salīkte/atjaunojošie sveķi

Produkta aprakšts
PermaFlo™ DC salīkte/atjaunojošie sveķi kopā ar Peak™ Universal Bond ir paredzēti, lai nodrošinātu salīkto sveķu kīmisku polimerizāciju zem netiešām restaurācijām un endodontiskajām tapām, kas ir pieejamas un nav pieejamas lampai. Tos var cietināt ar gaismu caurspīdīgām restaurācijām, t.i., ontlejām, inlejām un porcelāna krouām. To var izmantot tiešās restaurācijās kā sākotnējo slāni aizmugurē izvietotajiem kompozītmaterāliem un kā pamatmateriālu pirms krona izgatavošanas.

Kontraindikācijas
- Pacientiem vai lietotājiem, kuriem ir bažas par alergiju, skatiet produkta alergēnu dokumentu, kas pieejams vietnē utrabent.com ja tiek novērota alergiska reakcija, rīpīgi izskalojiet pakļauto vietu ar ūdeni un ieteikt pacientam konsultēties ar ārstu.

Brīdinājumi un piesardzības pasākumi
- Sveķi var būt sensibilizējoši. Izvairieties no nesacietējušu sveķu sveķu askārtošas saskares ar ādu. Nekļūstot pacientiem ar zināmu jutību pret akrilātiem vai citiem sveķiem. Ja rodas alergiska reakcija, ādas iekaisums vai izsitumi, konsultējieties ar ārstu.
- Ja produkts ir norīts, dzeriet lielu daudzumu ūdens un sazinieties ar ārstu. Ja pieņemsies ieelpot sveķus, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
- Pacientiem un zobārstniecības speciālistiem jāvalkā aizsargbrilles ar sānu aizsargiem
- Izmantojiet tikai ietekšēs padomus
- Izgāzē izmantotās tīkas vienreizēji lietošanai
- Lai izvairītos no aizsērēšanas, nomerinet uzgāli un pēc katras lietošanas reizes no jauna aizskujiet ar Luer Lock vāciņiem.
- Restorācijas procedūru laikā novīrzet operatora lampu, lai izvairītos no priekšlaicīgas polimerizācijas
- Ar lampu darināmās satīšešīras ir jūtīgas pret apkārtējo gaismu. Šķīres Luer Lock vāciņi pēc lietošanas jānomaina, lai novērstu sveķlampu polimerizāciju. Nosedīset šķīres galu ar marli, ja tas ilgstoši atrodas gaismas ietekmē.
- Izvēlieties atbilstošu izolāciju
- Lai ilgāk uzglabātu sveķus, tie jāglabā ledusskapī, lai saglabātu to derīguma termiņu

Pakāpeniski norādījumi
Saagatavošana — Netiešās saistīšanas tehnika
1. Pirms intraorālās steiktāšanas pārbaudiet vīsu ārējiko vielu plūsmu, kraisu un konsistenci. Ja ir jūtama pretestība, nomainiet uzgāli un vēlreiz pārbaudiet.
2. Notīriet saagatavo, noskalojot un noņsusiniet Cerespecis™ Scrub ar STARbrush™ starpkoronālo otu, lai notīrītu, dezinficētu un noņemtu cementa atlikumus.)
3. Pārbaudiet protezēšanas precīzumu.
4. Saagatavojiet protēzes iekšējo virsmu.

Metāla bāzes:
5. Apsmilēšjiet protēzes iekšējo virsmu ar mikro beral vai smilšu strūklu.
6. Pirms intraorālās steiktāšanas pārbaudiet vīsu ārējiko vielu plūsmu, kraisu un konsistenci. Ja ir jūtama pretestība, nomainiet uzgāli un vēlreiz pārbaudiet.
7. Uzklājiet fosfoārķēju (piemēram, Ultra-Etch™ kodinātāju) uz protēzes iekšējās virsmas 5 sekundes, lai notīrītu, 5 sekundes noskalojiet, nosusiniet.

Keramika/porcelāns:
1. Pirms intraorālās steiktāšanas pārbaudiet vīsu ārējiko vielu plūsmu, kraisu un konsistenci. Ja ir jūtama pretestība, nomainiet uzgāli un vēlreiz pārbaudiet.
2. Uzklājiet fluorūdeņražābsi (piemēram, Ultradent™ porcelāna kodinātāju) uz protēzes iekšējās virsmas 90 sekundes, noskalojiet, nosusiniet.
3. Vandenī Ultra-Etch maratoru (piemēram, Ultradent™ porcelāna kodinātāju) uz protēzes iekšējās virsmas 90 sekundēm, nuplaukšte, īīdžīvoinīte.
4. 5 sekundes ūdenī Ultra-Etch, kad pabalināmīte porcelānu drukāsies ir šulkīs, sūsīdarisais esdinant HF. Nuplaukšte ir īīdžīvoinīte.
5. Uzklājiet silānu (pvz., Ultradent™ Silane) uz vēlīno protēzes pavīrsīsus 1 minutē, īīdžīvoinīte ir padīkīte protēzē. Nepūīkīte.

Cirkonis:
1. Nekodinet un neizmantojiet silānu, noberztiet ar gaisu protēzes iekšējās virsmu.
2. Ņemiet cirkonija grunteņjumu saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

Saagatavošana — Kodināšana
Pakāpeniskas tehnikas iespēja:
1. Iskalojiet saagatavi un atstājiet mitru.
2. Pirms intraorālās steiktāšanas pārbaudiet vīsu ārējiko vielu plūsmu, kraisu un konsistenci. Ja ir jūtama pretestība, nomainiet uzgāli un vēlreiz pārbaudiet.
3. NEOBLIGĀTI — uzklājiet Cerespecis Scrub (ja pieejams) ar Black Mini™ otas uzgali uz prepārata ar berzēšanas kustību un ūdeni tam nolūkā, atzāpē prepārata medaunā vīsu.
4. Uzklājiet Peak™ SE gruntējumu ar Black Mini otas uzgali 20 sekundes uz zoba saguātees, nepārtraukti maizot uz prepārtāta.
5. Atkaukstiet gruntējumu 5 sekundes, izmantojot gaisa/ūdens līteņu cīsi vai liela apjoma ieskalāmo ierīci tieši vīs saguātees.

Pilnīgas kodināšanas tehnika:
6. Pirms uzklāšanas pārbaudiet produkta plūsmas kraisu un konsistenci, uzklājot nelielu daudzumu uz maizīšja paliekna vai marles. Izmetiet vīsu dūdēro kārdinu, kas izdalās.
7. Uzklājiet Ultra-Etch kodinātāju ar Blue Micro™ uzgali uz vīsām zobu saguātees virsmām 20 sekundes.
8. Rūpīgi noskalojiet 5 sekundes un atstājiet mitru.
9. NEOBLIGĀTI — ja iegūtu papildu efektu pret mikrobiem, uzklājiet uz prepārata Cerespecis Scrub (ja pieejams) ar berzēšanas kustību un ļaujiet ņoāzt.

Saagatavošana — Savienojums
1. Pirms intraorālās steiktāšanas pārbaudiet vīsu ārējiko vielu plūsmu, kraisu un konsistenci. Ja ir jūtama pretestība, nomainiet uzgāli un vēlreiz pārbaudiet.
2. Uzklājiet Ultra-Etch kodinātāju ar Blue Micro™ otas uzgali uz vīsām ieskalāmajām zobu virsmām 20 sekundes.
3. Atkaukstiet 5 sekundes, izmantojot pilnu gaisa spiedienu. Saagatavo vajadzīgo kīšt spīdīgai.
4. Gaismas ciešināšana 10 sekundes, izmantojot ciešināmas lampu ar intensitāti ≥ 800 mW/cm2 vēja gārumā reģionā 385–515 nm.

Saagatavošana — Cementēšana
1. Pirms uzgaļa pievienošanas pārbaudiet vienmērīgu plūsmu no abām šķirces ārenēm, izspiešot neliela daudzuma materiālu uz maisīšanas paliekna. Šeit pieaugtīgi, lai uzvārtos no saistaspīles ārēkenas.
2. Pievienojiet saagatavotajam uzgalim, savienojot vīcinu iekšējās tapas ar šķirces ārenēm. Pagriešiet pulksteņrādītāja virzienā, lai nofīksētu.
3. Ja vēlaties, pievienojiet elastīgo intraorālo uzgali sajaukšanas uzgalim, lai no Dual Barrel šķirces ievadītu ūeši pretestīgo ūeši.
4. Pirms intraorālās steiktāšanas pārbaudiet plūsmu, kraisu un konsistenci. Ja ir jūtama pretestība, nomainiet uzgāli un vēlreiz pārbaudiet.

Izmantošana
1. Uzklājiet protēzei pēkšņu PermaFlo DC sālīteo sveķu kārtu un šķaidīsiet to ūeši. Darba laiks ir aptuveni 2 minūtes 30 sekundes.
2. Noņemiet vīsu lieko.
3. Uzklājiet Dedo™ barjeras šķidumu (vai ģēlcerīnu), lai novērstu sākotnēju inhibīciju sāna virsēkenē.
4. Gaismas ciešināšana mālām 10 sekundes, izmantojot ciešināmas lampu ar intensitāti ≥ 800 mW/cm2 vēja gārumā reģionā 385–515 nm.

PIEZĪME: ieskatīties laiks ir 5–8 minutes.

Saagatavošana — Tapas un izmērīšana
1. Izvēlieties tapas izmēru, izmantojot gumijas aizturi un atbilstošā izmēra UniCore™ urbi.
2. Pirms intraorālās steiktāšanas pārbaudiet vīsu ārējiko vielu plūsmu, kraisu un konsistenci. Ja ir jūtama pretestība, nomainiet uzgāli un vēlreiz pārbaudiet.
3. Rūpīgi izskalojiet kanālu 10 sekundes, izmantojot Trilway™ adapteri un Endo-Eze™ 22 ga uzgali. Nosusiniet ar Trilway adapteri un Endo-Eze 22 ga uzgali no sagatavošanas apākšas uz augšu.
4. Pārbaudiet tapas (piemēram UniCore™ tapas) atbilstību un nogriezet vēlamajā garumā, izmantojot zīmbarīgu dimanta disku.

PIEZĪME: kārtīdis un operatīvie urbji var noārušāt šķēdras.

Saagatavošana — Kodināšana
PIEZĪME: vienmēr novērojiet un noņemiet šķīmisks vielas no saagatavātas apākšas uz augšu.
Peak™ SE protēzēm:
1. Pirms intraorālās steiktāšanas pārbaudiet vīsu ārējiko vielu plūsmu, kraisu un konsistenci. Ja ir jūtama pretestība, nomainiet uzgāli un vēlreiz pārbaudiet.
2. Pievienojiet NaviTip™ FX 30 ga uzgali Peak SE gruntēšanas šķircei.
3. Pirms intraorālās steiktāšanas pārbaudiet plūsmu, kraisu un konsistenci. Ja ir jūtama pretestība, nomainiet uzgāli un vēlreiz pārbaudiet.
4. Uzklājiet uz tapas vietas un koronālās saagatavošanas 20 sekundes, izmantojot maisīšanas dārīšu.
5. Izpūtiet lieko daudzumu ar Trilway adapteri un Endo-Eze 22 ga uzgali no apakšas uz augšu.

Pilnīgas kodināšanas tehnika:
6. Ultra-Etch kodinātāju ar Blue Micro™ uzgali uz Endo-Eze 22 ga uzgali.
7. Pirms intraorālās steiktāšanas pārbaudiet plūsmu, kraisu un konsistenci. Ja ir jūtama pretestība, nomainiet uzgāli un vēlreiz pārbaudiet.
8. Sākiet apākšas ar aizpildiet tapas vietu kopā ar kanālu. Uzklājiet uz koronālās saagatavos. Kodināt 20 sekundes.
9. Noņsiniet kodinātāju pārpalikumu ar Luer vakuuma adapteri un 22 ga uzgali.
Endo-Eze tehnika
1. Izmantojot Trilway adapteri un Endo-Eze 22 ga uzgali, rūpīgi noskalojiet un vīcgli nosusiniet gaisu, atstājot tapas vietu nedūdz mitru.

Saagatavošana — Savienojums
1. Pievienojiet NaviTip FX 30 ga uzgali Peak Universal Bond līmes šķircei.
2. Pirms intraorālās steiktāšanas pārbaudiet plūsmu, kraisu un konsistenci. Ja ir jūtama pretestība, nomainiet uzgāli un vēlreiz pārbaudiet.
3. Ievietojiet 1-2 piliekņus tapas vietā un uz saguātees, pēc tam 10 sekundes maisiet karāda gārumā, ieskalot vīsu saguātees.
4. Rūpīgi noņemiet lieko Peak Universal Bond līmi, izmantojot Trilway adapteri un Endo-Eze 22 ga uzgali.
5. Izžāvējiet tapas vietu un saguātees 10 sekundes, izmantojot pilnu gaisa spiedienu, lai aizšķaidītu/ žāvētu ar Trilway adapteri un Endo-Eze 22 ga uzgali, lai izvairītu atlikšu šķīdinātāju no apakšas un zāles pēc tam.
6. Gaismas ciešināšana tapas vietā 20 sekundes, izmantojot ciešināmas lampu ar intensitāti ≥ 800 mW/cm2 vēja gārumā reģionā 385–515 nm.
7. Tamponējiet papīra tapu vai ieprikēj pielāgotu tapu, lai pārbaudīt, vai tapas vieta nav bloķēta.

Saagatavošana — Tapas, cementēšana un serdes veidošana
1. Noņemiet Permaflo DC sālīteo sveķu šķirces vāciņu.
2. Noņetojiet sajaukšanas uzgali un Dual Barrel šķirces, kas sakārtā abās pieslēgvietās. Pārspiest pulksteņrādītāja virzienā, līdz tas noflikstīgs vietā.
3. Pievienojiet sērdēgu intraorālo uzgali Dual Barrel maisīšanas uzgalim, lai no šķirces ievadītu ūeši kanālā.
4. Pirms intraorālās steiktāšanas pārbaudiet plūsmu, kraisu un konsistenci. Ja ir jūtama pretestība, nomainiet uzgāli un vēlreiz pārbaudiet.

Izmantošana — Tapa un cementēšana un serdes veidošana
1. Izspiediet neliela daudzuma pastu ūeistāsaas tapas vietā.
2. Ievietojiet gala tapas vietā līdz pilnam dziļumam.
3. Izmantojot vienmērīgu spiedienu, piegādājiet Permaflo DC sālīteo sveķus, kas sākas apākšā un pārvietojas augšā.
4. Ļaujiet ieskalot tapu (piemēram, UniCore tapu), izspiežot lieko cementu. Darba laiks ir aptuveni 2 minūtes 30 sekundes.
5. Noņetojiet cēstēšanas lampu tieši vīs tapas un 20 sekundes ciešināt gaismu, ciešināmas lampu ar intensitāti ≥ 800 mW/cm2 vēja gārumā reģionā 385–515 nm.
6. Je nepārstādāms, ap tapas turpināsiet veidot Permaflo DC sālīteo sveķu šķirces.

PIEZĪME: gaismas ciešināšana 5 sekundes starp slāņiem, lai tā sasēstu un izveidotu serdi. Veicieť serdes ģeometrijas 40 sekundēs. Iestatītas laiks ir 5-8 minūtes

Apstrāde
Lai izvairītos no saasināšanās inficiēšanās, starp ieteicamas rezēstam nosūsākiet šīrci ar vidēja līmeņa dezinfekcijas līdzekli un izmantojiet vienreizējās lietošanas barjeras uzmaku. Ja barjeras uzmaka netek izmantota, šīrce jāuzskata par vienreizē lietojamu.

Uzglabāšana un izmīcināšana
Uzglabāt saskaņā ar ārēja iepakojuma etiketi.
Izmēcināšanas laiks ir 2 minūtes 30 sekundes.

Dažāda informācija
Zīnojiet rakstādam un kompetenātajai iestādei par jebkuru nopietnu incidentu.
utrabent.com / 1 800.552.5512 / 801.572.4200
1. „Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. prečes zīmes

PermaFlo™ DC
Dvigubo kietėjimo kompozitinė klijuotė / atkuriamoji derva

Prekės aprašymas
PermaFlo™ DC kompozitinė klijuotė/atkuriamoji derva kartu su Peak™ Universal Bond skirta cheminiams klijuotės derivo polimerizacijai po netiesioginėmis restauracijomis ir endodontiniais kaištukais, yra prieinami ir nepasiekiami šviesai. Tai yra radiokalė kompozitine kuriamoji derva, kuri gali būti kietinama šviesoje permatomos restauracijoms, t. y. antdėkloms, inkrustacijoms ir porcelianiniams vainikėliams, gamintai. Jis gali būti naudojamas tiesioginėms restauracijoms, kaip pradinis sluoksnis užpakalinės suliitėms kompozitams ir kaip ferdės medžiaga prieš gamintant vainikėlius. Prieš ir po kompozitinės klijuotės / atkuriamosios derivos užpildas yra 68–69 % masės ir 80 % tūrio (daant prietaisą, kad bazės ir katalizatoriaus mišinys yra santykiu 1:1), vidutinis dalelių dydis yra 1,3 μm (pagal mase) ir yra tamsintas. remantis VITA 1 užpildas yra stiprinti viso rodydamas un SDS informaciją.

Piegādes veidi(-s)
- 5 ml Širce
- Piegādes saglā:
  - Ultradent™ sajaukšanas uzgals
  - Ultrafino™ antgalis

Lietošanas indikācijas/paredzētais mērķis
PermaFlo™ DC salīkte/atjaunojošie sveķi kopā ar Peak™ Universal Bond ir paredzēti, lai nodrošinātu salīkto sveķu kīmisku polimerizāciju zem netiešām restaurācijām un endodontiskajām tapām, kas ir pieejamas un nav pieejamas lampai. Tos var cietināt ar gaismu caurspīdīgām restaurācijām, t.i., ontlejām, inlejām un porcelāna krouām. To var izmantot tiešās restaurācijās kā sākotnējo slāni aizmugurē izvietotajiem kompozītmaterāliem un kā pamatmateriālu pirms krona izgatavošanas.

Kontraindikācijas
- Pacientiem vai lietotājiem, kuriem ir bažas par alergiju, skatiet produkta alergēnu dokumentu, kas pieejams vietnē utrabent.com ja tiek novērota alergiska reakcija, rīpīgi izskalojiet pakļauto vietu ar ūdeni un ieteikt pacientam konsultēties ar ārstu.

Brīdinājumi un piesardzības pasākumi
- Sveķi var būt sensibilizējoši. Izvairieties no nesacietējušu sveķu sveķu askārtošas saskares ar ādu. Nekļūstot pacientiem ar zināmu jutību pret akrilātiem vai citiem sveķiem. Ja rodas alergiska reakcija, ādas iekaisums vai izsitumi, konsultējieties ar ārstu.
- Ja produkts ir norīts, dzeriet lielu daudzumu ūdens un sazinieties ar ārstu. Ja pieņemsies ieelpot sveķus, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
- Pacientiem un zobārstniecības speciālistiem jāvalkā aizsargbrilles ar sānu aizsargiem
- Izmantojiet tikai ietekšēs padomus
- Izgāzē izmantotās tīkas vienreizēji lietošanai
- Lai izvairītos no aizsērēšanas, nomerinet uzgāli un pēc katras lietošanas reizes no jauna aizskujiet ar Luer Lock vāciņiem.
- Restorācijas procedūru laikā novīrzet operatora lampu, lai izvairītos no priekšlaicīgas polimerizācijas
- Ar lampu darināmās satīšešīras ir jūtīgas pret apkārtējo gaismu. Šķīres Luer Lock vāciņi pēc lietošanas jānomaina, lai novērstu sveķlampu polimerizāciju. Nosedīset šķīres galu ar marli, ja tas ilgstoši atrodas gaismas ietekmē.
- Izvēlieties atbilstošu izolāciju
- Lai ilgāk uzglabātu sveķus, tie jāglabā ledusskapī, lai saglabātu to derīguma termiņu

Pakāpeniski norādījumi
Saagatavošana — Netiešās saistīšanas tehnika
1. Pirms int