

Entretien des équipements

PRODUITS DE NETTOYAGE RECOMMANDÉS

Désinfectants recommandés pour le nettoyage des équipements Precor®

Plus que jamais, les surfaces de votre établissement nécessitent une désinfection fréquente et rigoureuse. Pour vous aider à protéger les utilisateurs et votre personnel, nous vous recommandons d'utiliser les désinfectants figurant sur cette liste et de respecter nos conseils quant à leur application sur les équipements des marques Precor® Cardio and Strength, Icarian™ Strength et Queenax®.

- [Lingettes Gym / Lingettes Care / Lingettes antibactériennes Force](#)
- [Lingettes désinfectantes Athletix](#)
- [ClubWipes par Petra-1](#)
- [Health-E-Wipes par Petra-1](#)

- [Spray Virex® II 256](#)
- Spray 409
- Lingettes désinfectantes Clorox
- Lingettes désinfectantes Lysol

Le système [EvaClean](#) d'EarthSafe s'appuie sur le désinfectant PureTabs et sur le pulvérisateur électrostatique Protexus pour une prévention des infections de bout en bout.

Ces produits figurent sur une liste établie par le Centre pour les Biocides Chimiques du Conseil de Chimie Américain. Cette liste de produits a été préapprouvée par l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) pour une utilisation contre les agents pathogènes viraux émergents et peut être utilisée pendant la nouvelle épidémie de coronavirus (COVID-19). Cette liste de produits n'est pas exhaustive mais peut être utilisée par les propriétaires d'entreprise, les professionnels de la santé et le public pour identifier les produits pouvant être utilisés pendant l'épidémie de COVID-19.

Nettoyant maison

Le spray désinfectant maison suivant possède un pH compris entre 6,8 et 7,0 (alcool isopropylique pH = 7,4 ; peroxyde d'hydrogène pH = 4,5) et peut entrer dans la composition d'un produit de nettoyage.

1. Remplissez un flacon pulvérisateur en verre de 47,5 cl d'alcool isopropylique (ou alcool à friction) à 70 % ou plus

Vous le trouverez dans le rayon parapharmacie de votre supermarché ou en pharmacie. Recherchez les bouteilles étiquetées « alcool isopropylique », également connu sous le nom d'alcool à friction.

2. Ajoutez 1/2 cuillère à café de peroxyde d'hydrogène

Une étude publiée dans le Journal of Hospital Infection suggère qu'il est possible d'« inactiver efficacement » les virus à l'aide de désinfectants composés d'alcool et de peroxyde d'hydrogène à 0,5 %.

3. Ajoutez l'une des huiles essentielles suivantes :

- 30 gouttes d'huile essentielle de tea tree
- 15 gouttes d'huile essentielle de citron
- 15 gouttes d'huile essentielle de lavande
- 15 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus

4. Refermez le pulvérisateur et secouez-le de façon à bien mélanger son contenu

IMPORTANT ! Si vous utilisez un nettoyant en spray, pulvérisez le désinfectant sur un chiffon doux et non pelucheux avant d'essuyer le cadre et les surfaces en plastique avec le chiffon humecté. Ne pulvérisez jamais le produit directement sur l'équipement.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, APPELEZ LE 888.556.2169
OU ENVOYEZ UN E-MAIL À SERVICES@PRECOR.COM

© 2022 Precor Incorporated.

 **PRECOR®**

Procédure de nettoyage recommandée

Utilisez l'une des lingettes désinfectantes recommandées, ou un chiffon non pelucheux humecté de l'un des nettoyeurs non acides et non corrosifs recommandés. Si vous choisissez d'utiliser un nettoyeur en spray, pulvérisez d'abord le désinfectant sur un chiffon doux et non pelucheux avant d'essuyer le cadre et les surfaces en plastique à l'aide du chiffon humecté. Ne pulvérisez jamais le produit directement sur l'équipement.

Pour les équipements munis d'une console LCD ou d'un PVS, nettoyez l'écran à l'aide d'un chiffon non pelucheux, humecté avec une solution diluée constituée d'une part d'isopropyle d'alcool à 91 % et d'une part d'eau. Ne mettez pas les composants électroniques en contact avec une quantité excessive de liquides de nettoyage, et essuyez-les soigneusement afin de prévenir tout choc électrique ou dommage. Essuyez soigneusement l'ensemble.

IMPORTANT ! Veuillez PROSCRIRE l'utilisation d'eau de Javel, de nettoyeurs acides ou de produits chimiques corrosifs. Le non-respect de cette consigne pourrait dégrader le revêtement poudré présent sur les cadres, décolorer les capots en plastique et endommager les consoles ou les écrans. Évitez l'utilisation de nettoyeurs très acides (pH de 4,0 ou moins) ou de produits chimiques corrosifs (pH de 11,5 ou plus).

Veuillez consulter le [site internet du CDC](#) pour connaître les recommandations de nettoyage complémentaires relatives à la lutte contre le coronavirus.