

bella™

Flip & Store Blender

Instruction Manual

Licuadaora Flip & Store

Manual de instrucciones



Scan to register
bellakitchenware.com



B



TABLE OF CONTENTS

IMPORTANT SAFEGUARDS.....	2
ADDITIONAL IMPORTANT SAFEGUARDS.....	3
NOTES ON THE PLUG.....	4
NOTES ON THE CORD.....	4
PLASTICIZER WARNING.....	4
ELECTRIC POWER.....	4
GETTING TO KNOW YOUR FLIP & STORE BLENDER.....	5
BEFORE USING FOR THE FIRST TIME.....	6
OPERATING INSTRUCTIONS.....	6
USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS.....	8
CARE & CLEANING INSTRUCTIONS.....	8
STORAGE INSTRUCTIONS.....	9
WARRANTY.....	10

ÍNDICE

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD.....	11
MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD ADICIONALES.....	12
NOTAS SOBRE EL ENCHUFE.....	13
NOTAS SOBRE EL CABLE.....	13
ADVERTENCIA SOBRE EL ACABADO.....	13
ENERGÍA ELÉCTRICA.....	13
CONOZCA MEJOR SU LICUADORA FLIP & STORE.....	14
ANTES DEL PRIMER USO.....	15
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO.....	15
INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO.....	17
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y CUIDADO.....	17
INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO.....	18
GARANTÍA.....	19

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. **READ ALL INSTRUCTIONS.**
2. To protect against risk of electric shock do not put the appliance base, power cord or plug in water or other liquid. Ensure that appliance does not get wet (water splashes etc.) and do not use it with wet hands.
3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are closely supervised and instructed concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
4. Turn the appliance OFF, then unplug from the outlet when not in use, before assembling or disassembling parts and before cleaning. To unplug, grasp the plug and pull from the outlet. Never pull from the power cord.
5. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Contact the manufacturer at their customer service telephone number for information on examination, repair, or adjustment. Always operate blender with cover in place.
6. Avoid contacting moving parts.
7. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, electrical or mechanical adjustment. Contact customer service for examination, repair or adjustment.
8. The use of attachments, including canning jars, cups or covers not recommended or sold by the manufacturer may cause a risk of injury to persons. Only items designed for use with this appliance should be used at all times.
9. Do not use outdoors. This unit is designed to be used only indoors.
10. Do not let cord hang over edge of table or counter. The cord can get tangled or cause the appliance to fall.
11. Do not let cord contact hot surface, including the stove. The protective insulation will burn making the appliance inoperable or unsafe to operate.
12. This blender is turned on by pressing the desired speed.
13. Blades are sharp. Handle carefully. Use the blade's collar to handle. Touching the blades can cause injuries.
14. Keep hands and utensils out of container while blending to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the blender. A scraper may be used but must be used only when the blender is not running.
15. To reduce the risk of injury, never place cutter-assembly blades on the motor base without jar properly attached. Always completely assemble the blade and the jar in place.
16. Always operate blender with cover properly placed on the jar.

17. When blending hot liquids, remove center piece of two-piece cover. Blending boiling liquids may cause the lid to unlock itself from the jar and the hot liquid can cause serious personal injuries.
18. Flashing light indicates ready to operate. Avoid any contact with blades or moveable parts.

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

SAVE THESE INSTRUCTIONS

ADDITIONAL IMPORTANT SAFEGUARDS

All users of this appliance must read and understand this owner's manual before operating or cleaning this appliance.

1. The cord to the appliance should be plugged into a 120 V AC electrical outlet only.
2. If this appliance begins to malfunction during use, immediately stop the appliance and unplug the cord. Do not use or attempt to repair the malfunctioning appliance.
3. If this appliance falls or accidentally becomes immersed in water, unplug it immediately. Do not reach into the water.
4. Do not use this appliance after it has fallen into or becomes immersed in water.
5. To reduce the risk of injury to persons or property, never use this appliance in an unstable position.
6. Do not use this appliance for other than its intended use. The appliance may be damaged and cause serious personal injury or cause property damage.
7. Do not use if the jar is cracked or chipped.

IMPORTANT: Do not overfill. Never fill ingredients beyond the jar's max line.

WARNING: Failure to add enough liquid before processing may cause the jar to break or chip.

WARNING: To avoid spills, make sure the lid is properly locked in place on the jar with the lid cap in position before pressing any SPEED or selecting one of the blending functions.

NOTES ON THE PLUG

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

NOTES ON THE CORD

- A. A short power-supply cord (or detached power-supply cord) is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a long cord.
- B. Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- C. If a long detachable power-supply cord or extension cord is used:
 1. The marked electrical rating of the cord set, or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 2. If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type 3-wire cord.
 3. The longer cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over.

PLASTICIZER WARNING

CAUTION: To prevent plasticizers from migrating to the finish of the countertop or tabletop or other furniture, place NON-PLASTIC coasters or place mats between the appliance and the finish of the countertop or tabletop. Failure to do so may cause the finish to darken, permanent blemishes may occur, or stains can appear.

ELECTRIC POWER

If the electrical circuit is overloaded with other appliances, your appliance may not operate properly. It should be operated on a separate electrical circuit from other appliances.

GETTING TO KNOW YOUR BELLA FLIP & STORE BLENDER

Product may vary slightly from illustration.

1. Lid with measuring cap
2. Plastic jar
3. Blade base
4. Motor base
5. Speed control



BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

1. Carefully unpack the Flip & Store Blender and remove all packaging materials. Check the contents to ensure that all parts are present, and have been received in good condition.
2. Only handle blending blade by its collar.

WARNING: Do not touch blades. Blades are very sharp. Use extreme care when handling. Failure to do so can result in personal injury.

3. Wash lid, measuring cap and jar in warm, soapy water. Rinse and dry thoroughly.
4. Clean jar before first use. Fill cup one-quarter full with clean, warm water. Following the steps outlined in the operating instructions, pulse several times using the blending blade. Rinse thoroughly.
5. The motor base may be wiped with a damp cloth.

WARNING: DO NOT IMMERSE THE MOTOR BASE IN WATER.

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Place the motor base on a flat, clean, dry countertop or table.
2. Make sure the unit is unplugged.
3. The Flip & Store Blender comes with one plastic jar and one lid. Place the food to be processed into the plastic jar.
4. To assemble the jug, place the sealing gasket on the inner edge of the blade base. Mount the plastic jar into the blade base and turn the blade base on a counter-clockwise direction until it is fixed.

IMPORTANT: Check to make sure if the plastic jar is properly attached to the blade base.

5. Place the assembled plastic jar and blade base onto the motor block until it is securely engaged.

IMPORTANT: Check to make sure the jar is properly fixed to the motor block.


6. Insert the measuring cup into the opening of the lid. Twist it counter-clockwise until it is locked.

WARNING: Never operate the Blender when the plastic jar is empty.

WARNING: Never over fill the jar. Do not exceed the Max Line.

7. To insert the plastic jar make sure the blender is switched Off.
8. Place ingredients in the jar; fix the lid to the plastic jar and twist it counter-clockwise until it is locked.
9. To process, plug the unit into a 120V plug and press any of the speeds on the speed control base.

CONTROL PANEL CHART



POWER

- When the power button is pressed, the orange light will illuminate and flash.
- Press to stop any operation.

HIGH/LOW

- When the power button is pressed, the orange light on the HIGH setting will illuminate.
- User can change speed by clicking the HIGH/LOW button. The default setting is HIGH for selecting the milkshake, icy drink, smoothie, ice crush and blend. Press the HIGH/LOW button until the orange light is under LOW to select puree, chop, grind, whisk and stir.
- Press first the power button, if a HIGH setting is desired, simply press the mode button. If a LOW setting is desired, press the HIGH/LOW button until the orange light is bright under LOW, then the desired mode button. To stop the function, you can either click the power button again or directly press the mode button again.

PULSE

- When the button is pressed, the orange light will illuminate.
- Select PULSE to blend ingredients through controlled bursts of power.
- Use PULSE to dislodge ingredients clumped around the blade and at the bottom of the jar.
- PULSE is activated as the button is pressed. Release the PULSE button to stop.
- For best results, time the PULSES to ensure that blades come to a complete stop before pulsing again.



MILKSHAKE/PUREE

MILKSHAKE:

- Turn Blender on. Select HIGH mode, then click the MILKSHAKE/PUREE button to start the milkshake mode. The orange light will illuminate.
- Blends fresh fruits or syrups with your milk of choice into the perfect milkshake.
- Press the MILKSHAKE/PUREE button again to turn MILKSHAKE OFF.
- MILKSHAKE has a fixed cycle time and will automatically turn OFF after 57 seconds.

PUREE:

- Turn Blender on. Select LOW mode, then click the MILKSHAKE/PUREE button to start the puree mode. The orange light will illuminate.
- Blends cooked vegetables with water and or milk or cream to make the perfect puree.
- Press the MILKSHAKE/PUREE button again to turn PUREE OFF.
- PUREE has a fixed cycle time and will automatically turn OFF after 54 seconds.

ICY DRINK/CHOP

ICY DRINK:

- Turn Blender on. Select High mode, then click the ICY DRINK/CHOP button to start the icy drink mode. The orange light will illuminate.
- Perfect for preparing frozen margaritas, daiquiris, frosé and many more refreshing summer drinks.
- For best results, remove ice cubes from freezer for 5 minutes before using.
- Add desired amount of ice cubes (maximum 6 at a time for best results) and ingredients to the blender jar.
- Additional mix or ice cubes may be added through the cap. When the desired drink consistency is achieved, press the power button or the illuminated ICY DRINK button to turn the blender off.
- Press the ICY DRINK/CHOP button again to turn ICY DRINK OFF.
- ICY DRINK has a fixed cycle time and will automatically turn OFF after 75 seconds.

CHOP:

- Turn Blender on. Select Low mode, then click the icy drink/chop button to start the chop mode. The orange light will illuminate.
- Chops fresh vegetables into even pieces. Raw vegetables should be no bigger than ½ pieces before chopping them in the blender.
- Press the ICY DRINK/CHOP button again to turn CHOP OFF.
- CHOP has a fixed cycle time and will automatically turn OFF after 80 seconds.

SMOOTHIE/GRIND

SMOOTHIE:

- Turn Blender on. Select HIGH mode, then click the SMOOTHIE/GRIND button to start the smoothie mode. The orange light will illuminate.
- Blends fresh or frozen fruits and vegetables into the perfect smoothie.
- Press the SMOOTHIE/GRIND button again to turn SMOOTHIE OFF.
- SMOOTHIE has a fixed cycle time and will automatically turn OFF after 85 seconds.

GRIND:

- Turn Blender on. Select LOW mode, then click the SMOOTHIE/GRIND button to start the grind mode. The orange light will illuminate.
- Grinds coffee and spices.
- Press the SMOOTHIE/GRIND button again to turn GRIND OFF.
- GRIND has a fixed cycle time and will automatically turn OFF after 60 seconds.

ICE CRUSH/WHISK

ICE CRUSH:

- Turn Blender on. Select HIGH mode, then click the ICE CRUSH/WHISK button to start the ice crush mode. The orange light will illuminate.
- ICE CRUSH quickly crushes up to 6 ice cubes and is perfect for preparing frozen desserts or drinks.
- Press the ICE CRUSH/WHISK button again to turn ICE CRUSH OFF.
- ICE CRUSH has a fixed cycle time and will automatically turn OFF after 54 seconds.

WHISK:

- Turn Blender on. Select LOW mode, then click the ICE CRUSH/WHISK button to start the whisk mode. The orange light will illuminate.
- Whisks sauces like mayonnaise, eggs for omelette, and cake and pancake batter.
- Press the ICE CRUSH/WHISK button again to turn WHISK OFF.



- WHISK has a fixed cycle time and will automatically turn OFF after 60 seconds.

BLEND/STIR

BLEND:

- Turn Blender on. Select HIGH mode, then click the BLEND/STIR button to start the blend mode. The orange light will illuminate.
- BLEND any soft vegetables or fruits with liquid of your choice.
- Press the BLEND/STIR button again to turn BLEND OFF.
- BLEND has a fixed cycle time and will automatically turn OFF after 60 seconds.

STIR:

- Turn Blender on. Select LOW mode, then click the BLEND/STIR button to start the stir mode. The orange light will illuminate.
 - Stir ingredients until they are combined.
 - Press the BLEND/STIR button again to turn STIR OFF.
 - STIR has a fixed cycle time and will automatically turn OFF after 50 seconds.
10. When the processing is completed, always press the power button to turn off the blender and make sure to unplug the unit.
 11. Pull up the plastic jar from the motor base.

NOTE: Number of cycles needed to achieve desired results will vary best on quantities and recipes.

USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

This appliance requires little maintenance. It contains no user-serviceable parts. Any servicing requiring disassembly other than cleaning must be performed by a qualified appliance repair technician.

CARE & CLEANING INSTRUCTIONS

CAUTION: Never immerse the motor base, plug or cord in water or any other liquid.

1. Always unplug the Flip & Store Blender before cleaning.
2. Whenever possible, simple rinse parts immediately after processing to make cleanup easier.
3. Always handle blades using the blade collar.

CAUTION: Use extreme care when handling blades. Do not touch the blades with your fingers. The blades are very sharp and can cause injury if touched.

4. For quick clean-ups, fill plastic jar one-quarter full with clean warm water. Press pulse several times using several times. Rinse thoroughly.
5. Remove the lid after use to clean. Wash the lid and the plastic jar in warm soapy water. Rinse and dry thoroughly.

CAUTION: never use rough scouring pads or abrasive cleansers on any plastic or metal parts as the surface may be damaged.

6. The plastic jar and lid are top-rack ONLY dishwasher safe.

IMPORTANT: after dishwashing, always check to make sure the gasket seal on the lid is properly in place as the heat from some dishwasher may cause to become loose.

7. The motor base may be wiped with a damp cloth or sponge. Dry thoroughly.
8. Clean blade and blade collar with a small brush to avoid injuries when getting too close to blades.

WARNING: DO NOT IMMERSER THE MOTOR BASE IN WATER.

STORAGE INSTRUCTIONS:

- a. Unplug and clean the unit.
- b. Store in original box or in a clean, dry place.
- c. Never store 10-speed blender while it is hot or plugged in. Never wrap cord tightly around appliance. Never place any stress on cord, especially where the cord enters the unit, as this could cause the cord to fray and break.
- d. This unit comes with a cord storage at the base for convenient storage.
- e. This unit is part of the Bella Fit Anywhere family and can be stored as shown in the below illustration for maximum convenience.





LIMITED TWO-YEAR WARRANTY

SENSIO Inc. hereby warrants that for a period of **TWO YEARS** from the date of purchase, this product will be free from mechanical defects in material and workmanship, and for 90 days in respect to non-mechanical parts. At its sole discretion, SENSIO Inc. will either repair or replace the product found to be defective, or issue a refund on the product during the warranty period.

The warranty is only valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to obtain warranty validation. Retail stores selling this product do not have the right to alter, modify, or in any way revise the terms and conditions of the warranty.

EXCLUSIONS:

The warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use of the product, use of improper voltage or current, improper routine maintenance, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair, or alteration by anyone other than qualified SENSIO Inc. personnel. Also, the warranty does not cover Acts of God such as fire, floods, hurricanes, or tornadoes.

SENSIO Inc. shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express or implied warranty. Apart from the extent prohibited by applicable law, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in time to the duration of the warranty. Some states, provinces or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, and therefore, the above exclusions or limitations may not apply to you. The warranty covers specific legal rights which may vary by state, province and/or jurisdiction.

HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE:

You must contact Customer Service at our toll-free number: 1-866-832-4843.

A Customer Service Representative will attempt to resolve warranty issues over the phone. If the Customer Service Representative is unable to resolve the problem, you will be provided with a case number and asked to return the product to SENSIO Inc. Attach a tag to the product that includes: your name, address, daytime contact telephone number, case number, and description of the problem. Also, include a copy of the original sales receipt. Carefully package the tagged product with the sales receipt, and send it (with shipping and insurance prepaid) to SENSIO Inc.'s address. SENSIO Inc. shall bear no responsibility or liability for the returned product while in transit to SENSIO Inc.'s Customer Service Center.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al utilizar electrodomésticos, se deben tomar siempre precauciones de seguridad básicas, incluidas las siguientes:

1. **LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.**
2. Para protegerse de descargas eléctricas, no sumerja la base, el cable o el enchufe del aparato en agua u otro líquido. Asegúrese de que el aparato no se moje (con salpicaduras de agua, etc.) y no lo use con las manos mojadas.
3. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, ni con falta de experiencia o conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Es necesaria una estrecha supervisión cuando los niños utilizan un aparato o si este se utiliza cerca de ellos. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
4. Apague el aparato, luego desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de ensamblar o desensamblar piezas y antes de limpiarlo. Para desenchufarlo, sujete el enchufe y tire del tomacorriente. Nunca tire del cable de alimentación.
5. No utilice un aparato con un cable o enchufe dañados, después de una avería, de una caída o si se dañó de alguna manera. Comuníquese con el fabricante a su número de teléfono de Atención al Cliente para obtener información sobre el proceso de revisión, reparación o ajuste. Siempre haga funcionar la licuadora con la tapa puesta.
6. Evite el contacto con las piezas móviles.
7. No utilice un aparato con un cable o enchufe dañados, después de una avería, de una caída o si se dañó de cualquier manera. Devuelva el aparato al centro de servicio técnico autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste eléctrico o mecánico. Comuníquese con el servicio al cliente para que realicen un examen, reparación o ajuste.
8. El uso de accesorios como tarros de conservas, tazas o cubiertas no recomendados ni vendidos por el fabricante pueden causar riesgo de lesiones a las personas. Solo se deben usar en todo momento los componentes diseñados para este aparato.
9. No lo utilice al aire libre. Esta unidad está diseñada para usarse solo en interiores.
10. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador. El cable puede enredarse o hacer que el aparato se caiga.
11. No permita que el cable entre en contacto con superficies calientes, incluida la estufa. El aislamiento protector se quemará y hará que el aparato no funcione o sea peligroso para su funcionamiento.
12. Para encender la licuadora, debe presionar la velocidad deseada.
13. Las cuchillas son filosas. Manipúlelas con cuidado. Use el aro de las cuchillas para manipularlas. Tocar las cuchillas puede provocar lesiones.

14. Mantenga las manos y utensilios fuera del envase durante el licuado para reducir el riesgo de causar lesiones graves a las personas o daños a la licuadora. Puede usar una espátula, pero solo cuando la licuadora no esté funcionando.
15. Para reducir el riesgo de lesiones, nunca coloque las cuchillas del conjunto del cortador en la base del motor si la jarra está mal instalada. Siempre monte completamente la cuchilla y la jarra en su lugar.
16. Siempre haga funcionar la jarra de la licuadora con la tapa puesta.
17. Cuando licúe líquidos calientes, retire la pieza central de la tapa de dos piezas. Licuar líquidos hirviendo puede hacer que la tapa se salga por sí sola de la jarra y que el líquido caliente provoque lesiones personales.
18. La luz parpadeante indica que la licuadora está lista para funcionar. Evite el contacto con las cuchillas o las piezas móviles.

SOLO PARA USO DOMÉSTICO

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

MEDIDAS DE SEGURIDAD

IMPORTANTES ADICIONALES

Todos los usuarios de este aparato deben leer y entender este manual del propietario antes de operarlo o limpiarlo.

1. El cable de este aparato debe conectarse solo a un tomacorriente de 120 V de CA.
2. Si este aparato comienza a funcionar de manera incorrecta, deténgalo y desenchufe el cable de inmediato. No use ni intente reparar el aparato si está averiado.
3. Si este aparato se cae o se sumerge en agua por accidente, desenchúfelo inmediatamente. No toque el agua.
4. No utilice este aparato después de que se haya caído o sumergido en agua.
5. Para reducir el riesgo de provocar lesiones a personas o daños a la propiedad, nunca use este aparato en una posición inestable.
6. No utilice este aparato para otro uso que no sea el indicado. Un aparato puede estar dañado y causar lesiones personales graves o daños a la propiedad.
7. No lo utilice si la jarra está agrietada o descascarillada.

IMPORTANTE: No la llene en exceso. Nunca llene la jarra con ingredientes por encima de la línea de llenado máximo.

ADVERTENCIA: Si no añade líquido suficiente antes del procesamiento, puede quebrar o descascarillar la jarra.

ADVERTENCIA: Para evitar derrames, asegúrese de que la tapa esté bien colocada en la jarra con la tapa del orificio en su lugar antes de presionar cualquier botón SPEED (velocidad) o de seleccionar una de las funciones de licuado.

NOTAS SOBRE EL ENCHUFE

Este aparato posee un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe encajará en un tomacorriente polarizado en un solo sentido. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, gire el enchufe. Si aun así no encaja, contacte a un técnico electricista calificado. No modifique el enchufe de ninguna manera.

NOTAS SOBRE EL CABLE

- A. Se proporciona un cable de alimentación corto (o un cable de alimentación desconectable) para reducir el riesgo de enredos o tropiezos con un cable largo.
- B. Hay disponibles cables de alimentación desconectables más largos o cables de extensión, y estos se pueden utilizar si se tiene cuidado en su uso.
- C. Si se utiliza un cable de alimentación desconectable largo o un cable de extensión:
 1. La clasificación eléctrica marcada en el cable de alimentación desconectable o cable de extensión deberá ser al menos igual a la clasificación eléctrica del aparato.
 2. Si el aparato es del tipo con conexión a tierra, el cable de extensión deberá ser un cable de 3 hilos con conexión a tierra.
 3. El cable más largo debe colocarse de manera que no cuelgue de una encimera o mesa de donde los niños pudieran jalarlo o tropezar con él.

ADVERTENCIA SOBRE EL ACABADO

PRECAUCIÓN: Para evitar que el acabado del mostrador o de la mesa u otros muebles se dañe, coloque posavasos o manteles individuales que **NO SEAN DE PLÁSTICO** entre el aparato y la superficie del mostrador o de la mesa. No hacerlo puede provocar el oscurecimiento del acabado, provocar desperfectos permanentes o causar la aparición de manchas.

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Si el circuito eléctrico está sobrecargado con otros aparatos, este aparato podría no funcionar correctamente. Debe utilizarse en un circuito eléctrico diferente al de otros electrodomésticos.

CONOZCA MEJOR SU LICUADORA FLIP & STORE DE BELLA

El producto puede diferir ligeramente del que aparece en las ilustraciones

1. Tapa con taza medidora
2. Jarra de plástico
3. Base de la cuchilla
4. Base del motor
5. Control de velocidad



ANTES DEL PRIMER USO

1. Desempaque con cuidado la licuadora Flip & Store y retire todos los materiales del embalaje. Revise el contenido para asegurarse de que no falte ninguna pieza y de que estén en buen estado
2. Manipule la cuchilla de licuado únicamente por el aro

ADEVERTENCIA: No toque las cuchillas. Las cuchillas de cortador son muy filosas. Tenga mucho cuidado al manipularlas. No hacerlo puede causar lesiones.

3. Lave la tapa, la taza medidora y la jarra con agua tibia y jabón. Enjuague y seque por completo.
4. Limpie la jarra antes del primer uso. Llene la taza hasta un cuarto de su capacidad con agua limpia y tibia. Siga los pasos que se indican en las instrucciones de funcionamiento y presione el botón varias veces usando la cuchilla de licuado. Enjuague bien.
5. Puede limpiar la base del motor con un paño húmedo.

ADVERTENCIA: NO SUMERJA LA BASE DEL MOTOR EN AGUA.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Coloque la base del motor sobre una encimera o mesa plana, limpia y seca.
2. Asegúrese de que la unidad esté desenchufada.
3. La licuadora Flip & Store incluye una jarra de plástico y una tapa. Coloque el alimento que vaya a procesar en la jarra de plástico.
4. Para montar la jarra, coloque la junta de sellado en el borde interno de la base de la cuchilla. Monte la jarra de plástico en la base de la cuchilla y gire la base de la cuchilla hacia la izquierda hasta que se fije.

IMPORTANTE: Verifique y asegúrese de que la jarra de plástico esté fijada correctamente a la base de la cuchilla.

5. Coloque la jarra de plástico montada y la base de la cuchilla en el bloque del motor hasta que se conecte firmemente.

IMPORTANTE: Verifique y asegúrese de que la jarra esté fijada correctamente al bloque del motor.


6. Inserte la taza medidora en la abertura de la tapa. Gírela hacia la izquierda hasta que se bloquee.

ADVERTENCIA: Nunca opere la licuadora con la jarra de plástico vacía.

ADVERTENCIA: Nunca llene en exceso la jarra. NO supere la línea de llenado MÁX.

7. Para insertar la jarra de plástico asegúrese de que la licuadora esté apagada.
8. Coloque los ingredientes en la jarra, fije la tapa en la jarra de plástico y gírela hacia la izquierda hasta que se bloquee.
9. Para comenzar a procesar los ingredientes, enchufe la unidad a un tomacorriente de 120 V y presione cualquiera de los botones de velocidad de la base de control de velocidad.

TABLA DEL PANEL DE CONTROL



POWER (ENCENDIDO)

- Al presionar el botón de encendido, se encenderá una luz anaranjada y comenzará a parpadear.
- Presione para detener cualquier operación.

HIGH/LOW (ALTO/BAJO)

- Al presionar el botón de encendido, se encenderá una luz anaranjada en el ajuste HIGH (alta).
- El usuario puede presionar el botón HIGH/LOW (alto/bajo) para cambiar la velocidad. El ajuste predeterminado es HIGH (alto) para seleccionar MILKSHAKE (malteada), ICY DRINK (bebida congelada), SMOOTHIE (batido), ICE CRUSH (triturar de hielo) y BLEND (licuar). Presione el botón HIGH/LOW (alto/bajo) hasta que aparezca la luz anaranjada en LOW para seleccionar PUREE (puré), CHOP (cortar), GRIND (moler), WHISK (batir) y STIR (revolver).
- Primero presione el botón de encendido y, si desea usar el ajuste HIGH (alto), solo presione el botón de modo. Si desea usar el ajuste LOW (bajo), presione el botón HIGH/LOW (alto/bajo) hasta que la luz anaranjada se encienda debajo de LOW (bajo), luego seleccione el botón de modo deseado. Para detener la función, puede presionar de nuevo el botón de encendido o el botón de modo.

PULSE (PULSAR)

- Al presionar el botón, se encenderá una luz anaranjada.



- Seleccione PULSE (pulsar) para mezclar los ingredientes mediante ráfagas controladas de potencia.
- Utilice la función PULSE (pulsar) para eliminar los ingredientes acumulados alrededor de la cuchilla y en el fondo de la jarra.
- La función PULSE (pulsar) se activa al presionar el botón. Suelte el botón PULSE (pulsar) para detener la función.
- Para obtener los mejores resultados, cronometre los PULSOS para asegurarse de que las cuchillas se detengan por completo antes de volver a pulsar.

MILKSHAKE/PUREE (MALTEADA/PURÉ)

MILKSHAKE (MALTEADA):

- Encienda la licuadora. Seleccione el modo HIGH (alto), luego presione el botón MILKSHAKE/PUREE (malteada/puré) para iniciar el modo MILKSHAKE (malteada). Se encenderá la luz anaranjada.
- Le permite licuar frutas frescas o jarabes con su leche preferida para preparar sabrosas malteadas.
- Presione de nuevo el botón MILKSHAKE/PUREE (malteada/puré) para apagar la función MILKSHAKE (malteada).
- La función MILKSHAKE (malteada) tiene un ciclo de funcionamiento fijo y se apaga automáticamente después de 57 segundos.

PUREE (PURÉ):

- Encienda la licuadora. Seleccione el modo low (bajo), luego haga clic en el botón milkshake/puree (malteada/puré) para iniciar el modo puree (puré). Se encenderá la luz anaranjada.
- Le permite licuar verduras con agua o leche o crema para hacer purés sabrosos.
- Presione de nuevo el botón milkshake/puree (malteada/puré) para apagar la función PUREE (puré).
- La función PUREE (puré) tiene un ciclo de funcionamiento fijo y se apaga automáticamente después de 54 segundos.

ICY DRINK/CHOP (BEBIDA CONGELADA/CORTAR)

ICY DRINK (BEBIDA CONGELADA):

- Encienda la licuadora. Seleccione el modo HIGH (alto), luego presione el botón ICY DRINK/CHOP (bebida congelada/cortar) para iniciar el modo ICY DRINK (bebida congelada). Se encenderá la luz anaranjada.
- Es ideal para preparar margaritas, daiquiris, frosé y muchas otras bebidas refrescantes heladas de verano.
- Para obtener los mejores resultados, saque los cubos de hielo del congelador 5 minutos antes de utilizarlos.
- Añada la cantidad de cubos de hielo que desee (un máximo de 6 a la vez para obtener los mejores resultados) y los ingredientes a la jarra de licuado.
- Puede añadir más mezcla o cubitos de hielo por la tapa. Cuando se alcance la consistencia deseada de la bebida, presione el botón de encendido o el botón iluminado ICY DRINK (bebida congelada) para apagar la licuadora.
- Presione de nuevo el botón ICY DRINK/CHOP (bebida congelada/cortar) para apagar la función ICY DRINK (bebida congelada).
- La función ICY DRINK (bebida congelada) tiene un ciclo de funcionamiento fijo y se apaga automáticamente después de 75 segundos.

CHOP (CORTAR):

- Encienda la licuadora. Seleccione el modo LOW (bajo), luego presione el botón ICY DRINK/CHOP (bebida congelada/cortar) para iniciar el modo CHOP (cortar). Se encenderá la luz anaranjada.
- Corta verduras frescas en trozos uniformes. Los trozos de verdura cruda no deben tener un tamaño superior a ½ (1,27 cm) antes de cortarlas en la licuadora.
- Presione de nuevo el botón ICY DRINK/CHOP (bebida congelada/cortar) para apagar la función CHOP (cortar).
- La función CHOP (cortar) tiene un ciclo de funcionamiento fijo y se apaga automáticamente después de 80 segundos.

SMOOTHIE/GRIND (BATIDO/MOLER)

SMOOTHIE (BATIDO):

- Encienda la licuadora. Seleccione el modo HIGH (alto), luego presione el botón SMOOTHIE/GRIND (batido/moler) para iniciar el modo SMOOTHIE (batido). Se encenderá la luz anaranjada.
- Combine frutas y verduras frescas o congeladas para obtener el batido perfecto.
- Presione de nuevo el botón SMOOTHIE/GRIND (batido/moler) para apagar la función SMOOTHIE (batido).
- La función SMOOTHIE (batido) tiene un ciclo de funcionamiento fijo y se apaga automáticamente después de 85 segundos.

GRIND (MOLER):

- Encienda la licuadora. Seleccione el modo LOW (bajo), luego presione el botón SMOOTHIE/GRIND (batido/moler) para iniciar el modo GRIND (moler). Se encenderá la luz anaranjada.
- Muele café y especias.



- Presione de nuevo el botón SMOOTHIE/GRIND (batido/moler) para apagar la función GRIND (moler).
- La función GRIND (moler) tiene un ciclo de funcionamiento fijo y se apaga automáticamente después de 60 segundos.

ICE CRUSH/WHISK (TRITURAR HIELO/BATIR)

ICE CRUSH (TRITURAR HIELO):

- Encienda la licuadora. Seleccione el modo HIGH (alto), luego presione el botón ICE CRUSH/WHISK (triturar hielo/batir) para iniciar el modo ICE CRUSH (triturar hielo). Se encenderá la luz anaranjada.
- La función ICE CRUSH (triturar hielo) le permite triturar rápidamente hasta 6 cubos de hielo y es perfecta para preparar postres o bebidas heladas.
- Presione de nuevo el botón ICE CRUSH/WHISK (triturar hielo/batir) para apagar la función ICE CRUSH (triturar hielo).
- La función ICE CRUSH (triturar hielo) tiene un ciclo de funcionamiento fijo y se apaga automáticamente después de 54 segundos.

WHISK (BATIR):

- Encienda la licuadora. Seleccione el modo LOW (bajo), luego presione el botón ICE CRUSH/WHISK (triturar hielo/batir) para iniciar el modo WHISK (batir). Se encenderá la luz anaranjada.
- Permite batir salsas como mayonesa, huevos para tortilla y masas para pasteles y panqueques.
- Presione de nuevo el botón ICE CRUSH/WHISK (triturar hielo/batir) para apagar la función WHISK (batir).
- La función WHISK (batir) tiene un ciclo de funcionamiento fijo y se apaga automáticamente después de 60 segundos.

BLEND/STIR (LICUAR/REVOLVER)

BLEND (LICUAR):

- Encienda la licuadora. Seleccione el modo HIGH (alto), luego presione el botón BLEND/STIR (licuar/revolver) para iniciar el modo BLEND (licuar). Se encenderá la luz anaranjada.
- Licúe cualquier tipo de verduras o frutas con líquidos de su preferencia.
- Presione de nuevo el botón BLEND/STIR (licuar/revolver) para apagar la función BLEND (licuar).
- La función BLEND (licuar) tiene un ciclo de funcionamiento fijo y se apaga automáticamente después de 60 segundos.

STIR (REVOLVER):

- Encienda la licuadora. Seleccione el modo LOW (bajo), luego presione el botón BLEND/STIR para iniciar el modo STIR (revolver). Se encenderá la luz anaranjada.
- Revuelva los ingredientes hasta que se combinen.
- Presione de nuevo el botón BLEND/STIR (licuar/revolver) para apagar la función STIR (revolver).
- La función STIR (revolver) tiene un ciclo de funcionamiento fijo y se apaga automáticamente después de 50 segundos.

10. Cuando termine de procesar, presione siempre el botón de encendido para apagar la licuadora y también asegúrese de desenchufar la unidad.

11. Tire la jarra de plástico hacia arriba para sacarla de la base del motor.

NOTA: La cantidad de ciclos de funcionamiento necesarios para obtener los resultados deseados variará según las cantidades y las recetas.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO

Este aparato requiere poco mantenimiento. No contiene piezas que el usuario pueda reparar. Cualquier mantenimiento que requiera desarmarlo, aparte de la limpieza, debe ser realizado por un técnico calificado en reparación de electrodomésticos.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y CUIDADO

PRECAUCIÓN: Nunca sumerja la base del motor, el enchufe o el cable en agua ni en otro líquido.

1. Siempre desenchufe la licuadora Flip & Store antes de limpiarla.
2. Siempre que sea posible, enjuague inmediatamente las piezas después del procesamiento para facilitar su limpieza.
3. Manipule siempre las cuchillas por el aro de las cuchillas.

PRECAUCIÓN: Tenga mucho cuidado al manipular las cuchillas. No toque las cuchillas con los dedos.

Las cuchillas son muy filosas y pueden causar lesiones si se tocan.

4. Para limpiar rápidamente, llene la jarra de plástico hasta un cuarto de su capacidad con agua limpia y tibia. Presione PULSE (pulsar) varias veces. Enjuague bien.
5. Retire la tapa después de cada uso para limpiarla. Lave la tapa y la jarra de plástico con agua tibia y jabón. Enjuague y seque por completo.

PRECAUCIÓN: Nunca use estropajos ásperos ni limpiadores abrasivos en las piezas plásticas o metálicas, ya que puede dañar las superficies.



6. La jarra de plástico y la tapa son aptas para lavarse SOLO en la rejilla superior del lavavajillas.

IMPORTANTE: Después de lavar en el lavavajillas, verifique siempre que el sello de la junta de la tapa esté instalado correctamente, ya que el calor de algunos lavavajillas puede hacer que se afloje.

7. Puede limpiar la base del motor con un paño o esponja húmedos. Seque bien.

8. Limpie la cuchilla y el aro de la cuchilla con un cepillo pequeño para evitar lesiones al estar muy cerca de las cuchillas.

ADVERTENCIA: NO SUMERJA LA BASE DEL MOTOR EN AGUA.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO:

- a. Desenchufe y limpie la unidad.
- b. Guárdela en la caja original o en un lugar limpio y seco.
- c. Nunca guarde la licuadora de 10 velocidades mientras está caliente o enchufada. Nunca enrolle el cable de forma que quede apretado alrededor del aparato. No ejerza nunca ninguna presión sobre el cable, en especial en la zona en la que este ingresa en la unidad, ya que esto podría provocar que el cable se deshilache y se rompa.
- d. Esta unidad incluye un almacenamiento para el cable en la base para facilitar el almacenamiento.
- e. Esta unidad es parte de la familia de productos "Fit Anywhere" de Bella y puede guardarse como se muestra en la ilustración de abajo para mayor comodidad.





GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS

Mediante la presente, SENSIO Inc. garantiza que, durante el plazo de **DOS AÑOS** a partir de la fecha de compra, este producto no presentará defectos mecánicos en el material ni en la mano de obra, y durante 90 días, no los presentará en las piezas no mecánicas. A su entera discreción, SENSIO Inc. reparará o reemplazará el producto que resulte defectuoso, o emitirá un reembolso por el producto durante el plazo de garantía.

Esta garantía es válida únicamente para el comprador minorista original a partir de la fecha de compra minorista inicial y no es transferible. Conserve el recibo de compra original, ya que se exige una prueba de compra para obtener la validación de la garantía. Las tiendas minoristas no tienen derecho a alterar, modificar ni corregir de ninguna manera los términos y condiciones de la garantía.

EXCLUSIONES:

La garantía no cubre el desgaste normal de las piezas ni el daño ocasionado por cualquiera de las siguientes causas: uso negligente del producto, uso de un voltaje o corriente incorrectos, mantenimiento de rutina inadecuado, uso contrario al de las instrucciones de funcionamiento, desarmado, reparación o alteración a cargo de personas que no sean miembros del personal calificado de SENSIO Inc. Asimismo, la garantía no cubre actos de la naturaleza, como incendios, inundaciones, huracanes o tornados.

SENSIO Inc. no asumirá responsabilidad por daños incidentales o resultantes ocasionados por la violación de cualquier garantía expresa o implícita. Salvo en la medida en que lo prohíban las leyes aplicables, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular se limita temporalmente a la duración de la garantía. Algunos estados, provincias o jurisdicciones no permiten la exclusión ni la limitación de daños incidentales o resultantes, o limitaciones sobre la duración de una garantía implícita y, por lo tanto, es posible que las exclusiones o limitaciones mencionadas no le correspondan. La garantía cubre derechos legales específicos que pueden variar de un estado, una provincia o una jurisdicción a otros.

CÓMO OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA:

Debe comunicarse con el Servicio de atención al cliente a nuestro número telefónico gratuito: 1-866-832-4843. Un representante del Servicio de atención al cliente intentará resolver los problemas referidos a la garantía por teléfono. Si este no puede resolver el problema, le proporcionarán un número de caso y le solicitarán que devuelva el producto a SENSIO Inc. Adhiera una etiqueta al producto que incluya: su nombre, dirección, número telefónico de contacto durante el día, número de caso y descripción del problema. Además, incluya una copia del recibo de compra original. Envuelva cuidadosamente el producto etiquetado con el recibo de compra, y envíelo (con el envío y el seguro prepagados) a la dirección de SENSIO Inc. SENSIO Inc. no asumirá obligación ni responsabilidad alguna por el producto devuelto que esté en el trayecto hacia el Centro de servicio al cliente de SENSIO Inc.



For customer service questions or comments
 Dudas o comentarios contactar el departamento de servicio al cliente
 1-866-832-4843 / help@bellahousewares.com



Sensio Inc.
 dba Made by Gather™
 New York, NY 10016/USA

35103_35144_35145_35146_35218_IM_R1

