

トラックパッド付き BLUETOOTHキーボード

取扱説明書

APPLE IPAD 10.9"

はじめに

トラックパッド付きUAG Bluetoothキーボードは優れた保護性能を提供します。頑丈で滑りにくい外装を採用したキーボードは、UAGによる保護への取り組みを表しています。Bluetooth接続を備え、本キーボードは優れたノートパソコンのようなタイピング体験、トラックパッド機能、防水性を提供します。低消費電力Bluetooth接続により、1回の充電で従来より長時間動作可能です。

特長

- 4フィート落下からの保護
- 抗菌性の外装
- マルチタッチ対応トラックパッド
- 防水キーボード
- ビルトイン保護ケース
- 複数の表示角度に対応したヒンジ式スタンド
- セキュアマルチデバイスペアリング(最大2台のデバイス)
- USB - C充電
- スリープ/復帰機能
- 専用マルチメディアキー

互換性

- iPad 10.9" (2022年第10世代)

最新情報と互換性に関する情報はwww.urbanarmorgear.comもしくは現地代理店のサイトをご覧ください。

仕様

- Bluetoothバージョン: 5.1
- 電源入力: DC5 V、180 mA
- 電源接続: USB - C
- 充電時間: 約1.5時間
- バッテリー容量: DC3.7 V、250 mAh
- 動作周波数範囲: Bluetooth 2402 - 2480MHz

・最大RF出力：-2.64dBm

注意：誤ったタイプのバッテリーに交換された場合、爆発する危険性があります。使用済みバッテリーは取扱説明書に従って廃棄してください。

パッケージの内容

- ・トラックパッド付きBluetoothキーボード
- ・ビルトイン保護ケース
- ・USB - C充電ケーブル
- ・取扱説明書

ケースの取り付け

1. ケースを平らな場所に置きます。
2. デバイスのカメラをケースのカメラ開口部に合わせます。
3. 上部(カメラ側)から先にデバイスをはめ込みます。
4. デバイスがケースに固定されるように、無理せずケースに押し込みます。
5. デバイスの四隅を押して、デバイスがケースに正しく取り付けられていることを確認します。

表示角度の調整

本Bluetoothキーボードは、カバースタンドと合わせて複数の表示角度に調整できるヒンジを内蔵しています。表示角度を調整するには、タブレットケースの上端を持ち、もう一方の手でヒンジ式スタンドを希望の角度に調整します。

キーボードの電源

必ず付属のUSB-C充電ケーブル、互換性のあるUSB-C 5 V充電器(付属していません)を使用して、キーボードを充電してからお使いください。また、互換性のあるコンピューティングデバイスのUSB-Cポートでキーボードを充電することもできます。

電源を入れるには

キーボードの右上隅にある電源キーを使います。電源LEDが点灯するまで電源キーを1秒間長押ししてから、指を放します。

電源を切るには

電源キーを3秒間長押しします。電源LEDが3回点滅し、キーボードの電源がオフになったことを示します。

スタンバイモード

40秒間使われないと、キーボードはスタンバイモードになります。

いずれかのキーを押すとスリープから復帰します。

キーボードのペアリング

本Bluetoothキーボードは、最大2台のデバイスとペアリングできます。一度ペアリングすると、キーボードの Bluetooth 1キーと Bluetooth 2キーを押してデバイスを簡単に切り替えることができます。ペアリングは以下の手順で行います。

1. デバイスのBluetooth接続が有効になっていることを確認します。
2. 1または 2キーを3秒間長押しします。電源キーのLEDが速い点滅を始めたら、キーから指を放します。キーボードはペアリングモードになっています。

3. デバイスのBluetooth設定画面で「UAG Keyboard 0XXXX」を検索します。最後の4桁の数字が、トラックパッド左側にある白いラベルの数字と一致する必要があります。
4. Bluetoothデバイスリストから対応するキーボードを選択します。
5. セキュリティパスキーの入力が必要です。
6. UAG Bluetoothキーボードの4桁のパスキーを入力し、ReturnキーまたはEnterキーを押します。7. これでキーボードがペアリングされ、デバイスに接続されました。
8. ペアリングに失敗した場合、または2番目のデバイスをペアリングする場合、上の手順を繰り返します。

バッテリー寿命チェック

Fn + 「B」キーを押します。電源キーのLEDインジケータが次のいずれかのパターンで点滅します。

- 1.4回点滅 = バッテリー残量約80%～100%
- 2.3回点滅 = バッテリー残量60%～79%
- 3.2回点滅 = バッテリー残量35%～59%
- 4.1回点滅 = バッテリー残量34%未満

バッテリーが長時間もつように、Bluetoothキーボードがオンのまま数分間使用されないとスリープモードに入ります。いずれかのキーを押すと復帰します。

ファンクションキー

BLUETOOTH 1: キーボードとデバイスをペアリングします

- 1 BLUETOOTH 2: キーボードを別のデバイスにペアリングします。別のデバイスとペアリング済みの場合

合、1または2を押すと瞬時に切り替えられます。

ホーム: デバイスのホーム画面を表示します

ロック: デバイスのスリープモードを有効または無効にします。

マイク: Siriを有効にします

言語記号: キーボードの言語を切り替えます(デバイスでアクティブな場合)。

キーボードの非表示/表示: デバイス画面上でキーボードの非表示/表示を切り替えます。

前の曲: 選択されているプレイリストで前の曲に戻ります。

再生/一時停止: 現在のプレイリストを再生または一時停止します。

次の曲: 選択されているプレイリストで次の曲に移動します。

ミュート: デバイスの音声をミュートします。

音量ダウン: デバイスの音量を下げます。

音量アップ: デバイスの音量を上げます。

電源: キーボードのオン/オフを切り替えます。電源をオンにする時は1秒間、オフにする時は3秒間長押しします。CAPS LOCK: Caps Lock機能を有効にします。Caps Lockがオンの場合、インジケータライトはオフになるまで点灯したままです。Caps Lockをオフにするには、もう一度このキーを押します。

トラックパッド

トラックパッドは、次のような一般的なマルチタッチジェスチャーをサポートしています。

Plastic Parts	O	O	O	O	O	O
Membrane	O	O	O	O	O	O
Meter Parts	X	O	O	O	O	O
Rubber Dome	O	O	O	O	O	O

O stands for this toxic and hazardous content in homogeneous material is under the SJ/T11363-2006 Standards limits. X stands for this toxic and hazardous content in homogeneous material is beyond the SJ/T11363-2006 Standards limits Under the ingredients with 'X' in the form all are up to ROHS; "on 27 January 2003 the European parliament and the council announce electronic equipment in limiting the use of certain hazardous substances directive 2002/95 / EC" Note: the environmental protection using period reference standard depends on the product of the regular work temperature and humidity conditions.

©2023 Urban Armor Gear, LLC. All rights reserved. Urban Armor Gear®, UAG® logo, and other related trademarks are trademarks of Urban Armor Gear, LLC, registered in the US and other countries. All other trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners. Patent-www.urbanarmorgear.com/Intellectual-Property

Urban Armor Gear, LLC

1601 Alton Parkway, Suite C, Irvine, CA 92606

Made in China