



Inspektionsplan

Inspektionsplan

FahrzeugID (VIN):

Version: 1000W | 2000W | 3000W

Bei einer Inspektion wird Dein unu auf Herz und Nieren geprüft, um sicherzustellen, dass immer alles in bester Ordnung ist, oder mögliche Probleme frühzeitig erkannt werden. Um die Garantieansprüche aufrecht zu halten, führe bitte in den ersten beiden Jahren alle vorgeschriebenen Inspektionen durch und lass Dir Deine Inspektion auf der letzten Seite dieses Heftes bestätigen.

Die Eingangsinspektion soll nach 500 km durchgeführt werden. Nachfolgende Inspektionen sind jeweils spätestens alle 12 Monate oder 4.000 km fällig.

Bring Dein Ladegerät mit zur Inspektion, damit dessen Funktion geprüft werden kann. Die Inspektion sollte 50 bis 60 Minuten dauern plus eventuell nötiger Reparaturen.

Hinweis für die ausführende Werkstatt:

Zu Beginn der Inspektion die Frontlichtverkleidung entfernen, um einen Blick auf die darunterliegenden Komponenten zu ermöglichen. Verkleidung zu Punkt 14 wieder einsetzen.

Durchgeführte Inspektionspunkte sind bitte einzeln als Bestätigung im Kästchen abzuhaken.

01 Scheibenbremse

- 01.1 Scheibenbremse
- 01.2 Bremskolben und Bremssattelführung auf Leichtgängigkeit prüfen
- 01.3 Zustand von Brems Scheibe und -Flüssigkeit prüfen
- 01.4 Bremssystem auf Beschädigungen und Dichtigkeit prüfen
- 01.5 Zurückfahren des Bremshebels nach Betätigung prüfen

1	2	3	4	5	6	7	8
500km							

02 Bremsflüssigkeit

(DOT4) ab der 3. Inspektion alle zwei Inspektionen erneuern

1	2	3	4	5	6	7	8
500km							
							

03 Trommelbremse

- 03.1 Nötige Zugkraft am linken Bremshebel prüfen und gegebenenfalls einstellen
- 03.2 Bowdenzug auf Beschädigungen, besonders auf Höhe des Hauptständers prüfen

1	2	3	4	5	6	7	8
500km							

04 Räder

auf Freigängigkeit, Spielfreiheit, feste Verschraubung und Beschädigung prüfen

1	2	3	4	5	6	7	8
500km							

05 Reifen

auf Beschädigung, Profiltiefe (mind. 1mm) prüfen. Beide Reifen auf den Solldruck von 2,5 bar einstellen

1	2	3	4	5	6	7	8
500km							

06 Radlager

auf Spiel oder Beschädigung prüfen. (Durch Geräusche oder wackelndes Frontrad erkennbar)

1	2	3	4	5	6	7	8
500km							

07 Lenkkopflagerspiel

auf rastpunktfreie Funktion und einen festen Sitz der Kontermutter prüfen, ggf. einstellen

1	2	3	4	5	6	7	8
500km							

08 Haupt- und Seitenständer

auf rastpunktfreie Funktion und einen festen Sitz der Kontermutter prüfen, ggf. einstellen

1	2	3	4	5	6	7	8
500km							

09 Gabel

auf Funktion und Dichtigkeit prüfen

1	2	3	4	5	6	7	8
500km							

10 Hinterfederung

auf Funktion und Dichtigkeit prüfen

1	2	3	4	5	6	7	8
500km							

11 Sitzöffnung

Funktion prüfen, ggf. Positionierung des Sitzes verstellen

1	2	3	4	5	6	7	8
500km							

12 Hupe

prüfen, ggf. ersetzen. (Vorsicht: Hupe is sehr laut)

1	2	3	4	5	6	7	8
500km							

13 Schloss und Lenkradsperre

prüfen, ggf. ersetzen

1	2	3	4	5	6	7	8
500km							

14 Beleuchtung

Frontlichtverkleidung und Frontlicht wieder einsetzen, gesamte

Beleuchtung prüfen

1	2	3	4	5	6	7	8
500km							

15 Tacho

Kapazitätsanzeige auf Tacho prüfen. Nadel sollte beim Einschalten

ausschlagen und zurückfahren vor der Anzeige des aktuellen Ladestands

1	2	3	4	5	6	7	8
500km							

16 Akku

16.1 Tragegurt auf mögliche Beschädigung prüfen, besonders aufgebojene

Karabinerggf. einstellen

16.2 Elektrische Kontakte auf festen Sitz und Verschmorung prüfen

1	2	3	4	5	6	7	8
500km							

17 Ladegerät

prüfen (falls vom Fahrer mitgebracht)

- 17.1 Aufladung beginnt direkt nach Anschließen des Akkus
- 17.2 Keine Störgeräusche hörbar

1	2	3	4	5	6	7	8
500km							

18 Testfahrt

mit Funktionskontrolle aller Systeme (2-3 km), insbesondere:

- 18.1 Bremswirkung
- 18.2 Tacho (Geschwindigkeitsmesser und Wegstreckenzähler)
- 18.3 Seitenständer (Motorunterbrechung in ausgeklapptem Zustand)
- 18.4 Ungewöhnliche Geräusche: Der unu sollte weder Quietschen noch Knarzen.

1	2	3	4	5	6	7	8
500km							

Insp.	Inspektion ausgeführt am	Kilometerstand
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

Werkstatt, Adresse & Stempel

--

--

--

--

--

--

--

--



+49 30 220121299
support@unumotors.com
www.unumotors.com