Liste de contrôle Stromer V2 remise du véhicule au/à la client(e) final(e)

+STROMER-

Préparation

Vélo électrique	Contrôle lors du déballage : les options usine commandées ont-elles été montées ?
	Après le déballage, préparer le vélo selon la liste de contrôle pour la remise (voir la dernière page). Tous les éléments ont été contrôlés !
	S'il s'agit d'un véhicule d'occasion, il a fait l'objet d'un entretien et est propre
	Le Stromer est placé sur la plateforme et porte le nom du/de la client(e) (utiliser le modèle)
	Si possible, valider le numéro pour le/la client(e)
Client(e)	Le/La client(e) sait que le vélo électrique est prêt, et un rendez-vous a été convenu

Remise

Accueil	Souhaiter la bienvenue en appelant la personne par son nom, la féliciter pour l'achat, lui proposer du café/de l'ea
Explanation of Stromer bike	Renvoyer au manuel et à la FAQ
	Décrire le cockpit & tous les éléments de commande
	Mettre sous/hors tension, expliquer la fonction d'aide à la marche (push assistance)
	Décrire l'interface avec le menu complet pas à pas (fonctions clés : calibrage, récupération, Bluetooth,
	capteur de freinage et moteur, mode antivol, ligne d'état : aiguille de positionnement, réception, signal ABS
	signal d'avertissement, mises à jour, procédure de mise à jour, donner des explications sur « l'état de couple
	rouge / noir, informations système)
	Retrait et insertion de la batterie, expliquer les facteurs d'influence sur l'autonomie
	(les différents préréglages, le niveau d'assistance, le poids total, les conditions et l'état de la route, etc.)
	Options de charge, stockage de la batterie, remarque relative au contrôle du câble de charge
	(magnétique), propreté
	Information sur le numéro d'identification du véhicule (VIN) dans le compartiment de la batterie
	Conseils d'entretien et de maintenance les plus importants, intervalles de maintenance
	Points importants lors du transport avec la voiture (batterie)
	Signaler que les pédales ne doivent pas subir une charge lors du démarrage
	Règles les plus importantes pour les speed pedelecs (par ex. tout ce qui est permis pour les motos, l'est auss
	avec le vélo électrique, pas de trails ; règles relatives à l'utilisation de pistes cyclables selon le pays)
	Conseil en cas de message d'erreur : enlever la batterie, vérifier la connexion et le compartiment de la batterie, nettoyer, réinsérer la batterie, redémarrer le Stromer. Si le problème persiste, contacter le
	revendeur. Cela vaut pour les problèmes mécaniques et électroniques
Présentation de l'application	Télécharger l'application Stromer OMNI avec le/la client(e), scanner le code QR, ajouter un vélo électrique,
Stromer OMNI	générer le code PIN
	Tous les onglets
	Configurations telles que le réglage des capteurs
	Paramétrage du profil
	Remarque sur les CGV et l'utilisation des données
	Remarque sur le carnet de maintenance
	Remarque sur l'abonnement à la newsletter
	Utilisation de la fonction de détection d'accident (crash detection) et enregistrement d'une personne à
	contacter en cas d'urgence
Adaptation du vélo électrique	Hauteur, inclinaison, position de la selle
au/à la client(e) Divers	Position et distance du levier de frein
	Si le vélo est pourvu de poignées ergonomiques, adapter l'inclinaison au/à la client(e)
	Régler la position et la distance du levier de passage des vitesses (s'îl n'y a pas de grip shift)
	En cas de montage d'un élément Kinekt, vérifier si les bons ressorts ont été utilisés
	Vérifier la pression d'air de la fourche à suspension
	Suisse : effectuer l'inscription au TCS avec le/la client(e)
	Remarque sur l'obligation de porter un casque
	Remarque sur les dispositions de garantie ; prolongement, durée/expiration et exclusion
	Procédure en cas de problème, FAQ, manuel, le revendeur est toujours le premier contact du/de la client(e)
	Boîte pour chargeur, accessoires SP Connect, manuel, document COC. (le gymbag Stromer peut être commandé auprès du service commercial intérieur (VID) de Stromer à partir de 2023, comme cadeau pour
	le/la client(e) qui souhaite utiliser tout de suite le vélo sans emporter la boîte)
	Recommandation supplémentaire pour les trajets pendulaires : sacoches, casques, vêtements, accessoires,
	produits d'entretien, pneus d'hiver, cadenas, pompe, accessoires SP-Connect, huile, etc.
	Fixer le cas échéant le premier rendez-vous de contrôle
	Prise de contact 30 jours après la remise du vélo : vérifier si tout est en ordre, s'il y a encore des réglages à faire
	Premiers conseils pour l'inauguration du vélo : démarrer avec le niveau d'assistance 1-2, toujours décharger
	les pédales lors du démarrage, essayer le freinage
	Photo de remise, poster sur les canaux du magasin et taguer Stromer



Bienvenue dans la communauté Stromer

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau et sommes heureux que vous ayez choisi un Stromer comme solution de mobilité.

Nous vous souhaitons des déplacements agréables et sûrs. Votre équipe



Liste de contrôle pour l'inspection après le déballage, pour préparer la remise

(temps à prévoir : 20 à 60 min)

Prénom et nom du/de la client(e) :
VIN:
Bien lire la commande ; toutes les options usine commandées sont-elles correctes ?
Réveil à partir du mode veille
Vérifier l'absence de défauts de peinture sur le cadre
Contrôler et régler le jeu de direction
Vérifier toutes les vis et les resserrer si nécessaire
Graisser l'axe de roue
Vérifier les freins> les régler si nécessaire (facturer en fonction du temps de travail),
toujours monter le film
Selon le pays : les réflecteurs ont-ils été montés correctement ?
Si le vélo est muni d'une fourche à suspension ou d'une tige de selle suspendue : l'adapter au poids
du/de la client(e), monter l'élément de suspension approprié de Kinekt
Contrôler la batterie, la charger entièrement, mettre le logiciel à jour, (enregistrer le n° de série associé au vélo sur le portail du magasin)
Contrôler le compartiment de la batterie et son mécanisme de verrouillage pour vérifier si l'ouverture
et la fermeture sont correctes
Contrôle de fonctionnement (SIT), du système d'éclairage avec réglage du faisceau de lumière,
button ring, capteur de frein et de moteur, klaxon, mécanisme de verrouillage du compartiment
de la batterie (frontbase), charge (la batterie démarre-t-elle sur le vélo ?), Stromer OMNI, moteur,
unité de commande, correction après la réparation
Définir le code PIN Stromer OMNI provisoire (12345)
Contrôler l'état SIM
Pas de protocole de maintenance nécessaire – noter uniquement en cas de recours en garantie
Sur les modèles à chaîne, dégraisser et regraisser la chaîne, vérifier et régler le dérailleur, pour finir régler la vitesse du milieu. (Mise à niveau du logiciel Di2)
Monter les éléments (rétroviseur, pédales, etc.) rangés dans la boîte de pièces
Monter les accessoires individuels
Adapter la pression des pneus
En cas d'utilisation d'OMNI B, régler l'heure / réinitialiser les km et le temps de déplacement sur
l'écran après le déplacement d'essai
Contrôle final : tous les travaux ont-ils été effectués correctement ?
Le vélo doit être propre avant qu'il ne soit mis dans le magasin
Monter la plaque minéralogique
Signature du mécanicien :

