

Mantenimiento Programado



Diavel MY15-18
 Hypermotard/Hyperstrada 821 MY13-15
 Hypermotard/Hyperstrada 939 MY16-18
 Hypermotard 950 MY19
 Monster 821 MY15-19
 Monster 1200 MY14-19
 Multistrada 950 MY17-19
 SuperSport MY17-19

Modelo:

km actuales:

Número matrícula:

Fecha Matriculación:

Nombre Cliente:

Fecha actual:

| Check List de intervenciones de Mantenimiento Programado motos con motor Testastretta 11° 821, Testastretta 11° 937 y Testastretta 11° DS 1200 | km x 1.000 | 1 | 15 | 30 | 45 | 60 | Tiempo (meses) |
|--|------------|---|----|----|----|----|----------------|
| <input type="checkbox"/> Lectura memoria averías con DDS 2.0 y control actualización versiones Software en centrales | | • | • | • | • | • | 12 |
| <input type="checkbox"/> Control presencia de eventuales actualizaciones técnicas y campañas de retiro | | • | • | • | • | • | 12 |
| <input type="checkbox"/> Sustitución aceite motor con filtro | | • | • | • | • | • | 12 |
| <input type="checkbox"/> Limpieza filtro aspiración aceite motor (solo MR 1200 y DVL) | | • | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Limpieza filtro aspiración aceite motor (solo MR 821, HYM/HYSTR 821, HYM/HYSTR 939, HYM 950, MTS 950 y SS) | | • | | • | | | |
| <input type="checkbox"/> Control o regulación juego válvulas | | | | 扳手 | | 扳手 | |
| <input type="checkbox"/> Sustitución correas de distribución | | | 扳手 | 扳手 | | | 60 |
| <input type="checkbox"/> Sustitución bujías (solo MR 1200, DVL, MTS 950, SS, HYM/HYSTR 939 y HYM 950) | | | 扳手 | 扳手 | 扳手 | | |
| <input type="checkbox"/> Sustitución bujías (solo MR 821 y HYM/HYSTR 821) | | • | • | • | • | • | |
| <input type="checkbox"/> Limpieza filtro de aire | | | • | • | • | | 12 |
| <input type="checkbox"/> Sustitución filtro de aire | | | 扳手 | 扳手 | | | |
| <input type="checkbox"/> Control nivel aceite frenos y embrague (solo aceite frenos para MR 821, HYM/HYSTR 821, HYM/HYSTR 939, MTS 950 y SS) | | • | • | • | • | • | 12 |
| <input type="checkbox"/> Sustitución aceite frenos y embrague (solo aceite frenos para MR 821, HYM/HYSTR 821, HYM/HYSTR 939, MTS 950 y SS) | | | | | | | 24 |
| <input type="checkbox"/> Control desgaste pastillas y discos de freno. Sustituir si es necesario | | • | • | • | • | • | 12 |
| <input type="checkbox"/> Control ajuste tornillos pinzas de freno delantero y trasero y tornillos discos de freno delantero | | • | • | • | • | • | 12 |
| <input type="checkbox"/> Control ajuste tornillos disco freno trasero y rueda fónica (con desmontaje perno rueda trasera si fuera necesario) | | | • | • | • | • | 12 |
| <input type="checkbox"/> Control ajuste tuercas rueda delantera y trasera | | • | • | • | • | • | 12 |
| <input type="checkbox"/> Control ajuste fijaciones bastidor al motor y amortiguador trasero | | | • | • | • | • | 12 |
| <input type="checkbox"/> Control de los cojinetes de los cubos de rueda | | | 扳手 | 扳手 | | | |
| <input type="checkbox"/> Control y lubricación eje rueda trasera (solo para basculante monobrazo) | | | 扳手 | 扳手 | | | |
| <input type="checkbox"/> Control silentbloc en corona (solo para basculante monobrazo) | | | 扳手 | 扳手 | | | |
| <input type="checkbox"/> Control ajuste tuerca corona y piñón transmisión secundaria | | • | • | • | • | • | 12 |
| <input type="checkbox"/> Control desgaste transmisión final (cadena, piñón y corona) y patines cadena | | • | • | • | • | • | 12 |
| <input type="checkbox"/> Control tensado, lubricación y desgaste de la cadena de transmisión secundaria Control alargamiento cadena de transmisión secundaria. Valor detectado: _____ (mm) | | • | • | • | • | • | 12 |
| <input type="checkbox"/> Control cojinetes de dirección | | | 扳手 | 扳手 | | | |
| <input type="checkbox"/> Sustitución aceite horquilla delantera | | | | • | | | |
| <input type="checkbox"/> Control ruedas de radios en conformidad con el manual de taller (si están presentes) | | • | • | • | • | • | |
| <input type="checkbox"/> Control visual elementos de estanqueidad horquilla delantera y amortiguador trasero | | • | • | • | • | • | 12 |
| <input type="checkbox"/> Control libertad de movimiento y ajustes del caballete lateral y central (si está instalado) | | • | • | • | • | • | 12 |
| <input type="checkbox"/> Control visual de los tubos freno y embrague (si está previsto), de los tubos del combustible a la vista y de los relativos empalmes | | • | • | • | • | • | 12 |
| <input type="checkbox"/> Control de los puntos de fricción, juego y libertad de movimiento y posicionamiento de los cables flexibles y del cableado eléctrico a la vista | | • | • | • | • | • | 12 |
| <input type="checkbox"/> Control carrera en vacío de la palanca mando embrague (solo MR 821, HYM/HYSTR 821, HYM/HYSTR 939, SS y MTS 950 si está previsto) | | • | • | • | • | • | 12 |
| <input type="checkbox"/> Lubricación levas al manillar y mandos al pedal | | | • | • | • | • | 12 |
| <input type="checkbox"/> Sustitución del líquido de refrigeración | | | | • | | | 48 |
| <input type="checkbox"/> Control visual nivel líquido de refrigeración e integridad del circuito | | • | • | • | • | • | 12 |
| <input type="checkbox"/> Control de la presión y del desgaste de los neumáticos | | • | • | • | • | • | 12 |
| <input type="checkbox"/> Control del nivel del cargador de batería | | • | • | • | • | • | 12 |
| <input type="checkbox"/> Control funcionamiento dispositivos eléctricos de seguridad (sensor caballete lateral, interruptor freno delantero y trasero, interruptor apagado motor, sensor marcha/desembrague) | | • | • | • | • | • | 12 |
| <input type="checkbox"/> Control dispositivos de iluminación, indicadores de dirección, claxon y mandos | | • | • | • | • | • | 12 |
| <input type="checkbox"/> Puesta en cero indicación Service con DDS 2.0 (*si está previsto) | | • | • | • | • | • | 12* |
| <input type="checkbox"/> Prueba final y prueba en carretera, con control del correcto funcionamiento de los dispositivos de seguridad (p. ej. ABS y DTC), de los electroventiladores y del ralentí | | • | • | • | • | • | 12 |
| <input type="checkbox"/> Limpieza soft del vehículo | | • | • | • | • | • | 12 |
| <input type="checkbox"/> Llenado del cupón de mantenimiento periódico realizado en la Documentación de a Bordo (Manual de Servicio) | | • | • | • | • | • | 12 |

Marcar en correspondencia con las intervenciones efectuadas durante el Mantenimiento Programado