

CROOZER

CROOZERFAHRRADANHÄNGER INSPEKTIONSLISTE FÜR MODELLE AB 2016

RAHMEN

- Rahmen auf äußerlich sichtbare Verformungen, Risse und Korrosion prüfen
- Schraubverbindungen auf festen Sitz kontrollieren
- Faltefunktion einwandfrei?

LAUFRÄDER, JOGGERRAD, BUGGYRAD

- Reifenzustand, Rundlauf, Luftdruck
- Sichtprüfung der Felgen auf Beschädigung und Verschleiß, ggf. Rostansatz entfernen
- Befestigung der Laufradachsen prüfen
- Laufrad-Push-Achsen: Staubkappen entfernen und festen Sitz der Achse prüfen (Sprengring oder Mutter), Kugelverriegelung ölen
- Buggyrad und Bolzen auf Verschleiß prüfen
- Buggyradaufnahme mit Druckluft reinigen und ggf. mit Sprühwachs pflegen
- Jogger 16-Zoll-Räder ab Modell 2016: Prüfung der Achsverschraubung, bei Verlust Schrauben und Unterlegscheibe

BREMSEN

- Bremshebel auf Funktion prüfen
- Bremshebeleinheit aufmachen und checken:
 1. korrekter Sitz des Sprengrings
 2. Zugführung und sicheren Sitz des Bremszugs prüfen
 3. „Bananenförmige“ Führung mit Montagefett bestreichen
- Synchronität der Bremsen prüfen:
 1. bei gefederten Modellen: fährt der Bremspin auf beiden Seiten zuverlässig raus und wieder rein?
 2. bei ungefederten Modellen: schwenkt die Bremse zuverlässig in die Laufradscheibe ein und wieder aus?
 - > wenn nicht: über Stellschrauben nachjustieren

FEDERUNG

- Federung auf Funktion und Schäden prüfen
- Kid Modelle bis 2019: sind Drahtschlaufen in einwandfreiem Zustand und beweglich?
- KID Federschwinge Verschraubung überprüfen: Sitzt die Federschwinge fest auf dem Querrohr?
 - > ggf. nachziehen, Drehmoment 7nm
- DOG Enna, Mikke, Tammo Federschwinge überprüfen: alle Komponenten auf festen Sitz überprüfen
 - > äußere Schraube ggf. nachziehen, Drehmoment 60nm



SCHIEBEBÜGEL + LICHT

- Funktion der Federclips (Einrasten) bzw. Klappsplinte prüfen
- Sicherheitsband sowie Jogger-Handschlaufe vorhanden und korrekt befestigt?
- Falls vorhanden: Schiebebügel-Beleuchtung prüfen: Akkukapazität, Kabelverlegung etc.

DEICHSEL

- Deichsel, Deichselkopf und Fangband auf einwandfreien Zustand prüfen
- Arretierungen von Kupplung und Fangband funktionieren?
- Schloss der Deichsel funktioniert? Mit Pflegemittel behandeln

RADAUSLEGER

- Radausleger und Befestigungen auf einwandfreien Zustand prüfen
- Ein- und Ausrasten des Joggerrades in den Aufnahmen funktioniert?
- Geradeauslauf des Joggerrades einstellbar?
- Verschraubung, Verstellringe und graue Bedienknöpfe auf Funktion prüfen

TEXTILIEN

- Sitze und Gurte auf Schimmel/Stockflecken überprüfen
- Gurtsystem: Vollständigkeit und Schließfunktion prüfen, ggf. auch beim Babysitz (Zubehör)
- Sitzgurte im Kofferraum nachspannen
- Body auf Beschädigungen und Risse kontrollieren (Nähte, z.B. an den Fenstern)
- 2in1-Verdeck: Funktion und Zustand prüfen (Klettverschlüsse, Insektennetz, Reißverschlüsse, Druckknopf-Verbindung zum Body)