

## Directives de retrait et de repositionnement : Répéteur ou amplificateur intelligent de signal

### Description

---

Cette page comprend les directives pour retirer et repositionner un répéteur ou amplificateur intelligent de signal. Le répéteur est un dispositif Z-Wave conçu pour relayer les commandes entre deux dispositifs Z-Wave.

Important : Chaque fois que vous déplacez un répéteur, vous risquez de perdre le maillage actuel des dispositifs Z-Wave et de devoir refaire la procédure pour les dispositifs en cause.



**Veillez lire les directives dans leur intégralité avant de commencer.**

### Retrait d'un amplificateur intelligent de signal

---

1. Le répéteur se déconnecte dès qu'il est débranché de l'alimentation électrique.

### Points à considérer lors du repositionnement d'un amplificateur intelligent de signal

---

1. Un amplificateur intelligent de signal peut être ajouté à votre réseau Maison connectée pour garantir que tous vos appareils communiquent bien entre eux.

2. Votre réseau maillé Maison connectée peut également comprendre des appareils alimentés à l'électricité ou par piles, dont des ampoules intelligentes, des prises intelligentes, des thermostats intelligents, des serrures de porte intelligentes, qui reprennent également le signal et communiquent avec d'autres appareils.
3. Les signaux peuvent se perdre lorsqu'ils parcourent de longues distances, traversent des murs épais ou contournent de grosses structures en métal.
4. Un amplificateur de signal sert de pont entre deux appareils.
5. Pour une connectivité optimale, assurez-vous que tous les appareils sont à portée d'autres appareils.
6. Il peut être nécessaire d'utiliser des amplificateurs de signal avec les serrures intelligentes et les commandes de porte de garage.
7. Les appareils séparés par un mur nécessitent un amplificateur.
8. Le signal d'un appareil pourrait être plus faible si celui-ci est séparé du panneau de contrôle par plus de trois amplificateurs de signal.
9. Dans la mesure du possible, créez un lien direct vers le panneau de contrôle.
10. Installez le dispositif entre un appareil éloigné ou obstrué et l'appareil le plus près qui est déjà connecté au réseau.

## Repositionnement d'un amplificateur intelligent de signal

---

1. Placez l'amplificateur de signal dans la ligne de mire de deux appareils que vous souhaitez connecter.
2. Ouvrez une session dans l'application Maison connectée de TELUS.
3. Cliquez sur le bouton de menu, dans le coin supérieur gauche.
4. Sélectionnez Add Device (ajouter un dispositif).
5. Choisissez Other (autres).
6. Sélectionnez Other Generic Z-Wave Device (autre dispositif Generic Z-Wave).
7. Sélectionnez Begin Installation (commencer l'installation).
8. Appuyez sur Continue (continuer).
9. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.
10. Déclenchez l'amplificateur de signal en appuyant sur le bouton situé sur le côté.
11. Nommez votre dispositif.
12. L'installation devrait maintenant être terminée.

