

Pflegeanleitung

Materialhaltende Pflege ist nicht erforderlich. Bei normaler Verschmutzung einfach feucht bzw. mit warmer Feinwaschmittellauge abwischen oder abbürsten lt. LEHA-Kollektion.



5 JAHRE GARANTIE

LEHA Rollos sind österreichische Qualitätsprodukte. Durch genaueste Verarbeitung und Kontrolle kann LEHA garantieren, dass jedes Rollo den höchsten Anforderungen entspricht. Bei richtiger Montage und Bedienung wird Ihnen dieses Produkt jahrelang Freude bereiten. Sollten trotzdem Mängel auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.



Ausführliche Garantiebedingungen
unter www.leha.at




SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß

Wir wünschen Ihnen viel Freude.

Montage- & Bedienungsanleitung

POWerview- ROLLO

Typ PWROCASS
Typ PWROCASSTR





mit Kassette



MONTAGE


Trägermontage

Schrauben Sie die beigelegten Träger an die gewünschte Position. Beachten Sie, dass Sie von beiden Seiten 6,5 cm nach innen rücken. Die restlichen Träger gleichmäßig verteilen.




Rollo einhängen

Haken Sie die Kassette in die Montageträger ein. Drücken Sie nun die Unterseite der Kassette gegen die Träger, bis diese hörbar einrastet.




Hinweis für Batteriebetrieb: Vor Montage des Rollos verbinden Sie bitte das Batteriefach mit dem Kabelaustritt des Rollos.

Deckenmontage D



Wandmontage W



Rollo demontieren

Für die Entfernung der Kassette benötigen Sie einen Schlitzschraubenzieher. Diesen geben Sie zwischen Träger und Kassette und drehen ihn 45°

