



Maschinenwäsche



Waschbar in der Maschine bei 30° C

- Abstandsketten lösen
- Beschwerungsplatten herausnehmen
- Lamellen von den Haken lösen
- Max. 10 Lamellen locker zusammenrollen und geschützt im Waschsack in die Maschine legen
- Nicht schleudern!
- Feucht aufhängen oder eventuell auf kleinster Stufe dampfbügeln
- Lamellen in die Oberschiene einhängen
- Beschwerungsplatten einlegen und Abstandsketten einhängen.

