



Diavel MY15-18  
 Hypermotard/Hyperstrada 821 MY13-15  
 Hypermotard/Hyperstrada 939 MY16-18  
 Hypermotard 950 MY19  
 Monster 821 MY15-19  
 Monster 1200 MY14-19  
 Multistrada 950 MY17-19  
 SuperSport MY17-19

## Instandhaltungsprogramm

Modell: \_\_\_\_\_ Aktueller Kilometerstand: \_\_\_\_\_  
 Kennzeichen: \_\_\_\_\_ Zulassungsdatum: \_\_\_\_\_  
 Name des Kunden: \_\_\_\_\_ Heutiges Datum: \_\_\_\_\_

Checkliste - Eingriffe des Instandhaltungsprogramms für Motorräder mit Motor Testastretta 11° 821, Testastretta 11° 937 oder Testastretta 11° DS 1200	km. x 1.000	1	15	30	45	60	Zeit (Monate)
<input type="checkbox"/> Fehlerauslesung mit DDS 2.0 und Kontrolle bezüglich Aktualisierungen der Software-Versionen der Steuergeräte		•	•	•	•	•	12
<input type="checkbox"/> Vorliegen eventueller technischer Aktualisierungen und Rückrufaktionen überprüfen		•	•	•	•	•	12
<input type="checkbox"/> Motorölwechsel inkl. Filter		•	•	•	•	•	12
<input type="checkbox"/> Reinigung des Motorölsaugfilters (nur MR 1200 und DVL)		•					
<input type="checkbox"/> Reinigung des Motorölsaugfilters (nur MR 821, HYM/HYSTR 821, HYM/HYSTR 939, HYM 950, MTS 950 und SS)		•		•		•	
<input type="checkbox"/> Kontrolle und/oder Einstellung des Ventilspiels				⌘		⌘	
<input type="checkbox"/> Austausch der Zahnriemen				⌘		⌘	60
<input type="checkbox"/> Austausch der Zündkerzen (nur MR 1200, DVL, MTS 950, SS, HYM/HYSTR 939 und HYM 950)				⌘		⌘	
<input type="checkbox"/> Austausch der Zündkerzen (nur MR 821 und HYM/HYSTR 821)			•	•	•	•	
<input type="checkbox"/> Reinigung des Luftfilters			•		•		12
<input type="checkbox"/> Austausch des Luftfilters				⌘		⌘	
<input type="checkbox"/> Kontrolle des Brems- und Kupplungsflüssigkeitsstands (nur Bremsflüssigkeit bei MR 821, HYM/HYSTR 821, HYM/HYSTR 939, MTS 950 und SS)		•	•	•	•	•	12
<input type="checkbox"/> Wechsel der Brems- und Kupplungsflüssigkeit (nur Bremsflüssigkeit bei MR 821, HYM/HYSTR 821, HYM/HYSTR 939, MTS 950 und SS)							24
<input type="checkbox"/> Kontrolle des Bremsbeläge- und Bremsscheibenverschleißes. Ggf. austauschen		•	•	•	•	•	12
<input type="checkbox"/> Anzugskontrolle der Schrauben der vorderen und hinteren Bremssättel und Schrauben der vorderen Bremsscheiben		•	•	•	•	•	12
<input type="checkbox"/> Anzugskontrolle der Schrauben der hinteren Bremsscheiben und des Impulsrings (ggf. mit Ausbau der Hinterradachse)			•	•	•	•	12
<input type="checkbox"/> Anzugskontrolle an Vorder- und Hinterradmuttern		•	•	•	•	•	12
<input type="checkbox"/> Anzugskontrolle der Befestigungen des Rahmen am Motor und des hinteren Federbeins			•	•	•	•	12
<input type="checkbox"/> Kontrolle der Radnabenlager				⌘		⌘	
<input type="checkbox"/> Kontrolle und Schmierung der Hinterradachse (nur bei Einarmschwinge)				⌘		⌘	
<input type="checkbox"/> Kontrolle der Rückdämpfer am Kettenblatt (nur bei Einarmschwinge)				⌘		⌘	
<input type="checkbox"/> Anzugskontrolle an Mutter des Kettenblatts und des Ritzels des Sekundärtriebs		•	•	•	•	•	12
<input type="checkbox"/> Verschleißkontrolle des Sekundärtriebs (Kette, Ritzel und Kettenblatt) und der Kettengleitschienen		•	•	•	•	•	12
<input type="checkbox"/> Kontrolle der Spannung und Schmierung der Sekundärtriebskette Kontrolle der Kettenverlängerung des Sekundärtriebs. Erfasster Wert: _____ (mm)		•	•	•	•	•	12
<input type="checkbox"/> Kontrolle der Lenkkopflager				⌘		⌘	
<input type="checkbox"/> Wechsel des Vorderradgabelöls					•		
<input type="checkbox"/> Kontrolle der Drahtspeichenfelgen in Übereinstimmung mit dem Werkstatthandbuch (sofern verbaut)		•	•	•	•	•	
<input type="checkbox"/> Sichtkontrolle der Dichtelemente von Vorderradgabel und hinterem Federbein		•	•	•	•	•	12
<input type="checkbox"/> Kontrolle der freien Bewegung und der Anzugmomente von Seitenständer und mittlerem Ständer (wo installiert)		•	•	•	•	•	12
<input type="checkbox"/> Sichtkontrolle an den Brems- und Kupplungsleitungen (wo vorgesehen), den ersichtlichen Kraftstoffleitungen und den entsprechenden Anschlüssen		•	•	•	•	•	12
<input type="checkbox"/> Kontrolle eventueller Reibungspunkte, von Spielgrößen und Bewegungsfreiheit sowie der Anordnung der Bowdenzüge und freiliegenden Kabel		•	•	•	•	•	12
<input type="checkbox"/> Kontrolle des Leerhubs des Kupplungshebels (nur bei MR 821, HYM/HYSTR 821, HYM/HYSTR 939, SS und MTS 950 wo vorgesehen)		•	•	•	•	•	12
<input type="checkbox"/> Schmierung der Hebel am Lenker und der Pedalsteuerungen			•	•	•	•	12
<input type="checkbox"/> Kühlflüssigkeitswechsel					•		48
<input type="checkbox"/> Sichtkontrolle des Kühlflüssigkeitsstands und der Abdichtung des Systems		•	•	•	•	•	12
<input type="checkbox"/> Kontrolle des Reifendrucks und -verschleißes		•	•	•	•	•	12
<input type="checkbox"/> Kontrolle der Batterieladung		•	•	•	•	•	12
<input type="checkbox"/> Funktionskontrolle an den elektrischen Sicherheitsvorrichtungen (Seitenständersensor, vorderer und hinterer Bremslichtschalter, Motorstoppschalter, Gang-/Leerlaufsensor)		•	•	•	•	•	12
<input type="checkbox"/> Kontrolle der Beleuchtungsvorrichtungen, Blinker, Hupe und Steuerungen		•	•	•	•	•	12
<input type="checkbox"/> Nullsetzung der Serviceanzeige mit DDS 2.0 (*wo vorgesehen)		•	•	•	•	•	12*
<input type="checkbox"/> Endkontrolle und Straßentest mit Kontrolle der korrekten Funktionsweise der Sicherheitsvorrichtungen (z. B. ABS und DTC), der Elektrolüfterräder und der Standgasdrehzahl		•	•	•	•	•	12
<input type="checkbox"/> Soft-Reinigung des Fahrzeugs		•	•	•	•	•	12
<input type="checkbox"/> Eintrag der erfolgten Inspektion in den Bordunterlagen (Kundendienstheft)		•	•	•	•	•	12

Die während der im Rahmen des Instandhaltungsprogramms vorgenommenen Eingriffe kennzeichnen