



Auricolari interni wireless Nokia (BH-705)  
Guida rapida

**NOKIA**


## Custodia di ricarica




## Cavo USB-C




## Auricolari interni




## Guida rapida



## Gommini




## Panoramica del prodotto













1	Gommino
2	Pulsante multifunzione
3	Spia LED
4	Microfono
5	Custodia di ricarica
6	LED dello stato della ricarica dell'auricolare destro
7	LED dello stato della batteria della custodia di ricarica
8	LED dello stato della ricarica dell'auricolare sinistro
9	Porta USB-C

## Operazioni preliminari

1. Prima di utilizzare Auricolari interni wireless Nokia, posizionare gli auricolari nella custodia di ricarica, quindi collegare il cavo USB-C a una fonte di alimentazione per la ricarica. Per il primo utilizzo occorre avere caricato completamente gli auricolari e la custodia di ricarica.




Quando si scuote la custodia di ricarica, il LED dello stato della batteria lampeggia in bianco per mostrare lo stato della batteria:

		accesa
	 Bianco	 Completamente carica  4
		 < 75%  3
		 < 50%  2
		 < 25%  1


I LED dello stato della ricarica degli auricolari destro e sinistro diventano rossi durante la ricarica e si spengono quando sono completamente carichi.



2. Premere l'estremità destra per aprire la custodia di ricarica. Contemporaneamente la custodia di ricarica smetterà di fornire l'alimentazione agli auricolari.



Per un comfort perfetto e prestazioni audio ottimali, sostituire i gommini con una coppia della misura che si ritiene giusta per sé.




## Associare e connettere tramite Bluetooth

### 1. Associazione con il dispositivo:

#### Accensione e associazione


Quando vengono tolti dalla custodia di ricarica, gli auricolari si accendono e si associano automaticamente. Una volta effettuata l'associazione, entrambe le spie LED lampeggeranno una volta in blu e saranno quindi pronte per connettersi al dispositivo Bluetooth®.




Durante l'associazione entrambe le spie LED lampeggiano alternativamente in blu e in rosso.

## Connessione con il dispositivo Bluetooth


Attivare il Bluetooth nel dispositivo in uso e scegliere "Nokia Earbuds" dal menu Bluetooth per stabilire la connessione.



Durante il processo di connessione la spia LED sull'auricolare destro lampeggia alternativamente in blu e in rosso.  
Le spie LED degli auricolari lampeggiano in blu quando sono connesse correttamente tramite Bluetooth, come illustrato di seguito.



- Al termine dell'associazione:  
gli auricolari si collegheranno automaticamente al dispositivo Bluetooth quando verrà estratto dalla custodia di ricarica dopo l'associazione iniziale.
- Gli auricolari si spegneranno automaticamente se entro 10 minuti non verrà stabilita alcuna connessione Bluetooth.
- La spia LED dell'auricolare continuerà a lampeggiare in rosso quando il livello di carica della batteria sarà basso.



## Utilizzo degli auricolari interni

### 1. Pulsanti



Riprodurre o mettere in pausa brani musicali\*



1

Brano successivo



🕒 2 sec

Alzare il volume



2

Rispondere o terminare le chiamate\*



1

Rifutare le chiamate\*



2

Attivare i comandi vocali



🕒 1 sec



Brano precedente



🕒 2 sec

Abbassare il volume




2

\*La funzione è utilizzabile anche con l'auricolare sinistro.



## 2. Controlli aggiuntivi:

### a. Accendere e spegnere manualmente.



### b. Associare manualmente gli auricolari sinistro e destro in caso di perdita della connessione.



### c. Ripristinare le impostazioni originali:

Spegnere gli auricolari > Tenere premuto il tasto multifunzione per 8 secondi (il LED lampeggerà in blu e in rosso alternativamente) > Premere il tasto multifunzione 2 volte (il LED lampeggerà una volta in blu e in rosso e si spegnerà automaticamente).

## Informazioni sul prodotto e la sicurezza

Le funzioni del telecomando possono variare a seconda del modello del dispositivo e dell'applicazione. Le istruzioni dei brani audio non rispondono ai dispositivi iOS. Poiché i dispositivi dotati della tecnologia Bluetooth wireless comunicano tramite onde radio, non è necessario che siano posti uno di fronte all'altro. I dispositivi Bluetooth devono tuttavia trovarsi entro un raggio di 10 metri; in ogni caso, la connessione potrebbe essere soggetta a interferenze generate da ostacoli, quali muri o altri dispositivi elettronici.

---


- Banda di frequenza: 2400 MHz - 2483 MHz

---

- Radiofrequenza massima: -6~ + 4 dBm

---

## Informazioni sulla sicurezza

 **Importante:** leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o violare le leggi e i regolamenti locali. Per ulteriori informazioni, leggere la versione integrale del manuale d'uso.



### Spegnere all'interno delle zone vietate

Spegnere il dispositivo quando è vietato l'uso di auricolari Bluetooth o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo, ad esempio in aereo, in ospedale e in prossimità di apparecchiature mediche, combustibili, sostanze chimiche o esplosivi. Attenersi a tutte le istruzioni nelle aree limitate.



### Interferenze

Tutti i dispositivi wireless possono essere soggetti a interferenze che potrebbero influire sulle prestazioni.



### Batterie, caricabatterie e altri accessori

Utilizzare esclusivamente batterie, caricabatterie e altri accessori approvati da HMD Global Oy per il dispositivo in uso. Non collegare prodotti incompatibili.



### Proteggere il proprio udito

Per evitare possibili danni all'udito, l'ascolto non deve avvenire a livelli di volume alti per lunghi periodi.

## Apparecchi acustici

**⚠** Avvertenza: quando si usa l'auricolare, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non utilizzare l'auricolare in luoghi in cui può mettere a rischio la sicurezza personale. La superficie di questo prodotto è priva di nickel.

## Bambini piccoli

Il dispositivo così come i suoi accessori non sono giocattoli. Potrebbero contenere parti molto piccole. Tenere il dispositivo e i relativi accessori fuori dalla portata dei bambini piccoli.

## Precauzioni e manutenzione del dispositivo

Maneggiare il dispositivo con attenzione. I suggerimenti di seguito riportati aiutano l'utente a mantenere il proprio dispositivo in funzione.

- 
- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e la condensa o tutti i tipi di liquidi contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici.
- 
- Non usare né lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi.
- 
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature elevate potrebbero danneggiare il dispositivo o la batteria.
  - Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando il dispositivo raggiunge la sua temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che lo può danneggiare.
- 
- Non aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale d'uso.
- 
- Non far cadere, battere né scuotere il dispositivo o la batteria, poiché potrebbe subire danni.
- 
- Usare esclusivamente un panno morbido, pulito e asciutto per pulire la superficie del dispositivo.
- 
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può impedirne il corretto funzionamento.
- 
- Non immergere il dispositivo in acqua.
-

## Riciclo



Smaltire sempre i prodotti elettronici usati, le batterie scariche e i materiali di imballaggio presso i punti di raccolta dedicati.

Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili.

I prodotti elettrici ed elettronici contengono una certa quantità di materiali preziosi, inclusi i metalli (come rame, alluminio, acciaio e magnesio) e i metalli preziosi (come oro, argento e palladio). Tutti i materiali del dispositivo possono essere recuperati come materiali ed energia.

## Contenitore mobile barrato



La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita.

Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati: portarli a un centro di riciclaggio. Per informazioni sul centro di riciclaggio più vicino, rivolgersi alle autorità competenti locali.

## Informazioni sulla batteria

Il dispositivo è dotato di una batteria interna, non rimovibile e ricaricabile. Non tentare di rimuovere la batteria in quanto il dispositivo potrebbe subire dei danni. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. La durata della carica può variare in base alla capacità del dispositivo.

## Sicurezza della batteria

Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo. Per ottimizzare le prestazioni, tenere sempre la batteria a una temperatura compresa tra 15°C e 25°C.

Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe smettere temporaneamente di funzionare.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere.

Rispettare le normative locali. Riciclare le batterie, quando è possibile.

Non gettarle nei rifiuti domestici. Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. L'uso improprio o l'uso di batterie non approvate o incompatibili può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli e può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione. Qualora si ritenga che la batteria possa essersi danneggiata, si consiglia di recarsi presso un centro di assistenza o un rivenditore locale prima di continuare a utilizzarlo. Non usare mai una batteria danneggiata. Non caricare il dispositivo durante un temporale.

## Apparecchiature mediche impiantate

Per evitare potenziali interferenze, i produttori di apparecchiature mediche impiantate raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri tra un dispositivo wireless e l'apparecchiatura medica impiantata. I portatori di queste apparecchiature devono:

- 
- Mantenere sempre il dispositivo wireless a più di 15,3 centimetri di distanza dall'apparecchiatura medica.
- 
- Non tenere il dispositivo wireless nel taschino.
- 
- Spegnerne il dispositivo wireless in caso di sospetta interferenza.
- 
- Seguire le istruzioni del produttore dell'apparecchiatura medica impiantata.
- 

In caso di dubbi inerenti l'utilizzo del dispositivo wireless con un'apparecchiatura medica impiantata, rivolgersi al proprio medico.

## Copyright e altre comunicazioni

La disponibilità di prodotti, funzionalità, applicazioni e servizi potrebbe variare da regione a regione. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore o al fornitore di servizi. In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle leggi e ai regolamenti degli Stati Uniti e di altri paesi in materia di esportazione. È vietata qualsiasi deroga a tali leggi.

Il contenuto di questo documento viene fornito "com'è". Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, non è prestata alcuna garanzia, implicita o esplicita, incluse, a titolo esemplificativo, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. HMD Global si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

Né il contenuto del presente documento né parte di esso potranno essere riprodotti, trasferiti o distribuiti in alcuna forma senza il permesso scritto di HMD Global. HMD Global adotta una politica di continuo sviluppo. HMD Global si riserva il diritto di effettuare, senza preavviso, modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento.

Produttore e importatore nell'UE: HMD Global Oy, Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, Finland (Finlandia). L'Informativa sulla privacy di HMD Global, disponibile all'indirizzo <http://www.nokia.com/phones/privacy>, si applica all'utilizzo del dispositivo da parte dell'utente.

Nella remota eventualità che questo prodotto sia difettoso, restituirlo al negozio presso il quale è stato acquistato esibendo la prova di acquisto.

I diritti di legge non sono lesi. Per ulteriori informazioni sulla garanzia applicabile, visitare <https://www.nokia.com/phones/support>.

© 2018 HMD Global. Tutti i diritti riservati. HMD Global Oy è il licenziatario esclusivo del marchio Nokia per telefoni e tablet. Nokia è un marchio registrato di Nokia Corporation.

Il marchio e i logo Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l'utilizzo di tali marchi è concesso in licenza a HMD Global. Tutti gli altri marchi sono marchi dei rispettivi proprietari.

## Dichiarazione di conformità



Con la presente HMD Global Oy dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 2014/53/UE. Una copia della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo: [www.nokia.com/mobile-declaration-of-conformity](http://www.nokia.com/mobile-declaration-of-conformity).